

## RGW LUX/TN

**Стеллаж FW 5-5A**

Размер (А.В):

**800x800**

**900x900**

**900x700**

**Стеллаж FW 5-8С**

Размер (А.В):

**800x1000**

**800x1200**

**900x1000**

**900x1200**

## RGW LUX/TN-P

**Стеллаж FW 5-5A**

Размер (А.В):

**800x800**

**900x900**

## RGW LUX/TN-TR

**Стеллаж FW 5-5A**

Размер (А.В):

**900x900**

**Стеллаж FW 5-5В**

Размер (А.В):

**1000x1000**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вид											
FW 5-5A	1	5	0	5	5	10	3	3	18	2	0
FW 5-5B	1	5	0	5	5	10	3	3	26	2	4
FW 5-8C	2	0	5	5	5	10	4	4	28	1	5

Мы ценим Ваш выбор и желаем Вам приятного опыта использования наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед монтажом изделия.

### МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:

Пожалуйста, проверьте поддон на повреждения при транспортировке и комплектности перед установкой. Жалобы, сделанные после установки изделия, не будут приняты. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- Максимально допустимая нагрузка на поддон при эксплуатации не должна превышать 180 кг
- Эксплуатацию установленного поддона производите при температуре окружающего воздуха не ниже 18°C
- Максимальная температура воды при воздействии на поддон не должна превышать 50°C
- Избегайте удары и не роняйте твёрдые и тяжёлые предметы на поверхность поддона.

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовывать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ (например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта, сильно красящих веществ и т.п.)

**ВНИМАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.  
www.rgw-magazin.ru

