



## Wskazanie diody LED

| Opis                           | Status Diody LED                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tryb parowania                 | Czerwone potrójne szybkie mignięcia |
| Urządzenie nie dodane do sieci | Czerwone wolne miganie              |
| Urządzenie dodane do sieci     | Stabilny niebieski kolor            |
| Tryb identyfikacji             | Niebieskie szybkie miganie          |
| Utrata połączenia z siecią     | Niebieskie powolne miganie          |

## Indikace LED diod

| Popis                                 | Stav LED diody           |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Režim párování                        | Červená LED rychle bliká |
| Žádné připojení k síti                | Červená LED pomalu bliká |
| Připojeno do sítě                     | Modrá LED dioda svítí    |
| Režim identifikace                    | Modrá LED rychle bliká   |
| Připojeno do sítě, ale ztráta spojení | Modrá LED pomalu bliká   |

## Индикация LED

| Описание                        | Состояние светодиода                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Режим сопряжения                | Красный светодиод быстро мигает     |
| Модуль не подключен к Интернету | Красный светодиод медленно мигает   |
| Модуль подключен к Интернету    | Голубой светодиод постоянно включен |
| Режим идентификации             | Голубой светодиод быстро мигает     |
| Потеря подключения к сети       | Голубой светодиод медленно мигает   |

## Semnale LED

| Descriere                                 | Stare LED                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Mod de asociere                           | LED-ul roșu pâlpâie des     |
| Fără conexiune la rețea                   | LED-ul roșu pâlpâie rar     |
| Conexiune la rețea                        | LED albastru solid          |
| Mod de identificare                       | LED-ul albastru pâlpâie des |
| Conexiune la rețea, dar asociere pierdută | LED-ul albastru pâlpâie rar |

## Parowanie z siecią Процесс сопряжения

## Párování Asociere

**PL:** Teraz możesz kontynuować instalację i skonfigurować urządzenie jako Sterownik Rolet, Pojedynczy lub Podwójny sterownik światła. Wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć konfigurację.

**CZ:** Nyní můžete pokračovat v nastavení a konfiguraci zařízení jako ovladač rolet, jeden světelný spínač nebo dva světelné spínače. Pro dokončení nastavení postupujte podle níže uvedených kroků.

**RU:** Теперь Вы можете продолжить настройку и сконфигурировать модуль как устройство управления Рольставнями, либо как Одноклавишный выключатель света, либо как Двухклавишный выключатель света. Затем задайте режим работы управляемого устройства и завершите установку.

**RO:** Acum puteți continua configurarea și puteți seta dispozitivul dvs. pentru Rulou, Întrerupător de lumină simplu sau Întrerupător de lumină dublu. Pentru a finaliza configurarea, urmați pașii de mai jos.

**PL:** Jeśli podłączasz RS600 jako sterownik do rolet lub bramy wjazdowej (patrz Schemat połączeń nr 1), nie konfigurować go jako Podwójnego sterownika światła, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie silnika rolety/bramy.

**CZ:** Pokud připojíte zařízení k roletě nebo vstupní bráně (viz Schéma zapojení 1), nenastavujte v aplikaci režim dva světelné spínače, protože by to vedlo k trvalému poškození motoru rolety nebo brány.

**RU:** Если вы подключаете модуль к рольставням или гаражным воротам (см. схему подключения 1), не настраивайте его как двухклавишный выключатель света в приложении, так как это приведет к повреждению двигателя рольставней.

**RO:** În cazul în care conectați electric dispozitivul dvs. pentru Rulou sau Poartă de intrare (vezi Diagrama electrică 1), **NU** îl configurați ca Întrerupător de lumină dublu în aplicație, deoarece asta va conduce la deteriorarea permanentă a motorului releului.