

1 Подготовка

1 Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю.

2 Убедиться, что в комплекте все фильтры, и они не засорены (типы фильтров могут быть разными).

3 Убедиться, что мешок для сбора пыли установлен правильно. Если он заполнен, заменить его. Закрыть крышку и защелкнуть боковые замки.

4 Снять крышку пылесоса.

5 Установить картонный обод мешка в пазы, надеть мешок на соединитель.

7 Эксплуатация

6 Закрыть крышку и защелкнуть боковые замки.

7 Собрать крупный мусор или острые элементы (не рекомендуется работать без перчаток)

8 Включить шнур питания в сеть, обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения).

9 Приступить к уборке по всей площади.

10 Силу всасывания можно регулировать, открывая заслонку на рукоятке.

13 Обслуживание

11 Убедиться, что рычаг на щетке поднят при уборке ковровых покрытий и опущен при уборке твердых полов.

12 При смене розетки сматывать кабель от машины к вилке, а не наоборот, чтобы не допустить скручивания.

13 Удалить пыль, ворс и прочий мусор из щетки. Проверить шланг на предмет засорения.

14 Проверить мешок для пыли и фильтры, заменить/очистить при необходимости.

15 Свернуть кабель, протирая его при этом влажной салфеткой.

16 Дополнительно

16 Рекомендуется использовать средство для освежения воздуха TASKI Tарі Deo, это придаст освежающий эффект при уборке пылесосом.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

