



**МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ
С ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛОЙ
ЭКОМЕРА МД 04**

ПАСПОРТ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Манометр с дополнительной температурной шкалой предназначен для измерения избыточного давления газообразных и жидких, не силовязких и не кристаллизующихся сред, не агрессивных к деталям из медных сплавов и для индикации температуры измеряемой среды.
1.2. Манометр с температурной шкалой комплектуется защитной гильзой с запорным клапаном, позволяющим извлечь прибор из защитной гильзы без слива системы.
1.3. Прибор выпускается по ТУ 4212-001-42847680-2016.
1.4. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 73683-18

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	Присоединение	Диаметр, мм	Диапазон	
			160°C	16 Bar
МД04.080.1.G	радиальное	80	V	V
МД04.063.1.G	радиальное	63		
МД04.080.2.G	осевое	80		
МД04.063.2.G	осевое	63		

- 2.1. Класс точности по давлению: 2,5;
2.2. Класс точности по температуре: не нормируется;
2.3. Резьба присоединительного штуцера: G1/4;
2.4. Резьба на защитной гильзе: G1/2;
2.5. Масса не более, кг: 0,4;
2.6. Размер под ключ, мм: 14x14;
2.7. Длина погружной части при открытом запорном клапане, мм: 47;
2.8. Длина погружной части при закрытом запорном клапане, мм: 41;
2.7. Средний срок службы: 10 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол-во
Прибор	1
Защитная гильза	1
Паспорт	1

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Эксплуатация приборов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2405-88 и ТУ 4212-001-42847680-2016.
4.2. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха -40...+70°C;
 - макс. температура изм. среды +120°C;
 - вид защиты IP43;
 - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
 - относительная влажность до 80% при 35°C;

5. ГАРАНТИИ

- 5.1. Прибор соответствует требованиям ТУ 4212-001-42847680-2016 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня изготовления.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление и температура в которых может превышать верхние пределы измерений этих приборов.
Приборы должны быть надежно закреплены при монтаже на объекте.
Монтаж приборов должен осуществляться только воздействием на штуцер и защитную гильзу. При монтаже следует использовать специальные ключи. Категорически запрещается при установке приборов прикладывать механические усилия к корпусу.
В качестве уплотнения в месте соединения приборов с источником давления и температуры для обеспечения герметичности рекомендуется применять специальную уплотнительную ленту, прокладку или иной материал, совместимый с измеряемой средой.
Работы по устранению каких-либо дефектов приборов, монтаж и демонтаж защитных гильз в трубопровод должны производиться только при отсутствии давления и температуры в магистральных, подводных измеряемую среду.
ВНИМАНИЕ!!! Внутренняя полость защитной гильзы контактирует со средой. При извлечении прибора из гильзы, установленной в месте измерения, проявляйте осторожность во избежание прорыва измеряемой среды под давлением в случае заклинивания запорного клапана.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

7.1 Манометр(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 4212-001-42847680-2016 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Дата «__» _____ (подпись) _____ Место оттиска клейма ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Сантехническая Компания «ЭКОМЕРА», 121471, г. Москва, Рябиновая, ул., д.55. стр.3, помещение 5-3, комнаты 2и 3. тел.: 8 (495) 66-96-726, info@ekomera.ru, www.ekomera.ru

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Полное название организации _____
«__» _____ (дата продажи) _____ МП

9. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«__» _____ (подпись) _____

10. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

- 10.1. Периодическая поверка приборов должна осуществляться в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90.
10.2. Межповерочный интервал приборов при периодических поверках – 2 года.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 11.1. Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами и нормами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
11.2. Условия транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69.
11.3. Хранение приборов в упаковке предприятия изготовителя должно производиться на складах в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69.
11.4. В помещение для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей вызывающих коррозию деталей приборов.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Манометры не содержат ядовитых, токсичных, и взрывчатых материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. После окончания срока службы манометры подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию, в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных и цветных металлов.