



Montage-Kurzanleitung

Gefahr

- Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller angefordert werden kann.
- Nur qualifiziertes Personal darf den Hubantrieb vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN VDE freischalten.

I. Montage

- Steckscheibe (314) abziehen
- Bolzen (315) aus Kupplungsstück (3) herausziehen
- A flache Sechskantmutter M10 (451) mit Schlüsselweite 17 auf Ventilspindel (18) drehen
- A Kupplungsstück (3) auf Ventilspindel (18) drehen
- A Ventilspindel (18) mit flacher Sechskantmutter (451) kontern
- B Montagehilfe (23) entfernen
- B Sechskantmutter (4) und Scheibe (308) über Ventilspindel stecken
- B Adapter (3.1) in Nut der Ventilspindel (18) drücken
- B Sechskantmutter (4) mit Schlüsselweite 24 auf Kupplungsstück (3) schrauben
- Antrieb mit Traverse (2) auf Ventilhals (19) setzen.
- Traverse (2) mit Schrauben (428) Schlüsselweite 13 und Sicherungsscheiben (308) auf Ventilhals (19) befestigen
- Spindelmutter (5) mittels Handrad (36) in Höhe so verstetzen, dass Bolzen (315) wieder montiert werden kann
- Steckscheibe (314) aufstecken!

II. Einbaulage

III. Wechsel zwischen C Automatik- und D Handbetrieb

IV. Schaltplan

V. Initialisierung

- Versorgungsspannung muss anliegen
- Hubantrieb fährt automatisch den unteren Referenzpunkt an
- Initialisierungstaster (118) mindestens 1 Sekunde drücken

Technische Daten

Typ	MC.../24	MC.../230
Versorgungs- spannung	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% nur mit gleichgerichteter Wechselspannung	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frequenz	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Umgebungstemperatur	0 bis +60°C	
Betriebsart	S3 - 50 % ED	
Schutzklasse	IP 54	IP 54

Short installation instructions

Danger																		
 <ul style="list-style-type: none"> These short installation instructions shall not substitute the detailed operating instructions which can be obtained from the manufacturer. Qualified personnel only are allowed to isolate the linear actuator prior to maintenance and repair work according to DIN VDE. 																		
I. Installation																		
<ul style="list-style-type: none"> Remove plug-on washer (314) Remove bolt (315) from clutch piece (3) [A] Turn flat hexagonal nut M10 (451) width A/F 17 onto valve stem (18) [A] Turn clutch piece (3) onto valve stem (18) [A] Lock valve stem (18) by means of flat hexagonal nut (451) [B] Remove mounting aid (23) [B] Plug hexagonal nut (4) and washer (308) over valve stem [B] Press adapter (3.1) into groove of valve stem (18) [B] Screw hexagonal nut (4) width A/F 24 onto clutch piece (3) Place actuator with cross beam (2) onto valve neck (19) Fasten cross beam (2) by means of two screws (428) width A/F 13 and lock washers (308) at valve neck (19) Vertically adjust stem nut (5) by means of hand wheel (36) such that bolt (315) can be re-mounted Remove plug-on washer (314)! 																		
II. Installation location																		
III. Change over between [C]automatic and [D]manual mode																		
IV. Circuit diagram																		
V. Initialisation																		
<ul style="list-style-type: none"> Supply voltage must have been applied Linear actuator automatically approaches the lower reference point ↴ Press initialization button (118) for at least one second 																		
Technical Data																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supply voltage</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% at rectified a.c. voltage only</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequency</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Ambient temperature</td> <td>0 to +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operating mode</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Protection class</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Type	MC.../24	MC.../230	Supply voltage	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% at rectified a.c. voltage only	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequency	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Ambient temperature	0 to +60°C		Operating mode	S3 - 50 % ED		Protection class	IP 54	IP 54
Type	MC.../24	MC.../230																
Supply voltage	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% at rectified a.c. voltage only	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequency	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Ambient temperature	0 to +60°C																	
Operating mode	S3 - 50 % ED																	
Protection class	IP 54	IP 54																

Précis de montage

Danger																		
 <ul style="list-style-type: none"> Ce précis de montage ne remplace pas la notice d'utilisation détaillée qui peut être commandée chez le fabricant. Seul un personnel qualifié est habilité à connecter l'entraînement de course verticale selon les directives de DIN VDE avant les travaux de maintenance ou de remise en état. 																		
I. Montage																		
<ul style="list-style-type: none"> Retirer la bride aveugle (314) Retirer le boulon (315) de la pièce de jonction (3) [A] Tourner l'écrou 6 pans plat M10 (451) ouverture de clé 17 sur l'arbre fileté conique de la valve (18) [A] Tourner la pièce de jonction (3) sur l'arbre fileté conique de la valve (18) [A] Contrer l'arbre fileté conique de la valve (18) avec l'écrou 6 pans plat M10 (451) [B] Retirer le gabarit de montage (23) [B] Adapter l'écrou 6 pans (4) et la bague (308) sur l'arbre fileté conique de la valve [B] Enfoncer l'adaptateur (3.1) dans la gorge de l'arbre fileté conique de la valve (18) [B] Visser l'écrou 6 pans (4) avec l'ouverture de clé 24 sur la pièce de jonction (3) Adapter l'entraînement avec la traverse (2) sur le collet de valve (19). Fixer la traverse (2) par les vis (428) ouverture de clé 13 et les bagues de sûreté (308) sur le collet de valve (19) Faire évoluer en hauteur l'écrou de broche (5) au moyen du volant manuel (36) pour permettre le remontage du boulon (315) Adapter la bride aveugle (314)! 																		
II. Position de montage																		
III. Transition entre [C]régime automatique et [D]régime manuel)																		
IV. Schéma de connexions																		
V. Initialisation																		
<ul style="list-style-type: none"> La tension d'alimentation doit être appliquée L'entraînement de la course évolue automatiquement jusqu'au point de référence inférieur ↴ Enclencher le poussoir d'initialisation (118) pendant au moins 1 seconde 																		
Caractéristiques techniques																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tension d'alimentation</td> <td>24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10% uniquement avec tension alternative redressée</td> <td>115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Fréquence</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Température ambiante</td> <td>de 0 à +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mode opératoire</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe de protection</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Type	MC.../24	MC.../230	Tension d'alimentation	24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10% uniquement avec tension alternative redressée	115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%	Fréquence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Température ambiante	de 0 à +60°C		Mode opératoire	S3 - 50 % ED		Classe de protection	IP 54	IP 54
Type	MC.../24	MC.../230																
Tension d'alimentation	24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10% uniquement avec tension alternative redressée	115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%																
Fréquence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Température ambiante	de 0 à +60°C																	
Mode opératoire	S3 - 50 % ED																	
Classe de protection	IP 54	IP 54																

Beknopte montagehandleiding

Gevaar																		
 <ul style="list-style-type: none"> Deze beknopte montagehandleiding vervangt niet de uitvoerige gebruiksaanwijzing, die door de fabrikant opgevraagd kan worden. Enkel gekwalificeerd personeel mag de hefaandrijving vóór onderhoudswerkzaam-heden of reparatieterwerken conform DIN VDE vrij schakelen. 																		
I. Montage																		
<ul style="list-style-type: none"> Blindfens (314) aftrekken Bout (315) op koppelstuk (3) uittrekken. [A] Platte zeskantige moer M10 (451) met sleutelwijdte 17 op klepstang (18) draaien. [A] Koppelstuk (3) op klepstang (18) draaien. [A] Klepstang (18) met platte zeskantige moer (451) counteren. [B] Montagehulpmiddel (23) verwijderen. [B] Zeskantige moer (4) en schijf (308) over klepstang spelden. [B] Adapter (3.1) in de groef van de klepstang (18) duwen. [B] Zeskantige moer (4) met sleutelwijdte 24 op koppelstuk (3) schroeven. Aandrijving met dwarsbalk (2) op ventielhals (19) zetten. Dwarsbalk (2) met schroeven (428) sleutelwijdte 13 en borgplaatjes (308) op ventielhals (19) bevestigen Spilmoer (5) door middel van handwiel (36) zodanig in de hooge verstellen, dat de bout (315) terug gemonteerd kan worden. Blindfens (314) opspelden! 																		
II. Inbouwpositie																		
III. Wissel tussen [C]automatische en [D]handmatige modus																		
IV. Stroomkringschema																		
V. Initialisatie																		
<ul style="list-style-type: none"> Voedingsspanning moet beschikbaar zijn Hefaandrijving gaat automatisch naar het onderste referentiepunt ↴ Initialisatieschakelaar (118) minstens 1 seconde lang indrukken 																		
Technische gegevens																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voedingsspanning</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% uitsluitend met gelijkgerichte wisselspanning</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequentie</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Omgevings temperatuur</td> <td>0 tot +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modus</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschermings niveau</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Type	MC.../24	MC.../230	Voedingsspanning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% uitsluitend met gelijkgerichte wisselspanning	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequentie	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Omgevings temperatuur	0 tot +60°C		Modus	S3 - 50 % ED		Beschermings niveau	IP 54	IP 54
Type	MC.../24	MC.../230																
Voedingsspanning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% uitsluitend met gelijkgerichte wisselspanning	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequentie	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Omgevings temperatuur	0 tot +60°C																	
Modus	S3 - 50 % ED																	
Beschermings niveau	IP 54	IP 54																

Istruzioni di montaggio abbreviati

Pericolo																		
 <ul style="list-style-type: none"> Queste istruzioni di montaggio abbreviati non sostituiscono le istruzioni di montaggio dettagliate, che possono essere richieste dal fabbricante. Solo personale qualificato può scollegare l'azionamento corsa secondo la DIN VDE prima di lavori di manutenzione o di riparazione. 																		
I. Montaggio																		
<ul style="list-style-type: none"> Ritirare il disco ad innesto (314) • Estrarre il perno (315) dal pezzo di accoppiamento (3) • A Avvitare il dado esagonale liscio M10 (451) con apertura di chiave 17 sullo stelo di valvola (18) • A Avvitare il pezzo di accoppiamento (3) sullo stelo di valvola (18) • A Controserrare lo stelo di valvola (18) con dado esagonale liscio (451) • B Togliere l'aiuto di montaggio (23) • B Innestare il dado esagonale (4) e il disco (308) sopra lo stelo di valvola • B Premere l'adattatore (3.1) nella scanalatura dello stelo di valvola (18) • B Avvitare il dado esagonale (4) con apertura di chiave 24 sul pezzo di accoppiamento (3) • Applicare l'azionamento con la traversa (2) sul collo della valvola (19). • Fissare la traversa (2) tramite le viti (428) apertura di chiave 13 e dischi di sicurezza (308) sul collo di valvola (19) • Regolare l'altezza del dado dello stelo (5) tramite volante (36) che si possa rimontare il perno (315) • Innestare il disco ad innesto (314)! 																		
II. Posizione di montaggio																		
III. Cambio tra azionamento C automatico e D manuale																		
IV. Schema elettrico																		
V. Inizializzazione																		
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di approvvigionamento dev'essere presente L'azionamento corsa si porta automaticamente nel punto di riferimento inferiore ↴ Premere il pulsante di inizializzazione (118) al meno 1 secondo 																		
Dati tecnici																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione di alimentazione</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequenza</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>0 fino a +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regime di esercizio</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grado di protezione</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../230	Tensione di alimentazione	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequenza	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Temperatura ambiente	0 fino a +60°C		Regime di esercizio	S3 - 50 % ED		Grado di protezione	IP 54	IP 54
Tipo	MC.../24	MC.../230																
Tensione di alimentazione	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequenza	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Temperatura ambiente	0 fino a +60°C																	
Regime di esercizio	S3 - 50 % ED																	
Grado di protezione	IP 54	IP 54																

Instrucciones abreviadas de montaje

Peligro																		
 <ul style="list-style-type: none"> Estas instrucciones abreviadas de montaje no reemplazan las instrucciones de servicio detalladas, que se pueden pedir al fabricante. Sólo personal cualificado puede desconectar el propulsor de elevación antes de trabajos de mantenimiento o de reparación según DIN VDE. 																		
I. Montaje																		
<ul style="list-style-type: none"> Retirar la arandela enchufable (314) Sacar el perno (315) de la pieza de acoplamiento (3) A Enroscar porca hexagonal plana M10 (451) con ancho de llave 17 en el husillo de válvula (18) A Enroscar la pieza de acoplamiento (3) en husillo de válvula (18) A Contraasegurar el husillo de válvula (18) con tuerca hexagonal plana (451) B Quitar la ayuda de montaje (23) B Enchufar la tuerca hexagonal (4) y la arandela (308) por cima del husillo de válvula B Apretar el adaptador (3.1) en la ranura del husillo de válvula (18) B Enroscar la tuerca hexagonal (4) con ancho de llave 24 en la pieza de acoplamiento (3) Poner propulsor con traviesa (2) en el cuello de válvula (19). Montar la traviesa (2) con los tornillos (428) ancho de llave 13 y las arandelas de seguridad (308) en el cuello de válvula (19) Ajustar la altura de la tuerca de husillo (5) mediante volante (36) de manera que se pueda volver a montar el perno (315) Enchufar la arandela enchufable (314) 																		
II. Posición de montaje																		
III. Cambio entre funcionamiento C automático y D manual																		
IV. Esquema de conexiones																		
V. Inicialización																		
<ul style="list-style-type: none"> Debe estar conectado el voltaje de abastecimiento El propulsor de carrera se acerca automáticamente al punto referencial inferior ↴ Apretar el pulsador de inicialización (118) por lo menos 1 segundo 																		
Datos técnicos																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensión de alimentación</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiental</td> <td>0 hasta +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modo operativo</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clase de protección</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../230	Tensión de alimentación	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frecuencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Temperatura ambiental	0 hasta +60°C		Modo operativo	S3 - 50 % ED		Clase de protección	IP 54	IP 54
Tipo	MC.../24	MC.../230																
Tensión de alimentación	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frecuencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Temperatura ambiental	0 hasta +60°C																	
Modo operativo	S3 - 50 % ED																	
Clase de protección	IP 54	IP 54																

Instruções resumidas de montagem

Perigo																		
 <ul style="list-style-type: none"> Estas instruções resumidas de montagem não substituem as instruções de serviço pormenorizadas que se podem pedir ao fabricante. Só pessoal qualificado pode desligar o propulsor de curso antes de trabalhos de manutenção ou de revisão segundo DIN VDE. 																		
I. Montagem																		
<ul style="list-style-type: none"> Retirar a arruela encaixada (314) Retirar o bulão (315) da peça de acoplamento (3) A Enroscar porca hexagonal plana M10 (451) com ancho de llave 17 no fuso da válvula (18) A Enroscar a peça de acoplamento (3) no fuso da válvula (18) A Contrassujeitar o fuso da válvula (18) mediante a porca hexagonal plana (451) B Afastar a ajuda de montagem (23) B Encaixar a porca hexagonal (4) e a arruela (308) por cima do fuso da válvula B Pressionar o adaptador (3.1) na ranhura do fuso da válvula (18) B Enroscar a porca hexagonal (4) com abertura de chave 24 sobre a peça de acoplamento (3) Colocar actuador com travessa (2) sobre o colo da válvula (19). Montar a travessa (2) com os parafusos (428) abertura de chave 13 e as arruelas de segurança (308) sobre o colo da válvula (19) Regular a altura da porca do fuso (5) mediante volante (36) de modo que o bulão (315) se possa voltar a montar Encaixar a arruela para encaixar (314)! 																		
II. Posição de montagem																		
III. Troca entre funcionamento C automático e D manual																		
IV. Esquema das conexões																		
V. Inicialização																		
<ul style="list-style-type: none"> Tem que estar ligada a voltagem de abastecimento O propulsor de curso se aproxima automaticamente do ponto referencial inferior ↴ Apertar o botão de inicialização (118) pelo menos 1 segundo 																		
Dados técnicos																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensão de abastecimento</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequência</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>0 até +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modo de funcionamento</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe de protecção</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../230	Tensão de abastecimento	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequência	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Temperatura ambiente	0 até +60°C		Modo de funcionamento	S3 - 50 % ED		Classe de protecção	IP 54	IP 54
Tipo	MC.../24	MC.../230																
Tensão de abastecimento	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequência	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Temperatura ambiente	0 até +60°C																	
Modo de funcionamento	S3 - 50 % ED																	
Classe de protecção	IP 54	IP 54																

Asennuksen lyhytohje

Vaara																		
 <ul style="list-style-type: none"> Tämä asennusohje ei korvaa yksityiskohtaista käyttöohjettia, jonka voi saada valmistajalta. Vain pätevyyden omaava henkilökunta saa kytkeä nostokäytön DIN VDE mukaisesti ennen huolto- tai kunnossapitöiden aloittamista. 																		
I. Asennus																		
<ul style="list-style-type: none"> Vedä lukkolaatta (314) pois Vedä pultti (315) kytinkappaleesta (3) ■ Kierrä kuusikulmamutteri M10 (451) jakoavaimella 17 venttiilinkaraan (18) ■ Kierrä kytinkappale (3) venttiilinkaraan (18) ■ Varmista venttiilinkara (18) lattealla kuusikulmamutterilla (451) ■ Poista asennusapu (23) ■ Aseta kuusikulmamutteri (4) ja levy (308) venttiilinkaraan ■ Paina adapteri (3.1) venttiilikaran uraan (18) ■ Ruuvaa kuusikulmamutteri (4) avainkolla 24 kytinkappaleeseen (3) Aseta käytö traverssilla (2) venttiilinkaulaan (19). Kiinnitä traverssi (2) ruuveilla (428) jakoavaimella 13 ja lükorenkaille (308) venttiilinkaulaan (19) Säädä karamutterin (5) korkeus käsiyörlällä (36) sellaiseksi, että pultti (315) voidaan taas asentaa paikalleen Laita lukkolaatta (314) paikalleen! 																		
II. Asennusasento																		
III. Vaihda  automatiikasta  käskäyttöön																		
IV. Kytktäkaavio																		
V. Alkuasetus																		
<ul style="list-style-type: none"> Syöttöjännite tulee olla käytettävässä Nostokäytö käynnistää automaattisesti alemman vertailupisteen ↓ Paina alkuasetuspainiketta (118) vähintään 1 sekunnin verran 																		
Tekniset tiedot																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typpi</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syöttöjännite</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä</td> </tr> <tr> <td>Taajuus</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Ympäristön lämpötila</td> <td>0 - +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käyttötapa</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suojuoluokka</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Typpi	MC.../24	MC.../230	Syöttöjännite	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä	Taajuus	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Ympäristön lämpötila	0 - +60°C		Käyttötapa	S3 - 50 % ED		Suojuoluokka	IP 54	IP 54
Typpi	MC.../24	MC.../230																
Syöttöjännite	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä																
Taajuus	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Ympäristön lämpötila	0 - +60°C																	
Käyttötapa	S3 - 50 % ED																	
Suojuoluokka	IP 54	IP 54																

Förkortad montageanvisning

Fara																		
 <ul style="list-style-type: none"> Den förkortade montageanvisningen ersätter inte den kompletta bruksanvisningen som kan beställas av leverantören. Endast kvalificerad personal får frikoppla liftmotorn för underhålls- eller reparationsarbeten enligt DIN VDE. 																		
I. Montering																		
<ul style="list-style-type: none"> Dra av stickbrickan (314). Dra ut bulten (315) ur kopplingsbiten (3) ■ Vrid platt sexkantmutter M10 (451) nyckelvrid 17 på ventilskruven (18) ■ Vrid kopplingsbiten (3) på ventilskruven (18) ■ Lås ventilskruven (18) med platt sexkantmutter M10 (451) ■ Ta bort montagehjälpen (23) ■ Sätt sextantmutter (4) och bricka (308) på ventilskruven ■ Tryck adaptern (3.1) i ventilskruvens spår (18) ■ Skruva sexkantmutter (4) med nyckelvrid 24 på kopplingsbiten (3) Sätt motorn med traversen (2) på ventihalsen (19) Fäst traversen (2) med skruvar (428) nyckelvrid 13 och säkringsbrickor (308) på ventihalsen (19). Justera med handhjulet (36) skruvmuttern (5) på höjden så att bulten (315) kan monteras igen Sätt på stickbrickan (314)! 																		
II. Monteringsposition																		
III. Byte mellan  automatik- och  manuell drift																		
IV. Kopplingsschema																		
V. Initialisering																		
<ul style="list-style-type: none"> Matarspänning skall ligga på Liftmotorn köra automatiskt till den nedre referenspunkten ↓ Håll initialiseringknappen (118) tryckt under minst 1 sekund 																		
Tekniska data																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Försörjningsspänning</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Endast med likriktad växelspänning</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Omgivnings temperatur</td> <td>0 till +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftsätt</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skyddsklass</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MC.../24	MC.../230	Försörjningsspänning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Endast med likriktad växelspänning	Frekvens	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Omgivnings temperatur	0 till +60°C		Driftsätt	S3 - 50 % ED		Skyddsklass	IP 54	IP 54
Typ	MC.../24	MC.../230																
Försörjningsspänning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Endast med likriktad växelspänning																
Frekvens	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Omgivnings temperatur	0 till +60°C																	
Driftsätt	S3 - 50 % ED																	
Skyddsklass	IP 54	IP 54																

Skrócona instrukcja montażu

Niebezpieczeństwo																		
 <ul style="list-style-type: none"> Niniejsza skrócona instrukcja montażu nie zastępuje szczegółowej instrukcji eksploatacji, której można zażądać od producenta. Wylacznie kwalifikowany personel może przed wykonaniem prac konserwacyjnych i naprawczych zgodnie z DIN VDE dodać napęd podnośny. 																		
I. Montaż																		
<ul style="list-style-type: none"> Zdjąć płytę nasadową (314) Wyciągnąć palec (315) ze spręgla (3) ■ Nakręcić płaską nakrętkę sześciokątną M10 (451) rozwartość klucza 17 na wrzeciono zaworu (18) ■ Nakręcić spręgło (3) na wrzeciono zaworu (18) ■ Skontrować wrzeciono zaworu (18) płaską nakrętką sześciokątną (451) ■ Usunąć pomoc montażową (23) Nad wrzecionem zaworu umieścić nakrętkę sześciokątną (4) oraz płytę (308) Wcisnąć przystawkę (3.1) w rowek wrzeciona zaworu (18) Nakręcić nakrętkę sześciokątną (4) rozwartość klucza 24 na spręgło (3) Nasdźcić napęd z traversą (2) na szyjkę zaworu (19). Zamocować traversę (2) śrubami (428) rozwartość klucza 13 oraz zamocować tarcze zabezpieczające (308) na szyjce zaworu (19) Tak wysoko ustawić nakrętkę wrzeciona (5) za pomocą koła ręcznego (36), aby można było ponownie zamontować palec (315) Nasdźci płytę nasadową (314)! 																		
II. Pozycja montażu																		
III. Przejście z automatycznego  trybu pracy 																		
IV. Układ połączeń																		
V. Inicjalizacja																		
<ul style="list-style-type: none"> Musi być podłączone napięcie zasilania Napęd podnośny ustawi się automatycznie na dolnym punkcie referencyjnym ↓ Przynajmniej przez 1 sekundę wcisnąć przycisk inicjujący (118) 																		
Dane techniczne																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Napięcie zasilania</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Wymiennie z wyprostownym napięciem przeniennym</td> </tr> <tr> <td>Częstotliwość</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura otoczenia</td> <td>0 do +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tryb pracy</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klasa ochrony</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MC.../24	MC.../230	Napięcie zasilania	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Wymiennie z wyprostownym napięciem przeniennym	Częstotliwość	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Temperatura otoczenia	0 do +60°C		Tryb pracy	S3 - 50 % ED		Klasa ochrony	IP 54	IP 54
Typ	MC.../24	MC.../230																
Napięcie zasilania	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Wymiennie z wyprostownym napięciem przeniennym																
Częstotliwość	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Temperatura otoczenia	0 do +60°C																	
Tryb pracy	S3 - 50 % ED																	
Klasa ochrony	IP 54	IP 54																

Trumpa montavimo instrukcija

Pavojus																					
 <ul style="list-style-type: none"> Si trumpas montavimo instrukcija nepakeičia išsamios gamintojo naudojimo instrukcijos. Kėlimo pavaros techninės priežūros ir remonto darbus gali vykdyti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaudamiesi DIN VDE standartais. 																					
I. Montavimas																					
<ul style="list-style-type: none"> Nuimkite plokščią sklendę (314) iš sujungimo elemento (3) ištraukite kaištį (315) A plokščią 17 dydžio šešiabriaunę veržlę M10 (451) užsukite ant vožtuvo koto (18) A Sujungimo elementą (3) užsukite ant vožtuvo koto (18) A Vožtuvo kota (18) pritvirtinkite plokšcia šešiabriaune veržlę M10 (451) B Nuimkite pagalbinę montavimo priemonę (23) B Šešiabriaunę veržlę (4) ir poveržlę (308) kiškite per vožtuvo kota B Adapterį (3.1) įspauskite į vožtuvo koto (18) griovelj B Šešiabriaunę veržlę (4) 24 dydžio raktu prisukite ant sujungimo elemento (3) Pavaru su sija (2) uždékite ant vožtuvo kaklelio (19) Siju (2) 13 dydžio varžtais (428) 13 ir atraminėmis veržlėmis (308) pritvirtinkite prie vožtuvo kaklelio (19) Pavaras sraigto veržlę (5) smagračiu (36) nustatykite tokiaime aukštystje, kad vėl būtų galima įmontuoti kaištį (315) Uždékite plokščią sklendę (314)! 																					
II. Montavimo padėtis																					
III. Automatinio ir rankinio režimo perjungimas																					
IV. Jungimo schema																					
V. Inicializavimas																					
<ul style="list-style-type: none"> Turi būti maitinimo įtampa Kėlimo pavaros automatiškai juda prie apatinio atskaito taško ↘ Incializavimo mygtuką (118) spauskite mažiausiai 1 sekundę 																					
Techniniai duomenys																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipas</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maitinimo įtampa</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dažnis</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Aplinkos temperatūra</td> <td>nuo 0 iki +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Darbinis režimas</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saugiklio klasė</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipas	MC.../24	MC.../230	Maitinimo įtampa	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%		tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa		Dažnis	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Aplinkos temperatūra	nuo 0 iki +60°C		Darbinis režimas	S3 - 50 % ED		Saugiklio klasė	IP 54	IP 54
Tipas	MC.../24	MC.../230																			
Maitinimo įtampa	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																			
	tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa																				
Dažnis	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																			
Aplinkos temperatūra	nuo 0 iki +60°C																				
Darbinis režimas	S3 - 50 % ED																				
Saugiklio klasė	IP 54	IP 54																			

Saīsinātā montāžas instrukcija

Bīstami																		
 <ul style="list-style-type: none"> Šī saīsinātā montāžas instrukcija neaizvieto detalizētu lietošanas instrukciju, kuru varat pieprasīt no ražotāja. Tikai kvalificēts personāls drīkst atvienot lineārā spēka pievadu no strāvas padeves pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas atbilstoši standartam DIN VDE. 																		
I. Montāža																		
<ul style="list-style-type: none"> Nonemiet uzliekamo paplāksni (314) Izvelciet bultu (315) no savienojuma elementa (3) A Keerake lapik kuuskantmutter M10 (451) vōtmega nr 17 ventili spindlile (18) A Keerake ühendusdetail (3) ventili spindlile (18). A Fikseerige ventilli spindel (18) lapiku kuuskantmutriga (451) B Eemaldage paigalduse abiseade (23) B Pange kuuskantmutter (4) ja seib (308) ventili spindli kohale B Surge adapter (3.1) ventili spindli (18) soonde B Kruvige kuuskantmutter (4) vōtmega nr 24 ühendusdetailile (3) Paigaldage ajam traaversiga (2) ventili puksile (19). Kinnitage ventilli puksile (19) traavers (2) kruvide (428) ja kaitseiseibidega (308) vōtmega nr. 13 Reguleerige kāsirāta abil spindlimutri (5) kõrgust nii, et polti (315) oleks võimalik külge monteerida Pistke kinnitusseib (314) tagasi peale! 																		
II. Montāžas pozīcija																		
III. Izvēle starp automātisko un manuālo režīmu																		
IV. Slēgumu shēma																		
V. Inicializēšana																		
<ul style="list-style-type: none"> Jābūt nodrošinātam barošanas spriegumam Spēka pievads automātiski pārvietojas līdz apakšējam nullpunktam ↘ Incializēšanas taustu (118) turiet nospiestu vismaz 1 sekundi 																		
Tehniskie dati																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipas</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barošanas spriegums</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frekvence</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Apkārtējās vides temperatūra</td> <td>0 līdz +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Darba režims</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aizsardzības klase</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipas	MC.../24	MC.../230	Barošanas spriegums	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frekvence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Apkārtējās vides temperatūra	0 līdz +60°C		Darba režims	S3 - 50 % ED		Aizsardzības klase	IP 54	IP 54
Tipas	MC.../24	MC.../230																
Barošanas spriegums	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frekvence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Apkārtējās vides temperatūra	0 līdz +60°C																	
Darba režims	S3 - 50 % ED																	
Aizsardzības klase	IP 54	IP 54																

Lühike monteerimisjuhis

Oht																		
 <ul style="list-style-type: none"> See lühijuhis ei asenda üksikasjalikku kasutusjuhendit, mida saate soovi korral küsida tootjalt. DIN VDE kohaselt võib tõstemehhanismi ajamit hooldustöödeks või remondiks ette valmistada ainult kvalifitseeritud personal. 																		
I. Paigaldus																		
<ul style="list-style-type: none"> Tõmmake ära kinnitusseib (314) Keerake poldid (315) ühendusdetailist (3) välja A keerake lapik kuuskantmutter M10 (451) vōtmega nr 17 ventili spindlile (18) A Keerake ühendusdetail (3) ventili spindlile (18). A Fikseerige ventilli spindel (18) lapiku kuuskantmutriga (451) B Eemaldage paigalduse abiseade (23) B Pange kuuskantmutter (4) ja seib (308) ventili spindli kohale B Surge adapter (3.1) ventili spindli (18) soonde B Kruvige kuuskantmutter (4) vōtmega nr 24 ühendusdetailile (3) Paigaldage ajam traaversiga (2) ventili puksile (19). Kinnitage ventilli puksile (19) traavers (2) kruvide (428) ja kaitseiseibidega (308) vōtmega nr. 13 Reguleerige kāsirāta abil spindlimutri (5) kõrgust nii, et polti (315) oleks võimalik külge monteerida Pistke kinnitusseib (314) tagasi peale! 																		
II. Paigaldusasend																		
III. Automaat- ja manuaalrežīmi vahetus																		
IV. Lülitusplaan																		
V. Initsialiseerimine/kutsung																		
<ul style="list-style-type: none"> Käepärast peab olema toitepinge Tõstemehhanismi ajam liigub automaatselt alumisse referentspunktiki ↓ Vajutage kutsunginuppu (118) vähemalt 1 sekundi välitel 																		
Tehnilised andmed																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tüüp</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toitepinge</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Sagedus</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Ümbritsev temperatuur</td> <td>0 kuni +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Törežiim</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kaitseklass</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tüüp	MC.../24	MC.../230	Toitepinge	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Sagedus	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Ümbritsev temperatuur	0 kuni +60°C		Törežiim	S3 - 50 % ED		Kaitseklass	IP 54	IP 54
Tüüp	MC.../24	MC.../230																
Toitepinge	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Sagedus	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Ümbritsev temperatuur	0 kuni +60°C																	
Törežiim	S3 - 50 % ED																	
Kaitseklass	IP 54	IP 54																

Краткая инструкция по монтажу

Опасность		
	<ul style="list-style-type: none"> Данная краткая инструкция по монтажу не заменяет подробную инструкцию по эксплуатации, которую можно затребовать у изготовителя. Только квалифицированному персоналу разрешается производить отключение подъемного привода перед работами по техническому обслуживанию или ремонту согласно DIN VDE. 	
I. Монтаж		
<ul style="list-style-type: none"> Снять вставную шайбу (314) Вытянуть палец (315) из соединительного элемента (3) [A] Ключом на 17 навинтить плоскую шестигранную гайку M10 (451) на стержень клапана (18) [A] Повернуть соединительный элемент (3) на стержне клапана (18) [A] Стержень клапана (18) законтрить плоской шестигранной гайкой (451) [B] Снять принадлежность для монтажа (23) [B] Шестигранную гайку (4) и шайбу (308) надеть на стержень клапана [B] Адаптер (3.1) вдавите в паз стержня клапана (18) [B] Шестигранную гайку (4) ключом на 24 навинтить на соединительный элемент (3) Привод с траперой (2) установить на горловину клапана (19). Траперу (2) с помощью болтов (428, ключ на 13) и стопорных шайб (308) закрепить на горловине клапана (19) Ходовую гайку (5) с помощью маховичка (36) отрегулировать по высоте так, чтобы можно было снова смонтировать палец (315) Наденьте вставную шайбу (314)! 		
II. Монтажное положение		
III. Переключение между автоматическим и ручным режимом		
IV. Блок-схема		
V. Инициализация		
<ul style="list-style-type: none"> Должно подаваться напряжение питания Подъемный привод автоматически наезжает на нижнюю базовую точку * Кнопку инициализации (118) нажать в течение не менее 1 секунды 		
Технические данные		
Тип	MC.../24	MC.../230
Обеспечение напряжения	24 В пер. ± 10% 24 В пост. ± 10% только с выпрямленным переменным напряжением	115 В пер. ± 10% 230 В пер. + 6% -10%
Частота	50/60 Гц ± 5%	50/60 Гц ± 5%
Окружающая температура	от 0 до +60°C	
Режим работы	S3 - 50 % ED	
Класс защиты	IP 54	IP 54

Структурный ввод в эксплуатацию

Nebezpečí		
	<ul style="list-style-type: none"> Тento stručný úvod do montáže nenahrazuje dôkladný návod k použitiu, ktorý môže výrobca požadovať. Pohon zdvíhu smí pred údržbou a opravami v soulade s normou DIN VDE spustiť pouze kvalifikovaný personál. 	
I. Montáž		
<ul style="list-style-type: none"> Stiahnut' nasazovací kroužek (314) Vytáhnout' svorník (315) ze spojky (3) [A] Našroubovať plochou šestihrannou matici M10 (451) o veľkosti 17 na vreteno ventila (18) [A] Spojku (3) našroubovať na vreteno ventila (18) [A] Vreteno ventila pojistit (18) plochou šestihrannou maticou (451) [B] Odstraníť montážny prípravek (23) [B] Na vreteno ventila nasadiť šestihrannou maticu (4) a podložku (308) [B] Adaptér (3.1) vtačiť do drážky vretene ventila (18) [B] Šestihrannou maticou (4) našroubovať pomocí klíče číslo 24 na spojku (3) Pohon traverzy (2) nasadiť na krček ventila (19). Traverzu (2) pojistit šrouby (428) veľkosť 13 a pojistnými podložkami (308) na krčku ventila (19) Matici vretene (5) nastaviť pomocou ručného kola (36) do takovej výšky, aby sa dala znova namontovať svorník (315) Nasadiť nástrčnou podložku (314)! 		
II. Montážná poloha		
III. Prechod mezi automatickým a ručním provozem		
IV. Schéma zapojení		
V. Inicializace		
<ul style="list-style-type: none"> Napájecí napětí musí být připojeno Pohon zdvíhu sjede automaticky do dolního referenčního bodu * Inicializační tlačítko (118) stlačet nejméně jednu sekundu 		
Technické údaje		
Typ	MC.../24	MC.../230
Napájení	24 V střídavý proud ± 10 % 24 V jednosměr. 230 V střídavý proud Jen s usměrněným střídavým napětím	115 V střídavý proud ± 10 % 230 V AC ± 10 % Len s usměrněným střídavým napětím
Frekvence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Okolní teplota	0 až +60 °C	
Provozní režim	S3 - 50 % ED	
Třída ochrany	IP 54	IP 54

Stručný úvod do montáže

Nebezpečie		
	<ul style="list-style-type: none"> Tento stručný úvod do montáže nenahradza dôkladný návod na použitie, ktorý môže výrobca požadovať. Pohon zdvíhu pred údržbou a opravami smie v súlade s normou DIN VDE spustiť výhradne kvalifikovaný personál. 	
I. Montáž		
<ul style="list-style-type: none"> Stiahnut' nástrčnú podložku (314) Skrutku (315) vytiahanúť zo spojky (3) [A] Plochou šestihrannou maticou M10 (451) veľkosti 17 naskrutkovať na vreteno ventila (18) [A] Spojku (3) naskrutkovať na vreteno ventila (18) [A] Vreteno ventila pojistit (18) plochou šestihrannou maticou (451) [B] Odstraníť montážny prípravok (23) [B] Šestihrannú maticu (4) a podložku (308) nasadiť na vreteno ventila [B] Adaptér (3.1) zatlačiť do drážky vo vretene ventila (18) [B] Šestihrannú maticu (4) naskrutkovať kľúčom číslo 24 na spojku (3) Pohon traverzy (2) nasadiť na krček ventila (19). Traverzu (2) pojistit šroubmi (428) veľkosť 13 a pojistnými podložkami (308) na krčku ventila (19) Matici vretene (5) nastaviť pomocou ručného kolesa (36) do takovej výšky, aby sa dala znova namontovať svorník (315) Nasadiť nástrčnú podložku (314)! 		
II. Pozícia montáže		
III. Prechod od automatickej prevádzky k ručnej		
IV. Schéma zapojenia		
V. Inicializácia		
<ul style="list-style-type: none"> Musi byť pripojené napájacie napätie Pohon zdvíhu zjede automaticky do dolného referenčného bodu * Inicializačné tlačidlo (118) stlačať najmenej jednu sekundu 		
Technické údaje		
Typ	MC.../24	MC.../230
Zásobovacie napätie	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% Len s usmerneným striedavým napätiom	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10% Len s usmerneným striedavým napätiom
Frekvencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Teplota okolia	0 až +60 °C	
Druh prevádzky	S3 - 50 % ED	
Trieda ochrany	IP 54	IP 54

Kratko navodilo za montažo

Nevarnost		
	<ul style="list-style-type: none"> To kratko navodilo za montažo ne nadomešča obširnih navodil za uporabo, ki jih lahko zahtevate od proizvajalca. Dvižno pogonsko enoto sme pred servisnimi in vzdrževalnimi deli v skladu z DIN VDE aktivirati le kvalificirano osebje. 	
I. Montaža		
	<ul style="list-style-type: none"> Odstranite nasadno podložko (314) Izvlecite zatič (315) iz spojnga dela (3) ■ Ploščato šesterorobno matico M10 (451) z velikostjo ključa 17 privijte na vreteno ventila (18) ■ Spojni del (3) navijte na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) privijte v nasprotno smer s ploščato šesterorobno matico (451) ■ Odstranite pripomoček za montažo (23) ■ Šesterorobno matico (4) in podložko (308) nataknite nad vreteno ventila ■ Adapter (3.1) pritisnite v utor vretena ventila (18) ■ Šesterorobno matico (4) z velikostjo ključa 24 privijte na spojni del (3) Pogonsko enoto s traverzo (2) nataknite na grlo ventila (19). Traverzo (2) z vijaki (428) velikosti ključa 13 in varnostnimi podložkami (308) pritrдite na grlo ventila (19) Vretenasto matico (5) s pomočjo ročnega kolesca (36) nastavite v višino tako, da je mogoče zatič (315) ponovno montirati Nataknite nasadno podložko (314)! 	
II. Vgradni položaj		
III. Menjava med avtomatičnim in ročnim delovanjem		
IV. Stikalni načrt		
V. Inicializiranje		
	<ul style="list-style-type: none"> Napajanje z napetostjo mora nategati Dvižni pogon avtomatično zažene spodnjo referenčno točko ↗ Tipko inicializacije (118) pritisnite za najmanj 1 sekundo 	
Tehnični podatki		
Tip	MC.../24	MC.../230
Napajanje z napetostjo	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% le z usmerjeno izmenično napetostjo	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okolja	0 do +60°C	
Obratovalni način	S3 - 50 % ED	
Zaščitni razred	IP 54	IP 54

Kratko uputstvo za montažu

Opasnost		
	<ul style="list-style-type: none"> Ovo kratko uputstvo za montažu nije zamjena za iscrpno uputstvo za upotrebu koje može da zahteva proizvođač. Samo kvalifikovano osoblje sme da isključi podizni mehanizam s napajanja pre radova održavanja i popravaka u skladu sa propisima DIN VDE. 	
I. Montaža		
	<ul style="list-style-type: none"> Skinite utični prsten (314) Izvucite sprežnjake (315) iz spojnog elementa (3) ■ tanku šestougaonu navrtku M10 (451) spoljnog prečnika 17 navijte na vreteno ventila (18) ■ Navijte spojni element (3) na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) stegnite tankom šestougaonom navrtkom (451) ■ Sklonite pomoćne elemente za montažu (23) ■ Šestougaonu navrtku (4) i prsten (308) nataknite preko vretena ventila ■ Utisnite adapter (3.1) u žleb na vretenu ventila (18) ■ Šestougaonu navrtku (4) spoljnog prečnika 24 navijte na spojni element (3) Mehanizam sa traverzom (2) postavite na stablo ventila (19). Traverzu (2) zavrnijte (428) spoljnog prečnika 13 i sigurnosnim prstenima (308) pričvrstite na stablo ventila (19) Pomoču ručnog točkiča (36) pomerite navrtku vretena (5) uvis tako da ponovo možete montirati sprežnjake (315) Nataknite utični prsten (314)! 	
II. Položaj za ugradnju		
III. Mogućnosti automatskog i ručnog upravljanja		
IV. Šema vezivanja		
V. Inicijalizacija		
	<ul style="list-style-type: none"> Napon napajanja mora biti prisutan Podizni mehanizam se automatski kreće prema donjoj referentnoj točki ↗ Taster za inicijalizaciju (118) držite pritisnutim najmanje 1 sekundo 	
Tehnični podaci		
Tip	MC.../24	MC.../230
Napon napajanja	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% samo sa ispravljenim naizmeničnim naponom	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvencija	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okoline	0 do +60°C	
Način rada	S3 - 50 % ED	
Stepen zatite	IP 54	IP 54

Kratke upute za montažu

Opasnost		
	<ul style="list-style-type: none"> Ove kratke upute za montažu nisu zamjena iscrpnim uputama za upotrebu koje može zahtijevati proizvođač. Samо kvalificirano osoblje smije isključiti podizni mehanizam s napajanja prije radova održavanja i popravaka u skladu sa propisima DIN VDE. 	
I. Montaža		
	<ul style="list-style-type: none"> Skinite uložni prsten (314) Izvucite svornjake (315) iz spojnog elementa (3) ■ tanku šesterokutnu maticu M10 (451) vanjskog promjera 17 navijte na vreteno ventila (18) ■ Navijte spojni element (3) na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) stegnite tankom šesterokutnom maticom (451) ■ Uklonite pomoćne elemente za montažu (23) ■ Šesterokutnu maticu (4) i prsten (308) nataknite preko vretena ventila ■ Utisnite prilagodnik (3.1) u utor na vretenu ventila (18) ■ Šesterokutnu maticu (4) vanjskog promjera 24 navijte na spojni element (3) Mehanizam s traverzom (2) postavite na stablo ventila (19). Traverzu (2) zavrnijte (428) vanjskog promjera 13 i sigurnosnim prstenima (308) pričvrstite na stablo ventila (19) Pomoču ručnog kotača (36) pomaknite maticu vretena (5) uvis tako da ponovo možete montirati svornjake (315) Nataknite uložni prsten (314)! 	
II. Položaj za ugradnju		
III. Mogućnosti automatskog i ručnog upravljanja		
IV. Spojna shema		
V. Inicijaliziranje		
	<ul style="list-style-type: none"> Opskrbni napon mora biti prisutan Podizni mehanizam se automatski kreće prema donjoj referentnoj točki ↗ Tipku za inicijalizaciju (118) držite pritisnutu najmanje 1 sekundo 	
Tehnički podatki		
Tip	MC.../24	MC.../230
Opskrbni napon	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% samo s ispravljenim izmeničnim naponom	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvencija	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okoline	0 do +60°C	
Način rada	S3 - 50 % ED	
Klasa zaštite	IP 54	IP 54

Szerelés rövid útmutatója

Vigyázat																					
 <ul style="list-style-type: none"> Ez a rövid szerelési útmutató nem helyettesíti a részletes használati utasítást, melyet kéini lehet a gyártótól. Csak szakképzett személyzetnek szabad az emelőhajtást karbantartási és javítási munkák előtt DIN VDE szerint szabaddá kapcsolni. 																					
I. Szerelés																					
<ul style="list-style-type: none"> Dugótárcsát (314) lehúzni Csapszegeket (315) a kuplungdarabból (3) kihúzni [A] Lapos hatlapú anyát M10 (451) kulcsnyílás 17 felcsavarni a szeleporsóra (18) [A] Kuplungdarabot (3) rácsavarni a szeleporsóra (18) [A] Szeleporsót (18) konkráni lapos hatlapú anyával (451) [B] Szerelősegítséget (23) eltávolítani [B] Hatlapú anyát (4) és tárcsát (308) szeleporsó főlé dugni [B] Adaptert (3.1) benyomni a szeleporsó (18) csavarhelyére [B] hatlapú anyát (4) kulcsnyílás 24 rácsavarni a kuplungdarabra (3) Hajtást tartógerendával (2) a szelepnyakra (19) helyezni. Tartógerendát (2) csavarokkal (428) kulcsnyílás 13 és biztosító alátekkel (308) a szelepnyakra (19) erősíteni Orsóanyát (5) kézi kerék (36) segítségével magasságig úgy megváltoztatni, hogy a csapszeg (315) újra szerelhető legyen Dugótárcsát (314) rádugni! 																					
II. Beépítési helyzet																					
III. Csere Cautomatikus és Dkézi üzem között																					
IV. Kapcsolóterv																					
V. Inicializálás																					
<ul style="list-style-type: none"> Ellátó feszültségnak hozzákapcsolva kell lenni Az emelőhajtás automatikusan elindul az alsó referenciapontba ↴ Incializáló billentyűt (118) legalább 1 másodpercig nyomni 																					
Műszaki adatok																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Típus</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tápfeszültség</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>csak egyenirányított váltakozó feszültséggel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frekvencia</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Környezeth őmérséklet</td> <td>0-tól +60°C-ig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Üzemmód</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Védőosztály</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Típus	MC.../24	MC.../230	Tápfeszültség	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%		csak egyenirányított váltakozó feszültséggel		Frekvencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Környezeth őmérséklet	0-tól +60°C-ig		Üzemmód	S3 - 50 % ED		Védőosztály	IP 54	IP 54
Típus	MC.../24	MC.../230																			
Tápfeszültség	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																			
	csak egyenirányított váltakozó feszültséggel																				
Frekvencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																			
Környezeth őmérséklet	0-tól +60°C-ig																				
Üzemmód	S3 - 50 % ED																				
Védőosztály	IP 54	IP 54																			

Кратка инструкция за монтаж

Опасност																		
 <ul style="list-style-type: none"> Тази кратка инструкция за монтаж не заменя подробната инструкция за обслужване, която може да бъде поискана от производителя. Само квалифициран персонал има право да изключва ходовото задвижване преди дейности по поддръжката или текущите ремонти съгласно DIN VDE. 																		
I. Монтаж																		
<ul style="list-style-type: none"> Затегнете пъхашата се шайба (314) Развийте болта (315) от съединителния елемент (3) [A] Плоската шестостенна гайка M10 (451) завъртете с гаечен ключ с размер 17 на шпиндела на клапана (18) [A] Завъртете съединителния елемент (3) на шпиндела на клапана (18) [A] Контрирайте шпиндела на вентила (18) с плоска шестостенна гайка (451) [B] Отстранете помощта при монтаж (23) [B] Поставете шестостенната гайка (4) и шайбата (308) над шпиндела на клапана [B] Притиснете адаптера (3.1) в улея на шпиндела на клапана (18) [B] Завийте шестостенната гайка (4) с гаечен ключ с размер 24 на съединителния елемент (3) Поставете задвижването с траверсата (2) на шийката на клапана (19). Закрепете траверсата (2) с винтове (428) с гаечен ключ с размер 13 и осигурителни шайби (308) на шийката на клапана (19) Регулирайте шпинделовата гайка (5) с помощта на ръчното колело (36) такана височина, че болтът (315) да може отново да бъде монтиран Поставете пъхашата се шайба (314)! 																		
II. Монтажни положения																		
III. Смяна между Cавтоматичен и Dръчен режим на работа																		
IV. Електрическа схема																		
V. Инициализиране																		
<ul style="list-style-type: none"> Трябва да има налично захранващо напрежение Ходовото задвижване се придвижва автоматично до допната референтна точка ↴ Натиснете бутона за инициализиране (118) за минимум 1 секунда 																		
Технически данни																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Захарвашо напрежение</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Честота</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Околна температура</td> <td>0 до +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вид на работене</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Заштитен клас</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	MC.../24	MC.../230	Захарвашо напрежение	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Честота	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Околна температура	0 до +60°C		Вид на работене	S3 - 50 % ED		Заштитен клас	IP 54	IP 54
Тип	MC.../24	MC.../230																
Захарвашо напрежение	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Честота	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																
Околна температура	0 до +60°C																	
Вид на работене	S3 - 50 % ED																	
Заштитен клас	IP 54	IP 54																

Instrucțiuni de montaj succinte

Pericol																					
 <ul style="list-style-type: none"> Аcesta instructiuni succinte de montaj nu înlocuiesc instructiunile de exploatare detaliate, care se pot solicita de la producător. Numai un personal calificat poate deconecta sistemul de actionare de ridicare, înainte de lucrările de întreținere sau de reparații, conform normelor DIN VDE. 																					
I. Montajul																					
<ul style="list-style-type: none"> Se extrage șaiba (314) Se extrage boltul (315) din elementul de cuplare (3) [A] Piulița hexagonală plană M10 (451), cu deschidere cheie de 17, se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18) [A] Elementul de cuplare (3) se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18) [A] Tija filetată a ventilului (18) se asigură cu piulița hexagonală (451) [B] Se îndepărtează elementul de montaj (23) [B] Piulița hexagonală (4) și șaiba (308) se amplasează pe tija filetată a ventilului [B] Adaptorul (3.1) se amplasează în canalul tijei filetate a ventilului (18) [B] Piulița hexagonală (4), cu deschidere cheie de 24, se înșurubează pe elementul de cuplare (3) Sistemul de actionare cu traversa (2) se amplasează pe gâtul ventilului (19). Traversa (2), cu șuruburile (428) cu deschidere cheie de 13 și șablene de siguranță (308), se fixează pe gâtul ventilului (19) Piulița fusiformă (5) se deplasează pe înălțime, cu ajutorul roții manuale (36), astfel încât boltul (315) să poată fi montat din nou Se amplasează șaiba (314)! 																					
II. Poziția de montaj																					
III. Schimbare între Cregim de lucru automat și Dregim de lucru manual																					
IV. Schemă																					
V. Inițializare																					
<ul style="list-style-type: none"> Trebuie să existe tensiune de alimentare Sistemul de actionare de ridicare se deplasează automat la punctul de referință inferior ↴ Butonul de inițializare (118) se apasă, cel puțin timp de 1 secundă 																					
Date tehnice																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensiune de alimentare</td> <td>24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10%</td> <td>115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>numai cu tensiune alternativă redresată</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frecvență</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura mediului ambiant</td> <td>0 până la +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mod de lucru</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clasa de protecție</td> <td>IP 54</td> <td>IP 54</td> </tr> </tbody> </table>	Tip	MC.../24	MC.../230	Tensiune de alimentare	24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10%	115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%		numai cu tensiune alternativă redresată		Frecvență	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%	Temperatura mediului ambiant	0 până la +60°C		Mod de lucru	S3 - 50 % ED		Clasa de protecție	IP 54	IP 54
Tip	MC.../24	MC.../230																			
Tensiune de alimentare	24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10%	115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%																			
	numai cu tensiune alternativă redresată																				
Frecvență	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%																			
Temperatura mediului ambiant	0 până la +60°C																				
Mod de lucru	S3 - 50 % ED																				
Clasa de protecție	IP 54	IP 54																			