

Руководство по монтажу дождеприемника ACO Self

1. Выкопайте яму для установки дождеприемника и подготовьте бетонное основание. (3 части песка, 1 часть цемента). В случае монтажа дождеприемника с надставкой следует обратить внимание на соответствующую глубину монтажа.



2. Проверьте, чтобы верх решетки дождеприемника был на 3-5 мм ниже уровня финишного покрытия и при необходимости подрежьте корпус дождеприемника или надставки. Установите дождеприемник на выполненную подушку.



3. Подключите отвод к канализации при помощи патрубка.



4. Зabetонируйте дождеприемник.



5. Уложите покрытие таким образом, чтобы оно было на 3-5 мм выше решетки дождеприемника. По окончании работы установите сифон, корзину и решетку.

