



АДАПТЕР ПЛАВНОГО ПУСКА



Адаптер плавного пуска «Акваконтроль АПП» (далее — АПП) предназначен для подключения реле давления «Акваконтроль РДС» и «Акваконтроль РДЭ» к устройству плавного пуска «Акваконтроль УПП».

Гарантийный талон № _____

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы изделия — 5 лет.

Гарантийный срок — 24 месяца со дня продажи.

Наименование оборудования " _____ "

Дата продажи " ____ " _____ 201__ г.

Подпись продавца _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Печать торгующей организации

м. п.

Внимание! Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Пример подключения реле давления РДЭ "Акваконтроль" к устройству плавного пуска УПП "Акваконтроль" через адаптер плавного пуска АПП (схема с поверхностным насосом)

