



ENJOY WATER®

<p>Eco Button</p>	<p>D</p> <p>Mit dem Eco Button kann die Wassermenge reduziert werden.</p> <p>Durch unterschiedliche Drücke in der Wasserversorgung kann sich bei Benutzung des Eco Buttons die Wassertemperatur ändern.</p>	<p>GB</p> <p>The flow rate can be reduced using the Eco Button.</p> <p>Due to different pressures in the water supply, use of the Eco Button can result in a change in water temperature.</p>
	<p>F</p> <p>L'Eco Button permet de réduire la quantité d'eau.</p> <p>Une variation de pression de l'alimentation en eau peut entraîner une modification de la température de l'eau lors de l'utilisation de l'Eco Button.</p>	<p>E</p> <p>Con el Eco Button puede reducirse el caudal de agua.</p> <p>Con diferentes presiones en el suministro del agua puede cambiar la temperatura del agua al utilizar el Eco Button.</p>
	<p>I</p> <p>Con l'Eco Button si può ridurre il flusso d'acqua.</p> <p>Con diverse pressioni nell'alimentazione dell'acqua calda, durante l'impiego dell'Eco Button è possibile modificare la temperatura dell'acqua.</p>	<p>NL</p> <p>Met de Eco Button kan de waterhoeveelheid worden verminderd.</p> <p>Door verschillende drukwaarden in de watertoevoer kan bij gebruik van de Eco Button de watertemperatuur veranderen.</p>
<p>S</p> <p>Med Eco Button kan vattenmängden reduceras.</p> <p>Pga olika tryck i vattenförsörjningen kan vattentemperaturen ändras vid användningen av Eco Button.</p>	<p>DK</p> <p>Vandmængden kan reduceres med Eco Button.</p> <p>Vandtemperaturen kan ændre sig på grund af forskellige tryk i vandforsyningen, når Eco Button anvendes.</p>	<p>N</p> <p>Med Eco Button kan vannmengden reduseres.</p> <p>På grunn av forskjellige trykk i vanntilførselen kan vanntemperaturen endres når Eco Button er trykt inn.</p>
<p>FIN</p> <p>Eco Button -painikkeella voit vähentää vesimäärää.</p> <p>Vesiputkiston painevaihteluiden takia veden lämpötila voi muuttua Eco Button -painikkeen käytön yhteydessä.</p>	<p>PL</p> <p>Przy użyciu przycisku Eco Button możliwe jest ograniczenie ilości wody.</p> <p>Z uwagi na różnice ciśnień w instalacji wodnej może nastąpić zmiana temperatury wody po użyciu przycisku Eco Button.</p>	<p>UAE</p> <p>باستخدام زر Eco Button يمكنك تخفيض كمية المياه.</p> <p>نظراً لاختلاف الضغوط في التغذية المائية قد تتغير درجة حرارة المياه عند استخدام زر Eco Button.</p>
<p>GR</p> <p>Με το Eco Button μπορεί να μειωθεί η ροή του νερού.</p> <p>Λόγω των διαφορετικών πιέσεων στην παροχή νερού μπορεί με τη χρήση του Eco Button να αλλάξει η θερμοκρασία του νερού.</p>	<p>CZ</p> <p>Pomocí tlačítka Eco Button můžete zredukovat množství vody.</p> <p>Následkem rozdílných tlaků v přírodním vodovodním potrubí se při použití tlačítka Eco Button může změnit teplota vody.</p>	<p>H</p> <p>Az Eco Button-nal lehet a vízmennyiséget csökkenteni.</p> <p>A vízvezetékben lévő eltérő nyomások miatt az Eco Button használatakor megváltozhat a víz hőmérséklete.</p>
<p>P</p> <p>Com o Eco Button pode-se reduzir o caudal de água.</p> <p>Em virtude dos diferentes níveis de pressão do abastecimento de água, a utilização do Eco Button poderá alterar a temperatura da água.</p>	<p>TR</p> <p>Eco Button ile su miktarı azaltılabilir.</p> <p>Sıcak su beslemesindeki farklı basınçlarla Eco Button kullanılarak su sıcaklığı değiştirilebilir.</p>	<p>SK</p> <p>Pomocou tlačidla Eco Button môžete zredukovat množstvo vody.</p> <p>Následkom rozdielnych tlakov v prírodnom vodovodnom potrubí sa pri použití tlačidla Eco Buttons môže zmeniť teplota vody.</p>
<p>SLO</p> <p>S tipko Eco Button lahko zmanjšate količino vode.</p> <p>Zaradi različnih tlakov v dovodu vode se lahko ob uporabi tipke Eco Button spremeni temperatura vode.</p>	<p>HR</p> <p>Pritiscom na tipku Eco Button može se smanjiti količina vode.</p> <p>Zbog različitih pritisaka vode u vodovodnim cijevima prilikom uporabe tipke Eco Button može doći do promjene temperature vode.</p>	<p>BG</p> <p>С Eco Button потокът на водата може да бъде намален.</p> <p>Поради различни налягания във водоснабдяването температурата на водата може да се промени при употребата на Eco Button.</p>
<p>EST</p> <p>Nupu Eco Button abil saab vähendada veehulka.</p> <p>Erineva surve tõttu veevarustuses võib nuppu Eco Button kasutades veetemperatuur muutuda.</p>	<p>LV</p> <p>Ar Eco Button iespējams samazināt ūdens daudzumu.</p> <p>Tā kā ūdens padeves sistēmā iespējamas spiediena izmaiņas, lietojot Eco Button, var mainīties ūdens temperatūra.</p>	<p>LT</p> <p>Eco Button galima sumažinti vandens kiekį.</p> <p>Dėl slėgio skirtumų vandentiekyje, naudojant Eco Button, gali pasikeisti vandens temperatūra.</p>
<p>RO</p> <p>Cu Eco Button se poate reduce cantitatea de apă.</p> <p>Folosind presiuni diferite în alimentarea cu apă, prin utilizarea Eco Button se poate modifica temperatura apei.</p>	<p>CN</p> <p>使用 Eco Button (经济节水钮) 可以减少流量。</p> <p>由于进水管中的压力不同, 使用 Eco Button (经济节水钮) 会导致水温发生变化。</p>	<p>RUS</p> <p>С помощью Eco Button можно уменьшать количество воды.</p> <p>За счет различных давлений в водопроводе при использовании Eco Button можно изменять температуру воды.</p>