





www.aquatek-rf.ru

AQUATEK

Инструкция по установке




AQ4906CR/MB

AQ4916CR/MB





AQ4926CR/MB

AQ4936CR/MB



AQ4946CR/MB

AQ4956CR/MB











Благодарим вас за выбор продукции AQUATEK.
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию.
Действуйте внимательно, чтобы убедиться,
что установка произведена корректно.

УХОД И ОЧИСТКА











1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте грубые ткани, абразивные средства, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители для очистки изделия.
3. В случае контакта с этими веществами немедленно промойте поверхности и вытрите насухо.

УСТАНОВКА СПОСОБ 1




УСТАНОВКА СПОСОБ 2







AQ4916CR/MB




AQ4936CR/MB




AQ4946CR/MB



AQ4956CR/MB



AQ4906CR/MB



AQ4926CR/MB