Обратные клапаны 1270

Описание

Обратный клапан представляет собой устройство, управляющее направлением потока воды. Он позволяет жидкости протекать в направлении от A до B, но исключает поток в обратном направлении.

Давление ниже по потоку может повышаться в результате теплового расширения жидкости в контуре, в результате чего может возникать обратный поток воды. Для его предотвращения и используется обратный клапан.

Варианты исполнения

Соединение	Внутренняя резьба / внутренняя резьба
Монтаж	Любое расположение

© KOMFORT

Преимущества

- Предотвращает попадание загрязнений в систему
- Позволяет выполнять дренаж системы

Линейка изделий

	Модель	Тип	Ном. давление	Размеры	Код
	Латунный резьбовой обратный клапан Любое положение 1270	FF	PN16	3/8"	127003
			PN16	1/2"	127004
			PN16	3/4"	127006
			PN16	1"	127008
			PN10	1 1/4"	127010
			PN10	1 1/2"	127012
			PN10	2"	127016
			PN8	2 1/2"	127020
			PN8	3"	127024
			PN8	4"	127032

Принадлежности

	Модель	Размеры	Код
	Стальной фильтр с латунным соединителем (1276) Для обратного клапана 1270	2 1/2"	127620
		3"	127624
		4"	127632

© KOMFORT

Гарантия
К обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности.
Не допускается использование изделия на давления и температуры среды, превышающие указанные в технических характеристиках.
Обслуживание изделия должно производиться с периодичностью 2 раза в год. Проверяется подвижность ходовых частей путем закрытия и открытия отсечного элемента клапана.
Для защиты изделия от засорения рекомендуется устанавливать на входе теплоносителя в систему сетчатый фильтр с ячейкой размером не более 0,5 мм.
Осторожно! Высокая температура. Риск ожога!
Все действия по обслуживаю и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом, изучившим устройство клапана и правила техники безопасности.
Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечение его нормальной работы.
При возможности замерзания необходимо обеспечить изделие защитой от замерзания или полностью слить воду из контура.
Изделия должны храниться в упаковке в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1 ˚С до 40 ˚С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 ˚С.
Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленными законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами и распоряжениями.
Изготовитель гарантирует соответствие балансировочных клапанов техническим требованиям при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Срок эксплуатации балансировочных клапанов 15 лет.
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения, несоблюдения требования настоящего паспорт, попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

Гарантия
Наименование изделия
Артикул изделия
Заводской номер изделия (наклейка/штамп на корпусе)
*заполняется при монтаже Дата Подпись/Расшифровка Печать
Дистрибьютор/
Дилер/Партнер Дата Подпись/Расшифровка Печать
Отметка о продаже через розничную сеть Дата Подпись/Расшифровка Печать
Отметка о вводе в эксплуатацию Дата Подпись/Расшифровка Печать

©КОМФОРТ

Гарантийный срок на оборудование составляет 5 лет с даты продажи, указанной в накладной. Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование. При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов:
1. Акт в произвольной форме с описание дефекта.
2. Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).
3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость).
4. Накладную на оборудование.
5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.
Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального Дистрибьютора/Дилера/Партнера компании «Комап РУС» в зависимости от того, через какую организацию была произведена окончательная покупка оборудования. Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «Комап РУС» занимает не более 7 рабочих дней с момента:
1. Предоставления пакета документов и фотографий.
2. Поступления оборудования на склад ООО «Комап РУС» при невозможности оценить дефект по п.1.

Срок службы оборудования составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации при условии соблюдения требований завода-изготовителя.