

## RM179E

КОД	РАЗМЕР
<b>RM179X103</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM179X106</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM179Y113</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM179Y116</b>	1/2"x(20x2)



Прямой никелированный фитинг-переходник с гайкой для соединения E

## RM19

КОД	РАЗМЕР
<b>RM19Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM19Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM19Y049</b>	3/4"x(26x3)



Угловой фитинг-переходник 90° из 3 частей с внутренней резьбой

### Указания по монтажу

Монтаж пресс-фитингов следует производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 41-102-98; СП 40-103-98 и СНиП 3.05.01-85.

При монтаже системы следует придерживаться следующего порядка:

- отрезать металлопластиковую трубу нужной длины, строго перпендикулярно оси трубы;
- подготовить трубу к монтажу пресс-фитинга (откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску);
- вставить штуцер фитинга в трубу, не повредив уплотнительных колец;
- проверить глубину положения трубы через отверстие в гильзе;
- проверить исправность инструмента, соответствие типа клещей и соответствие клещей диаметру трубы;
- вставить фитинг в насадку пресс-инструмента ручного или электрического типа;
- опрессовать соединение до смыкания губок пресс-насадки;
- снять пресс-клещи с соединения.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Системы с использованием пресс-фитингов допускается использовать для скрытой (в бетонной стяжке) прокладки трубопровода, фитинг не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода. Однако перед тем как забетонировать трубопровод необходимо провести гидравлические испытания системы в соответствии с требованиями СНиП

## RM18

КОД	РАЗМЕР
<b>RM18Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM18Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM18Y049</b>	3/4"x(26x3)



Прямой фитинг-переходник из 3х частей с внутренней резьбой

## RM173

КОД	РАЗМЕР
<b>RM173Y033</b>	16x(16x2)
<b>RM173Y037</b>	20x(20x2)



Вентиль с соединениями под пресс

3.05.01.85. Не допускается использование соединителей с поврежденными уплотнительными кольцами или при их отсутствии.

### Условия хранения и транспортировки

Фитинги RM должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ15150-69. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

### Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты связанные:

- с неправильным монтажом или эксплуатацией;
- с нарушением правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, испытаниях, эксплуатации и обслуживания изделий;
- с ненадлежащей транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами;
- с наличием следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- с наличием повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными случаями;
- с наличием повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- с наличием следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Пресс-фитинги латунные. Серия RM.

### Назначение и область применения

Пресс-фитинги RM предназначены для соединения труб, в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления. Фитинги RM совместимы со следующими типами труб Giacomini:

- R999. Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.
- R996T. Труба PE-X из сшитого полиэтилена.
- R978. Труба из полиэтилена PE-RT.


Пресс-фитинги относятся к неразборным соединениям, т.е. соединения трубопроводов не подлежат разборке.

### Технические характеристики

Рабочая температура: 5÷110°C;  
Максимальное рабочее давление: 10 бар.


Пресс фитинги серии RM

### Конструкция и материалы фитинга



1 Корпус	латунь CW617N - EN 12165
Удерживающее кольцо с про- резами для визуального контроля правильной установки трубы	латунь CW617N - EN 12165
3 Гильза	нержавеющая сталь AISI 304
4 Уплотнительное кольцо	EPDM
5 Изоляционная прокладка	PE-LD (полиэтилен низкой плотности)

### Профиль клещей



Размер трубы, мм	Профиль клещей
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH

### GIACOMINI S.P.A.:

Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy  
Tel.: +39 0322 923 111

### Представительство в России:

107045, Москва, Даев пер., 20  
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397  
info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru

## Номенклатура

### RM102

КОД	РАЗМЕР
RM102Y003	16x2
RM102Y007	20x2
RM102Y009	26x3
RM102Y011	32x3
RM102Y014	40x3,5
RM102Y015	50x4
RM102Y016	63x4,5

Прямой фитинг



### RM107

КОД	РАЗМЕР
RM107Y023	3/8"x(16x2)
RM107Y033	1/2"x(16x2)
RM107Y037	1/2"x(20x2)
RM107Y043	3/4"x(16x2)
RM107Y047	3/4"x(20x2)
RM107Y049	3/4"(26x3)
RM107Y058	1"x(26x3)
RM107Y059	1"x(32x3)
RM107Y066	1 1/4"x(40x3,5)
RM107Y077	1 1/2"x(50x4)
RM107Y078	2"x(50x4)
RM107Y088	2"x(63x4,5)
RM107Y098	2 1/2"x(63x4,5)

Прямой фитинг с наружной резьбой



### RM122

КОД	РАЗМЕР
RM122Y003	16x2
RM122Y007	20x2
RM122Y009	26x3
RM122Y011	32x3
RM122Y013	40x3,5
RM122Y014	50x4
RM122Y015	63x4,5

Угольник 90°



### RM129

КОД	РАЗМЕР
RM129Y033	1/2"x(16x2)
RM129Y037	1/2"x(20x2)
RM129Y043	3/4"x(16x2)
RM129Y047	3/4"x(20x2)
RM129Y049	3/4"x(26x3)
RM129Y059	1"x(32x3)
RM129Y066	1 1/4"x(40x3,5)
RM129Y076	1 1/2"x(40x3,5)
RM129Y077	1 1/2"x(50x4)
RM129Y087	2"x(50x4)
RM129Y088	2"x(63x4,5)
RM129Y098	2 1/2"x(63x4,5)

Угольник 90° с внутренней резьбой



### RM103

КОД	РАЗМЕР
RM103Y010	(20x2)x(16x2)
RM103Y016	(26x3)x(16x2)
RM103Y018	(26x3)x(20x2)
RM103Y020	(32x3)x(16x2)
RM103Y021	(32x3)x(20x2)
RM103Y022	(32x3)x(26x3)
RM103Y064	(40x3,5)x(26x3)
RM103Y065	(40x3,5)x(32x3)
RM103Y075	(50x4)x(32x3)
RM103Y076	(50x4)x(40x3,5)
RM103Y086	(63x4,5)x(40x3,5)
RM103Y087	(63x4,5)x(50x4)

Прямой фитинг-переходник



### RM109

КОД	РАЗМЕР
RM109Y033	1/2"x(16x2)
RM109Y037	1/2"x(20x2)
RM109Y043	3/4"x(16x2)
RM109Y047	3/4"x(20x2)
RM109Y049	3/4"x(26x3)
RM109Y058	1"x(26x3)
RM109Y059	1"x(32x3)
RM109Y060	1"x(40x3,5)
RM109Y066	1 1/4"x(40x3,5)
RM109Y076	1 1/2"x(40x3,5)
RM109Y077	1 1/2"x(50x4)
RM109Y088	2"x(63x4,5)
RM109Y098	2 1/2"x(63x4,5)

Прямой фитинг с внутренней резьбой



### RM127

КОД	РАЗМЕР
RM127Y033	1/2"x(16x2)
RM127Y037	1/2"x(20x2)
RM127Y043	3/4"x(16x2)
RM127Y047	3/4"x(20x2)
RM127Y049	3/4"x(26x3)
RM127Y058	1"x(26x3)
RM127Y059	1"x(32x3)
RM127Y066	1 1/4"x(40x3,5)
RM127Y076	1 1/2"x(40x3,5)
RM127Y077	1 1/2"x(50x4)
RM127Y087	2"x(50x4)
RM127Y088	2"x(63x4,5)
RM127Y098	2 1/2"x(63x4,5)

Угольник 90° с наружной резьбой



### RM139

КОД	РАЗМЕР
RM139Y033	1/2"x(16x2)
RM139Y037	1/2"x(20x2)
RM139Y049	3/4"x(26x3)

Угловой фитинг 90° с кронштейном и внутренней резьбой



### RM150

КОД	РАЗМЕР
RM150Y003	16x2
RM150Y007	20x2
RM150Y009	26x3
RM150Y011	32x3
RM150Y012	40x3,5
RM150Y013	50x4
RM150Y014	63x4,5

Тройник



### RM153

КОД	РАЗМЕР
RM153Y033	1/2"x(16x2)
RM153Y037	1/2"x(20x2)
RM153Y049	3/4"x(26x3)
RM153Y059	1"x(32x3)

Тройник с наружной резьбой



### RM179SP

КОД	РАЗМЕР
RM179Y043	3/8"x(16x2)
RM179Y053	1/2"x(16x2)
RM179Y056	1/2"x(20x2)
RM179Y063	3/4"x(16x2)
RM179Y066	3/4"x(20x2)
RM179Y069	3/4"x(26x3)
RM179Y073	1"x(26x3)
RM179Y074	1"x(32x3)
RM179Y082	1 1/4"x(40x3,5)
RM179Y093	1 1/2"x(50x4)
RM179Y097	2"x(63x4,5)

Прямой фитинг-переходник с гайкой и плоским кольцом



### RM128

КОД	РАЗМЕР
RM128X034	(16x2)x16 - длина 300 мм

Угольник 90° с медной хромированной трубкой Ø16



### RM158

КОД	РАЗМЕР
RM158X034	(16x2)x16x(16x2)

Тройник с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16



### RM144

КОД	РАЗМЕР
RM144Y009	26x3
RM144Y011	32x3
RM144Y012	40x3,5
RM144Y013	50x4
RM144Y014	63x4,5


Угольник 45°



### RM151

КОД	РАЗМЕР
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)
RM151Y067	(20x3)x(26x3)x(20x2)
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)
RM151Y145	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)
RM151Y146	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)
RM151Y147	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)
RM151Y148	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)
RM151Y157	(50x4)x(26x3)x(50x4)
RM151Y158	(50x4)x(32x3)x(50x4)
RM151Y159	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)
RM151Y167	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)
RM151Y168	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)

Тройник-переходник



### RM154

КОД	РАЗМЕР
RM154Y033	1/2"x(16x2)
RM154Y037	1/2"x(20x2)
RM154Y049	3/4"x(26x3)
RM154Y050	3/4"x(32x3)
RM154Y056	3/4"x(40x3,5)
RM154Y057	3/4"x(50x4)
RM154Y059	1"x(32x3)
RM154Y062	1"x(63x4,5)
RM154Y066	1 1/4"x(40x3,5)
RM154Y068	1 1/4"x(50x4)
RM154Y076	1 1/2"x(40x3,5)
RM154Y077	1 1/2"x(50x4)
RM154Y088	2"x(63x4,5)
RM154Y098	2 1/2"x(63x4,5)

Тройник с внутренней резьбой



### RM179

КОД	РАЗМЕР
RM179X023	16x(16x2)
RM179X033	18x(16x2)

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой

