

► Назначение



Код 6010



Код 6015



Код 6020



Код 6135




Код 6300

Ручные воздухоотводчики устанавливаются на радиаторы и полотенцесушители для удаления воздуха из системы.

► Устройство и принцип работы

Воздухоотводчик код 6135 открывается поворотом пластиковой ручки. Для открытия воздухоотводчиков коды 6010, 6015, 6020 используется ключ с квадратным пазом код 6300.



► Технические характеристики

Номинальное давление 10 бар
Максимальная рабочая температура (кроме кода 6135) 80°C
Максимальная рабочая температура (код 6135) 95°C

► Габаритные и присоединительные размеры



Код	A	B	Ø1
6010 12	32	22	G1/2



Код	A	B	Ø1
6015 14	45	20	G1/4
6015 38	45	20	G3/8



Код	A	Ø1
6020 38	21	G3/8
6020 12	21	G1/2



Код	Ø1	A
6135 14	G1/4	35
6135 38	G3/8	36
6135 12	G1/2	36