

Таблица совместимости приборов с указателями предельных значений (УПЗ)

УПЗ-1	УПЗ-2	УПЗ-3	УПЗ-4	УПЗ-5
ТМ - 10 серия				
ТМ-510P M2			ТМ-210P.00*	
ТМ-610P M2			ТМ-210T.00	
ТМ-510P			ТМ-310P.00	
ТМ-510T			ТМ-310T.00	
ТМ-610P				
ТМ-610TЭ				
ТМ-510P IP54				
ТМ-610P IP54				
ТМ-810P				
ТМ-610P.MTI				
ТМ - 11 серия				
ТМ-511P NH3				
ТМ-611P NH3				
ТМ-511P NH3*				
ТМ-611P NH3*				
ТМ - 20 серия				
ТМ-520P	ТМ-520P		ТМ-220P	
ТМ-520T	ТМ-520T		ТМ-220T	
ТМ-520TЭ	ТМ-520TЭ		ТМ-320P	
ТМ-620P	ТМ-620P		ТМ-320T	
ТМ - 21 серия				
ТМ-521P	ТМ-521P	ТМ-521P Б	ТМ-221P	
ТМ-521TЭ	ТМ-521TЭ	ТМ-621P Б	ТМ-221T	
ТМ-621P	ТМ-621P	ТМ-521P Пх2,5	ТМ-321P	
ТМ-621TЭ	ТМ-621TЭ	ТМ-621P Пх2,5	ТМ-321T	
ТМ-621P.MTI			ТМ-321T байонет	
ТМ-521P NH3				
ТМ-621P NH3				
КМ				
КМ-22P	КМ-12P	КМ-31P		
КМ-22P Кс IP54	КМ-12T			
КМ-32P Кс IP54				
ТМТБ				
ТМТБ-31P				
ТМТБ-31T				
ТМТБ-41P				
ТМТБ-41T				
БТ				
БТ-52.211	БТ-41.211		БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.220 под ГЗ
БТ-72.211	БТ-51.211		БТ-54.220 под ГЗ	БТ-52.220 СН
БТ-52.220	БТ-71.211			БТ-52.220 СВ
БТ-72.220	БТ-32.211			БТ-52.220 ПН
БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.211			
БТ-54.220 под ГЗ	БТ-72.211			
	БТ-51.220			
	БТ-71.220			
	БТ-52.220			
	БТ-72.220			
	БТ-44.220			
	БТ-54.220			
	БТ-74.220			

* — кроме сварочных