

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Катушка для размотки м/п трубы ТМ РТП



### *1. Назначение.*

Катушка предназначена для укладки труб системы «теплого пола». Облегчает работу при креплении труб к изоляционному слою. На катушку устанавливается моток трубы, который самостоятельно раскручивается по мере монтажа. Катушка предназначена для всех типов и размеров труб напольного отопления.

### *2. Описание.*

Катушка представляет собой складную конструкцию из полых стальных трубок, окрашенных порошковой краской. Опорная станина выполнена в виде треноги. На станину опирается механизм, вращающийся вокруг своей оси (вертлюг), на который кладется бухта разматываемой трубы. Ширина вертлюга, в зависимости от диаметра бухты трубы, увеличивается с помощью дополнительных трубок.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## **3. Комплектация.**

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Корпус катушки                 | - 1 шт;  |
| 2. Вращающийся механизм (вертлюг) | - 1 шт;  |
| 3. Болты и гайки М8               | - 10 шт; |
| 4. Инструкция по сборке           | - 1 шт.  |

## **4. Технические характеристики.**

Материал корпуса: сталь;

Размер упаковки: 1200мм\*1200мм\*370мм

Вес упаковки: 10,24кг.

## **5. Применение**

Размотчик значительно облегчает труд монтажника при монтаже длинных трубопроводов (пластиковых, полиэтиленовых, металлопластиковых).

Убедитесь, что диаметра вертлюга достаточно для разматываемой бухты трубы. Установите размотчик на прочное и ровное основание в удобном отдалении от места монтажа трубопроводов. Положите бухту (катушку) трубы на вертлюг. Снимите стяжки, фиксирующие трубу в бухте. Потяните трубу за свободный конец, бухта при этом должна свободно вращаться на

вертлюге. Не тяните трубу резко. Это может привести к опрокидыванию размотчика и/или сползанию лишних колец трубы со разматываемой бухты, что может привести к травмам или повреждению трубопровода.