Теплосчетчик «Пульсар» (расходомер)
Структура меню



1 при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии

2 00 – счетчик воды

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек