


36 324

Eurosmart Cosmopolitan E



Eurosmart Cosmopolitan E



D1 **I**17 **N**33 **GR**49 **TR**65 **BG**81 **RO**97
GB5 **NL**21 **FIN**37 **CZ**53 **SK**69 **EST**85 **CN**101
F9 **S**25 **PL**41 **H**57 **SLO**73 **LV**89 **UA**105
E13 **DK**29 **UAE**45 **P**61 **HR**77 **LT**93 **RUS**109

Design & Quality Engineering GROHE Germany











99.804.031/ÄM 222425/11.11

GROHE
ENJOY WATER®

© KOMFORT



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!





Anwendungsbereich

Drucklose Speicher (offene Speicher)

Sicherheitsinformationen

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Bei beschädigter äußerer Anschlussleitung des Schaltnetzteils muss dieses vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Der Steckverbinder des Schaltnetzteils darf zu Reinigungszwecken **nicht** direkt oder indirekt mit Wasser abgespritzt werden.
- Die Spannungsversorgung **muss** separat schaltbar sein.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.
- Die Mischwelle ist mechanisch und wird elektronisch nicht gesteuert.

Technische Daten

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa (5 bar) ein Druckminderer einzubauen.

- Temperatur Warmwassereingang: max. 70 °C
- Spannungsversorgung: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Leistung: 2,4 W
- Automatische Sicherheitsabschaltung: 60 s (5 - 420 s einstellbar)
- Nachlaufzeit (0 - 10 s einstellbar): 1 s
- Empfangsbereich mit Kodak Gray Card, graue Seite, 8 x 10", Querformat (Werkseinstellung): ca. 13cm
- Schutzart der Armatur: IP 59K

Elektrische Prüfdaten

- Software-Klasse A
- Verschmutzungsgrad 2
- Bemessungs-Stoßspannung 2500 V
- Temperatur der Kugeldruckprüfung 100 °C

Die Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (Störaussendungsprüfung) wurde mit der Bemessungsspannung und dem Bemessungsstrom durchgeführt.

Allgemeine Funktionen

- Thermische Desinfektion: aktivierbar
- Batterierestkapazität: abfragbar

Funktionen Programm 1 (Werkseinstellung)

- Reinigungsmodus: aktivierbar
- Automatische Spülung: inaktiv
- Thermische Desinfektionszeit: 3,5 min

Über die Sensorik können weitere voreingestellte Programme angewählt werden.

Sonderzubehör

Über die Infrarot-Fernbedienung (Best.-Nr.: 36 206) können weitere Einstellungen und Spezialfunktionen vorgenommen werden.

Zulassung und Konformität



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installation

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Einbau

Maßzeichnungen auf Klappseite I und Klappseite II, Abb. [1] beachten.

Armatur auf Waschtisch befestigen, siehe Abb. [2] bis [4].

Anschluss

A = Kaltwasseranschluss vom Eckventil

B, C = Anschlussschlauch zum / vom Speicher

- Sieb (A2) einsetzen und Adapter (A1) mit integriertem Durchflusskonstanthalter auf das Eckventil schrauben, siehe Abb. [5].
- Den **blau** - markierten Druckschlauch (A) [Pfeil zeigt nach oben] auf den Adapter (A1) schrauben.
- Den **blau** - markierten Druckschlauch (B) [Pfeil zeigt nach unten] mit der beiliegenden Dichtung (B1) auf den Speichereingangsstutzen schrauben.
- Den **rot** - markierten Druckschlauch (C) mit der beiliegenden Dichtung (C1) auf den Speicherausgangsstutzen schrauben.

Zum Schutz des Speichers vor einer Drucküberlastung muss der beiliegende Durchflusskonstanthalter montiert werden.

Spannungsversorgung herstellen, siehe Abb. [6]

1. Steckverbindung zwischen Elektronikabel (D) und Netzteil (E) herstellen.
2. Spannungsversorgung über Netzteil (E) herstellen.

Wasserezufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Einstellung des Temperaturbegrenzers

1. Schraube (F) heraus-schrauben und Hebel (G) abnehmen, siehe Abb. [7].
2. Schraube (H) demontieren und Temperaturbegrenzer (I) entnehmen.
3. Passfeder (J) aus dem Temperaturbegrenzer (I) entnehmen und in der gewünschten Position wieder einsetzen. Die Nuten im Temperaturbegrenzer (I) entsprechen den Temperaturen, die gewählt werden können, siehe Abb. [8].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Bedienung

Die Infrarot-Elektronik sendet unsichtbares, gepulstes Licht aus.

Die Sensorik ist so eingestellt, dass bei Annäherung der Hände unter den Auslauf der Wasserlauf freigegeben wird. Verlassen die Hände den Auslaufbereich wird der Wasserlauf nach 1 s (Werkseinstellung) gestoppt. Die Reichweite der Sensorik ist von den Reflexionseigenschaften des zu erfassenden Objektes abhängig.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Nach 60 s Dauererfassung eines Objektes beendet die Infrarot-Elektronik den Wasserlauf automatisch.

Füllen des Speichers, siehe Abb. [9].

Hebel (G) in Stellung Warmwasser drehen und Armatur durch Annäherung der Hände auslösen, warten bis das Wasser am Auslauf austritt, danach erst das Gerät einschalten.

Wichtig

Beim Aufheizen dehnt sich das Wasservolumen im Speicher aus.

Das Ausdehnungswasser muss durch den Auslauf der Armatur heraustropfen.

Dies ist ein notwendiger und normaler Vorgang.

In den Auslauf dürfen keine nachgeschalteten Widerstände in Form von Luftsprudlern (z.B. Mousseure) und durchflußreduzierend wirkende Elemente (z. B. Drosselemente) eingebaut werden, da sonst der Speicher geschädigt wird.

Einstellungen vornehmen

Bei der Infrarot-Elektronik können 7 voreingestellte Programme ausgewählt werden. Werkseitig ist Programm 1 eingestellt.

| Programmwahl | Kurzzeit-Aus* | Automatische Spülung** | | | | Dauer der thermischen Desinfektion |
|--------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|
| | | Ein/Aus | Spülintervall | Spüldauer | Nutzungsabhängig/-unabhängig | |
| Programm 1 | Aktiv | Aus | - | - | - | 3,5 min |
| Programm 2 | Aktiv | Ein | 72 h | 5 min | Nutzungsabhängig | 3,5 min |
| Programm 3 | Aktiv | Ein | 24 h | 5 min | Nutzungsunabhängig | 11 min |
| Programm 4 | Aktiv | Ein | 72 h | 10 min | Nutzungsabhängig | 3,5 min |
| Programm 5 | Aktiv | Ein | 72 h | 1 min | Nutzungsabhängig | 3,5 min |
| Programm 6 | Inaktiv | Aus | - | - | - | 3,5 min |
| Programm 7 | Inaktiv | Ein | 72 h | 5 min | Nutzungsabhängig | 3,5 min |

* Bei aktiviertem Kurzzeit-Aus kann der Reinigungsmodus aktiviert werden. Im Reinigungsmodus wird für 3 Minuten trotz Objekterfassung kein Wasserlauf gestartet.

** Die automatische Spülung dient zur Sicherung der Wasserhygiene bei längerer Nichtnutzung der Armatur. Nach 24 Stunden (nutzungsunabhängig) oder 72 Stunden nach der letzten Benutzung der Armatur (nutzungsabhängig) erfolgt eine Spülung für die Dauer von 1 oder 5 oder 10 Minuten.

Sicherheitshinweis:

Bei aktivierter Automatischer Spülung freien Ablauf sicherstellen.

Die Armatur kann mit der Fernbedienung (siehe Sonderzubehör, Best.-Nr.: 36 206) individuell programmiert werden.

Programmwahl durchführen

Die Programmwahl erfolgt über die Infrarot-Sensorik.

1. Einstellmodus aktivieren:
Spannungsversorgung zur Elektronik unterbrechen und nach 10 s wieder herstellen, siehe Abb. [10]. Der Einstellmodus ist für 3 Minuten aktiv.
2. Finger auf den unteren Bereich der Sensorik halten, siehe Klappseite III, Abb. [11].
Die Kontrollleuchte (K) in der Sensorik blinkt schnell.
3. Nach Erlöschen der Kontrollleuchte Finger von der Sensorik entfernen. Der Programmwahlmodus ist aktiviert.
4. Finger wieder auf den unteren Bereich der Sensorik halten.
Die Programme werden durch Gruppen von Blinkzeichen über die Kontrollleuchte angezeigt. Die Gruppen sind durch eine Pause getrennt.
5. Programme und Anzeige:
Die Anzeige startet mit dem Programm, das aktuell eingestellt ist. Die Anzahl der Blinkzeichen entspricht den einzelnen Programmen:
1 = Programm 1
Pause
2 = Programm 2
Pause
...
7 = Programm 7
Pause
Nach der Gruppe mit 7 Blinkzeichen beginnt der Durchlauf von vorn.
1 = Programm 1
...
6. Programm auswählen:
Das Programm wird ausgewählt, indem der Finger in der Pause nach dem gewünschten Programm von der Sensorik entfernt wird. Nach dem Entfernen des Fingers werden die entsprechenden Blinkzeichen erneut angezeigt.
7. Ein neues Programm kann bei Bedarf innerhalb der folgenden 5 s ausgewählt werden. Der Programmwahlmodus ist automatisch beendet, wenn 5 s nach der Programmwahl der Finger nicht mehr auf die Sensorik gehalten wird.

Reinigungsmodus starten

Der Reinigungsmodus wird aktiviert, indem der Finger auf den unteren Bereich der Sensorik gehalten wird (Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten, dann Blinkzeichen). Beim Einsetzen der Blinkzeichen Finger entfernen.

Reinigungsmodus beenden

Der Reinigungsmodus kann vorzeitig beendet werden, indem der Finger erneut auf den unteren Bereich der Sensorik gehalten wird (aus Blinkzeichen wird Dauerleuchten). Nach Erlöschen der Kontrollleuchte Finger entfernen oder der Reinigungsmodus endet automatisch nach 3 Minuten.

Signalisierung der Batterierestkapazität und Durchführung der thermischen Desinfektion

Heißwasser **muss** bauseitig bereitgestellt werden.

Zum Starten der thermischen Desinfektion und zum Signalisieren der Batterierestkapazität, Finger auf den unteren Bereich der Sensorik halten (Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten, dann langsame Blinkzeichen, dann schnelle Blinkzeichen). Beim Einsetzen der schnellen Blinkzeichen Finger entfernen. Die Batterierestkapazität wird durch Anzahl von Blinkzeichen wie folgt signalisiert:

4 = Restkapazität > 60%

3 = Restkapazität > 40%

2 = Restkapazität > 20%

1 = Restkapazität < 20%

Nach Ausgabe der Restkapazität startet die thermische Desinfektion.



Während der Signalisierung der Batterierestkapazität, müssen die Hände aus dem Erfassungsbereich der Sensorik genommen werden.

Sollte während der thermischen Desinfektion (Heißwasserlauf) ein Objekt erfasst werden, endet der Wasserlauf sofort und die Armatur wird gesperrt (Kontrollleuchte signalisiert Blinkzeichen).

Die Armaturensperre endet automatisch nach 3 Minuten oder kann vorzeitig beendet werden (siehe Reinigungsmodus beenden).

Die Batterierestkapazität wird bei Netzbetrieb immer mit 4 Blinkzeichen ausgegeben.

Wartung

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen.

I. Netzteil (42 388) austauschen, siehe Klappseite I

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

II. Magnetventil, siehe Klappseite III, Abb. [12] bis [14]

1. Steckverbindung zwischen Elektronik und Spannungsversorgung trennen.
2. Schraube (L) herausschrauben, siehe Abb. [12].
3. Schraube (F) herausschrauben und Hebel (G) abnehmen.
4. Schraube (H) demontieren und Temperaturbegrenzer (I) entnehmen.
5. Armaturengehäuse nach oben abziehen.
6. Steckverbindung (M) lösen und Magnetventil (N) herausschrauben und austauschen oder Sieb reinigen, siehe Abb. [13].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Die Steckverbindung (M) muss wie in Abb. [14] gezeigt, in die Nut geklemmt werden.

III. Sieb und Durchflussbegrenzer, siehe Klappseite III, Abb. [15]

1. Druckschlauch (A) vom Adapter (A1) abschrauben.
2. Adapter (A1) vom Eckventil abschrauben.
3. Sieb (A2) herausnehmen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

IV. Mousseur (42 832) ausschrauben und säubern, siehe Klappseite I
Montage in umgekehrter Reihenfolge.

V. Mischwelle, siehe Klappseite II und III
1. Armatur von den Anschlüssen lösen.
2. Armatur vom Waschtisch abnehmen.
Demontage wie im Kapitel *Einstellung des Temperaturbegrenzers* beschrieben, siehe Abb. [7].
3. Schraube (O) herausdrehen, siehe Abb. [16].
4. Mischwelle (P) herausziehen und austauschen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Die Schraube (O) muss dabei in die Nut (P1) der Mischwelle (P) eingreifen.

Ersatzteile

siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör)

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

Störung / Ursache / Abhilfe

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|-------------------------------------|--|---|
| Wasser fließt nicht | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserzufuhr unterbrochen • Sieb im Magnetventil verstopft • Magnetventil defekt • Magnetventil-Steckverbinder ohne Kontakt • Keine Spannung <ul style="list-style-type: none"> - Netzteil defekt - Steckverbinder ohne Kontakt - Spannungsversorgung ausgeschaltet • Hände nicht im Erfassungsbereich • Reinigungsmodus aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Absperrventile, Eckventile öffnen - Sieb reinigen - Magnetventil austauschen - Steckverbinder zusammenstecken - Netzteil austauschen - Steckverbindungen prüfen - Spannungsversorgung einschalten - Hände direkt unter den Auslauf halten - Reinigungsmodus beenden oder 3 Minuten warten |
| Wasser fließt ununterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil defekt • Thermische Desinfektion aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Magnetventil austauschen - 3,5 bzw. 11 Minuten warten |
| Wasser fließt ungewollt | <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich der Sensorik für örtliche Gegebenheiten zu groß eingestellt • Automatische Spülung aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Bestell-Nr.: 36 206) reduzieren - 1 - 10 Minuten warten |
| Wassermenge zu gering | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur verschmutzt • Sieb im Magnetventil verschmutzt • Sieb im Adapter verschmutzt • Absperrventile, Eckventile nicht voll geöffnet • Wasserzufuhr gedrosselt | <ul style="list-style-type: none"> - Mousseur austauschen oder reinigen - Sieb reinigen - Sieb austauschen oder reinigen - Absperrventil, Eckventil voll öffnen - Versorgungsleitungen prüfen, Absperrventil, Eckventil öffnen |



Application

Unpressurized storage heaters (displacement water heaters).

Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The switched-mode power supply is only suitable for indoor use.
- In the case of damage to the external connection cable of the power supply unit, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or an equally qualified person, in order to prevent a hazard.
- The switched-mode power supply connector must **not** be directly or indirectly sprayed with water for cleaning purposes.
- The voltage supply **must** be separately switchable.
- Use only genuine replacement parts and accessories. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification.
- The mixer spindle is mechanical and therefore not controlled electronically.

Technical data

If static pressures exceed 0,5 MPa (5 bar), a pressure-reducing valve must be installed.

- Hot water supply temperature: max. 70 °C
- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- Power consumption: 2.4 W
- Automatic safety shut-off: 60 s (5 - 420 s adjustable)
- Run-on time (0 - 10 s adjustable): 1 s
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape (factory setting): approx. 13cm
- Type of fitting protection: IP 59K

Electrical test data

- Software class A
- Contamination class 2
- Rated surge voltage 2500 V
- Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

General functions

- Thermal disinfection: activatable
- Remaining battery capacity: readable

Programme 1 functions (factory setting)

- Cleaning mode: activatable
- Automatic flushing: inactivatable
- Thermal disinfection time: 3.5 min

Further pre-set programmes can be selected via the sensor system.

Special accessories

Further settings and special functions are available via the infrared remote control (prod. no. 36 206).

Approval and conformity



This product conforms to the requirements of the relevant EU directives.

The conformity declarations can be obtained from the following address:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installation

Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806).

Fitting

Refer to the dimensional drawings on fold-out page I and fold out page II, Fig. [1].

Fasten fitting to wash basin, see Figs. [2] to [4].

Connection

A = cold water connection from service valve

B, C = connection hose to/from storage heater

- Insert filter (A2) and screw adapter (A1) with integral flow regulating valve onto the service valve, see Fig. [5].
- Screw the pressure hose marked **blue** (A) [arrow pointing upwards] onto adapter (A1).
- Screw the pressure hose marked **blue** (B) [arrow pointing downwards] onto the storage heater inlet connection, with the enclosed seal (B1).
- Screw the pressure hose marked **red** (C) onto the storage heater outlet connection, with the enclosed seal (C1).

To protect the storage heater from excess pressure you must install the flow regulating valve provided.

Connecting the voltage supply, see Fig. [6]

1. Connect plug-in connector between electronics cable (D) and power supply unit (E).
2. Connect voltage supply via power supply unit (E).

Open water supply and check connections for watertightness.

Setting temperature limiter

1. Remove screw (F) and detach lever (G), see Fig. [7].
2. Remove screw (H) and remove temperature limiter (I).
3. Remove feather key (J) from temperature limiter (I) and reinsert in the desired position. The grooves in the temperature limiter (I) correspond to the temperatures that can be selected, see Fig. [8].

Assemble in reverse order.

Operation

The infrared electronics emit invisible, pulsed light. The sensor system is adjusted so that water flow is initiated when the hands approach the vicinity of the spout. When the hands are withdrawn from the vicinity of the spout, water flow is stopped after 1 s (factory setting). The range of the sensor system is dependent upon the reflective properties of the detected object.

Automatic safety shut-off

After 60 s of continuous detection of an object, the infrared electronics automatically stop the water flow.

Filling the storage heater, see Fig. [9].

Set lever (G) to the hot water position and trigger the fitting by approaching with the hands. Wait until water flows out of the spout, then switch on the device.

Important note!

Volume of water in storage heater will expand as it is heated.

Expansion water must drip out of the mixer spout.

This process is necessary and normal.

The spout must not be fitted with any downstream resistances in the form of aerators and components reducing flow (e.g. restrictors) as these will result in damage to the storage heater.

Applying settings

The infrared electronics provide seven preset programmes for selection. Programme 1 is set at the factory.

| Programme | Temporary shutoff* | Automatic flushing** | | | | Duration of thermal disinfection |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | On/off | Flush interval | Flush duration | Usage-dependent/independent | |
| Programme 1 | Active | Off | - | - | - | 3.5 min |
| Programme 2 | Active | On | 72 h | 5 min | Usage-dependent | 3.5 min |
| Programme 3 | Active | On | 24 h | 5 min | Usage-independent | 11 min |
| Programme 4 | Active | On | 72 h | 10 min | Usage-dependent | 3.5 min |
| Programme 5 | Active | On | 72 h | 1 min | Usage-dependent | 3.5 min |
| Programme 6 | Inactive | Off | - | - | - | 3.5 min |
| Programme 7 | Inactive | On | 72 h | 5 min | Usage-dependent | 3.5 min |

* Cleaning mode can be activated when temporary shutoff is activated. In cleaning mode, water flow is not started for 3 minutes even if an object is detected.

** Automatic flushing serves to ensure water hygiene in the event of long-term non-utilisation of the fitting. Flushing is initiated for a duration of 1, 5 or 10 minutes after 24 hours (usage-independent) or 72 hours after the fitting was last used (usage-dependent).

Safety note:

Ensure free draining in the case of activated automatic flushing.

The fitting can be individually programmed using the remote control (see Special accessories, prod. no.: 36 206).

Selecting a programme

The programme is selected via the infrared sensor system.

1. Activate setting mode:
Disconnect the power supply to the electronics and reconnect after 10 s, see Fig. [10]. Setting mode is active for 3 minutes.
2. Hold finger against the lower area of the sensor system, see fold-out page III, Fig. [11].
The indicator lamp (K) in the sensor system flashes quickly.
3. Remove finger from the sensor system once the indicator lamp goes out. Programme selection mode is activated.
4. Place finger against the lower area of the sensor system again.
The programmes are displayed by groups of flashing signals via the indicator lamp. The groups are separated by a pause.
5. Programmes and display:
Display starts with the programme that is currently set. The number of flashing signals corresponds to the individual programmes:
1 = Programme 1
Pause
2 = Programme 2
Pause
...
7 = Programme 7
Pause
After the group with 7 flashing signals, the routine starts from the beginning.
1 = Programme 1
...
6. Selecting a programme:
The programme is selected by removing the finger from the sensor system during the pause after the required programme. The corresponding flashing signals are displayed again after the finger is removed.
7. A new programme can be selected within the next 5 s if required. Programme selection mode is automatically terminated if the finger is removed from the sensor system before 5 s have elapsed.

Starting cleaning mode

Cleaning mode is activated by holding the finger against the lower area of the sensor system (indicator lamp lights up continuously, then flashes). Remove the finger when the flashing signals start.

Terminating cleaning mode

Cleaning mode can be prematurely terminated by once more holding the finger against the lower area of the sensor system (the indicator lamp changes from flashing signals to lighting up continuously). The finger can be removed once the indicator lamp goes out or cleaning mode ends automatically after 3 minutes.

Signalling the remaining battery capacity and performing thermal disinfection

Hot water **must** be provided by the customer.

Thermal disinfection is started and the remaining battery capacity is signalled by holding the finger against the lower area of the sensor system (indicator lamp lights up continuously, then flashes slowly, then flashes quickly). Remove the finger when the quick flashing signals start. The remaining battery capacity is signalled as follows by the number of flashing signals:

4 = Remaining capacity > 60%

3 = Remaining capacity > 40%

2 = Remaining capacity > 20%

1 = Remaining capacity < 20%

Thermal disinfection starts once the remaining capacity has been signalled.



The detection zone of the sensor system must be kept clear while the remaining battery capacity is being signalled.

If an object is detected during thermal disinfection (hot water flow), the water stops flowing immediately and the fitting is closed (indicator lamp starts to flash).

Closure of the fitting ends automatically after 3 minutes or can be prematurely terminated (see Terminating cleaning mode).

The remaining battery capacity is always indicated by 4 flashing signals during mains operation.

Maintenance

Shut off the water supply.

Inspect and clean all components and replace if necessary.

I. Replace power supply unit (42 388), see fold-out page I
Assemble in reverse order.

II. Solenoid valve, see fold-out page III, Figs. [12] to [14]

1. Disconnect plug-in connector between electronics cable and voltage supply.
2. Remove screw (L), see Fig. [12].
3. Remove screw (F) and detach lever (G).
4. Remove screw (H) and remove temperature limiter (I).
5. Pull fitting housing upwards and remove.
6. Loosen plug-in connector (M) and remove and replace solenoid valve (N), or clean filter, see Fig. [13].

Assemble in reverse order.

The plug-in connector (M) must be clamped in the groove as shown in Fig. [14].

III. Filter and flow rate limiter, see fold-out page III, Fig. [15]

1. Unscrew pressure hose (A) from adapter (A1).
2. Unscrew adapter (A1) from the service valve.
3. Remove filter (A2).

Assemble in reverse order.

IV. Remove and clean mousseur (42 832), see fold-out page I
Assemble in reverse order.

V. Mixer spindle, see fold-out pages II and III

1. Disconnect fitting from connections.
2. Remove fitting from wash basin.
Disassembly is as described in section "Setting temperature limiter", see Fig. [7].
3. Remove screw (O), see Fig. [16].
4. Pull out mixer spindle (P) and replace.

Assemble in reverse order.

Screw (O) must engage in groove (P1) of mixer spindle (P).

Replacement parts

see fold-out page I (* = special accessories)

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Fault / Cause / Remedy

| Fault | Cause | Remedy |
|-----------------------------------|---|--|
| Water not flowing | <ul style="list-style-type: none"> • Water supply interrupted • Filter upstream of solenoid valve blocked • Solenoid valve defective • Plug-in connector of solenoid valve without contact • No voltage <ul style="list-style-type: none"> - Power supply unit defective - Plug-in connector without contact - Power supply switched off • Hands not in detection zone • Cleaning mode activated | <ul style="list-style-type: none"> - Open shut-off valves, service valves - Clean filter - Replace solenoid valve - Attach plug-in connector - Replace power supply unit - Check plug-in connectors - Switch on voltage supply - Hold hands directly under the spout - Deactivate cleaning mode or wait 3 minutes |
| Water flowing continuously | <ul style="list-style-type: none"> • Solenoid valve defective • Thermal disinfection activated | <ul style="list-style-type: none"> - Replace solenoid valve - Wait 3.5 or 11 minutes |
| Undesired water flow | <ul style="list-style-type: none"> • Sensor system detection zone set too high for local conditions • Automatic flushing activated | <ul style="list-style-type: none"> - Reduce range using remote control (special accessory, prod. no.: 36 206) - Wait 1 - 10 minutes |
| Flow rate too low | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur dirty • Filter in solenoid valve dirty • Filter in adapter dirty • Shut-off valves, service valves not fully open • Water supply restricted | <ul style="list-style-type: none"> - Clean or replace mousseur - Clean filter - Clean or replace filter - Fully open shut-off valve, service valve - Check supply lines, open shut-off valve, service valve |

F

Domaine d'application

Réservoir sans pression (réservoir à écoulement libre).

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le convertisseur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- En cas d'endommagement du câble de raccordement du boîtier d'alimentation électrique, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.
- La fiche de raccordement du convertisseur ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau, directes ou indirectes, notamment pendant le nettoyage.
- L'alimentation électrique **doit** disposer d'un interrupteur séparé.
- N'utiliser que des pièces détachées et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE.
- L'arbre mélangeur est mécanique et il n'est pas commandé électroniquement.

Caractéristiques techniques

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa (5 bars).

- Température au niveau de l'arrivée d'eau chaude : maxi. 70 °C
- Alimentation électrique :
100 à 240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Puissance : 2,4 W
- Arrêt automatique : 60 s
(réglable de 5 à 420 s)
- Durée de marche à vide (réglable de 0 à 10 s) : 1 s
- Champ de détection avec la carte Kodak Gray, face grise, 8 x 10", format paysage (réglage par défaut) : env. 13cm
- Type de protection de la robinetterie : IP 59K

Données d'essai électriques

- Classe de logiciel A
- Degré de salissure 2
- Tension de choc de référence 2 500 V
- Température de l'essai de dureté à la bille 100 °C

Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et le courant nominal.

Fonctionnement général

- Désinfection thermique : activable
- Capacité résiduelle de la pile : vérifiable

Fonctions du programme 1 (réglage par défaut)

- Mode auto nettoyage : activable
- Rinçage automatique : désactivé
- Durée de désinfection thermique : 3,5 min

D'autres programmes pré-réglés peuvent être choisis via le capteur.

Accessoires spéciaux

La télécommande infrarouge (réf. 36 206) permet d'utiliser d'autres réglages et fonctions spéciales.

Homologation et conformité



Ce produit est conforme aux directives européennes.

Nous contacter à l'adresse suivante pour vous procurer ces déclarations de conformité :

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806) !

Montage

Tenir compte des cotes du schéma sur les volets I et II, fig. [1]. Fixer la robinetterie sur le lavabo, voir fig. [2] à [4].

Raccordement

A = Raccordement d'eau froide du robinet d'équerre

B, C = flexible de raccordement vers / du chauffe-eau

- Insérer le tamis (A2) et l'adaptateur (A1) avec régulateur de débit intégré vissé sur le robinet d'équerre, voir fig. [5].

- Visser le flexible de pression repéré en **bleu** (A) [flèche orientée vers le haut] sur l'adaptateur (A1).

- Visser le flexible de pression repéré en **bleu** (B) [flèche orientée vers le bas] sur la tubulure d'arrivée d'eau du chauffe-eau avec le joint fourni (B1).

- Visser le flexible de pression repéré en **rouge** (C) sur la tubulure d'arrivée d'eau du chauffe-eau avec le joint fourni (C1).

Pour protéger le réservoir d'une surcharge de pression, il faut monter le stabilisateur de débit ci-joint.

Branchement de l'alimentation électrique, voir fig. [6]

1. Brancher la fiche de raccordement entre le câble du système électronique (D) et le boîtier d'alimentation électrique (E).
2. Brancher l'alimentation électrique via le boîtier d'alimentation électrique (E).

Ouvrir l'alimentation en eau et contrôler l'étanchéité des raccords.

Réglage du limiteur de température

1. Dévisser la vis (F) et retirer le levier (G), voir fig. [7].
2. Démonter la vis (H) et retirer le limiteur de température (I).
3. Retirer la clavette (J) du limiteur de température (I) et le remettre en place dans la position souhaitée. Les rainures du limiteur de température (I) correspondent aux températures pouvant être sélectionnées, voir fig. [8].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Utilisation

Le système électronique infrarouge émet des faisceaux invisibles à impulsions.
Le capteur est réglé de sorte que lorsqu'on approche les mains du robinet, l'eau coule automatiquement.
Si on éloigne les mains du robinet, l'écoulement s'arrête après 1 s (réglage par défaut).
La portée des capteurs dépend des caractéristiques de réflexion de l'objet rencontré par le faisceau.

Arrêt automatique

60 s après avoir détecté un objet, le système électronique à infrarouge arrête automatiquement l'écoulement de l'eau.

Remplissage du chauffe-eau, voir fig. [9].

Tourner le levier (G) en position eau chaude et déclencher l'écoulement de l'eau en approchant une main, attendre que l'eau s'écoule du robinet, ensuite, et seulement à ce moment-là, mettre l'appareil en marche.

Attention!

Lors du chauffage le volume de l'eau augmente dans le réservoir.

Il faut que l'eau de dilatation puisse s'égoutter par le bec de la robinetterie.

Ceci est une opération nécessaire et normale.

Aucune résistance en aval sous forme de mous-seurs ni d'éléments ayant un effet réducteur sur le débit (par ex. éléments d'étranglement) ne doit être montée dans le bec, car sinon le réservoir serait endommagé.

Réglages

Sept programmes pré-réglés peuvent être sélectionnés pour le système électronique infrarouge. Le programme 1 est réglé en usine.

| Sélection du programme | Désactivation momentanée* | Rinçage automatique** | | | | Durée de la désinfection thermique |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|------------------------------------|
| | | Activé/Désactivé | Intervalle de rinçage | Durée du rinçage | En fonction de l'utilisation/indépendamment de l'utilisation | |
| Programme 1 | Activé | Désactivé | - | - | - | 3,5 min |
| Programme 2 | Activé | Activé | 72 h | 5 min | En fonction de l'utilisation | 3,5 min |
| Programme 3 | Activé | Activé | 24 h | 5 min | Indépendamment de l'utilisation | 11 min |
| Programme 4 | Activé | Activé | 72 h | 10 min | En fonction de l'utilisation | 3,5 min |
| Programme 5 | Activé | Activé | 72 h | 1 min | En fonction de l'utilisation | 3,5 min |
| Programme 6 | Désactivé | Désactivé | - | - | - | 3,5 min |
| Programme 7 | Désactivé | Activé | 72 h | 5 min | En fonction de l'utilisation | 3,5 min |

* En cas de désactivation momentanée activée, le mode auto nettoyage peut être activé. En mode auto nettoyage, aucun écoulement d'eau ne se produit pendant 3 minutes, malgré la détection d'objet.

** Le rinçage automatique permet un renouvellement de l'eau, assurant ainsi une certaine hygiène de l'eau en cas de non-utilisation prolongée de la robinetterie. Un rinçage s'effectue pendant 1, 5 ou bien 10 minutes après une période de 24 h (indépendamment de l'utilisation) ou une période de 72 h après la dernière utilisation de la robinetterie (en fonction de l'utilisation).

Instructions de sécurité :

Contrôler l'écoulement de l'eau avant d'activer le rinçage automatique.

Il est possible de programmer individuellement la robinetterie via la télécommande (voir Accessoires spéciaux, réf. 36 206).

Sélection du programme

Le programme est sélectionné via le capteur à infrarouge.

1. Activer le mode Réglage :
Couper l'alimentation électrique du système électronique puis la remettre 10 s plus tard, voir fig. [10]. Le mode réglage est actif pendant 3 minutes.
2. Maintenir les doigts sur la partie inférieure du capteur, voir volet III, fig. [11].
Le témoin (K) du capteur clignote rapidement.
3. Une fois que le témoin s'est éteint, retirer le doigt du capteur. Le mode de sélection du programme est activé.
4. Maintenir de nouveau le doigt sur la partie inférieure du capteur.
Les programmes sont indiqués par des groupes de signaux clignotants via le témoin. Ces groupes sont coupés par une pause.
5. Programmes et affichage :
L'affichage commence par le programme qui est réglé actuellement. Le nombre de signaux clignotants correspond aux différents programmes :
1 = programme 1
Pause
2 = programme 2
Pause
...
7 = programme 7
Pause
Après le bloc de 7 clignotements, le cycle reprend du début.
1 = programme 1
...
6. Sélectionner le programme :
Pour sélectionner le programme, retirer le doigt du capteur pendant la pause qui suit le programme souhaité. Une fois que le doigt n'est plus placé sur le capteur, le signal clignotant correspondant s'affiche de nouveau.
7. Si nécessaire, il est possible de régler un nouveau programme dans les 5 s qui suivent. Le mode de sélection du programme s'arrête automatiquement si le doigt n'est plus placé sur le capteur 5 s après la sélection du programme.

Démarrer le mode auto nettoyage

Pour activer le mode auto nettoyage, placer le doigt sur la partie inférieure du capteur (le témoin reste allumé, puis clignote). Retirer le doigt une fois que le témoin se met à clignoter.

Quitter le mode auto nettoyage

Pour interrompre le mode auto nettoyage plus tôt, placer de nouveau le doigt sur la partie inférieure du capteur (le témoin cesse de clignoter et reste allumé). Une fois que le témoin s'est éteint, retirer le doigt du capteur ou bien le mode auto nettoyage s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.

Indication de la capacité résiduelle de la batterie et désinfection thermique

L'eau chaude **doit** être mise à disposition sur place.

Pour démarrer la désinfection thermique et pour indiquer la capacité résiduelle de la batterie, maintenir le doigt sur la partie inférieure du capteur (le témoin reste allumé, puis clignote lentement, puis clignote rapidement). Retirer le doigt une fois que le témoin se met à clignoter rapidement. Le nombre de clignotements indique la capacité résiduelle de la batterie :

4 = Capacité résiduelle > 60 %

3 = Capacité résiduelle > 40 %

2 = Capacité résiduelle > 20 %

1 = Capacité résiduelle < 20 %

La désinfection thermique démarre une fois que la capacité résiduelle a été indiquée.



Lorsque la capacité résiduelle est indiquée, les mains ne doivent pas se trouver dans la plage de saisie des capteurs.

Si un objet est détecté pendant la désinfection thermique (écoulement d'eau chaude), l'écoulement d'eau s'arrête immédiatement et la robinetterie est bloquée (le témoin clignote).

Le blocage de la robinetterie se désactive automatiquement au bout de 3 minutes ou peut être désactivé préalablement (voir Quitter le mode auto nettoyage).

La capacité résiduelle de la batterie est toujours indiquée par 4 clignotements en fonctionnement sur le secteur.

Maintenance

Couper l'arrivée d'eau.

Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.

I. Remplacer le boîtier d'alimentation électrique (42 388), voir volet I

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

II. Électrovanne, voir volet III, fig. [12] à [14]

1. Débrancher la fiche de raccordement entre le câble du système électronique et l'alimentation électrique.
2. Dévisser la vis (L), voir fig. [12].
3. Dévisser la vis (F) et retirer le levier (G).
4. Démonter la vis (H) et retirer le limiteur de température (I).
5. Retirer le corps du mitigeur par le haut.
6. Desserrer la fiche de raccordement (M), dévisser et remplacer l'électrovanne (N) ou nettoyer le tamis, voir fig. [13].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

La fiche de raccordement (M) doit être coincée dans la rainure comme indiqué sur la fig. [14].

III. Tamis et limiteur de débit, voir volet III, fig. [15]

1. Dévisser le flexible de pression (A) de l'adaptateur (A1).
2. Dévisser l'adaptateur (A1) du robinet d'équerre.
3. Retirer le tamis (A2).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

IV. Dévisser et nettoyer le mousseur (42 832), voir volet I
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

V. Arbre mélangeur, voir les volets II et III

1. Desserrer la robinetterie des raccords.
 2. Retirer la robinetterie du lavabo.
- Le démontage s'effectue comme indiqué au chapitre « Réglage du limiteur de température », voir fig. [7].
3. Dévisser la vis (O), voir fig. [16].
 4. Extraire l'arbre mélangeur (P) et le remplacer.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

La vis (O) doit s'engrener dans la rainure (P1) de l'arbre mélangeur (P).

Pièces de rechange

Voir volet I (* = accessoires spéciaux)

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

Pannes / Causes / Remèdes

| Pannes | Causes | Remèdes |
|--|--|--|
| Pas d'écoulement d'eau | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation en eau coupée • Tamis bouché en amont de l'électrovanne • Electrovanne défectueuse • Pas de contact au niveau de la fiche de raccordement d'électrovanne • Pas de tension <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier d'alimentation électrique défectueux - Pas de contact au niveau des fiches de raccordement - Alimentation électrique coupée • Les mains ne sont pas dans la plage de saisie • Mode auto nettoyage activé | <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir les robinets d'arrêt, les robinets d'équerre - Nettoyer le tamis - Remplacer l'électrovanne - Brancher les fiches de raccordement - Remplacer le boîtier d'alimentation électrique - Contrôler les fiches de raccordement - Mettre l'alimentation électrique sous tension - Placer les mains directement sous le bec - Quitter le mode auto nettoyage ou attendre 3 minutes |
| L'eau s'écoule et ne s'arrête plus | <ul style="list-style-type: none"> • Electrovanne défectueuse • Désinfection thermique active | <ul style="list-style-type: none"> - Remplacer l'électrovanne - Patienter 3,5 ou 11 minutes |
| L'eau coule de manière intempestive | <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage de la plage de saisie des capteurs est trop large pour l'endroit en question • Rinçage automatique activé | <ul style="list-style-type: none"> - Réduire la portée du capteur avec la télécommande (Accessoires spéciaux, réf. 36 206) - Patienter 1 à 10 minutes |
| Débit d'eau trop faible | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur bouché • Tamis situé dans l'électrovanne bouché • Tamis situé dans l'adaptateur bouché • Robinets d'arrêt, robinets d'équerre pas ouverts à fond • Alimentation en eau réduite | <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer ou remplacer le mousseur - Nettoyer le tamis - Nettoyer ou remplacer le tamis - Ouvrir à fond le robinet d'arrêt, le robinet d'équerre - Contrôler les conduites d'alimentation. - Ouvrir le robinet d'arrêt, le robinet d'équerre |

E

Campo de aplicación

Acumuladores de presión.

Informaciones relativas a la seguridad

- La instalación sólo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación conmutada es adecuada sólo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- En caso de daños en el cable de conexión exterior de la fuente de alimentación, este cable debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio postventa o bien por otra persona igualmente cualificada con el fin de evitar riesgos.
- Para propósitos de limpieza, el conector enchufable de la fuente de alimentación conmutada **no** debe entrar en contacto con agua, ya sea de forma directa o indirecta.
- La alimentación de tensión **debe** ser conmutable por separado.
- Utilizar sólo repuestos y accesorios originales. El uso de piezas no originales conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE.
- El husillo mezclador es mecánico y no es controlado electrónicamente.

Datos técnicos

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa (5 bares), hay que instalar un reductor de presión.

- Temperatura de la entrada del agua caliente: máx. 70 °C
- Alimentación de tensión: 100-240 V CA, 50-60 Hz/6,75 V CC
- Potencia: 2,4 W
- Desconexión de seguridad automática: 60 s (ajustable 5 - 420 s)
- Tiempo de funcionamiento en inercia (ajustable 0 - 10 s): 1 s
- Zona de recepción conforme a Kodak Gray Card, lado gris, 8 x 10", formato oblongo (ajuste de fábrica): aprox. 13cm
- Tipo de protección de la grifería: IP 59K

Datos de comprobación eléctrica

- Clase de software: A
- Clase de contaminación: 2
- Sobretensión transitoria: 2500 V
- Temperatura del ensayo de la dureza por bolas: 100 °C

La comprobación de la compatibilidad electromagnética (comprobación de emisión de interferencias) se ha llevado a cabo con la tensión nominal y la corriente nominal.

Funciones generales

- Desinfección térmica: activable
- Capacidad restante de la batería: verificable

Funciones del programa 1 (ajuste de fábrica)

- Modo de limpieza: activable
- Descarga automática: inactivo
- Tiempo de desinfección térmica: 3,5 min

A través de los sensores pueden seleccionarse otros programas preconfigurados.

Accesorio especial

Mediante el mando a distancia por infrarrojos (núm. de pedido: 36 206) pueden realizarse otros ajustes y seleccionarse funciones especiales.

Autorización y conformidad



Este producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE correspondientes.

Las declaraciones de conformidad pueden ser solicitadas en la siguiente dirección:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Montaje

Respetar el croquis de la página desplegable I así como la fig. [1] de la página desplegable II.

Fijar la grifería a la encimera de lavabo, véanse las figs. [2] a [4].

Conexiones

A = acometida del agua fría desde la llave de paso

B, C = tubo flexible de conexión al /desde el acumulador

- Colocar el tamiz (A2) y enroscar el adaptador (A1) con el regulador de caudal integrado en la llave de paso, véase la fig. [5].

- Enroscar el flexo de conexión marcado en **azul** (A) [la flecha indica hacia arriba] en el adaptador (A1).

- Enroscar el flexo de conexión marcado en **azul** (B) (la flecha indica hacia abajo) con la junta correspondiente (B1) a la conexión de entrada del acumulador.

- Enroscar el flexo de conexión marcado en **rojo** (C) con la junta correspondiente (C1) al manguito de salida del acumulador.

Para proteger el acumulador contra sobrecargas de presión debe montarse el regulador de flujo constante que se adjunta.

Establecer la alimentación de tensión, véase la fig. [6]

1. Establecer la conexión de enchufe entre el cable de la electrónica (D) y la fuente de alimentación (E).
2. Establecer la alimentación de tensión mediante la fuente de alimentación (E).

Abrir la alimentación de agua y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Ajuste del limitador de temperatura

1. Desenroscar el tornillo (F) y retirar la palanca (G), véase la fig. [7].
2. Desmontar el tornillo (H) y retirar el limitador de temperatura (I).
3. Retirar el muelle de ajuste (J) del limitador de temperatura (I) y volver a colocarlo en la posición deseada. Las ranuras del limitador de temperatura (I) se corresponden con las temperaturas que pueden seleccionarse, véase la fig. [8].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Manejo

La electrónica por infrarrojos envía luz invisible en forma de impulsos.

Los sensores están ajustados de tal modo que al acercar las manos debajo del caño se libera la salida del agua.

Al retirar las manos de la zona de salida del agua, el flujo será detenido después de 1 segundo (ajuste de fábrica).

El alcance de los sensores depende de las características de reflexión del objeto que ha de detectarse.

Desconexión de seguridad automática

Después de transcurrir 60 segundos de detección continua de un objeto, la electrónica por infrarrojos finalizará de forma automática la salida del agua.

Llenado del acumulador, véase la fig. [9].

Girar la palanca (G) a la posición de agua caliente y hacer funcionar la grifería acercando las manos, esperar a que salga agua y, en ese momento, conectar el aparato.

Importante!

Al calentar el agua, su volumen se expande en el interior del acumulador.

El agua rebosante debe gotear a través del caño de las baterías.

Se trata de un proceso necesario y completamente normal.

Para evitar daños al acumulador, no acoplar al caño de salida resistencias en forma de atomizadores (p.ej. mousseur) ni elementos que reduzcan el caudal (p.ej. elementos estranguladores).

Efectuar los ajustes

A través de la electrónica por infrarrojos pueden seleccionarse 7 programas preconfigurados. De fábrica viene ajustado el Programa 1.

| Selección de programas | Desconexión breve* | Descarga automática** | | | | Duración de la desinfección térmica |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Conectado / Desconectado | Intervalo de descarga | Duración de la descarga | Dependiente / independiente del uso | |
| Programa 1 | Activo | Desconectado | - | - | - | 3,5 min |
| Programa 2 | Activo | Conectado | 72 h | 5 min | Dependiente del uso | 3,5 min |
| Programa 3 | Activo | Conectado | 24 h | 5 min | Independiente del uso | 11 min |
| Programa 4 | Activo | Conectado | 72 h | 10 min | Dependiente del uso | 3,5 min |
| Programa 5 | Activo | Conectado | 72 h | 1 min | Dependiente del uso | 3,5 min |
| Programa 6 | Inactivo | Desconectado | - | - | - | 3,5 min |
| Programa 7 | Inactivo | Conectado | 72 h | 5 min | Dependiente del uso | 3,5 min |

* Con la desconexión breve activada puede activarse el modo de limpieza. En el modo de limpieza no se inicia la descarga de agua durante 3 minutos aunque se detecte un objeto.

** La descarga automática sirve para garantizar la higiene del agua cuando la grifería no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado. Tras 24 horas (independiente del uso) o 72 horas tras la última utilización de la grifería (dependiente del uso) se realiza una descarga durante 1 ó 5 ó 10 minutos.

Indicación de seguridad:

En caso de estar activada la descarga automática, asegurar la salida libre del agua.

La grifería puede programarse con el mando a distancia (véase accesorios especiales, núm. de pedido: 36 206) de forma individual.

Seleccionar el programa

La selección del programa se realiza a través de los sensores de infrarrojos.

1. Activar el modo de ajuste:
Interrumpir la alimentación de tensión hacia la electrónica y volverla a conectar tras 10 segundos, véase la fig. [10]. Se activa el modo de ajuste durante 3 minutos.
2. Mantener un dedo en la zona inferior de los sensores, véase la página desplegable III, fig. [11].
La lámpara de control (K) de los sensores parpadea con rapidez.
3. Cuando se apague la lámpara de control, retirar el dedo de los sensores. Se activa el modo de selección de programa.
4. Volver a mantener el dedo en la zona inferior de los sensores. Los programas se indican con grupos de señales intermitentes mediante la lámpara de control. Los grupos van separados por una pausa.
5. Programas e indicaciones:
La indicación se inicia con el programa que está ajustado actualmente. El número de señales intermitentes se corresponde con los distintos programas:
1 = Programa 1
Pausa
2 = Programa 2
Pausa
...
7 = Programa 7
Pausa
Tras el grupo con 7 señales intermitentes se vuelve al principio del proceso.
1 = Programa 1
...
6. Seleccionar programa:
El programa se selecciona alejando el dedo de los sensores en la pausa siguiente al programa deseado. Tras retirar el dedo, se visualizan de nuevo las señales intermitentes correspondientes.
7. En caso necesario, puede seleccionarse un nuevo programa antes de que transcurran 5 segundos. El modo de selección de programa finaliza automáticamente cuando tras 5 segundos después de una selección de programa no se mantiene el dedo por delante de los sensores.

Iniciar el modo de limpieza

El modo de limpieza se activa manteniendo el dedo en la zona inferior de los sensores (la lámpara de control se ilumina permanentemente, luego parpadea). Cuando se produzcan las señales intermitentes, retirar el dedo.

Finalizar el modo de limpieza

El modo de limpieza puede finalizarse antes de tiempo manteniendo el dedo de nuevo en la zona inferior de los sensores (la señal intermitente se convierte en una iluminación permanente). Cuando se apague la lámpara de control, retirar el dedo. Si no, el modo de limpieza finaliza automáticamente tras 3 minutos.

Señalización de la capacidad restante de la batería y realización de la desinfección térmica

Debe ponerse a disposición agua caliente en la instalación. Para iniciar la desinfección térmica y señalar la capacidad restante de la batería, mantener el dedo en la zona inferior de los sensores (la lámpara de control se ilumina permanentemente, luego parpadea lentamente, posteriormente parpadea rápidamente). Cuando se produzcan los parpadeos rápidos, retirar el dedo. La capacidad de la batería se señala mediante el número de los parpadeos como sigue:
4 = Capacidad restante > 60%
3 = Capacidad restante > 40%
2 = Capacidad restante > 20%
1 = Capacidad restante < 20%
Tras indicarse la capacidad restante, se inicia la desinfección térmica.



Durante la señalización de la capacidad restante de la batería deben retirarse las manos de la zona de detección de los sensores.

Si durante una desinfección térmica (salida de agua caliente) se detecta un objeto, la salida de agua finaliza inmediatamente y la grifería se bloquea (la lámpara de control parpadea).

El bloqueo de la grifería finaliza automáticamente tras 3 minutos o puede finalizarse antes de tiempo (véase Finalizar el modo de limpieza).

Con alimentación de red, la capacidad restante de la batería siempre se indica con 4 parpadeos.

Mantenimiento

Cerrar la alimentación de agua.

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

I. Sustituir la fuente de alimentación, véase la página desplegable I

El montaje se efectúa en el orden inverso.

II. Electroválvula, véase la página desplegable III, figs. [12] a [14]

1. Separar la conexión de enchufe entre el cable de la electrónica y la alimentación de tensión.
2. Desenroscar el tornillo (L), véase la fig. [12].
3. Desenroscar el tornillo (F) y retirar la palanca (G).
4. Desmontar el tornillo (H) y retirar el limitador de temperatura (I).
5. Extraer la carcasa de la grifería hacia arriba.
6. Soltar la conexión de enchufe (M) y desatornillar y cambiar la electroválvula (N) o limpiar el tamiz, véase la fig. [16].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

La conexión de enchufe (M) tiene que ser sujeta en la ranura, tal como se muestra en la fig. [14].

III. Tamiz y limitador de caudal, véase la página desplegable III, fig. [15]

1. Desenroscar el flexo de conexión (A) del adaptador (A1).
2. Desenroscar el adaptador (A1) de la llave de paso.
3. Retirar el tamiz (A2).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

IV. Desenroscar y limpiar el Mousseur (42 832), véase la página desplegable I
El montaje se efectúa en el orden inverso.

V. Husillo mezclador, véanse las páginas desplegables II y III
1. Soltar la grifería de las conexiones.
2. Retirar la grifería de la encimera de lavabo.
El desmontaje se efectúa tal como se describe en el capítulo *Ajuste del limitador de temperatura*, véanse las figs. [7].
3. Desenroscar el tornillo (O), véase la fig. [16].
4. Retirar el husillo mezclador (P) y sustituirlo.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

El tornillo (O) debe entrar en la ranura (P1) del husillo mezclador (P).

Piezas de recambio

véase la página desplegable I (* = accesorios especiales)

Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

Fallo / Causa / Remedio

| Fallo | Causa | Remedio |
|------------------------------------|---|---|
| El agua no sale | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación de agua interrumpida • Tamiz obstruido delante de la electroválvula • Electroválvula defectuosa • Conector de enchufe de la electroválvula sin contacto • No hay tensión <ul style="list-style-type: none"> - Fuente de alimentación defectuosa - Conexión de enchufe sin contacto - Alimentación de tensión desconectada • Las manos no están en la zona de detección • Modo de limpieza activo | <ul style="list-style-type: none"> - Abrir llaves de cierre, llaves de paso - Limpiar el tamiz - Sustituir la electroválvula - Enchufar los conectores - Sustituir la fuente de alimentación - Verificar las conexiones de enchufe - Conectar la alimentación de tensión - Mantener las manos directamente debajo del caño - Finalizar el modo de limpieza o esperar 3 minutos |
| El agua sale continuamente | <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula defectuosa • Desinfección térmica activa | <ul style="list-style-type: none"> - Sustituir la electroválvula - Esperar 3,5 u 11 minutos |
| El agua sale sin desearlo | <ul style="list-style-type: none"> • Zona de detección de los sensores ajustada de forma demasiado extensa para las condiciones locales • Descarga automática activa | <ul style="list-style-type: none"> - Reducir el alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 206) - Esperar de 1 a 10 minutos |
| Caudal de agua insuficiente | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur sucio • Tamiz de la electroválvula sucio • Tamiz del adaptador sucio • Válvulas de cierre y llaves de paso no abiertas completamente • Alimentación de agua reducida | <ul style="list-style-type: none"> - Sustituir o limpiar el Mousseur - Limpiar el tamiz - Sustituir o limpiar el tamiz - Abrir completamente la válvula de cierre y la llave de paso - Verificar los conductos de alimentación, abrir la válvula de cierre y la llave de paso |



Gamma di applicazioni

Accumulatore di acqua calda senza pressione.

Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'alimentatore è esclusivamente adatto per l'uso in vani chiusi.
- Nel caso in cui la linea di collegamento della rete esterna fosse danneggiata, dovrà essere sostituita dal costruttore o dal relativo Servizio di Assistenza oppure da persona di pari qualifica per evitare qualsiasi pericolo.
- Il connettore a innesto dell'alimentatore **non** può essere bagnato direttamente o indirettamente con acqua per pulirlo.
- L'alimentazione di tensione **deve** poter essere inserita separatamente.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE.
- Il dispositivo di miscelazione è meccanico e non viene azionato elettronicamente.

Dati tecnici

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa (5 bar) si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

- Temperatura entrata acqua calda: max. 70 °C
- Tensione di alimentazione: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Potenza: 2,4 W
- Disinserimento di sicurezza automatico: 60 s (regolabile 5 - 420 s)
- Tempo di funzionamento continuato (regolabile 0 - 10 s): 1 s
- Campo di ricezione con Kodak Gray Card, lato grigio, 8 x 10", formato trasversale (impostazione di fabbrica): ca. 13cm
- Tipo di protezione del rubinetto: IP 59K

Dati elettrici di prova

- Classe del software A
- Grado di inquinamento 2
- Tensione impulsiva di taratura 2500 V
- Temperatura di prova di durezza Brinell 100 °C

La prova per la compatibilità elettromagnetica (propagazione disturbi) è stata eseguita con tensione e con corrente di taratura.

Funzioni generali

- Disinfezione termica: attivabile
- Capacità batteria: rilevabile

Funzioni programma 1 (impostazione di fabbrica)

- Modalità di pulizia: attivabile
- Erogazione automatica: non attivo
- Tempo disinfezione termica: 3,5 min

Tramite i sensori possono essere selezionati altri programmi preimpostati.

Accessori speciali

Sul telecomando a infrarossi (numero di ordine: 36 206) possono essere effettuate ulteriori impostazioni e funzioni speciali.

Omologazione e conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalle direttive UE in materia.

Per richiedere l'attestato di conformità rivolgersi al seguente indirizzo:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installazione

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio profondo del sistema delle tubature (osservare quanto previsto dalla normativa EN 806)

Montaggio

Rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I e II, rispettare la fig. [1].

Fissare il rubinetto al lavabo, vedere le figg. da [2] a [4].

Raccordo

A = Raccordo acqua fredda dal raccordo ad angolo
B, C = Flessibile di raccordo a/dall'accumulatore

- Inserire il filtro (A2) e avvitare l'adattatore (A1) con il regolatore della portata sul raccordo ad angolo, vedere la fig. [5].
- Avvitare il tubo flessibile a pressione (A) [freccia rivolta verso l'alto] contrassegnato in **blu** sull'adattatore (A1).
- Avvitare il tubo flessibile a pressione contrassegnato in **blu** (B) [freccia rivolta verso il basso] con la guarnizione acclusa (B1) sul manicotto d'entrata dell'accumulatore.
- Avvitare il tubo flessibile a pressione (C) contrassegnato in **rosso** con la guarnizione acclusa (C1) sul manicotto d'entrata dell'accumulatore.

A protezione dell'accumulatore contro sovraccarichi di pressione si deve installare l'accluso dispositivo di portata costante.

Inserire l'alimentazione elettrica, vedere la fig. [6]

1. Collegare il connettore tra il cavo dell'elettronica (D) e la rete (E).
2. Collegare l'alimentazione di tensione mediante la rete (E).

Aprire l'entrata dell'acqua e controllare la tenuta dei raccordi.

Regolazione del limitatore di temperatura

1. Svitare la vite (F) ed estrarre la leva (G), vedere la fig. [7].
2. Smontare la vite (H) ed estrarre il limitatore di temperatura (I).
3. Estrarre la chiavetta (J) dal limitatore di temperatura (I) e rimetterla nella posizione voluta. Le scanalature nel limitatore di temperatura (I) corrispondono alle temperature selezionabili, vedere la fig. [8].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Funzionamento

L'elettronica a infrarossi emette una luce invisibile e a impulso. I sensori sono regolati in modo che, avvicinando le mani sotto la bocca, l'acqua inizia a scorrere.

Allontanando le mani dalla zona di erogazione, il flusso dell'acqua viene interrotto dopo 1 s (impostazione di fabbrica). La portata dei sensori dipende dalle proprietà di riflessione dell'oggetto da rilevare.

Disinserimento di sicurezza automatico

Dopo 60 s di rilevamento continuo di un oggetto, l'elettronica a infrarossi interrompe automaticamente il flusso dell'acqua.

Riempimento dell'accumulatore, vedere la fig. [9]:

Ruotare la leva (G) in posizione acqua calda, attivare il rubinetto avvicinando le mani, aspettare che l'acqua esca dalla bocca, poi accendere l'apparecchio.

Importante!

L'acqua calda aumenta di volume.

Il volume di acqua in eccesso deve gocciolare attraverso il becco del rubinetto.

Questo è necessario e normale.

Nell'uscita non devono essere montate resistenze in forma di mousseur, riduttori di portata, ecc., che potrebbero danneggiare l'accumulatore.

Effettuare le regolazioni

Con l'elettronica a raggi infrarossi possono essere selezionati 7 programmi preimpostati. Il programma è impostato di fabbrica.

| Selezione programma | Spegnimento breve* | Erogazione automatica** | | | | Durata della disinfezione termica |
|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| | | On/Off | Intervallo di lavaggio | Durata lavaggio | Dipendente dall'utilizzo/ indipendente dall'utilizzo | |
| Programma 1 | Attivo | Off | - | - | - | 3,5 min |
| Programma 2 | Attivo | On | 72 h | 5 min | Dipendente dall'utilizzo | 3,5 min |
| Programma 3 | Attivo | On | 24 h | 5 min | Indipendente dall'utilizzo | 11 min |
| Programma 4 | Attivo | On | 72 h | 10 min | Dipendente dall'utilizzo | 3,5 min |
| Programma 5 | Attivo | On | 72 h | 1 min | Dipendente dall'utilizzo | 3,5 min |
| Programma 6 | Non attivo | Off | - | - | - | 3,5 min |
| Programma 7 | Non attivo | On | 72 h | 5 min | Dipendente dall'utilizzo | 3,5 min |

* Con "Spegnimento breve" inserito è possibile attivare la modalità di pulizia. Nella modalità di pulizia, nonostante il rilevamento di un oggetto, il flusso d'acqua non viene avviato per 3 minuti.

** L'erogazione automatica serve a garantire l'igiene dell'acqua in caso di non utilizzo prolungato del rubinetto. Dopo 24 ore (indipendentemente dall'utilizzo) o 72 ore dall'ultimo impiego del rubinetto (a seconda dell'utilizzo) viene effettuato un risciacquo con durata di 1, 5 o 10 minuti.

Indicazione per la sicurezza:

Per l'erogazione automatica attivata verificare che lo scarico dell'acqua sia libero.

Il rubinetto può essere programmato individualmente con il telecomando (vedere accessori speciali, n. ordine: 36 206).

Selezione del programma

Il programma viene selezionato tramite i sensori a infrarossi.

1. Attivazione della funzione di regolazione:
Interrompere l'alimentazione di tensione dell'elettronica e ripristinarla dopo 10 s, vedere la fig. [10]. La funzione di regolazione è attiva per 3 minuti.
2. Tenere premuto il dito sulla zona inferiore dei sensori, vedere il risvolto di copertina III, fig. [11].
La spia luminosa (K) nei sensori lampeggia rapidamente.
3. Dopo aver spento la spia luminosa allontanare il dito dai sensori. La modalità di selezione programma è attivata.
4. Tenere nuovamente premuto il dito sulla zona inferiore dei sensori.
I programmi vengono nuovamente visualizzati tramite gruppi di lampeggi sulla spia luminosa. I gruppi sono separati da una pausa.
5. Programmi e indicazione:
L'indicazione parte col programma attualmente impostato. La quantità di lampeggi corrisponde ai singoli programmi:
1 = Programma 1
Pausa
2 = Programma 2
Pausa
...
7 = Programma 7
Pausa
Dopo il gruppo di 7 lampeggi il flusso parte nuovamente daccapo.
1 = Programma 1
...
6. Selezione di un programma:
Il programma viene selezionato allontanando il dito dai sensori nella pausa dopo il programma desiderato. Dopo aver allontanato il dito compariranno nuovamente i relativi lampeggi.
7. Se necessario, è possibile regolare un nuovo programma entro i successivi 5 s. La modalità di selezione programma termina automaticamente quando, 5 s dopo aver selezionato il programma, non si tiene più il dito sui sensori.

Avviamento della modalità di pulizia

Il modo di pulizia viene attivato tenendo il dito premuto sulla zona inferiore dei sensori (la spia di controllo resta accesa in modo continuo e poi lampeggia). All'inserimento del lampeggio allontanare il dito.

Termine della modalità di pulizia

La modalità di pulizia può essere arrestata anticipatamente tenendo nuovamente il dito sulla zona inferiore dei sensori (si passa dal lampeggio alla luce continua). Dopo lo spegnimento della spia di controllo allontanare il dito o la modalità di pulizia termina automaticamente dopo 3 minuti.

Segnalazione della capacità residua della batteria ed esecuzione della disinfezione termica.

L'acqua calda **deve** essere preparata in loco.

Per avviare la disinfezione termica e segnalare la capacità residua della batteria, tenere il dito sulla zona inferiore dei sensori (la spia di controllo si accende in modo continuo e poi lampeggia prima lentamente e poi velocemente). All'inserimento del lampeggio veloce allontanare il dito. La capacità residua della batteria viene segnalata dalla quantità di lampeggi come segue:

4 = Capacità residua > 60%

3 = Capacità residua > 40%

2 = Capacità residua > 20%

1 = Capacità residua < 20%

La disinfezione termica parte dopo la segnalazione della capacità residua.



Durante la segnalazione della capacità residua della batteria tenere le mani lontano dalla zona di rilevamento dei sensori.

Se viene rilevato un oggetto durante la disinfezione termica (scorrimento acqua calda), l'acqua smette subito di fluire e il rubinetto viene bloccato (la spia di controllo segnala il problema con dei lampeggi).

Il blocco del rubinetto termina automaticamente dopo 3 minuti o può essere eliminato prima (vedere Termine della modalità di pulizia).

La capacità residua della batteria nel funzionamento a rete viene sempre segnalata da 4 lampeggi.

Manutenzione

Chiudere l'erogazione dell'acqua.

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.

I. Sostituire la rete (42 388), vedere il risvolto di copertina I

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

II. Valvola elettromagnetica, vedere il risvolto di copertina III, figg. [12] - [14]

1. Scollegare il connettore tra il cavo dell'elettronica e l'alimentazione di tensione.
2. Estrarre la vite (L), vedere la fig. [12].
3. Svitare la vite (F) ed estrarre la leva (G).
4. Smontare la vite (H) ed estrarre il limitatore di temperatura (I).
5. Estrarre dall'alto il corpo del rubinetto.
6. Staccare il collegamento a spina (M) ed estrarre la valvola elettromagnetica (N) sostituirla o pulire il filtro, vedere la fig. [13].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Il collegamento a spina (M) deve essere incastrato nella scanalatura come mostrato nella fig. [14].

III. Filtro e limitatore della portata, vedere risvolto di copertina III, fig. [15].

1. Scollegare il tubo flessibile in pressione (A) dall'adattatore (A1).
2. Svitare l'adattatore (A1) dal raccordo ad angolo.
3. Togliere il filtro (A2).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

IV. Svitare il mousseur (42 832) e pulirlo, vedere il risvolto di copertina I
Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

V. Dispositivo di miscelazione, vedere i risvolti di copertina II e III
1. Svitare i raccordi.
2. Togliere il rubinetto dal lavabo.
Smontaggio come descritto nel capitolo *Regolazione del limitatore di temperatura*, vedere le figg. [7].
3. Estrarre la vite (O), vedere la fig. [16].
4. Estrarre il dispositivo di miscelazione (P) e sostituirlo.

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

La vite (O) deve essere inserita perfettamente nel dado (P1) del dispositivo di miscelazione (P).

Pezzi di ricambio

vedere il risvolto di copertina I (* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

Guasto / Causa / Rimedio

| Guasto | Causa | Rimedio |
|---------------------------------------|---|--|
| L'acqua non scorre | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione acqua interrotta • Filtro a monte della valvola elettromagnetica ostruito • Valvola elettromagnetica difettosa • Connettore della valvola elettromagnetica senza contatto • Mancanza tensione <ul style="list-style-type: none"> - Rete difettosa - Connettore senza contatto - Tensione di alimentazione disinserito • Le mani non si trovano nella zona di rilevamento • Modalità di pulizia attiva | <ul style="list-style-type: none"> - Aprire le valvole di intercettazione e le valvole squadre - Pulire il filtro - Sostituire la valvola elettromagnetica - Collegare il connettore - Sostituire la rete - Controllare i collegamenti a spina - Inserire l'alimentazione elettrica - Tenere le mani direttamente sotto la bocca - Terminare la modalità di pulizia oppure attendere 3 minuti |
| Erogazione continua | <ul style="list-style-type: none"> • Valvola elettromagnetica difettosa • Disinfezione termica attivata | <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire la valvola elettromagnetica - Attendere 3, 5 o 11 minuti |
| Erogazione senza impulso | <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione campo di controllo sensori troppo ampia rispetto alle condizioni locali • Erogazione automatica attivata | <ul style="list-style-type: none"> - Ridurre la portata con il telecomando (accessorio speciale, n. di ordine: 36 206) - Attendere 1 - 10 minuti |
| Erogazione acqua troppo scarsa | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur intasato • Filtro della valvola elettromagnetica sporco • Filtro dell'adattatore sporco • Valvole d'intercettazione, raccordi ad angolo non completamente aperti • Entrata dell'acqua intasata | <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire o pulire il mousseur - Pulire il filtro - Pulire o sostituire il filtro - Aprire completamente la valvola d'intercettazione o il raccordo ad angolo - Controllare le linee di alimentazione, aprire la valvola d'intercettazione, il raccordo ad angolo |



Toepassingsgebied

Lagedruk-boiler (aftap-boiler).

Informatie m.b.t. de veiligheid

- Deze installatie mag alleen in een vorstvrije ruimte worden geplaatst.
- De schakelende voeding is uitsluitend geschikt voor het gebruik in gesloten ruimtes.
- Bij een beschadigde aansluitleiding aan de buitenkant van de aansluitvoeding moet deze door de fabrikant of de klantenservice of door hiervoor geschoold personeel worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- De steekverbinding van de schakelende voeding mag bij het reinigen **niet** direct of indirect met water in aanraking komen.
- De spanningsvoorziening **moet** separaat kunnen worden geschakeld.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. Bij het gebruik van andere onderdelen gelden de garantie en het CE-keurmerk niet meer.
- De mengas is mechanisch en wordt niet elektronisch geregeld.

Technische gegevens

Bij statische drukken boven 0,5 MPa (5 bar) dient een drukreducerendventiel te worden ingebouwd.

- Temperatuur warmwateringang: max. 70 °C
- Spanningstoevoer: 100 - 240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Vermogen: 2,4 W
- Automatische veiligheidsuitschakeling: 60 sec.
- (5 - 420 sec. instelbaar)
- Nalooptijd (0 - 10 sec. instelbaar): 1 sec.
- Ontvangstbereik met Kodak Gray Card, grijze kant, 8 x 10", liggend (instelling af fabriek): ca. 13cm
- Klassering van de kraan: IP 59K

Elektrische testgegevens

- Softwareklasse: A
- Verontreinigingsgraad: 2
- Bemeten stootspanning: 2500 V
- Temperatuur van de kogeldruktest: 100 °C

De test van de elektromagnetische verdraagbaarheid (storingstest) werd uitgevoerd met de bemeten spanning en de bemeten stroom.

Algemene functies

- Thermische desinfectie: activeerbaar
- Restcapaciteit van batterij: opvraagbaar

Functies programma 1 (fabrieksinstelling)

- Reinigingsmodus: activeerbaar
- Automatische spoeling: inactief
- Duur van de thermische desinfectie: 3,5 min

Via de sensoren kunnen andere voorkeuzeprogramma's worden gekozen.

Speciaal toebehoren

Via de infraroodafstandsbediening (best.nr. 36 206) zijn er andere instellingen en speciale functies mogelijk.

Goedkeuring en conformiteit

 Dit product voldoet aan de voorwaarden van de betreffende EU-richtlijnen.

De conformiteitsverklaringen kunnen op het volgende adres worden aangevraagd:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installeren

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Inbouw

Neem de maatschetsen op uitvouwbaar blad I en uitvouwbaar blad II, afb. [1] in acht.

Bevestig de kraan op de wastafel, zie afb. [2] t/m [4].

Aansluiting

A = koudwateraansluiting vanaf hoekstopkraan

B,C = aansluitslang naar / vanaf boiler

- Breng de zeef (A2) aan en schroef de adapter (A1) met geïntegreerde afvoerstablisator op de hoekstopkraan, zie afb. [5].
- Schroef de **blauw** gemarkeerde drukslang (A) [pijl wijst naar boven] op de adapter (A1).
- Schroef de **blauw** gemarkeerde drukslang (B) [pijl wijst naar beneden] met de bijgevoegde pakking (B1) op de ingang van de boiler.
- Schroef de **rood** gemarkeerde drukslang (C) met de bijgevoegde pakking (C1) op de uitgang van de boiler.

Ter bescherming van de boiler tegen overdruk moet de bijgaande doorstroomstablisator worden gemonteerd.

Spanningstoevoer inschakelen, zie afb. [6]

1. Sluit de stekkerverbinding tussen elektroniekakabel (D) en voeding (E) aan.
2. Schakel de spanningstoevoer via de voeding (E) in.

Open de watertoevoer en controleer de aansluitingen op lekkages.

Afstellen van de temperatuurbegrenzer

1. Schroef de schroef (F) los en verwijder de greep (G), zie afb. [7].
2. Demonteer de bout (H) en verwijder de temperatuurbegrenzer (I).
3. Neem de pasveer (J) uit de temperatuurbegrenzer (I) en breng deze weer op de gewenste positie aan. De groeven in de temperatuurbegrenzer (I) komen overeen met de temperaturen die kunnen worden gekozen, zie afb. [8].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Bediening

De infrarodelektronica straalt onzichtbaar, gepulseerd licht uit. De sensoren zijn zodanig ingesteld, dat de waterloop wordt geactiveerd als u uw handen dicht onder de uitloop houdt. Haalt u uw handen van de uitloop weg, dan stopt de waterloop na 1 sec. (instelling af fabriek). Het bereik van de sensoren is afhankelijk van de reflectie van het voorwerp dat moet worden gedetecteerd.

Automatische veiligheidsuitschakeling

Nadat een voorwerp gedurende 60 sec. is gedetecteerd, beëindigt de infrarodelektronica automatisch de waterloop.

Boiler vullen, zie afb. [9].

Draai de hendel (G) naar de warmwaterstand en activeer de kraan door uw handen erbij te houden. Wacht tot er water uit de uitloop stroomt en schakel het toestel daarna pas in.

Belangrijk!

Tijdens opwarming gaat het watervolume in de boiler uitzetten.

Het expansiewater moet via de uitloop van de mengkranen naar buiten druppen.

Dit is noodzakelijk en normaal.

In de uitloop mogen geen navolgende weerstanden in de vorm van luchtsproeiers (bijv. mousseurs) en doorstromingsremmend werkende elementen (bijv. reductie-elementen) worden ingebouwd aangezien anders de boiler be-schadigd wordt.

Instellingen configureren

Bij de infrarodelektronica kunnen 7 voorkeuzeprogramma's worden gekozen. Af fabriek is programma 1 ingesteld.

| Programma-keuze | Kort uit* | Automatische spoeling** | | | | Duur van de thermische desinfectie |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|---|------------------------------------|
| | | Aan/uit | Spoelinterval | Spoelduur | Gebruiksspecifiek -niet gebruiksspecifiek | |
| Programma 1 | Actief | Uit | - | - | - | 3,5 min |
| Programma 2 | Actief | Aan | 72 uur | 5 min | Gebruiksspecifiek | 3,5 min |
| Programma 3 | Actief | Aan | 24 uur | 5 min | Niet gebruiksspecifiek | 11 min |
| Programma 4 | Actief | Aan | 72 uur | 10 min | Gebruiksspecifiek | 3,5 min |
| Programma 5 | Actief | Aan | 72 uur | 1 min | Gebruiksspecifiek | 3,5 min |
| Programma 6 | Inactief | Uit | - | - | - | 3,5 min |
| Programma 7 | Inactief | Aan | 72 uur | 5 min | Gebruiksspecifiek | 3,5 min |

* Bij geactiveerde Kort uit kan de reinigingsmodus worden geactiveerd. In de reinigingsmodus wordt gedurende 3 minuten ondanks objectdetectie geen waterloop gestart.

** De automatische spoeling dient voor de hygiëne van het water als de kraan gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Na 24 uur (niet gebruiksspecifiek) of 72 uur na het laatste gebruik van de kraan (gebruiksspecifiek) volgt een spoeling gedurende 1 of 5 of 10 minuten.

Aanwijzing m.b.t. de veiligheid:

Zorg bij een geactiveerde automatische spoeling voor een vrije afvoer.

De kraan kan met de afstandsbediening (zie Speciaal toebehoren best.nr.: 36 206) individueel worden geprogrammeerd.

Programma kiezen

Het programma wordt via de infraroodsensoren gekozen.

1. Instelmodus activeren:
Onderbreek de voeding van de elektronica en sluit deze na 10 sec. weer aan, zie afb. [10]. De instelmodus is gedurende 3 minuten actief.
2. Vinger onder op de sensoren houden, zie uitvouwbaar blad II, afb. [11].
Het controlelampje (K) in de sensoren knippert snel.
3. Vinger na het doven van het controlelampje van de sensoren halen. De programmakeuzemodus is geactiveerd.
4. Vinger weer onder op de sensoren houden.
De programma's worden door groepen van knippertekens via het controlelampje in de sensoren aangegeven.
De groepen zijn gescheiden door een pauze.
5. Programma's en aanduiding:
De aanduiding start met het momenteel ingestelde programma. Het aantal knippertekens geeft de betreffende programma's aan:
1 = programma 1
Pauze
2 = programma 2
Pauze
...
7 = programma 7
Pauze
Na de groep met 7 knippertekens begint de doorloop weer vooraan.
1 = programma 1
...
6. Programma kiezen:
Het programma wordt gekozen door de vinger in de pauze na het gewenste programma van de sensoren te halen.
Na het weghalen van de vinger verschijnen de betreffende knippertekens weer.
7. Een nieuw programma kan indien gewenst gedurende de volgende 5 sec. worden gekozen. De programmakeuzemodus is automatisch afgesloten als de vinger 5 sec. na het kiezen van een programma niet meer op de sensoren wordt gehouden.

Reinigingsmodus starten

De reinigingsmodus wordt geactiveerd door de vinger onder op de sensoren te houden (controlelampje brandt eerst continu, gaat dan knipperen). Vinger bij het begin van het knipperen wegnemen.

Reinigingsmodus afsluiten

De reinigingsmodus kan voortijdig worden afgesloten door de vinger opnieuw onder op de sensoren te houden (knipperen gaat over in continu branden). Vinger na het doven van het controlelampje wegnemen of de reinigingsmodus eindigt automatisch na 3 minuten.

Signalering van de restcapaciteit van de batterij en uitvoering van de thermische desinfectie

Warm water **moet** op locatie beschikbaar zijn.

Thermische desinfectie starten en restcapaciteit van accu signaleren door de vinger onder op de sensoren te houden (controlelampje brandt eerst continu, gaat dan langzaam en vervolgens snel knipperen). Vinger bij het begin van het snel knipperen wegnemen. De restcapaciteit van de accu wordt door het aantal knippertekens als volgt gesignaleerd:

4 = restcapaciteit > 60%

3 = restcapaciteit > 40%

2 = restcapaciteit > 20%

1 = restcapaciteit < 20%

Na het uitvoeren van de restcapaciteit start de thermische desinfectie.



Tijdens het signaleren van de restcapaciteit van de batterij moeten de handen uit het detectiebereik van de sensoren worden gehaald.

Als er tijdens de thermische desinfectie (warmwaterstroom) een object wordt gedetecteerd, wordt de waterloop meteen onderbroken en wordt de kraan geblokkeerd (controlelampje gaat knipperen).

De kraanblokkering eindigt automatisch na 3 minuten of kan voortijdig worden beëindigd (zie Reinigingsmodus afsluiten).

De restcapaciteit van de accu wordt bij netvoeding altijd met 4 knippertekens aangegeven.

Onderhoud

Sluit de watertoevoer af.

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang deze indien nodig.

I. Voeding (42 388) vervangen, zie uitvouwbaar blad I

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

II. Magneetventiel, zie uitvouwbaar blad III, afb. [12] t/m [14]

1. Trek de stekerverbinding tussen de elektroniekabel en de spanningstoevoer los.
2. Draai de schroef (L) eruit, zie afb. [12].
3. Schroef de schroef (F) los en verwijder de greep (G).
4. Demonteer de bout (H) en verwijder de temperatuurbegrenzer (I).
5. Kraanhuis omhoog eraf trekken.
6. Stekkerverbinding (M) loskoppelen en magneetventiel (N) losdraaien en vervangen of zeef reinigen, zie afb. [13].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

De stekerverbinding (M) moet zoals getoond op afb. [14] in de groef worden geklemd.

III. Zeef en doorstroombegrenzer, zie uitvouwbaar blad III, afb. [15]

1. Schroef de drukslang (A) van de adapter (A1).
2. Schroef de adapter (A1) van de hoekstopkraan.
3. Verwijder de zeef (A2).

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

IV. Schroef de mousseur (42 832) eruit en reinig deze,
zie uitvouwbaar blad I
De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

V. Mengas, zie uitvouwbaar blad I en II
1. Verwijder de aansluitingen van de kraan.
2. Verwijder de kraan van de wastafel.
Demonteren zoals beschreven in hoofdstuk *Afstellen van de temperatueurbegrenzer*, zie afbeelding [7].
3. Draai de schroef (O) eruit, zie afb. [16].
4. Trek de mengas (P) eruit en vervang deze.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

De schroef (O) moet daarbij in de groef (P1) van de mengas (P) grijpen.

Reserveonderdelen

zie uitvouwbaar blad I (* = speciale toebehoren)

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

Storing / Oorzaak / Oplossing

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|-------------------------------|--|--|
| Water stroomt niet | <ul style="list-style-type: none"> • Watertoevoer onderbroken • Zeef vóór magneetventiel verstopt • Magneetventiel defect • Aansluitstekker van magneetventiel heeft geen contact • Geen spanning <ul style="list-style-type: none"> - Voeding defect - Aansluitstekker heeft geen contact - Voeding uitgeschakeld • Handen niet in het detectiebereik • Reinigingsmodus actief | <ul style="list-style-type: none"> - Afsluitkleppen, hoekstopkranen openen - Zeef reinigen - Magneetventiel vervangen - Stekkerverbinding in elkaar steken - Voeding vervangen - Stekkerverbindingen controleren - Schakel de voeding in - Handen vlak onder de uitloop houden - Reinigingsmodus afsluiten of 3 minuten wachten |
| Water stroomt continu | <ul style="list-style-type: none"> • Magneetventiel defect • Thermische desinfectie: actief | <ul style="list-style-type: none"> - Magneetventiel vervangen - 3,5 of 11 minuten wachten |
| Water stroomt ongewild | <ul style="list-style-type: none"> • Detectiebereik van de sensoren is voor de plaatselijke omstandigheden te groot ingesteld • Automatische spoeling: actief | <ul style="list-style-type: none"> - Bereik met afstandsbediening (speciaal toebehoren, bestelnr.: 36 206) reduceren - 1 - 10 minuten wachten |
| Te weinig water | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseur vervuild • Zeef in magneetventiel vervuild • Zeef in de adapter vervuild • Afsluitkleppen, hoekstopkranen niet volledig geopend • Verminderde watertoevoer | <ul style="list-style-type: none"> - Mousseur vervangen of reinigen - Zeef reinigen - Zeef vervangen of reinigen - Afsluitklep, hoekstopkraan volledig openen - Toevoerleidingen controleren, afsluitklep, hoekstopkraan openen |

S

Användningsområde

Trycklös behållare (öppen behållare).

Säkerhetsinformation

- Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.
- Kopplingsnätdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Om anslutningsnätdelen har en skadad yttre anslutningsledning måste den bytas ut av tillverkaren eller kundtjänst eller en liknande kvalificerad person, för att undvika personskador.
- Kopplingsnätdelens stickförbindning får **inte** direkt eller indirekt sprutas av med vatten vid rengöring.
- Spänningsförsörjningen **måste** kunna kopplas separat.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör. Användningen av andra delar medför att garantin och CE-märkningen inte längre gäller.
- Blandarstaget är mekaniskt och styrs inte elektroniskt.

Tekniska data

En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa (5 bar).

- Temperatur varmvattentillopp: max. 70 °C
- Spänningsförsörjning: 100–240 V AC 50–60 Hz/6,75 V DC
- Effekt: 2,4 W
- Automatisk säkerhetsfrånkoppling: 60 sek.
(kan ställas in på 5–420 sek.)
- Efterriningsstid (kan ställas in på 0–10 sek.): 1 sek.
- Mottagningsområde med Kodak Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärformat (fabriksinställning): ca 13 cm
- Skyddstyp blandare: IP 59K

Elektriska kontrolldata

- Software-klass: A
- Föroreningsgrad: 2
- Mätspänning: 2500 V
- Temperatur för kultrycks kontroll: 100 °C

Kontrollen av den elektromagnetiska känsligheten (störkontroll) genomfördes med mätspänningen och mätströmmen.

Allmänna funktioner

- Termisk desinfektion: kan aktiveras
- Batteriets restkapacitet: kan kontrolleras

Funktioner program 1 (fabriksinställning)

- Rengöringsmode: kan aktiveras
- Automatisk spolning: inaktiv
- Termisk desinfektionstid: 3,5 min.

Ytterligare förinställda program kan väljas via sensorerna.

Extra tillbehör

Ytterligare inställningar kan genomföras och specialfunktioner kan väljas via infraröd-fjärrkontrollen (best.-nr: 36 206).

Tillstånd och konformitet



Denna produkt motsvarar kraven för de aktuella EU-riktlinjerna.

Godkännandeförklaringen kan beställas på följande adress:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installation

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (beakta EN 806)!

Montering

Beakta måttskisserna på utvikningssida I och utvikningssida II, fig. [1].

Fäst blandaren på tvättstället, se fig. [2] till [4].

Anslutning

A = kallvattenanslutning från hörnventil

B, C = anslutningsslang till/från behållare

- Sätt in silen (A2) och skruva fast adaptorn (A1) med integrerad flödeskonstanthållare på hörnventilen, se fig. [5].
- Skruva fast den **blå**-markerade tryckslangen (A) [pilen pekar uppåt] på adaptorn (A1).
- Montera den **blå**-markerade tryckslangen (B) [pilen pekar nedåt] med den bifogade tätningen (B1) på behållarens inloppsstos.
- Skruva fast den **röd**-markerade tryckslangen (C) med den bifogade tätningen (C1) på behållarens utloppsstos.

Som skydd för behållaren mot för högt tryck måste bifogade flödesregulator installeras.

Ansluta spänningsförsörjning, se fig. [6]

1. Anslut kontaktanslutningen mellan elektronik-kabeln (D) och nätdelen (E).
2. Anslut spänningsförsörjningen via nätdelen (E).

Öppna vattentillförseln och kontrollera anslutningarnas täthet.

Ställa in temperaturbegränsare

1. Skruva loss skruven (F) och ta bort spaken (G), se fig. [7].
2. Demontera skruven (H) och ta bort temperaturbegränsaren (I).
3. Ta bort passkilen (J) ur temperaturbegränsaren (I) och sätt in den igen i önskat läge. Spåren i temperaturbegränsaren (I) motsvarar temperaturerna som kan väljas, se fig. [8].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Betjäning

Infraröd-elektroniken skickar ut osynligt, pulserande ljus. Sensorena är inställda så att vattenflödet aktiveras när händerna närmar sig under utloppet. När händerna lämnar utloppsområdet stängs vattenflödet av efter 1 sek. (fabriksinställning). Sensorräckvidden är beroende av reflexionsegenskaperna på objektet som närmar sig.

Automatisk säkerhetsfrånkoppling

Efter 60 sek. av permanent identifiering av ett objekt stänger infraröd-elektroniken av vattenflödet automatiskt.

Fylla på behållare, se fig. [9].

Vrid spaken (G) till varmvattenläge och öppna armaturen genom att närma händerna, vänta tills vatten kommer ut ur utloppet och slå först därefter på apparaten.

Viktigt!

Vid uppvärmning utvidgar sig vattenvolymen i behållaren. Expansionsvattnet måste droppa ur blandarens utkastarpip.

Detta är en nödvändig och normal procedur.

I utkastarpipen får inte efterkopplade motstånd i form av luftinblandare (t.ex. perlator) eller flödesminskande element (t.ex. flödesbegränsare) sättas in, eftersom då behållaren skadas.

Inställningar

7 förinställda program kan väljas vid infraröd-elektronik. Program 1 har ställts in i produktionen.

| Programval | Kortvarig avst.* | Automatisk spolning** | | | | Tid för termisk desinfektion |
|------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|------------------------------|
| | | PÅ/AV | Spolningsintervall | Spoltid | Användningsberoende/användningsoberoende | |
| Program 1 | aktiv | av | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 2 | aktiv | på | 72 h | 5 min. | användningsberoende | 3,5 min. |
| Program 3 | aktiv | på | 24 h | 5 min. | användningsberoende | 11 min. |
| Program 4 | aktiv | på | 72 h | 10 min. | användningsberoende | 3,5 min. |
| Program 5 | aktiv | på | 72 h | 1 min. | användningsberoende | 3,5 min. |
| Program 6 | inaktiv | av | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 7 | inaktiv | på | 72 h | 5 min. | användningsberoende | 3,5 min. |

* Rengöringsmode kan aktiveras vid aktiverad kortvarig avst.*. I rengöringsmode börjar vattnet inte rinna förrän efter 3 minuter trots identifiering av ett objekt.

** Den automatiska spolningen garanterar vattenhygien om blandaren inte används under en längre tid. Efter 24 timmar (användningsberoende) eller efter 72 timmar efter den sista användningen av blandaren (användningsberoende) sker en spolning i 1, 5 eller 10 minuter.

Säkerhetsanvisning:

Vid aktiverad automatisk spolning måste fritt avlopp garanteras.

Blandaren kan programmeras individuellt med fjärrkontrollen (se Extra tillbehör, best.-nr: 36 206).

Programval

Programvalet sker via infraröda sensorer.

1. Aktivera inställningsmode:
Koppla bort elektronikens spänningsförsörjning och anslut igen efter 10 sek., se fig. [10]. Inställningsmode är aktivt i 3 minuter.
2. Håll ett finger mot sensorernas nedre område, se utvikningssida III, fig. [11].
Kontrolllampan (K) i sensorerna blinkar snabbt.
3. Ta bort fingret från sensorerna när kontrolllampan slocknar. Programvalmode är aktiverat.
4. Håll fingret på nytt mot sensorernas nedre område. Programmen visas via kontrolllampan med blinkningar gruppvís. Grupperna skiljs åt med en paus.
5. Program och indikering:
Indikeringen startar med det för tillfället inställda programmet. Antalet blinkningar motsvarar de enskilda programmen:
1 = program 1
paus
2 = program 2
paus
...
7 = program 7
paus
Efter gruppen med 7 blinkningar börjar det om från början.
1 = program 1
...
6. Välja program:
Programmet väljs genom att fingret tas bort från sensorerna i pausen efter det önskade programmet. Efter att fingret har tagits bort visas motsvarande blinkningar på nytt.
7. Ett nytt program kan vid behov väljas inom 5 sek.
Programvalmode avslutas automatiskt om fingret inte längre hålls mot sensorerna efter 5 sek. efter programvalet.

Starta rengöringsmode

Rengöringsmode aktiveras genom att fingret hålls mot sensorernas nedre område (kontrolllampan lyser permanent, därefter börjar blinkningarna). Ta bort fingret när blinkningarna börjar.

Avsluta rengöringsmode

Rengöringsmode kan avslutas i förtid genom att fingret på nytt hålls mot sensorernas nedre område (blinkningarna upphör och kontrolllampan lyser permanent). Ta bort fingret när kontrolllampan slocknar eller rengöringsmode avslutas automatiskt efter 3 minuter.

Blinksignal för batteriets restkapacitet och genomföring av termisk desinfektion

Inkopplat varmvatten **måste** finnas tillhands.

Håll fingret mot sensorernas nedre område (kontrolllampan lyser permanent, sedan börjar långsamma blinkningar, därefter snabba blinkningar) för att starta den termiska desinfektionen och blinksignalerna för batteriets restkapacitet. Ta bort fingret när de snabba blinkningarna börjar. Batteriets restkapacitet visas med antalet blinkningar enligt följande:

4 = restkapacitet > 60 %

3 = restkapacitet > 40 %

2 = restkapacitet > 20 %

1 = restkapacitet < 20 %

Den termiska desinfektionen startar efter visningen av restkapaciteten.



Under tiden som batteriets restkapacitet visas måste händerna tas bort ur sensorernas mottagningsområde.

Om ett objekt identifieras under den termiska desinfektionen (varmvattenutlopp) slutar vattnet rinna direkt och blandaren spärras (kontrolllampan blinkar).

Blandarspärningen avslutas automatiskt efter 3 minuter eller kan avslutas i förtid (se Avsluta rengöringsmode).

Batteriets restkapacitet visas alltid med 4 blinkningar vid anslutet nät.

Underhåll

Stäng av vattentillförseln.

Kontrollera och rengör alla delar, byt vid behov.

I. Byt nätdelen (42 388), se utvikningssida I

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

II. Magnetventil, se utvikningssida III, fig. [12] till [14]

1. Lossa kontaktanslutningen mellan elektronik-kabeln och spänningsförsörjningen.
2. Skruva loss skruven (L), se fig. [12].
3. Skruva loss skruven (F) och ta bort spaken (G).
4. Demontera skruven (H) och ta bort temperaturbegränsaren (I).
5. Dra loss blandarhuset uppåt.
6. Lossa kontaktanslutningen (M), och skruva loss och byt ut magnetventilen (N) eller rengör silen, se fig. [13].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Kontaktanslutningen (M) måste klämmas fast i spåret som fig. [14] visar.

III. Sil och flödesbegränsare, se utvikningssida III, fig. [15]

1. Skruva loss tryckslangen (A) från adaptorn (A1).
2. Skruva loss adaptorn (A1) från hörnventilen.
3. Ta bort silen (A2).

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

IV. Skruva loss och rengör mousseuren (42 832),
se utvikningssida I
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

V. Blandarstag, se utvikningssida II och III
1. Lossa blandaren från anslutningarna.
2. Ta bort blandaren från tvättstället.
Demontering enligt beskrivningen i kapitlet *Ställa in temperaturbegränsare*, se fig. [7].
3. Skruva loss skruven (O), se fig. [16].
4. Dra ut och byt ut blandarstaget (P).

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Skruven (O) måste greppa i spåret (P1) på blandarstaget (P).

Reservdelar

se utvikningssida I (* = extra tillbehör)

Skötsel

Skösetips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

Störning / Orsak / Åtgärd

| Störning | Orsak | Åtgärd |
|--|---|---|
| Vattnet rinner inte ut | <ul style="list-style-type: none"> • Avbrott i vattentillförseln • Silen framför magnetventilen igentäppt • Magnetventilen defekt • Magnetventil-stickförbindningen utan kontakt • Ingen spänning <ul style="list-style-type: none"> - Nätdelen defekt - Stickförbindningen utan kontakt - Spänningsförsörjningen frånkopplad • Händerna inte i mottagningsområdet • Rengöringsmode aktivt | <ul style="list-style-type: none"> - Öppna avstängningsventiler, hörnventiler - Rengör silen - Byt ut magnetventilen - Anslut stickförbindningen - Byt ut nätdelen - Kontrollera kontaktanslutningarna - Koppla in spänningsförsörjningen - Håll händerna direkt under utloppet - Avsluta rengöringsmode eller vänta i 3 minuter |
| Vattnet rinner permanent | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetventilen defekt • Termisk desinfektion aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Byt ut magnetventilen - Vänta i 3,5 resp. 11 minuter |
| Vattnet rinner vid fel tidpunkt | <ul style="list-style-type: none"> • Sensorernas mottagningsområde inställt för stort för denna omgivning • Automatisk spolning aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Reducera räckvidden med fjärrkontrollen (extra tillbehör, best.-nr: 36 206) - Vänta i 1–10 minuter |
| Vattenmängden för liten | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseuren förorenad • Silen i magnetventilen förorenad • Silen i adaptern förorenad • Avstängningsventilerna, hörnventilerna inte helt öppna • Vattentillförseln strypt | <ul style="list-style-type: none"> - Byt ut eller rengör mousseuren - Rengör silen - Byt ut eller rengör silen - Öppna avstängningsventilen, hörnventilen helt - Kontrollera försörjningsledningarna, öppna avstängningsventilen, hörnventilen |



Anvendelsesområde

Trykløse beholdere (åbne beholdere).

Sikkerhedsinformationer

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- DC-DC-omformerer er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Er forsyningsdelens ydre tilslutningsledning beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, kundeservice eller en hertil uddannet person for at undgå unødigt fare.
- DC-DC-omformerens stikforbindelse må **ikke** sprøjtes direkte eller indirekte med vand for at rense den.
- Spændingsforsyningen **skal** kunne til-/frakobles separat.
- Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Anvendes der andre dele, bortfalder garantien og CE-tegnet.
- Reguleringsenheden er mekanisk og styres ikke elektronisk.

Tekniske data

Ved hviletryk over 0,5 MPa (5 bar) skal der monteres en reduktionsventil.

- Temperatur ved varmtvandsindgang: maks. 70 °C
- Spændingsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Ydelse: 2,4 W
- Automatisk sikkerhedsfrakobling: 60 sek. (5 - 420 sek. kan indstilles)
- Efterløbstid (0 - 10 sek. kan indstilles): 1 sek.
- Modtagelsesområde med Kodak Gray Card, grå side, 8 x 10", tværformat (indstilling fra fabrik): ca. 13cm
- Armaturets beskyttelsesart: IP 59K

Elektriske prøvningsdata

- Software-klasse A
- Forureningsgrad 2
- Dimensioneret stødspænding 2500 V
- Temperatur på kugletrykprøvning 100 °C

Den elektromagnetiske tolerance (kontrol af emissioner) blev kontrolleret med den tilladte spænding og mærkestrøm.

Almindelige funktioner

- Termisk desinfektion: kan aktiveres
- Batteriets resterende kapacitet: kan forspørges

Funktioner i program 1 (indstilling fra fabrik)

- Rensemodus: kan aktiveres
- Automatisk skylning: inaktiv
- Termisk desinfektionstid: 3,5 min.

Der kan vælges yderligere forindstillede programmer med følermekanismen.

Specialtilbehør

Der kan foretages yderligere indstillinger og specialfunktioner med den infrarøde fjernbetjening (bestillingsnummer: 36 206).

Godkendelse og overensstemmelse



Dette produkt opfylder alle krav i de pågældende EU-direktiver.

Overensstemmelseserklæringerne kan rekvireres på følgende adresse:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica, Tyskland

Installation

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

Montering

Vær opmærksom på måltegningerne på foldeside I og foldeside II, ill. [1].

Fastgør armaturet på vasken, se ill. [2] til [4].

Tilslutning

A = koldt vandstilslutning fra hjørneventilen

B, C = tilslutningsslange til/fra beholderen

- Sæt sien (A2) i, og skru adapteren (A1) med den integrerede gennemstrømningskonstantholder på hjørneventilen, se ill. [5].

- Skru den **blå** tryksslange (A) [pilen peger opad] på adapteren (A1).

- Monter den **blå** tryksslange (B) [pilen peger nedad] på beholderindgangsstudsens med den vedlagte pakning (B1).

- Skru den **røde** tryksslange (C) på beholderindgangsstudsens med den vedlagte pakning (C1).

Til beskyttelse af beholderen mod en overtryks-belastning skal den vedlagte kontraventil monteres.

Spændingsforsyning, se ill. [6]

1. Opret en stikforbindelse mellem det elektriske kabel (D) og strømforsyningen (E).
2. Opret spændingsforsyningen med strømforsyningen (E).

Åbn for vandet, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

Indstilling af temperaturbegrænsning

1. Skru skruen (F) ud, og tag grebet (G) af, se ill. [7].
2. Demonter skruen (H), og tag temperaturbegrænsningen (I) af.
3. Træk pasfjederen (J) ud af temperaturbegrænsningen (I), og sæt den igen i den ønskede position. Noterne i temperaturbegrænsningen (I) svarer til de temperaturer, som der kan vælges mellem, se ill. [8].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Betjening

Den infrarøde elektronik udsender et usynligt, pulseret lys. Følermekanismen er indstillet således, at vandet begynder at løbe, når hænderne nærmer sig udløbet. Fjernes hænderne igen, stopper vandudløbet efter 1 sek. (indstilling fra fabrik). Følermekanismens rækkevidde afhænger af objektets refleksionsegenskaber.

Automatisk sikkerhedsfrakobling

Bliver vandudløbet aktiveret i mere end 60 sek., stopper den infrarøde elektronik automatisk vandudløbet.

Påfyldning af beholderen, se ill. [9].

Drej grebet (G) til stillingen varmt vand, og åbn for vandet ved at nærme hænderne, vent til vandet løber ud, tilkobl først derefter apparatet.

Vigtigt!

Ved opvarmningen udvider vandets volumen sig i beholderen.

Udvidelsesvandet skal du dryppe af batteriernes udløb.

Det er en nødvendig og normal proces.

I udløbet må der ikke indbygges efterkoblede modstande i form af mousseurer og gennemstrømningsreducerende elementer (f.eks. drosselementer), da beholderen ellers ville blive beskadiget.

Foretag indstillinger

Der kan vælges mellem 7 forindstillede programmer med den infrarøde elektronik. Program 1 er indstillet på fabrikken.

| Programvalg | Kortvarigt fra* | Automatisk skylning** | | | | Den termisk desinfektions varighed |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| | | Til/fra | Skylleinterval | Skylletid | Brugsafhængig/-uafhængig | |
| Program 1 | Aktiv | Fra | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 2 | Aktiv | Til | 72 h | 5 min. | Brugsafhængig | 3,5 min. |
| Program 3 | Aktiv | Til | 24 h | 5 min. | Brugsafhængig | 11 min. |
| Program 4 | Aktiv | Til | 72 h | 10 min. | Brugsafhængig | 3,5 min. |
| Program 5 | Aktiv | Til | 72 h | 1 min. | Brugsafhængig | 3,5 min. |
| Program 6 | Inaktiv | Fra | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 7 | Inaktiv | Til | 72 h | 5 min. | Brugsafhængig | 3,5 min. |

* Er kortvarig fra aktiveret, kan rensemodusen aktiveres. I rensemodusen startes vandløbet ikke i 3 minutter selv om et objekt blev registreret.

** Den automatiske skylning sørger for vandhygiejne, hvis armaturet ikke er blevet benyttet i længere tid. Efter 24 timer (uafhængigt af brugen) eller efter 72 timer efter sidste brug skylles armaturet (afhængigt af brugen) i 1, 5 eller 10 minutter.

Sikkerhedsanvisning:

Sørg ved aktiveret automatisk skylning for frit afløb.

Armaturet kan programmeres efter ønske med fjernbetjeningen (se specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 206).

Vælg et program

Programvalget sker via den infrarøde følermekanisme.

1. Aktiver indstillingsmodusen:
Afbryd spændingsforsyningen til elektronikken og påtryk den igen efter 10 sek., se ill. [12]. Indstillingsmodusen er aktiv i 3 minutter.
2. Hold fingrene i den nederste del af følermekanismen, se foldeside III, ill. [13].
Kontrollampen (N) i følermekanismen blinker hurtigt.
3. Når kontrollampen slukkes, skal fingrene tages væk fra følermekanismen. Programvalgsmodusen er aktiveret.
4. Hold igen fingrene i den nederste del af følermekanismen. Programmerne vises med blinktegn på kontrollampen. Grupperne er adskilt af en pause.
5. Programmer og display:
Displayet starter med det program, der p.t. er indstillet. Antallet af blink svarer til de enkelte programmer:
1 = program 1
Pause
2 = program 2
Pause
...
7 = program 7
Pause
Efter gruppen med 7 blink starter gennemløbet forfra.
1 = program 1
...
6. Vælg program:
Programmet vælges ved at fjerne fingeren fra følermekanismen i pausen efter det ønskede program. Når fingeren er fjernet vises de pågældende blinktegn igen.
7. Der kan evt. vælges et andet program inden for de efterfølgende 5 sek. Programvalgsmodusen afsluttes automatisk, hvis der ikke holdes en finger mod følermekanismen inden for 5 sek. efter programvalget.

Start rensmodusen

Rensmodusen aktiveres, idet fingeren holdes i den nederste del af følermekanismen (kontrollampen lyser først permanent, derefter blinker den). Når blinktegnene begynder, skal fingeren fjernes.

Afslut rensmodus

Rensmodusen kan afsluttes før tid, idet fingeren igen holdes i den nederste del af følermekanismen (blinktegnene ændres til permanent lys). Når kontrollampen er slukket, skal fingeren fjernes; i modsat fald afsluttes rensmodusen automatisk efter 3 minutter.

Angivelse af batteriets resterende kapacitet og udførelse af en termisk desinfektion

Det varme vand **skal** stilles til rådighed af virksomheden.

For at kunne starte den termiske desinfektion og for at få indikeret batteriets resterende kapacitet, holdes fingeren i den nederste del af følermekanismen (kontrollampen lyser først permanent, derefter blinker den langsom og til sidst hurtigt). Når blinktegnene lyser hurtigt, skal fingeren fjernes. Batteriets resterende kapacitet indikeres af antallet af blinktegn som følger:
4 = Resterende kapacitet > 60%
3 = Resterende kapacitet > 40%
2 = Resterende kapacitet > 20%
1 = Resterende kapacitet < 20%
Den termiske desinfektion starter efter at den resterende kapacitet er angivet.



Så længe batteriets resterende kapacitet indikeres, skal hænderne tages væk fra følermekanismens registreringsområde.

Registreres der et objekt under den termiske desinfektion (mens det varme vand løber ud), afsluttes vandudløbet med det samme og armaturet spærres (kontrollampen afgiver blinktegn).

Armaturets afspærring ender automatisk efter 3 minutter og kan også afsluttes før tid (se afslut rensmodus).

Batteriets resterende kapacitet indikeres altid med 4 blinktegn ved neddrift.

Vedligeholdelse

Luk for vandstilførslen.

Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt.

I. Udskift netdelen (42 388), se foldeside I

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

II. Magnetventil, se foldeside III, ill. [12] til [14]

1. Adskil stikforbindelsen mellem det elektriske kabel og spændingsforsyningen.
2. Skru skruen (L) ud, se ill. [12].
3. Skru skruen (F) ud, og tag grebet (G) af.
4. Demonter skruen (H), og tag temperaturbegrænsningen (I) af.
5. Træk armaturets hus af op efter.
6. Løsn stikforbindelsen (M), og skru magnetventilen (N) ud og udskift eller rens den, se ill. [13].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Stikforbindelsen (M) skal klemmes ind i noten som vist på ill. [14].

III. Si og gennemstrømningsbegrænsere, se foldeside III, ill. [15].

1. Skru trykslangen (A) af adapteren (A1).
2. Skru adapteren (A1) af hjørneventilen.
3. Tag sien (A2) ud.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

IV. Skru mousseuren (42 832) ud, og rens den, se foldeside I
 Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

V. Reguleringsenhed, se foldeside II og III

1. Løsn armaturet fra tilslutningerne.
 2. Tag armaturet af vasken.
- Afmonteringen er beskrevet i kapitlet *Indstilling af temperaturbegrænsning*, se ill. [7].
3. Skru skruen (O) ud, se ill. [16].
 4. Træk reguleringsenheden (P) ud, og udskift den.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Skruen (O) skal gribe ind i noten (P1) på reguleringsenheden (P).

Reserve dele

se foldeside I (* = specialtilbehør)

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

Fejl / Årsag / Afhjælpning

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|---------------------------------|---|--|
| Vandet løber ikke | <ul style="list-style-type: none"> • Vandtilførslen er afbrudt • Sien foran magnetventilen er tilstoppet • Magnetventilen er defekt • Magnetventilens stikforbindelse har ikke kontakt • Ingen spænding <ul style="list-style-type: none"> - Strømforsyningen er defekt - Stikforbindelsen har ikke kontakt - Spændingsforsyningen er deaktiveret • Hænderne er ikke i registreringsområdet • Rensemodus aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Åbn spærreventilerne, hjørneventilerne - Rengør sien - Udskift magnetventilen - Sæt stikforbindelsen sammen - Udskift netdelen - Kontroller stikforbindelsen - Tænd for spændingsforsyningen - Hold hænderne direkte under udløbet - Afslut resemodusen, eller vent 3 minutter |
| Vandet løber uafbrudt | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetventilen er defekt • Termisk desinfektion aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Udskift magnetventilen - Vent 3,5 eller 11 minutter |
| Vandet løber utilsigtet | <ul style="list-style-type: none"> • Følermekanismens registreringsområde er indstillet for stort til de givne forhold • Automatisk skylning aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Nedsæt rækkevidden med fjernbetjeningen (specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 206) - Vent 1 – 10 minutter |
| Vandmængden er for ringe | <ul style="list-style-type: none"> • Mousseuren er snavset • Sien i magnetventilen er snavset • Sien i adapteren er snavset • Spærreventiler, hjørneventiler er ikke helt åbnet • Vandtilførslen er nedsat | <ul style="list-style-type: none"> - Udskift eller rens mousseuren - Rengør sien - Udskift eller rens sien - Åbn spærreventilen, hjørneventilen helt - Kontroller forsyningsledningerne, åbn spærreventilen, hjørneventilen |



Bruksområde

Trykkløse magasiner (åpne magasiner).

Sikkerhetsinformasjon

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Strømforsyningsenheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Hvis den ytre tilkoblingsledningen til strømforsyningen er skadd, skal den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller av tilsvarende kvalifisert fagpersonale for å unngå eventuelle farer.
- Støpsel forbindelsen til strømforsyningsenheten må **ikke** utsettes for direkte eller indirekte vannsprut i forbindelse med rengjøring.
- Spenningsforsyningen **må** kunne kobles separat.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra Grohe. Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig.
- Blandeakselen er mekanisk og styres ikke elektronisk.

Tekniske data

Ved statisk trykk over 0,5 MPa (5 bar) monteres en trykkreduksjonsventil.

- Temperatur varmtvannsinngang: maks. 70 °C
- Spenningsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Effekt: 2,4 W
- Automatisk sikkerhetsutkobling: 60 s (5 - 420 s kan stilles inn)
- Etterløpsti (0 - 10 s kan stilles inn): 1 s
- Mottaksområde med Kodak Gray Card, grå side, 8 x 10", tverrformat (innstilling fra fabrikk): ca. 13cm
- Beskyttelsesklasse for armaturen: IP 59K

Elektriske kontrolldata

- Programvareklasse A
- Forurensningsklasse 2
- Tillatt støtspenning 2500 V
- Temperatur ved kuletrykkontroll 100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (støyutslippkontroll) er utført med merkespenning og merkestrøm.

Generelle funksjoner

- Termisk desinfeksjon: kan aktiveres
- Restkapasitet for batteri: søkbar

Funksjoner program 1 (innstilling fra fabrikk)

- Rengjøringsmodus: kan aktiveres
- Automatisk spyling: inaktiv
- Termisk desinfeksjonstid: 3,5 min

Ytterligere forhåndsinnstilte programmer kan velges ved hjelp av sensortechnologien.

Ekstra tilbehør

Ytterligere innstillinger kan foretas og spesialfunksjoner utføres med infrarødfjernkontrollen (bestillingsnr. 36 206).

Godkjenning og samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene i de respektive EU-retningslinjene.

Bestilling av samsvarserklæringer sendes til følgende adresse:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Installasjon

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjonen (se EN 806)!

Montering

Se måltegningene på utbrettside I og bilde [1], utbrettside II. Fest armaturen på servanten, se bilde [2] til [4].

Tilkobling

A = Kaldtvannstilkobling fra vinkelkranen

B, C= Tilkoblingslange til/fra magasinet

- Sett inn silen (A2), og skru adapteren (A1) med integrert reguleringsventil på vinkelkranen, se bilde [5].
- Skru trykkslangen som er merket med **blått** (A) [pilen peker opp] på adapteren (A1).
- Skru trykkslangen som er merket med **blått** (B) [pilen peker ned] på magasinets inngangsstuss med vedlagte tetning (B1).
- Skru trykkslangen som er merket med **rødt** (C) på magasinets utløpsstuss med vedlagte tetning (C1).

For beskyttelse av magasinet mot trykkoverbelastning må den vedlagte gjennomstrømningsregulator monteres.

Spenningsforsyning, se bilde [6]

1. Opprett støpsel forbindelsen mellom elektronikkledningen (D) og strømforsyningsenheten (E).
2. Opprett spenningstilførsel via tilkoblingsboksen (E).

Åpne vanntilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Innstilling av temperaturbegrenseren

Prod. nr. 36 325, 36 327 og 36 331:

1. Skru ut skruen (F), og ta av håndgrepet (G), se bilde [7].
2. Demonter skruen (H), og ta ut temperaturbegrenseren (I).
3. Ta kilen (J) ut av temperaturbegrenseren (I), og sett den inn igjen i ønsket stilling. Sporene i temperaturbegrenseren (I) tilsvarer temperaturene som kan velges, se bilde [8].

Monter i motsatt rekkefølge.

Betjening

Infrarødelektronikken sender ut usynlig, pulsert lys. Sensorsystemet er stilt inn slik at vannet begynner å renne når hendene nærmer seg kranens underside. Tar man hendene bort fra kranområdet, stanser vannstrømmen etter ca. 1 sekund (innstilling fra fabrikk). Rekkevidden til sensorsystemet avhenger av refleksjonsegenskapene til objektet som registreres.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Når et objekt registreres i 60 sekunder, stanser infrarødelektronikken automatisk vannstrømmen.

Fylling av magasinet, se bilde [9].

Drei hendelen (G) til stillingen for varmtvann, og utløs armaturen ved å holde hendene nær den, vent til vannet renner ut fra kranen og slå på apparatet først etter dette.

Viktig!

Under oppvarming utvides vannvolumet i magasinet. Det utvidete vannet må dryppe ut gjennom batterienes tut.

Dette er et nødvendig og normalt forløp.

Det er forbudt å bygge inn etterkoblede motstander som tilfører luft (f.eks. mousseur-munnstykker) og elementer som reduserer gjennomstrømningen (f.eks. strupeelementer), da magasinet ellers skades.

Foreta innstillinger

I forbindelse med infrarødelektronikken kan 7 forhåndsinnstilte programmer velges. Fra fabrikk er program 1 stilt inn.

| Programvalg | Kort tid av* | Automatisk spyling** | | | | Varighet på termisk desinfeksjon |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------|
| | | På/av | Spyleintervall | Spyletid | Bruksavhengig/-uavhengig | |
| Program 1 | Aktiv | Av | - | - | - | 3,5 min |
| Program 2 | Aktiv | På | 72 h | 5 min | Bruksavhengig | 3,5 min |
| Program 3 | Aktiv | På | 24 h | 5 min | Bruksuavhengig | 11 min |
| Program 4 | Aktiv | På | 72 h | 10 min | Bruksavhengig | 3,5 min |
| Program 5 | Aktiv | På | 72 h | 1 min | Bruksavhengig | 3,5 min |
| Program 6 | Inaktiv | Av | - | - | - | 3,5 min |
| Program 7 | Inaktiv | På | 72 h | 5 min | Bruksavhengig | 3,5 min |

* Når kortvarig utkobling er aktivert, kan rengjøringsmodus aktiveres. I rengjøringsmodus startes ingen vannstrøm i løpet av tre minutter, selv om et objekt registreres.

** Hensikten med den automatiske spylingen er å sikre vannhygienens hvis armaturen ikke brukes på lang tid. 24 timer (bruksuavhengig) eller 72 timer etter siste gangs bruk av armaturen (bruksavhengig) utløses en spyling som varer i 1, 5 eller 10 minutter.

Sikkerhetshenvisning:

Kontroller at avløpet er åpent når den automatiske spylingen er aktivert.

Armaturen kan programmeres individuelt med fjernkontrollen (se spesialtilbehør, bestillingsnr.: 36 206).

Utføre programvalg

Programvalget skjer med infrarødsensorenheten.

1. Aktivere innstillingsmodus:
Avbryt strømtilførselen til elektronikken, og opprett den igjen etter 10 s, se bilde [10]. Spylemengde-innstillingsmodus er aktiv i 3 minutter.
2. Hold fingeren på den nedre delen av sensorenheten, se utbrettside III, bilde [11].
Kontrollampen (K) i sensorenheten blinker raskt.
3. Fjern fingeren fra sensorenheten når kontrollampen slukker.
Programvalgmodus er aktivert.
4. Hold fingeren på den nedre delen av sensorenheten igjen.
Programmene vises av kontrollampen i form av grupper av blinksignaler. Det er en pause mellom gruppene.
5. Programmer og visning:
Visningen starter med programmet som for øyeblikket er stilt inn. Antallet blinksignaler tilsvarer de enkelte programmene:
1 = program 1
pause
2 = program 2
pause
...
7 = program 7
pause
Etter serien med 7 blinksignaler begynner gjennomstrømmingen forfra.
1 = program 1
...
6. Velge program:
Programmet velges ved at fingeren fjernes fra sensorenheten i pausen etter det ønskede programmet. Etter at fingeren er fjernet, vises det gjeldende blinksignalet på nytt.
7. Et nytt program kan om nødvendig velges i løpet av de følgende 5 sekundene. Programvalgmodus avsluttes automatisk hvis ingen finger holdes på sensorenheten 5 sekunder etter programvalget.

Starte rengjøringsmodus

Rengjøringsmodus aktiveres ved at fingeren holdes på den nedre delen av sensorenheten (kontrollampen lyser kontinuerlig, og skifter deretter til blinksignal). Fjern fingeren når blinksignalet starter.

Avslutte rengjøringsmodus

Rengjøringsmodus kan avsluttes tidligere ved at fingeren igjen holdes på den nedre delen av sensorenheten (lyset skifter fra blinksignal til kontinuerlig lys). Fjern fingeren etter at kontrollampen er slukket, eller la rengjøringsmodus avsluttes automatisk etter 3 minutter.

Signalisering av batteriets gjenværende kapasitet og utførelse av termisk desinfeksjon.

Varmtvann **må** være tilgjengelig på stedet.

Termisk desinfeksjon startes og batteriets kapasitet vises ved at fingeren holdes på den nedre delen av sensorenheten (kontrollampen lyser kontinuerlig, blinker deretter langsomt og skifter så til raske blinksignaler). Fjern fingeren når den raskt blinkingen starter. Batteriets gjenværende kapasitet signaliseres av antallet blinksignaler:

4 = gjenværende kapasitet > 60 %

3 = gjenværende kapasitet > 40 %

2 = gjenværende kapasitet > 20 %

1 = gjenværende kapasitet < 20 %

Etter at den gjenværende kapasiteten er vist, starter den termiske desinfeksjonen.



Hendene må tas bort fra sensorenhetens registreringsområde mens den gjenværende batterikapasiteten signaliseres.

Hvis et objekt registreres under den termiske desinfeksjon (varmtvannsstrøm), slutter vannstrømmen umiddelbart, og armaturen sperres (kontrollampen signaliseres med blinksignal).

Armatursperringen opphører automatisk etter 3 minutter eller kan avsluttes tidligere (se Avslutte rengjøringsmodus).

Batteriets restkapasitet signaliseres alltid med 4 blinksignaler ved nettdrift.

Vedlikehold

Steng vanntilførselen.

Kontroller alle delene, rengjør og skift eventuelt ut.

I. Skifte ut strømforsyningsenheten (42 388), se utbrettside I

Monter i motsatt rekkefølge.

II. Magnetventil, se utbrettside III, bilde [12] til [14]

1. Koble fra støpsel forbindelsen mellom elektronikkledningen og spenningsforsyningen.

2. Skru ut skruen (L), se bilde [12].

3. Skru ut skruen (F), og ta av håndgrepet (G).

4. Demonter skruen (H), og ta ut temperaturbegrenseren (I).

5. Trekk av armaturhuset oppover.

6. Løsne støpsel forbindelsen (M), skru ut magnetventilen (N) og skift den ut, eller rengjør silen, se bilde [13].

Monter i motsatt rekkefølge.

Støpsel forbindelsen (M) må klemmes i sporet som vist på bilde [14].

III. Sil og gjennomstrømningsbegrenser, se utbrettside III, bilde [15]

1. Skru trykkslangen (A) fra adapteren (A1).

2. Skru adapteren (A1) fra vinkelkranen.

3. Ta ut silen (A2).

Monter i motsatt rekkefølge.

IV. Skru ut og rengjør mousseuren (42 832), se utbrettside I
Monter i motsatt rekkefølge.

V. Blandeaksel, se utbrettside II og III

1. Løsne armaturen fra tilkoblingene.
2. Ta armaturen fra servanten.
Demonteres som beskrevet i kapitlet *Innstilling av temperaturbegrenseren*, se bilde [7].
3. Skru ut skruen (O), se bilde [16].
4. Trekk ut blandeakselen (P), og skift den ut.

Monter i motsatt rekkefølge.

Skruen (O) må gripe inn i sporet (P1) til blandeakselen (P).

Reservedeler

se utbrettside I (* = spesielt tilbehør)

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleiveiledning.

Feil / Årsak / Tiltak

| Feil | Årsak | Tiltak |
|---------------------------------|--|--|
| Vannet renner ikke | <ul style="list-style-type: none"> • Vanntilførselen er brutt • Silen foran magnetventilen er tett • Magnetventilen er defekt • Magnetventilens støpsel­forbindelse har ikke kontakt • Ingen spenning <ul style="list-style-type: none"> - Strømforsyningsenheten er defekt - Ingen kontakt på støpsel­forbindelsen - Spenningsforsyning koblet ut • Hendene er ikke i registreringsområdet • Rengjøringsmodus er aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Åpne sperreventilene, ventil­kranene - Rengjør silen - Skift ut magnetventilen - Koble sammen støpsel­forbindelsen - Skift ut strømforsyningsenheten - Kontroller støpsel­forbindelsene - Slå på spenningstilførselen - Hold hendene like under kranen - Avslutt rengjøringsmodus, eller vent tre minutter |
| Vannet renner uavbrutt | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetventilen er defekt • Termisk desinfeksjon er aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Skift ut magnetventilen - Vent 3,5 hhv. 11 minutter |
| Vannet renner utilsiktet | <ul style="list-style-type: none"> • Det innstilte registreringsområdet for sensorsystemet er for stort for de lokale forholdene • Automatisk spyling er aktiv | <ul style="list-style-type: none"> - Reduser rekkevidden med fjernkontrollen (ekstra tilbehør, best. nr.: 36 206) - Vent 1 - 10 minutter |
| Vannmengden er for liten | <ul style="list-style-type: none"> • Skitten mousseur • Silen i magnetventilen er skitten • Silen i adapteren er skitten • Stengeventiler, ventil­kraner ikke åpnet helt • Hindring i vanntilførselen | <ul style="list-style-type: none"> - Skift ut eller rengjør mousseuren - Rengjør silen - Skift ut eller rengjør silen - Åpne sperreventilen, ventil­kranen helt - Kontroller forsyningsledningene, åpne stengeventilen, ventil­kranen |



Käyttöalue

Paineettomat säiliöt (avoimet varaajat).

Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.
- Kytkenäverkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Jos liitäntäverkkolaitteen ulkoinen liitäntäjohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa turvallisuussyistä uuteen valmistajan, asiakaspalvelun tai muun valtuutetun huoltokorjaajan toimesta.
- Kytkenäverkkolaitteen pistoliittimen päälle ei saa ruiskuttaa suorasti tai epäsuorasti vettä puhdistuksen yhteydessä.
- Virrantulon **täytyy** olla erikseen kytkettävissä.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden osien käyttö aiheuttaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamisen.
- Sekoitusakseli on mekaaninen ja sitä ei ohjata elektronisesti.

Tekniset tiedot

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 0,5 MPa (5 baria).

- Lämpötila lämpimän veden tulossa: maks. 70 °C
- Jännitteensyöttö: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Teho: 2,4 W
- Automaattinen turvakatkaisu: 60 s (säädetävissä 5 - 420 s)
- Jälkivirtausaika (säädetävissä 0 - 10 s): 1 s
- Vastaanottoalue Kodak Gray Cardilla, harmaa sivu, 8 x 10", poikittaiskoko (tehdasasetus): n. 13cm
- Hanan kotelointiluokka: IP 59K

Sähköiset tarkastustiedot

- Ohjelmistoluokka A
- Likaantumistaso 2
- Nimellinen syöksyjännite 2500 V
- Brinellin kovuuskokeen lämpötila 100 °C

Sähkömagneettisen mukautuvuuden tarkastus (häiriösäteilyn tarkastus) on tehty nimellisjännitteellä ja nimellisvirralla.

Yleistoiminnot

- Lämpödesinfointi: voidaan aktivoida
- Pariston jäljellä oleva kapasiteetti: voidaan kysyä

Ohjelman 1 toiminnot (tehdasasetus)

- Puhdistustila: voidaan aktivoida
- Automaattinen huuhtelu: deaktivoitu
- Lämpödesinfointiaika: 3,5 min

Tunnistinlaitteiston välityksellä voit valita muita esiasetettuja ohjelmia.

Lisätarvikkeet

Infrapunakauko-ohjaimen (tilausnumero: 36 206) välityksellä voit suorittaa lisää erilaisia asetuksia ja erikoistoimintoja.

Hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus



Tämä tuote vastaa asianomaisten EU-direktiivien vaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset voit tilata seuraavasta osoitteesta:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Asennus

Huuhtelevat putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioon otettava)!

Kiinnitys

Huomaa kääntöpuolen sivun I mittapiirroksat ja kääntöpuolen sivu II, kuva [1].

Kiinnitä hana pesupöytään, katso kuvat [2] - [4].

Liitäntä

A = kylmävesiliitäntä kulmaventtiilistä

B, C = liitäntäletku varaajaan / varaajasta

- Aseta siivilä (A2) paikalleen ja kierrä adapteri (A1) siihen yhdistetyn läpivirtauksen vakaimen kanssa kulmaventtiiliin, ks. kuva [5].
- Kierrä **sinisellä** - merkitty paineletku (A) [nuoli osoittaa ylöspäin] adapteriin (A1).
- Kierrä **sinisellä** - merkitty paineletku (B) [nuoli osoittaa alaspäin] mukana olevan tiivisteeseen (B1) kanssa varaajan sisäänmenoliitäntään.
- Kierrä **punaisella** - merkitty paineletku (C) mukana olevan tiivisteeseen (C1) kanssa varaajan ulostuloliitäntään.

Jotta varaaja ei altistu liian suurelle paineelle, on asennettava hanan mukana toimitettava virtauksen vakaaja.

Virransyötön liittäminen tekeminen, katso kuva [6]

1. Kytke elektroniikan johdon (D) ja verkkolaitteen (E) välinen pistoliitos.
2. Tee jänniteliitäntä verkkolaitteen (E) kautta.

Avaa vedentulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

Lämpötilanrajoittimen säätö

1. Irrota ruuvi (F) ja ota vipu (G) pois, katso kuva [7].
2. Irrota ruuvi (H) ja ota lämpötilanrajoitin (I) pois.
3. Ota sovituskila (J) pois lämpötilanrajoittimesta (I) ja aseta se takaisin paikalleen haluttuun asentoon. Lämpötilanrajoittimessa (I) olevat urat vastaavat valittavissa olevia lämpötiloja, katso kuva [8].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Käyttö

Infrapunaelektroniikka lähettää näkymätöntä, sykkivää valoa. Tunnistinlaitteisto on säädetty siten, että vesi alkaa valua laittaessasi kädet juoksuputken alle. Kun kädet otetaan pois juoksuputken alta, vedentulo lakkaa 1 sekunnin (tehdasasetus) kuluttua. Tunnistinlaitteiston toimintasäde riippuu tunnistettavan objektin heijastusominaisuuksista.

Automaattinen turvakatkaisu

Infrapunaelektroniikka katkaisee vedentulon automaattisesti 60 sekuntia kestäneen objektin jatkuvan tunnistuksen jälkeen.

Varaajan täyttö, ks. kuva [9].

Käännä vipu (G) lämpimän veden asentoon ja laukaise hana viemällä kädet lähemmäksi, odota kunnes vettä valuu juoksuputkesta, kytke vasta sitten laite päälle.

Tärkeää!

Varaajassa olevan veden tilavuus kasvaa veden kuumentuessa.

Laajenevan veden tulee tippua sekoittimen juoksuputkesta.

Tämä on tarpeellinen ja normaali tilanne.

Hanaan ei saa asentaa porelaitteita, jotka vastustavat virtausta (esim. poresuuttimia), tai muita läpivirtausta vähentäviä elementtejä (esim. kuristimia), koska tämä aiheuttaisi varaajan vaurioitumisen.

Säätöasetukset

Infrapunaelektroniikassa voit tehdä valinnan 7 esiasetetusta ohjelmasta. Tehtaalla on asetettu ohjelma 1.

| Ohjelmavalinta | Lyhytaikaisesti pois* | Automaattinen huuhtelu** | | | | Lämpödesinfiointiaika |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Päällä/pois | Huuhteluväli | Huuhteluaika | Käytöstä riippuvainen/riippumaton | |
| Ohjelma 1 | Aktivoitu | Pois | - | - | - | 3,5 min |
| Ohjelma 2 | Aktivoitu | Päällä | 72 h | 5 min | Käytöstä riippuvainen | 3,5 min |
| Ohjelma 3 | Aktivoitu | Päällä | 24 h | 5 min | Käytöstä riippumaton | 11 min |
| Ohjelma 4 | Aktivoitu | Päällä | 72 h | 10 min | Käytöstä riippuvainen | 3,5 min |
| Ohjelma 5 | Aktivoitu | Päällä | 72 h | 1 min | Käytöstä riippuvainen | 3,5 min |
| Ohjelma 6 | Deaktivoitu | Pois | - | - | - | 3,5 min |
| Ohjelma 7 | Deaktivoitu | Päällä | 72 h | 5 min | Käytöstä riippuvainen | 3,5 min |

* Aktivoitun lyhytaikaisesti pois -tilan yhteydessä voidaan aktivoida puhdistustila. Puhdistustilassa veden virtaus ei käynnisty 3 minuuttiin objektin tunnistamisesta huolimatta.

** Automaattinen huuhtelu takaa veden hygieenisyyden, kun hana jätetään käyttämättä pitemmäksi ajaksi. 24 tunnin (riippumatta käytöstä) tai 72 tunnin kuluttua hanan viimeistä käyttökerrasta (riippuen käytöstä) tapahtuu 1, 5 tai 10 minuutin pituinen huuhtelu.

Turvallisuusohje:

Varmista automaattisen huuhtelun ollessa aktivoituna, että vesi pääsee poistumaan vapaasti.

Hana voidaan ohjelmoida yksilöllisesti kauko-ohjaimella (katso lisätarvikkeet, tilausnumero: 36 206).

Ohjelman valitseminen

Ohjelman valinta tapahtuu infrapunatunnistinlaitteiston välityksellä.

1. Aktivoi säätötila.
Katkaise virransyöttö elektroniikkaan ja kytke 10 sekunnin kuluttua jälleen toimintaan, katso kuva [10]. Säätötila on aktivoitu 3 minuutiksi.
2. Pidä sormea tunnistinlaitteiston alaosan päällä, katso kääntöpuolen sivu III, kuva [11].
Tunnistinlaitteistossa oleva merkkivalo (K) vilkkuu nopeasti.
3. Merkkivalon sammuttua ota sormi pois tunnistinlaitteiston päältä. Ohjelman valintatila on aktivoitu.
4. Pidä sormea taas tunnistinlaitteiston alaosan päällä.
Ohjelmat ilmoitetaan merkkivalon vilkkumerkkiryhmillä. Ryhmät on erotettu keskenään tauolla.
5. Ohjelmat ja näyttö:
Näyttö alkaa ohjelmalla, joka on parhaillaan asetettuna. Vilkkumerkkien lukumäärä vastaa yksittäisiä ohjelmia:
1 = ohjelma 1
Tauko
2 = ohjelma 2
Tauko
...
7 = ohjelma 7
Tauko
Seitsemän vilkkumerkin ryhmän jälkeen kierros alkaa alusta.
1 = ohjelma 1
...
6. Ohjelman valinta:
Ohjelma valitaan ottamalla sormi pois tunnistinlaitteiston päältä sen tauon aikana, joka seuraa haluttua ohjelmaa. Kun sormi on otettu pois, vastaavat vilkkumerkit näytetään uudelleen.
7. Uusi ohjelma voidaan tarvittaessa valita seuraavien 5 sekunnin kuluessa. Ohjelmavalintatila päättyy automaattisesti, jos 5 sekuntia ohjelman valinnan jälkeen ei enää pidetä sormea tunnistinlaitteiston päällä.

Puhdistustilan käynnistäminen

Puhdistustila aktivoituu, kun sormea pidetään tunnistinlaitteiston alaosan päällä (merkkivalo palaa ensin jatkuvasti, ja sitten se alkaa vilkkumaan). Vilkkumisen alkaessa ota sormi pois.

Puhdistustilan lopettaminen

Puhdistustila voidaan lopettaa ennenaikaisesti, kun sormea pidetään uudelleen tunnistinlaitteiston alaosan päällä (vilkkuminen vaihtuu jatkuvaksi palamiseksi). Merkkivalon sammuttua ota sormi pois tai puhdistustila päättyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Pariston jäljellä olevan kapasiteetin näyttäminen ja lämpödesinfiointin suorittaminen

Rakennuksesta **täytyy** saada kuumaa vettä.

Lämpödesinfiointin käynnistämiseksi ja pariston jäljellä olevan kapasiteetin näyttämiseksi pidä sormea tunnistinlaitteiston alaosan päällä (merkkivalo palaa ensin jatkuvasti, sitten se vilkkuu hitaasti ja sen jälkeen nopeasti). Nopean vilkkumisen alkaessa ota sormi pois. Pariston jäljellä oleva kapasiteetti ilmoitetaan vilkkumerkkien lukumäärän avulla seuraavasti:

4 = jäljellä oleva kapasiteetti > 60%

3 = jäljellä oleva kapasiteetti > 40%

2 = jäljellä oleva kapasiteetti > 20%

1 = jäljellä oleva kapasiteetti < 20%

Jäljellä olevan kapasiteetin ilmoittamisen jälkeen lämpödesinfiointi käynnistyy.



Pariston jäljellä olevan kapasiteetin ilmoittamisen aikana kädet täytyy ottaa pois tunnistinlaitteiston tunnistusalueelta.

Jos lämpödesinfiointin aikana (kuumaa vettä virtaa) hana tunnistaa objektin, veden virtaus loppuu välittömästi ja hanan käyttö estetään (merkkivalo vilkkuu).

Hanan käytön esto päättyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua tai voidaan lopettaa ennenaikaisesti (katso Puhdistustilan lopettaminen).

Pariston jäljellä oleva kapasiteetti ilmoitetaan verkkokäytön yhteydessä aina 4 vilkkusignaalilla.

Huolto

Sulje vedentulo.

Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa vaihda kaikki osat.

I. Vaihda verkkolaite (42 388), katso kääntöpuolen sivu I

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

II. Magneettiventtiili, katso kääntöpuolen sivu III, kuva [12] - [14].

1. Irrota pistoliitos elektroniikan johdon ja jännitteensyötön väliltä.

2. Ruuvaa ruuvi (L) irti, katso kuva [12].

3. Irrota ruuvi (F) ja ota vipu (G) pois.

4. Irrota ruuvi (H) ja ota lämpötilanrajoitin (I) pois.

5. Vedä hanarunko yläkautta irti.

6. Avaa pistoliitos (M) ja irrota ja vaihda magneettiventtiili (N) tai puhdista siivilä, katso kuva [13].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Pistoliitos (M) täytyy lukita kuvassa [14] näytetyllä tavalla uraan.

III. Siivilä ja läpivirtausrajoitin, ks. kääntöpuolen sivu III, kuva [15]

1. Kierrä paineletku (A) irti adapterista (A1).

2. Kierrä adapteri (A1) irti kulmaventtiilistä.

3. Ota siivilä (A2) pois.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

IV. Ruuvaa poresuutin (42 832) irti ja puhdista se, katso kääntöpuolen sivu I
Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

V. Sekoitusakseli, katso kääntöpuolen sivu II ja III
1. Löysää hana liitännöistään.
2. Ota hana irti pesupöydästä.
Purkaminen luvussa *Lämpötilanrajoittimen säätö* olevan kuvauksen mukaan, katso kuva [7].
3. Irrota ruuvi (O), katso kuva [16].
4. Vedä sekoitusakseli (P) irti ja vaihda se uuteen.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Ruuvien (O) täytyy tällöin tarttua sekoitusakselin (P) uraan (P1).

Varaosat

Katso kääntöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

Häiriö / Syy / Korjaus

| Häiriö | Syy | Korjaus |
|---------------------------------|--|---|
| Vesi ei virtaa | <ul style="list-style-type: none"> Vedentulo katkennut Magneettiventtiilin edessä oleva siivilä tukossa Magneettiventtiili viallinen Magneettiventtiilin pistoliittimen puuttuva kosketus Ei jännitettä <ul style="list-style-type: none"> Verkkolaite rikki Pistoliittimen kosketushäiriö Virransyöttö poiskytketty Kädet ei tunnustusalueella Puhdistustila aktivoitu | <ul style="list-style-type: none"> Avaa sulkuventtiilit, kulmaventtiilit Puhdista siivilä Vaihda magneettiventtiili Kytke pistoliitin kunnolla paikalleen Vaihda verkkolaite Tarkasta pistoliitokset Kytke virransyöttö päälle Pidä käsiä suoraan juoksuputken alla Lopeta puhdistustila tai odota 3 minuuttia |
| Vesi virtaa tauotta | <ul style="list-style-type: none"> Magneettiventtiili viallinen Lämpödesinfiointi aktivoitu | <ul style="list-style-type: none"> Vaihda magneettiventtiili Odota 3,5 tai 11 minuuttia |
| Vesi virtaa itsestään | <ul style="list-style-type: none"> Tunnistinlaitteiston tunnustusalue säädetty liian suureksi paikallisiin olosuhteisiin nähden Automaattinen huuhtelu aktivoitu | <ul style="list-style-type: none"> Vähennä toimintaetäisyyttä kauko-ohjaimella (lisätarvike, tilausnumero: 36 206) Odota 1 - 10 minuuttia |
| Vesimäärä liian vähäinen | <ul style="list-style-type: none"> Likainen poresuutin Magneettiventtiilissä oleva siivilä likainen Adapterissa oleva siivilä likaantunut Sulkuventtiilit, kulmaventtiilit eivät kokonaan auki Vedensyöttö kuristettu | <ul style="list-style-type: none"> Vaihda tai puhdista poresuutin Puhdista siivilä Vaihda tai puhdista siivilä Avaa sulkuventtiili, kulmaventtiili kokonaan Tarkasta syöttöputket, avaa sulkuventtiili, kulmaventtiili |



Zakres stosowania

Możliwe jest stosowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody (podgrzewacze otwarte).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz impulsowy przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu przyłączeniowego zasilacza przyłączanego przewód ten powinien być wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub odpowiednio przeszkoloną osobę.
- Podczas czyszczenia złącze wtykowe zasilacza impulsowego **nie** może zetknąć się bezpośrednio lub pośrednio z wodą.
- **Wymagane** jest osobne włączanie zasilania elektrycznego.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Wykorzystywanie innych części prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i oznaczenia CE.
- Wałek mieszający jest typu mechanicznego; nie jest sterowany elektronicznie.

Dane techniczne

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 0,5 MPa (5 bar), należy wmontować reduktor ciśnienia.

- Temperatura na doprowadzeniu ciepłej wody: maks. 70°C
- Napięcie zasilania: 100–240 V AC 50–60 Hz/6,75 V DC
- Moc: 2,4 W
- Automatyczne wyłączenie zabezpieczające: 60 s (możliwość regulacji 5–420 s)
- Czas opóźnienia (możliwość regulacji 0–10 s): 1 s
- Obszar odbioru według Kodak Gray Card, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma (nastawa fabryczna): ok. 13cm
- Stopień ochrony armatury: IP 59K

Elektryczne dane kontrolne

- Klasa oprogramowania: A
- Stopień zabrudzenia: 2
- Pomiarowe napięcie udarowe: 2500 V
- Temperatura pomiaru twardości kulkowej: 100°C

Pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (pomiar emisji zakłóceń) został przeprowadzony przy napięciu i prądzie pomiarowym.

Funkcje ogólne

- Dezynfekcja termiczna: możliwość aktywowania
- Pojemność baterii: możliwość sprawdzenia

Funkcje programu 1 (nastawa fabryczna)

- Tryb czyszczenia: możliwość aktywowania
- Automatyczne płukanie: nieaktywne
- Czas dezynfekcji termicznej: 3,5 min

Za pomocą układu czujników można wybrać następane wstępnie ustawione programy.

Akcesoria

Pilot na podczerwień (nr katalog.: 36 206) umożliwia przeprowadzenie dalszych ustawień i włączanie funkcji specjalnych.

Atesty i zgodność z normami



Wyrób odpowiada wymaganiom zawartym w odpowiednich dyrektywach UE.

Wyjaśnienia dotyczące zgodności można uzyskać pod następującym adresem:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Instalacja

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Montaż

Przestrzegać wymiarów podanych na rys. [1], strony rozkładane I i II.

Zamocować armaturę w umywalce, zob. rys. [2] do [4].

Podłączenie

A = przewód wody zimnej z zaworu kąowego

B, C = przewód giętki do / od podgrzewacza

- Założyć sitko (A2) i wkręcić adapter (A1) ze zintegrowanym stabilizatorem przepływu na zawór kąowy, zob. rys. [5].
- Wkręcić giętki przewód ciśnieniowy (A) oznaczony kolorem **niebieskim** [strzałka skierowana w górę] na adapter (A1).
- Zamontować giętki przewód ciśnieniowy (B) oznaczony kolorem **niebieskim** [strzałka skierowana w dół] wraz z załączoną uszczelką (B1) do króćca wejściowego podgrzewacza.
- Zamontować giętki przewód ciśnieniowy (C) oznaczony kolorem **czerwonym** wraz z załączoną uszczelką (C1) do króćca wyjściowego podgrzewacza.

W celu ochrony podgrzewacza przed przeciążeniem należy zamontować dostarczony regulator przepływu.

Podłączenie napięcia zasilającego, zob. rys. [6]

1. Połączyć złącze wtykowe między przewodem układu elektronicznego (D) i zasilaczem (E).
2. Podłączyć zasilanie z zasilacza (E).

Otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność połączeń.

Regulacja ogranicznika temperatury wody

1. Wykręcić śrubę (F) i zdjąć dźwignię (G), zob. rys. [7].
2. Wykręcić śrubę (H) i wyjąć ogranicznik temperatury wody (I).
3. Wyjąć wpust pasowany (J) z ogranicznika temperatury wody (I) i ponownie założyć w odpowiednim położeniu. Rowki w ograniczniku temperatury wody (I) odpowiadają temperaturom, które można wybrać, zob. rys. [8].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Obsługa

Elektroniczny układ podczerwieni wysyła niewidoczne, pulsujące światło.
Układ czujników jest tak wyregulowany, aby po umieszczeniu rąk pod wylewką wypływała woda.
Po 1 s (nastawa fabryczna) od cofnięcia rąk spod wylewki wypływ wody zostaje zatrzymany.
Zasięg detekcji układu czujników zależy od zdolności odbijania promieniowania podczerwonego przez wykrywany obiekt.

Automatyczny wyłącznik zabezpieczający

Po 60 s nieprzerwanej detekcji obiektu elektroniczny układ podczerwieni automatycznie odcina wypływ wody.

Napełnianie podgrzewacza, zob. rys. [9].

Obrócić dźwignię (G) do położenia ciepłej wody, uruchomić przepływ wody poprzez zbliżenie dłoni, poczekać do wypłynięcia wody i dopiero wtedy włączyć urządzenie.

Ważne!

Podczas podgrzewania wody wzrasta pojemność wody w podgrzewaczu.

Powstały w ten sposób nadmiar wody musi wypłynąć przez wylewkę baterii.

Jest to zjawisko normalne.

W wylewce nie mogą być zabudowane dodatkowe elementy utrudniające przepływ wody (n. p. perlatory) oraz elementy o funkcji redukcji przepływu wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podgrzewacza.

Regulacja

Za pomocą układu elektronicznego podczerwieni można wybrać siedem wstępnie ustawionych programów. Fabrycznie ustawiony jest program 1.

| Wybór programu | Krótkotrwałe wyłączenie* | Płukanie automatyczne** | | | | Czas dezynfekcji termicznej |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------------|
| | | Włącz./wyłącz. | Czas między płukaniem | Czas płukania | zależne od użycia / niezależne od użycia | |
| Program 1 | włączone | wyłączone | - | - | - | 3,5 min |
| Program 2 | włączone | włączone | 72 h | 5 min | zależne od użycia | 3,5 min |
| Program 3 | włączone | włączone | 24 h | 5 min | niezależne od użycia | 11 min |
| Program 4 | włączone | włączone | 72 h | 10 min | zależne od użycia | 3,5 min |
| Program 5 | włączone | włączone | 72 h | 1 min | zależne od użycia | 3,5 min |
| Program 6 | wyłączone | wyłączone | - | - | - | 3,5 min |
| Program 7 | wyłączone | włączone | 72 h | 5 min | zależne od użycia | 3,5 min |

* Przy aktywnym krótkotrwałym wyłączeniu można włączyć tryb czyszczenia. W trybie czyszczenia wypływ wody nie jest uruchamiany na 3 minuty pomimo wykrycia obiektu.

** Płukanie automatyczne służy utrzymaniu stanu higienicznego wody po dłuższym okresie niekorzystania z armatury. Po upływie 24 godzin (niezależnie od użycia) lub 72 godzin od ostatniego użycia armatury (zależnie od użycia) następuje płukanie trwające 1, 5 lub 10 minut.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

W przypadku uruchomionej funkcji płukania automatycznego należy zapewnić swobodny odpływ wody.

Armaturę można indywidualnie zaprogramować za pomocą pilota (zob. Akcesoria, nr katalogowy: 36 206).

Wybór programu

Program wybiera się za pomocą układu czujników na podczerwień.

1. Uruchamianie trybu nastawczego:
Odłączyć napięcie zasilające układu elektronicznego i ponownie podłączyć po 10 s, zob. rys. [10]. Tryb nastawczy został uruchomiony na 3 minuty.
2. Trzymać palec na dolnej części układu czujników, zob. strona rozkładana III, rys. [11].
Lampka kontrolna (K) w układzie czujników często miga.
3. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej odsunąć palec od układu elektronicznego. Tryb wyboru programu został uruchomiony.
4. Ponownie położyć palec na dolnej części układu czujników. Programy są wyświetlane za pomocą grupowych mignięć lampki kontrolnej. Grupy są rozdzielone przerwami.
5. Programy i wskazania:
Wskazanie rozpoczyna się od programu, który jest aktualnie nastawiony. Liczba mignięć odpowiada poszczególnym programom:
1 = program 1
przerwa
2 = program 2
przerwa
...
7 = program 7
przerwa
Po grupie 7 sygnałów świetlnych następuje powrót do początku procedury.
1 = program 1
...
6. Wybór programu:
Program jest wybierany przez odsunięcie palca od układu czujników w przerwie po określonym programie. Po odsunięciu palca ponownie następują odpowiednie migania.
7. W razie potrzeby nowy program można wybrać w ciągu następnych 5 sekund. Tryb wyboru programu zostanie automatycznie zakończony, jeżeli w ciągu 5 sekund od zakończenia wyboru programu palec nie będzie trzymany na układzie czujników.

Uruchamianie trybu czyszczenia

Tryb czyszczenia jest włączany przez trzymanie palca na dolnej części układu czujników (lampka kontrolna świeci stale, a następnie miga). Po rozpoczęciu migania odsunąć palec.

Zakończenie trybu czyszczenia

Tryb czyszczenia można zakończyć wcześniej przez ponowne przytrzymanie palca na dolnej części układu czujników (migania zmienia się na stałe świecenie). Po zgaśnięciu lampki kontrolnej odsunąć palec; ewentualnie tryb czyszczenia zakończy się automatycznie po 3 minutach.

Sygnalizacja resztkowej pojemności baterii i przeprowadzanie dezynfekcji termicznej

Gorąca woda **musi** być doprowadzona przez klienta.

W celu uruchomienia dezynfekcji termicznej i sygnalizacji resztkowej pojemności baterii należy przytrzymać palec na dolnej części układu czujników (lampka kontrolna świeci stale, następnie miga wolno, a później szybko). Po rozpoczęciu szybkiego migania odsunąć palec. Resztkowa pojemność baterii jest sygnalizowana przez następującą liczbę mignięć:

4 = pojemność resztkowa > 60%

3 = pojemność resztkowa > 40%

2 = pojemność resztkowa > 20%

1 = pojemność resztkowa < 20%

Po zasygnalizowaniu pojemności resztkowej zostaje uruchomiona dezynfekcja termiczna.



Podczas sygnalizacji resztkowej pojemności baterii należy odsunąć ręce z obszaru detekcji układu czujników.

Jeżeli podczas dezynfekcji termicznej (wypływu gorącej wody) zostanie wykryty obiekt, to natychmiast zostanie odcięty wypływ wody i armatura ulegnie zablokowaniu (miga lampka kontrolna).

Blokada armatury kończy się automatycznie po 3 minutach lub może zostać zakończona wcześniej (zob. Zakończenie trybu czyszczenia).

Podczas pracy przy zasilaniu sieciowym resztkowa pojemność baterii jest zawsze sygnalizowana czterema mignięciami.

Konserwacja

Odciąć dopływ wody.

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.

I. Wymiana zasilacza (42 388), zob. strona rozkładana I

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

II. Zawór elektromagnetyczny, zob. strona rozkładana III, rys. [12] do [14]

1. Rozłączyć złącze wtykowe łączące przewód układu elektronicznego z zasilaczem.

2. Wykręcić śrubę (L), zob. rys. [12].

3. Wykręcić śrubę (F) i zdjąć dźwignię (G).

4. Wykręcić śrubę (H) i wyjąć ogranicznik temperatury wody (I).

5. Zdjąć obudowę armatury do góry.

6. Rozłączyć złącze wtykowe (M), wykręcić i wymienić zawór elektromagnetyczny (N) lub wyczyścić filtr siatkowy, zob. rys. [13].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Złącze wtykowe (M) należy wcisnąć do rowka, zob. rys. [14].

III. Sitko i ogranicznik przepływu, zob. strona rozkładana III, rys. [15]

1. Odkręcić giętki przewód ciśnieniowy (A) i odłączyć adapter (A1).

2. Wykręcić adapter (A1) z zaworu kątownego.

3. Wyjąć sitko (A2).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

IV. Wykręcanie i czyszczenie perlatora (42 832), zob. strona rozkładana I.
Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

V. Wałek mieszający, zob. strony rozkładane II i III
1. Odłączyć przyłącza armatury.
2. Zdjąć armaturę z umywalki.
Demontaż opisano w rozdziale *Regulacja ogranicznika temperatury wody*, zob. rys. [7].
3. Wykręcić śrubę (O), zob. rys. [16].
4. Wyjąć i wymienić wałek mieszający (P).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Śruba (O) powinna znaleźć się w rowku (P1) wałka mieszającego (P).

Części zamienne

zob. strona rozkładana I (* = akcesoria)

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

Usterka / Przyczyna / Środek zaradczy

| Usterka | Przyczyna | Środek zaradczy |
|-----------------------------------|--|---|
| Woda nie wypływa | <ul style="list-style-type: none"> • Przerwany dopływ wody • Niedrożny filtr siatkowy przed zaworem elektromagnetycznym • Uszkodzony zawór elektromagnetyczny • Brak styku w złączu zaworu elektromagnetycznego • Brak napięcia <ul style="list-style-type: none"> - Uszkodzony zasilacz - Brak styku w złączu wtykowym - Napięcie zasilania wyłączone • Ręce nie znajdują się w zasięgu detekcji • Włączony tryb czyszczenia | <ul style="list-style-type: none"> - Otworzyć zawory odcinające, zawory kątowe - Oczyszczyć filtr siatkowy - Wymienić zawór elektromagnetyczny - Połączyć złącze wtykowe - Wymienić zasilacz - Sprawdzić złącza wtykowe - Włączyć napięcie zasilające - Ręce powinny znajdować się bezpośrednio pod wylewką - Zakończyć tryb czyszczenia lub odczekać 3 minuty |
| Woda wypływa nieprzerwanie | <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzony zawór elektromagnetyczny • Aktywna dezynfekcja termiczna | <ul style="list-style-type: none"> - Wymienić zawór elektromagnetyczny - Odczekać 3,5 lub 11 minut |
| Woda wypływa bez potrzeby | <ul style="list-style-type: none"> • Obszar detekcji układu czujników w obecnym otoczeniu jest zbyt duży • Aktywne płukanie automatyczne | <ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszyć zasięg za pomocą pilota (akcesoria, nr katalog.: 36 206) - Odczekać 1–10 minut |
| Zbyt mały przepływ wody | <ul style="list-style-type: none"> • Zabrudzony perlator • Zabrudzony filtr siatkowy w zaworze elektromagnetycznym • Zabrudzone sitko w adapterze • Niecałkowite otwarcie zaworów odcinających, zaworów kątowych • Przydławiony dopływ wody | <ul style="list-style-type: none"> - Wymienić lub wyczyścić perlator - Oczyszczyć filtr siatkowy - Wymienić lub wyczyścić filtr siatkowy - Otworzyć całkowicie zawór odcinający, zawór kątowy - Sprawdzić przewody zasilające, otworzyć zawór odcinający, zawór kątowy |



الموافقة والامتثال

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.



يمكن الحصول على تصريحات الامتثال من خلال العنوان التالي:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

التركيب

مواشير الشطف قبل وبعد التركيب
(لاحظ EN 806).

التركيب

راجع الرسوم التوضيحية في الصفحة المطوية I و II، الشكل [1].
تثبيت تركيب حوض الغسيل، راجع الأشكال من [2] إلى [4].

التوصيل

- A = توصيل المياه الباردة من الصمام الجانبي للصيانة
- B و C = فتحة التوصيل إلى/من سخان الخزان
- أدخل المصفاة (A2) وقم بربط المحول (A1) باستخدام صمام تنظيم التدفق المتكامل في الصمام الجانبي للصيانة، راجع الشكل [5].
- قم بربط خرطوم الضغط ذو اللون الأزرق (A) [السهم الذي يشير لأعلى] في المحول (A1).
- قم بربط خرطوم الضغط ذو اللون الأزرق (B) [السهم الذي يشير لأسفل] في توصيل فوهة سخان الخزان باستخدام حلقة منع التسرب المرفقة (B1).
- قم بربط خرطوم الضغط ذو اللون الأحمر (C) في توصيل فوهة سخان الخزان باستخدام حلقة منع التسرب المرفقة (C1).

لحماية سخان التخزين من الضغط الزائد يجب تركيب صمام تنظيم التدفق المرفق.

توصيل فلتية الإمداد ، راجع الشكل [6]

1. توصيل واصل القيس بين كابل الإلكترونيات (D) ووحدة الإمداد بالطاقة (E).
2. توصيل فلتية الإمداد عبر وحدة الإمداد بالطاقة (E).

قم بفتح خط تغذية المياه وتحقق من إحكام وعدم تسرب التوصيلات.

ضبط محدد درجة الحرارة

1. إزالة البرغي (F) وفصل الذراع (G)، راجع الشكل [7].
 2. إزالة البرغي (H) وإزالة محدد درجة الحرارة (I).
 3. إزالة المفتاح الصغير (J) من محدد درجة الحرارة (I) وقم بإعادة إدخاله في المكان المطلوب. تتطابق التجاويف الدائرية في محدد درجة الحرارة (I) مع درجات الحرارة التي يمكن تحديدها، راجع الشكل [8].
- التركيب في ترتيب عكسي.

التطبيق

سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات مياه مفتوحة).

ملاحظات الأمان

- يمكن التركيب فقط في الغرف الخالية من الجليد.
- الإمداد بالطاقة ذو النمط الانتقالي مناسب للاستخدام داخل المنزل فقط.
- في حالة وجود أضرار لحقت كابل التوصيل الخارجي لوحدة الإمداد بالطاقة، لا بد من استبدالها من قبل الشركة المصنعة أو قسم خدمة العملاء الخاص بالشركة المصنعة أو شخص مؤهل على قدم المساواة من أجل منع حدوث مخاطر.
- لا يجب ريش موصل الإمداد بالطاقة ذو النمط الانتقالي بالماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض تنظيفية.
- يجب أن تكون فلتية الإمداد قابلة للفتح منفصلة.
- استخدم قطع الغيار والإضافات الأصلية فقط.
- ستتسبب عملية استخدام أجزاء أخرى في إلغاء الضمان وتحديد أخطاء فادحة.
- يعمل عمود دوران الخلط بطريقة ميكانيكية وبالتالي لا يمكن التحكم به إلكترونياً.

بيانات فنية

- إذا تعدى ضغط الأنسياب 5 قضيب، فيجب تركيب مخفض الضغط.
- قم بتجنب اختلافات الضغط العام بين أمداد المياه الباردة والساخنة.
- درجة حرارة خط تغذية المياه الساخنة: الحد الأقصى 70 °م
- فلتية الإمداد: 240-100 تيار متردد 60-50 هرتز/6.75 تيار مباشر
- الطاقة الكهربائية المسحوبة: 2.4 وات
- إيقاف الأمان الأوتوماتيكي: 5 – 420 s (قابل للضبط)
- زمن التتابع (0 – 10 s قابل للضبط): s 60
- معدل الاستقبال طبقاً لـ Kodak Gray Card الجانبي الرمادي، 10×8، أفقي (المصنع): s 1
- نوع الحماية المناسب: حوالي 13 سم إجراءات التركيب 59K

بيانات الاختبار الكهربائية

- فئة البرنامج الحاسوبي
 - فئة التلوث
 - فلتية التدفق المقدر
 - اختبار درجة حرارة تأثير الكريات
- تم إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (اختبار انبعاثات الواجهة) على الفلتية المقدر والتيار المقدر.

الوظائف العامة

- التعقيم الحراري:
- قدرة البطارية المتبقية:
- وظائف البرنامج 1 (المصنع)
- نمط التنظيف:
- الشطف الأوتوماتيكي:
- مدة التعقيم الحراري:

يمكن تحديد برامج إضافية مسبقة الضبط عبر جهاز التحسس.

إضافات خاصة

تتوفر إعدادات إضافية ووظائف خاصة عبر جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (رقم الطلنية 36 206).

التشغيل

تعمل إلكترونية الأشعة تحت الحمراء على انبعاث ضوء أبيض غير مرئي ونبضي. يتم تعديل جهاز التحسس لبدء تدفق المياه، عندما تكون اليدين على مقربة من الفوهة. عند انسحاب اليدين من أمام الفوهة، يتوقف تدفق المياه بعد 1 ثانية (المصنع). يعتمد معدل جهاز التحسس على الخواص الإنعكاسية للجهاز المكشوف.

هام!

إنهاء عملية التسخين يتمدد حجم المياه في سخان التخزين. يجب أن تنقطر المياه المتمددة من فوهة الخلاط. هذه عملية ضرورية وعادية.

يجب عدم تركيب معدات مقاومة لجريان المياه على شكل مرغيات (كالصافي على سبيل المثال) أو العناصر التي تقوم بتخفيض معدل التدفق في المخرج (مثل المعدات الخافضة لتدفق المياه) حيث أنها قد تلحق الأضرار بسخان التخزين.

إيقاف الأمان الأوتوماتيكي

بعد 60 ثانية من الكشف المستمر للجهاز، تعمل إلكترونية الأشعة تحت الحمراء على إيقاف تدفق المياه.

تطبيق الإعدادات

توفر إلكترونية الأشعة تحت الحمراء 7 برامج مسبقة الضبط للتحديد. تم ضبط البرنامج الأول في المصنع.

| مدة التعقيم الحراري | الشطف الأوتوماتيكي** | | | الإغلاق المؤقت* | البرنامج |
|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| | الاستخدام المستقل/غير المستقل | مدة الشطف | فواصل الشطف | | |
| 3.5 دقيقة | - | - | - | إيقاف | البرنامج 1 |
| 3.5 دقيقة | استخدام مستقل | 5 دقائق | 72 ساعة | تشغيل | البرنامج 2 |
| 11 دقيقة | استخدام غير مستقل | 5 دقائق | 24 ساعة | تشغيل | البرنامج 3 |
| 3.5 دقيقة | استخدام مستقل | 10 دقائق | 72 ساعة | تشغيل | البرنامج 4 |
| 3.5 دقيقة | استخدام مستقل | 1 دقيقة | 72 ساعة | تشغيل | البرنامج 5 |
| 3.5 دقيقة | - | - | - | إيقاف | البرنامج 6 |
| 3.5 دقيقة | استخدام مستقل | 5 دقائق | 72 ساعة | تشغيل | البرنامج 7 |

* يمكن تفعيل نمط التنظيف عند تفعيل الإغلاق المؤقت. وفي نمط التنظيف، لا يبدأ تدفق المياه لمدة 3 دقائق حتى مع وجود جهاز ما مكشوف.

** يعمل الشطف الأوتوماتيكي على ضمان نظافة المياه في حالة عدم استخدام الخلاط على المدى الطويل. يبدأ الشطف لمدة دقيقة أو 5 أو 10 دقائق بعد 24 ساعة (حر الاستخدام) أو 72 ساعة بعد مرة تم فيها استخدام الخلاط (حسب الاستخدام).

ملاحظات الأمان:

تأكد من التفريغ الحر في حالة تفعيل الشطف الأوتوماتيكي.

يمكن برمجة الخلاط فريديًا باستخدام التحكم عن بعد (راجع الإضافات الخاصة، رقم الطلبية 206 36).

تحديد برنامج

يتم تحديد البرنامج من خلال جهاز تحسس الأشعة تحت الحمراء.

1. تفعيل نمط الإعداد:
قم بفصل خط الإمداد بالطاقة عن النظام الإلكتروني ثم قم بإعادة توصيله بعد 10 ثواني، راجع الشكل [10]. يظل نمط الإعداد نشطاً لمدة 3 دقائق.
2. قم بالضغط بالإصبع فوق المنطقة السفلى من جهاز التحسس، راجع الصفحة المطوية III، الشكل [11].
3. قم بإزالة يدك من على جهاز التحسس عند إيقاف مصباح المؤشر. تم تفعيل نمط تحديد البرنامج.
4. قم بوضع إصبعك فوق المنطقة السفلى لجهاز التحسس مرة أخرى. تظهر البرامج عن طريق مجموعات من الإشارات الواضحة عبر مصباح المؤشر. يتم فصل المجموعات عند إيقاف المؤقت.
5. البرامج والعرض:
يبدأ عرض البرامج التي تم ضبطها حالياً. يتطابق عدد الإشارات الواضحة مع البرنامج الفردية:

1 = البرنامج 1

إيقاف مؤقت

2 = البرنامج 2

إيقاف مؤقت

...

7 = البرنامج 7

إيقاف مؤقت

بعد الوصول إلى مجموعة الإشارات الواضحة رقم 7، يبدأ البرنامج من البداية.

1 = البرنامج 1

...

6. تحديد برنامج:

يتم تحديد البرنامج عن طريق إزالة الإصبع من على جهاز التحسس أثناء إيقاف المؤقت بعد البرنامج المطلوب. تظهر الإشارات الواضحة المتطابقة مرة أخرى بعد إزالة الإصبع.

7. إذا لزم الأمر، يمكن تحديد برنامجاً جديداً خلال الخمس ثواني التالية. يتم إنهاء نمط تحديد البرنامج تلقائياً إذا تم إزالة الإصبع من على جهاز التحسس قبل مرور 5 ثواني.

تشغيل نمط التنظيف

يتم تفعيل نمط التنظيف عن طريق وضع الإصبع فوق المنطقة السفلى من جهاز التحسس (أي عندما يضيء مصباح المؤشر باستمرار ثم يومض). قم بإزالة الإصبع عند بدء إشارات الوميض.

إنهاء نمط التنظيف

يمكن إنهاء نمط التنظيف قبل المدة المحددة عن طريق المزيد من الضغط بالإصبع على المنطقة السفلى لجهاز التحسس (بتغيير مصباح المؤشر من إشارات الوميض إلى الإضاءة باستمرار). يمكن إزالة الإصبع بمجرد إنطفاء مصباح المؤشر أو سببته وضع التنظيف تلقائياً بعد 3 دقائق.

الإشارة إلى قدرة البطارية المتبقية وإجراء التعقيم الحراري

يجب توفير المياه الساخنة عن طريق العميل.

يبدأ التعقيم الحراري ويتم الإشارة إلى قدرة البطارية المتبقية عن طريق الضغط بالإصبع على المنطقة السفلى من جهاز التحسس (عندما يضيء مصباح المؤشر باستمرار ثم يومض ببطء ثم يومض بسرعة). أزل الإصبع عند بدء إشارات الوميض السريعة. يتم الإشارة إلى قدرة البطارية المتبقية عن طريق عدد إشارات الوميض كما يلي:

4 = القدرة المتبقية < 60%

3 = القدرة المتبقية < 40%

2 = القدرة المتبقية < 20%

1 = القدرة المتبقية > 20%

يبدأ التعقيم الحراري بمجرد الإشارة إلى القدرة المتبقية.

يجب أن يظل مجال الكشف واضحاً عند الإشارة إلى القدرة المتبقية للبطارية.



إذا ظهر أي جهاز أثناء التعقيم الحراري (تدفق المياه الساخنة)، يتوقف تدفق المياه فوراً ويتم غلق الخلاط (يبدأ مصباح المؤشر بالوميض).

ينتهي إغلاق الخلاط تلقائياً بعد 3 دقائق أو يمكن إنجازه بصفة دائمة (راجع إنهاء نمط التنظيف).

يتم الإشارة إلى سعة البطارية المتبقية دائماً عن طريق 4 إشارات وميض أثناء العملية الأساسية.

الصيانة

قم بإغلاق خطي تغذية المياه الساخنة والباردة.

قم بفحص كافة المكونات وتنظيفها واستبدالها إذا لزم الأمر.

1. استبدل وحدة الإمداد بالطاقة (42 388)، راجع الصفحة المطوية I

التركيب في ترتيب عكسي.

II. صمام بملف لولبي، راجع الصفحة المطوية III، الأشكال من [12] إلى [14]

1. قم بفصل واصل القبس بين كابل الإلكترونيات وقلبية الإمداد.

2. أزل البراغي (L)، راجع الشكل [12].

3. أزل البراغي (F) وقم بفصل الذراع (G).

4. أزل البراغي (H) وأزل محدد درجة الحرارة (I).

5. قم بسحب غلاف الخلاط إلى الأعلى ثم قم بإزالته.

6. قم بفك واصل القبس (M) وقم بإزالة صمام الملف اللولبي (N) واستبداله أو قم بتنظيف المصفاة، راجع الشكل [13].

التركيب في ترتيب عكسي.

يجب تثبيت واصل القبس في التجويف الدائري كما هو موضح في الشكل [14].

III. المصفاة وتحديد كمية تدفق المياه، راجع الصفحة المطوية III، الشكل [15]

1. قم بفك خرطوم الضغط (A) من المحول (A1).

2. قم بفك المحول (A1) من الصمام الجانبي للصيانة.

3. قم بإزالة المصفاة (A2).

قم بالتركيب في ترتيب عكسي.

IV. إزالة المرغري وتنظيفه (42 832)، راجع الصفحة المطوية | التركيب في ترتيب عكسي.

قطع الغيار

راجع الصفحة المطوية | (* = إضافات خاصة)

V. عمود دوران الخلط، راجع الصفحة المطوية II و III

1. قم بفصل الخلاط من الوصلات.

2. قم بإزالة الخلاط من حوض الغسيل.

يتم شرح كيفية الفك في القسم "عدادات محدد درجة الحرارة"، راجع الشكل [7].

3. قم بإزالة البرغي (O)، راجع الشكل [16].

4. قم بسحب عمود دوران الخلط (P) واستبدله.

التركيب في ترتيب عكسي.

يجب إدخال البرغي (O) في الفوهة (P1) الموجودة في عمود دوران الخلط (P).

الخدمة والصيانة

للحصول على توجيهات حول خدمة وصيانة هذا الخلاط، الرجاء الرجوع إلى تعليمات الخدمة والصيانة المرفقة.

الخلل / السبب / الحل

| الخلل | السبب | الحل |
|-----------------------|--|--|
| عدم تدفق الماء | <ul style="list-style-type: none"> تعطل خط تغذية المياه إغلاق منيع المصفاة الخاص بصمام الملف اللولبي تعطل صمام الملف اللولبي واصل القابس الخاص بصمام الملف اللولبي غير موصل عدم وجود فلطية - تعطل وحدة إمداد الطاقة - واصل القابس غير موصل - إغلاق الإمداد بالطاقة اليد ليست في مجال الكشف تفعيل نمط التنظيف | <ul style="list-style-type: none"> - قم بفتح صمامات الإيقاف والصمامات الجانبية للصيانة - قم بتنظيف المصفاة - استبدل صمام الملف اللولبي - قم بتوصيل واصل القابس - استبدل وحدة الإمداد بالطاقة - تحقق من واصلات القابس - قم بفتح فلطية الإمداد - ضع اليدين تحت الفوهة مباشرة - قم بإلغاء تفعيل نمط التنظيف أو انتظر 3 دقائق |
| استمرار تدفق المياه | <ul style="list-style-type: none"> تعطل صمام الملف اللولبي تفعيل التعقيم الحراري | <ul style="list-style-type: none"> - استبدل صمام الملف اللولبي - انتظر 3.5 أو 11 دقيقة |
| تدفق مياه غير مطلوب | <ul style="list-style-type: none"> وضع منطقة الكشف الخاصة بجهاز التحسس مرتفعة جدًا عن الشروط المحلية تفعيل الشطف الأوتوماتيكي | <ul style="list-style-type: none"> - استخدم ميزة التحكم عن بعد لتقليل المعدل (إضافات خاصة، رقم الطلبية 36 206) - انتظر من 1 إلى 10 دقائق |
| معدل التدفق بطيء جدًا | <ul style="list-style-type: none"> قدارة المصفاة قدارة المصفاة الموجودة بصمام الملف اللولبي المصفاة في محول ملوث إغلاق الصمامات، الصمامات الجانبية للصيانة ليست مفتوحة تمامًا خط تغذية المياه محدد | <ul style="list-style-type: none"> - قم بتنظيف أو استبدال المرغري - قم بتنظيف المصفاة - قم بتنظيف المصافي أو استبدالها - قم بفتح صمام الإغلاق، صمام جانبي الصيانة - تحقق من خطوط الإمداد، قم بفتح صمام الإغلاق، صمام جانبي الصيانة |



Πεδίο εφαρμογής

Συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτοί συσσωρευτές).

Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε χώρους που προστατεύονται από παγετό.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Εάν το εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης του τροφοδοτικού έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις αυτού ή αντίστοιχα από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού.
- Οι ακροδέκτες του τροφοδοτικού **δεν** επιτρέπεται να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με νερό για τις ανάγκες καθαρισμού.
- Η τροφοδοσία τάσης θα **πρέπει** να συνδεθεί χωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα! Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE.
- Ο άξονας μίξης είναι μηχανικός και δεν ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Τεχνικά στοιχεία

Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa (5 bar) θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

- Θερμοκρασία στην τροφοδοσία ζεστού νερού: max. 70 °C
- Τροφοδοσία τάσης: 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz/6,75 V DC
- Ισχύς: 2,4 W
- Αυτόματη διακοπή ασφαλείας: 60 δευτ. (δυνατότητα ρύθμισης 5 - 420 δευτ.)
- Χρόνος υστέρησης (δυνατότητα ρύθμισης 0 - 10 δευτ.): 1 δευτ.
- Περιοχή λήψης κατά Kodak Gray Card, γκρι σελίδα, 8 x 10", οριζόντια διάταξη (εργοστασιακή ρύθμιση): περ. 13cm
- Βαθμός προστασίας των εξαρτημάτων: IP 59 K

Ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου

- Κατηγορία λογισμικού: A
- Βαθμός ρύπανσης: 2
- Τάση μέτρησης: 2500 V
- Θερμοκρασία ελέγχου πίεσης: 100 °C

Ο έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (έλεγχος εκπομπής παρεμβολών) πραγματοποιήθηκε με την τάση μέτρησης και το ρεύμα μέτρησης.

Γενικές λειτουργίες

- Θερμική απολύμανση: δυνατότητα ενεργοποίησης
- Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας: δυνατότητα ενημέρωσης

Λειτουργίες προγράμματος 1 (εργοστασιακή ρύθμιση)

- Κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού: δυνατότητα ενεργοποίησης
- Αυτόματη πλύση: ανενεργή
- Χρόνος θερμικής απολύμανσης: 3,5 λεπτά

Από τον αισθητήρα μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον προεπιλεγμένα προγράμματα.

Πρόσθετος εξοπλισμός

Από το τηλεχειρισμό με υπέρυθρες ακτίνες (Αρ. παραγγελίας: 36 206) μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες ειδικές λειτουργίες.

Έγκριση και συμβατότητα



Αυτό το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οδηγιών της ΕΕ.

Τα πιστοποιητικά συμβατότητας μπορείτε να τα προμηθευθείτε από την εξής διεύθυνση:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Εγκατάσταση

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Τοποθέτηση

Δώστε προσοχή στο διαστασιολόγιο της αναδιπλούμενης σελίδας I και II καθώς και στην εικ. [1].

Στερεώστε τα εξαρτήματα επάνω στο νιπτήρα, βλέπε εικ. [2] έως [4].

Σύνδεση

A = Σύνδεση κρύου νερού από τη γωνιακή βαλβίδα

B, C = Σπирάλ σύνδεσης από / προς το συσσωρευτή

- Τοποθετήστε το φίλτρο (A2) και βιδώστε τη διάταξη προσαρμογής (A1) με ενσωματωμένη τη βαλβίδα ρύθμισης ροής επάνω στη γωνιακή βαλβίδα, βλέπε εικ. [5].
- Βιδώστε το **μπλε** μαρκαρισμένο σπирάλ πίεσης (A) [το βέλος δείχνει προς τα επάνω] με τη διάταξη προσαρμογής (A1).
- Συνδέστε το **μπλε** μαρκαρισμένο σπирάλ πίεσης (B) (το βέλος δείχνει προς τα κάτω) με το δακτύλιο μόνωσης (B1) στο στόμιο εισόδου του συσσωρευτή.
- Συνδέστε το **κόκκινο** μαρκαρισμένο σπирάλ πίεσης (C) με το δακτύλιο μόνωσης (C1) στο στόμιο εξόδου του συσσωρευτή.

Για την προστασία του συσσωρευτή από την παρατεταμένη πίεση πρέπει να τοποθετηθούν τα κυκλώματα σταθεροποίησης παροχής ροής.

Αποκαταστήστε την τροφοδοσία τάσης, βλέπε εικ. [6]

1. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ του καλωδίου ηλεκτρονικού συστήματος (D) και του τροφοδοτικού (E).
2. Αποκαταστήστε την τροφοδοσία τάσης μέσω του τροφοδοτικού (E).

Ανοίξτε την παροχή του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Ρύθμιση του αναστολέα θερμοκρασίας

1. Ξεβιδώστε τη βίδα (F) και αφαιρέστε το μοχλό (G), βλέπε εικ. [7].
2. Αφαιρέστε τη βίδα (H) και τον αναστολέα θερμοκρασίας (I).
3. Αφαιρέστε τη σφήνα (J) από τον αναστολέα θερμοκρασίας (I) και τοποθετήστε τον πάλι στην επιθυμητή θέση. Οι εγκοπές του αναστολέα θερμοκρασίας (I) αντιστοιχούν στις θερμοκρασίες που μπορείτε να επιλέξετε, βλέπε εικ. [8].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Λειτουργία

Η ηλεκτρονική μονάδα υπέρυθρων εκπέμπει μία αόρατη, παλλόμενη φωτεινή δέσμη. Ο αισθητήρας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να απελευθερώνεται η ροή του νερού όταν πλησιάζετε τα χέρια σας στην εκροή. Εάν απομακρύνετε τα χέρια σας από την περιοχή εκροής, η ροή του νερού διακόπτεται μετά από 1 δευτερόλεπτο (εργοστασιακή ρύθμιση). Η εμβέλεια του αισθητήρα εξαρτάται από τις ιδιότητες ανάκλασης του αντικειμένου που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα.

Αυτόματη διακοπή ασφαλείας

Μετά από 60 δευτερόλεπτα διαρκούς ανίχνευσης ενός αντικειμένου, η ηλεκτρονική μονάδα υπέρυθρων διακόπτει τη ροή του νερού αυτόματα.

Πλήρωση του συσσωρευτή, βλέπε εικ. [9].

Φέρτε το μοχλό (G) στη θέση του ζεστού νερού και ενεργοποιήστε τη μπαταρία πλησιάζοντας τα χέρια σας, περιμένετε μέχρι να βγει νερό από την εκροή, στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

Σημαντικό!

Με τη αύξηση της θερμοκρασίας διαστέλλεται ο όγκος του νερού στον συσσωρευτή.

Το νερό που έχει διασταλεί πρέπει να περάσει μέσα από το σωλήνα της μπαταρίας. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη και φυσιολογική.

Κατά την εκροή, το νερό δεν πρέπει να συναντήσει καμία αντίσταση με τη μορφή αέρα στο σύστημα (π.χ. μέσω του εκτοξευτήρα νερού). Επίσης, δεν πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στοιχεία που μπορεί να μειώσουν τη ροή του νερού γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στον συσσωρευτή.

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις

Στην ηλεκτρονική μονάδα υπέρυθρων μπορείτε να επιλέξετε 7 προεπιλεγμένα προγράμματα. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί το πρόγραμμα 1.

| Επιλογή προγράμματος | Διακοπή σύντομου χρόνου* | Αυτόματη πλύση** | | | | Διάρκεια θερμικής απολύμανσης |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Διάστημα πλύσης | Διάρκεια πλύσης | Ανάλογα με τη χρήση/ -ανεξάρτητα από τη χρήση | |
| Πρόγραμμα 1 | Ενεργή | Απενεργοποιημένο | - | - | - | 3,5 λεπτά |
| Πρόγραμμα 2 | Ενεργή | Ενεργοποιημένο | 72 ώρες | 5 λεπτά | Ανάλογα με τη χρήση | 3,5 λεπτά |
| Πρόγραμμα 3 | Ενεργή | Ενεργοποιημένο | 24 ώρες | 5 λεπτά | Ανεξάρτητα από τη χρήση | 11 λεπτά |
| Πρόγραμμα 4 | Ενεργή | Ενεργοποιημένο | 72 ώρες | 10 λεπτά | Ανάλογα με τη χρήση | 3,5 λεπτά |
| Πρόγραμμα 5 | Ενεργή | Ενεργοποιημένο | 72 ώρες | 1 λεπτό | Ανάλογα με τη χρήση | 3,5 λεπτά |
| Πρόγραμμα 6 | Ανενεργή | Απενεργοποιημένο | - | - | - | 3,5 λεπτά |
| Πρόγραμμα 7 | Ανενεργή | Ενεργοποιημένο | 72 ώρες | 5 λεπτά | Ανάλογα με τη χρήση | 3,5 λεπτά |

* Με ενεργοποιημένη τη Διακοπή σύντομου χρόνου μπορεί να ενεργοποιηθεί και η κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού. Στην κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού δεν ξεκινά για 3 λεπτά η ροή νερού παρόλο που έχει ανιχνευθεί κάποιο αντικείμενο.

** Η αυτόματη πλύση χρησιμεύει για την εξασφάλιση της υγιεινής όταν τα εξαρτήματα δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από 24 ώρες (ανεξάρτητα από τη χρήση) ή 72 ώρες μετά την τελευταία χρήση των εξαρτημάτων (ανάλογα με τη χρήση), πραγματοποιείται για 1 ή 5 ή 10 λεπτά μία πλύση.

Υπόδειξη ασφαλείας:

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη πλύση, εξασφαλίστε την ελεύθερη εκροή του νερού.

Τα εξαρτήματα μπορούν να προγραμματιστούν από το τηλεχειριστήριο (βλέπε Πρόσθετος εξοπλισμός, Αρ. παραγγελίας: 36 206).

Πραγματοποίηση επιλογής προγράμματος

Η επιλογή προγράμματος πραγματοποιείται από τον αισθητήρα υπέρυθρων.

1. Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων:
Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης του ηλεκτρονικού συστήματος και αποκαταστήστε την μετά από 10 δευτερόλεπτα, βλέπε εικ. [10]. Η κατάσταση ρυθμίσεων θα είναι ενεργή για 3 λεπτά.
2. Κρατήστε το δάκτυλο στο κάτω μέρος του αισθητήρα, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [11].
Η λυχνία ελέγχου (K) στον αισθητήρα αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Όταν σβήσει η λυχνία ελέγχου απομακρύνετε το δάκτυλο από τον αισθητήρα. Η κατάσταση επιλογής προγράμματος είναι ενεργοποιημένη.
4. Κρατήστε πάλι το δάκτυλο στο κάτω μέρος του αισθητήρα. Τα προγράμματα επισημαίνονται από τη λυχνία ελέγχου μέσω ομάδων σημάτων που αναβοσβήνουν. Οι ομάδες χωρίζονται μεταξύ τους με παύση.
5. Προγράμματα και ενδείξεις:
Η ένδειξη ξεκινά με το πρόγραμμα που είναι εκείνη τη στιγμή επιλεγμένο. Ο αριθμός των αναλάμποντων σημάτων αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:
1 = Πρόγραμμα 1
Παύση
2 = Πρόγραμμα 2
Παύση
...
7 = Πρόγραμμα 7
Παύση
Μετά την ομάδα με τα 7 φωτεινά σήματα η ένδειξη ξεκινά πάλι από την αρχή.
1 = Πρόγραμμα 1
...
6. Επιλογή προγράμματος:
Το πρόγραμμα επιλέγεται απομακρύνοντας το δάκτυλο από τον αισθητήρα κατά τη διάρκεια της παύσης. Μετά την απομάκρυνση του δακτύλου εμφανίζονται εκ νέου τα αναλάμποντα σήματα.
7. Εάν χρειαστεί, μπορεί να ρυθμιστεί ένα νέο πρόγραμμα μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Η κατάσταση επιλογής προγράμματος τερματίζεται αυτόματα, εάν 5 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή ενός προγράμματος δεν κρατηθεί το δάκτυλο στον αισθητήρα.

Εκκίνηση κατάστασης λειτουργίας καθαρισμού

Η κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού ενεργοποιείται, εάν κρατήσετε το δάκτυλό σας στην κάτω περιοχή του αισθητήρα (η λυχνία ελέγχου μένει μόνιμα αναμμένη, μετά αναβοσβήνει). Απομακρύνετε το δάκτυλο όταν ξεκινήσουν τα αναλάμποντα σήματα.

Τερματισμός κατάστασης καθαρισμού

Η κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού μπορεί να τερματιστεί πρόωρα, εάν κρατήσετε εκ νέου το δάκτυλό σας στην κάτω περιοχή του αισθητήρα (τα αναλάμποντα σήματα μένουν τώρα μόνιμα αναμμένα). Όταν σβήσει η λυχνία ελέγχου απομακρύνετε το δάκτυλο ή η κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού τερματίζεται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

Ένδειξη της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας και εκτέλεση θερμικής απολύμανσης.

Το ζεστό νερό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από την πλευρά της εγκατάστασης.

Για την έναρξη της θερμικής απολύμανσης και τη σηματοδότηση της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας, κρατήστε το δάκτυλό σας στην κάτω περιοχή του αισθητήρα (η λυχνία ελέγχου μένει μόνιμα αναμμένη, μετά αναβοσβήνει αργά και μετά αναβοσβήνει γρήγορα). Απομακρύνετε το δάκτυλο όταν ξεκινήσουν τα γρήγορα αναλάμποντα σήματα. Η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας σηματοδοτείται ως εξής από τα αναλάμποντα σήματα:

4 = Υπολειπόμενη χωρητικότητα > 60%

3 = Υπολειπόμενη χωρητικότητα > 40%

2 = Υπολειπόμενη χωρητικότητα > 20%

1 = Υπολειπόμενη χωρητικότητα < 20%

Μετά την ένδειξη της υπολειπόμενης χωρητικότητας ξεκινά η θερμική απολύμανση.



Κατά τη σηματοδότηση της υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας θα πρέπει τα χέρια να απομακρυνθούν από την περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα.

Εάν κατά τη διάρκεια της θερμικής απολύμανσης (ροή ζεστού νερού) ανιχνευτεί ένα αντικείμενο, τερματίζεται αμέσως η ροή νερού και τα εξαρτήματα κλείνουν (η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει).

Το κλείσιμο των εξαρτημάτων τερματίζεται αυτόματα μετά από 3 λεπτά ή μπορεί να τερματιστεί πρόωρα (βλέπε Τερματισμός κατάστασης λειτουργίας καθαρισμού).

Στη λειτουργία με ρεύμα, η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας σηματοδοτείται πάντα με 4 αναλάμποντα σήματα.

Συντήρηση

Διακόψτε την παροχή νερού.

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

I. Αντικατάσταση τροφοδοτικού (42 388), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

II. Μαγνητική βαλβίδα, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [12] έως [14]

1. Αποσυνδέστε τους συνδετήρες μεταξύ του καλωδίου ηλεκτρονικού συστήματος και της τροφοδοσίας τάσης.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες (L), βλέπε εικ. [12].
3. Ξεβιδώστε τη βίδα (F) και αφαιρέστε το μοχλό (G).
4. Αφαιρέστε τη βίδα (H) και τον αναστολέα θερμοκρασίας (I).
5. Τραβήξτε προς τα επάνω το περίβλημα της μπαταρίας.
6. Αποσυνδέστε τους συνδετήρες (M) και ξεβιδώστε τη μαγνητική βαλβίδα (N), αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο, βλέπε εικ. [13].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Oι συνδετήρες (P) θα πρέπει να κουμπώσουν στην εγκοπή όπως απεικονίζεται στην εικ. [14].

III. Φίλτρο και αναστολέας ροής, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [15]

1. Αφαιρέστε το σπирάλ πίεσης (A) από τη διάταξη προσαρμογής (A1).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη προσαρμογής (A1) από τη γωνιακή βαλβίδα.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο (A2).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

IV. Ξεβιδώστε το φίλτρο (42 832) και καθαρίστε το, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I.
 Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

V. Άξονας μίξης, βλέπε αναδιπλούμενες σελίδες I και II
 1. Αποσυνδέστε τα εξαρτήματα.
 2. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το νιπτήρα.
 Αποσυναρμολόγηση όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο *Ρύθμιση του αναστολέα θερμοκρασίας*, βλέπε εικ. [7].
 3. Ξεβιδώστε τη βίδα (O), βλέπε εικ. [16].
 4. Τραβήξτε τον άξονα μίξης (P) προς τα έξω και αντικαταστήστε τον.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Η βίδα (O) θα πρέπει να κουμπώνει μέσα στην εγκοπή (P1) του άξονα μίξης (P).

Ανταλλακτικά

βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I (* = προαιρετικός εξοπλισμός)

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

Βλάβη / Αιτία / Αντιμετώπιση

| Βλάβη | Αιτία | Αντιμετώπιση |
|-------------------------------------|--|---|
| Το νερό δεν ρέει | <ul style="list-style-type: none"> • Η παροχή νερού έχει διακοπεί • Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει βουλώσει • Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας • Απουσία επαφής των ακροδεκτών της μαγνητικής βαλβίδας • Δεν υπάρχει τάση <ul style="list-style-type: none"> - Βλάβη τροφοδοτικού - Ακροδέκτες χωρίς επαφή - Τάση τροφοδοσίας απενεργοποιημένη • Τα χέρια δεν βρίσκονται στην περιοχή ανίχνευσης • Κατάσταση καθαρισμού ενεργοποιημένη | <ul style="list-style-type: none"> - Βαλβίδες διακοπής λειτουργίας, ανοίξτε τις γωνιακές βαλβίδες - Καθαρίστε το φίλτρο - Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα - Συνδέστε τους ακροδέκτες - Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό - Ελέγξτε τις συνδέσεις των ακροδεκτών - Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία τάσης - Κρατήστε τα χέρια σας ακριβώς κάτω από την εκροή - Τερματίστε την κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού ή περιμένετε 3 λεπτά |
| Το νερό ρέει αδιάκοπα | <ul style="list-style-type: none"> • Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας • Η θερμική απολύμανση είναι ενεργή | <ul style="list-style-type: none"> - Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα - Περιμένετε 3,5 ή 11 λεπτά |
| Το νερό ρέει όταν δεν πρέπει | <ul style="list-style-type: none"> • Έχει ρυθμιστεί μία μεγάλη περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα για τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου • Η αυτόματη πλύση είναι ενεργή | <ul style="list-style-type: none"> - Μειώστε την εμβέλεια με το τηλεχειριστήριο (προαιρετικός εξοπλισμός: 36 206) - Περιμένετε 1 - 10 λεπτά |
| Μειωμένη ποσότητα νερού | <ul style="list-style-type: none"> • Λερωμένο φίλτρο • Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει λερωθεί • Το φίλτρο της διάταξης προσαρμογής έχει λερωθεί • Οι βαλβίδες διακοπής λειτουργίας, γωνιακές βαλβίδες δεν είναι τελείως ανοικτές • Μειωμένη τροφοδοσία νερού | <ul style="list-style-type: none"> - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο - Καθαρίστε το φίλτρο - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο - Ανοίξτε τελείως τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας, γωνιακή βαλβίδα - Ελέγξτε τους αγωγούς παροχής, ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας, γωνιακή βαλβίδα |



Oblast použití

Beztlakové zásobníky (otevřená zařízení na přípravu teplé vody).

Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místností chráněných proti mrazu.
- Spínací síťový zdroj je určen výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Poškození vnějšího přívodního vedení připojovacího síťového zdroje se musí nechat z bezpečnostních důvodů opravit prostřednictvím výrobce nebo servisní služby výrobce nebo u kvalifikovaného odborníka.
- Při čištění zásuvného konektoru spínacího síťového zdroje se konektor v žádném případě **nesmí** přímo či nepřímo ostříkat vodou.
- Napájecí síťové napětí se **musí** dát vypnout a zapnout separátně.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace.
- Hřídél smíšené vody je mechanický a není řízený elektronicky.

Technické údaje

Při vyšších statických tlacích než 0,5 MPa (5 barů) se musí namontovat redukční ventil.

- Teplota na vstupu teplé vody: max. 70 °C
- Napájecí napětí: 100 - 240 V stříd. 50 - 60 Hz / 6,75 V stejnosm. 2,4 W
- Výkon: 60 s
- Automatické bezpečnostní vypnutí: (nastavitelné od 5 - 420 s)
- Doba doběhu (nastavitelná od 0 - 10 s): 1 s
- Přijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", příčný formát (nastavení z výroby): cca 13cm
- Druh el. ochrany armatury: IP 59K

Elektrické kontrolní údaje

- Třída software: A
- Stupeň znečištění: 2
- Zatěžovací rázové napětí: 2500 V
- Teplota při zkoušce tvrdosti vtlačováním: 100 °C

Zkouška elektromagnetické kompatibility (zkouška vysílání rušivých signálů) byla provedena při jmenovitém napětí a jmenovitém proudu.

Všeobecné funkce

- Termická dezinfekce: možnost aktivování
- Kapacita baterie: možnost testování

Funkční program 1 (nastavení z výroby)

- Režim čištění: možnost aktivování
- Automatické vyplachování: neaktivní
- Doba termické dezinfekce: 3,5 min

Prostřednictvím senzoriky lze zvolit další přednastavené programy.

Zvláštní příslušenství

Prostřednictvím infračerveného dálkového ovládání (obj. č.: 36 206) lze provést další možnosti nastavení a volbu speciálních funkcí.

Schválení a konformita výrobku



Tento výrobek splňuje všechny požadavky příslušných směrnic EU.

Prohlášení o shodě lze na požádání obdržet na následující adrese:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Instalace

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Montáž

Dodržte kótované rozměry na skládací straně I a skládací straně II, obr. [1].

Upevnění armatury na umyvadlo, viz obr. [2] až [4].

Připojení

A = připojení studené vody od rohového ventilu

B, C = připojovací hadice k / ze zásobníku teplé vody

- Nasadte sítko (A2) a adaptér (A1) s integrovaným stabilizátorem konstantního průtoku našroubujte na rohový ventil, viz obr. [5].

- Tlakovou hadici označenou **modrou** barvou (A) [šipka ukazuje směrem nahoru] našroubujte na adaptér (A1).

- Tlakovou hadici označenou **modrou** barvou (B) [šipka ukazuje směrem dolů] spolu s příloženým těsněním (B1) našroubujte na vstupní hrdlo zásobníku.

- Tlakovou hadici (C) označenou **červenou** barvou našroubujte spolu s příloženým těsněním (C1) na výstupní hrdlo zásobníku.

K ochraně zásobníku před tlakovým přetížením musí být namontováno příložené zařízení pro udržování konstantního průtoku.

Zapojení napájecího síťového napětí, viz obr. [6]

1. Spojte zásuvný kontakt mezi kabelem elektroniky (D) a síťovým zdrojem (E).
2. Zasunutím síťového zdroje (E) do sítě přiveďte napájecí napětí.

Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

Nastavení omezovače teploty

1. Vyšroubujte šroub (F) a sejměte páku (G), viz obr. [7].
2. Vymontujte šroub (H) a vyjměte omezovač teploty (I).
3. Z omezovače teploty (I) vyjměte lícované pero (J) a opět vložte do požadované pozice. Drážky v omezovači teploty (I) odpovídají teplotám, které je možné zvolit, viz obr. [8].

Montáž se provádí v opačném pořadí.

Obsluha

Elektronika infračerveného řízení vysílá světelné paprsky s neviditelnou vlnovou délkou. Senzorika je nastavena tak, aby se při přiblížení rukou pod výtokové hrdlo otevřel přívod vody. Pokud se ruce z této oblasti oddálí, vytékání vody se po uplynutí doby 1 s automaticky zastaví (nastavení z výroby). Přijímací dosah senzoriky řízení závisí na reflexních vlastnostech přibližujícího se objektu.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Po uplynutí 60 s trvalého registrování objektu elektronika infračerveného řízení automaticky zastaví vytékání vody.

Naplnění zásobníku, viz obr. [9].

Páku (G) otočte do polohy pro přívod teplé vody, přiblížením rukou aktivujte vytékání vody, počkejte až voda začne vytékat z výtokového hrdla armatury a až potom zapněte přístroj.

Důležité!

Při ohřívání se objem vody v zásobníku zvětšuje. Zvětšený objem vody musí vytékat bateriovým výtokem.

Je to nutný a normální proces.

Ve výtoku nesmějí být namontovány žádné dodatečně zapojené odpory, které tvoří vzduchové bubliny (např. perlátor) a prvky, účinkující na redukování průtoku (např. škrtící prvky), jinak by mohlo dojít k poškození zásobníku.

Nastavení funkcí ovládání

U elektroniky infračerveného řízení lze zvolit 7 přednastavených programů. Z výroby je nastavený program 1.

| Volba programu | Krátkodobé vypnutí* | Automatické vyplachování** | | | | Doba termické dezinfekce |
|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Zap/vyp | Interval vyplachování | Doba vyplachování | V závislosti/ nezávisle na používání | |
| Program 1 | aktivní | vyp | - | - | - | 3,5 min |
| Program 2 | aktivní | zap | 72 h | 5 min | v závislosti na používání | 3,5 min |
| Program 3 | aktivní | zap | 24 h | 5 min | nezávisle na používání | 11 min |
| Program 4 | aktivní | zap | 72 h | 10 min | v závislosti na používání | 3,5 min |
| Program 5 | aktivní | zap | 72 h | 1 min | v závislosti na používání | 3,5 min |
| Program 6 | neaktivní | vyp | - | - | - | 3,5 min |
| Program 7 | neaktivní | zap | 72 h | 5 min | v závislosti na používání | 3,5 min |

* Při aktivovaném krátkodobém vypnutí lze aktivovat režim čištění. V režimu čištění se po dobu 3 minut nespustí vytékání vody i navzdory zaregistrování objektu.

** Automatické vyplachování slouží pro zajištění hygieny zařízení, když armatura není delší dobu používána. Po uplynutí 24 hodin (nezávisle na používání) nebo 72 hodin (závisle na používání) po posledním použití armatury se aktivuje jedno vypláchnutí v délce 1 nebo 5 nebo 10 minut.

Bezpečnostní pokyn:

Při aktivované funkci automatického vyplachování se musí zajistit volný odtok vody.

Funkce armatury lze individuálně programovat pomocí dálkového ovládání (viz zvláštní příslušenství, obj. č.: 36 206).

Volba programu

Volba programu se provádí prostřednictvím senzoriky infračerveného řízení.

1. Aktivování režimu nastavování:
Přerušte přívod napájecího napětí k elektronice a po uplynutí 10 s opět zapojte, viz obr. [10]. Režim nastavování je nyní aktivní po dobu 3 minut.
2. Ve spodní oblasti senzoriky přidržte palec, viz skládací strana III, obr. [11].
Kontrolka (K) senzoriky začne rychle blikat.
3. Po zhasnutí kontrolky dejte palec od senzoriky pryč.
Režim volby programů je nyní aktivní.
4. Ve spodní oblasti senzoriky opět přidržte palec.
Jednotlivé programy lze identifikovat podle příslušných skupin, signalizovaných počtem bliknutí kontrolky. Mezi jednotlivými skupinami je krátká přestávka.
5. Programy a zobrazení:
Zobrazování začíná aktuálně nastaveným programem.
Počet bliknutí kontrolky odpovídá jednotlivým programům:
1 = program 1
Přestávka
2 = program 2
Přestávka
...
7 = program 7
Přestávka
Po skupině s počtem 7 bliknutí začíná celý cyklus opět od začátku.
1 = program 1
...
6. Volba požadovaného programu:
Požadovaný program se nastaví tak, že se palec oddálí od senzoriky po přestávce, která následuje po odpovídajícím počtu bliknutí. Po oddálení palce se pro potvrzení zvoleného nastavení opět aktivuje příslušný počet bliknutí.
7. Nový program lze podle potřeby opět nastavit během následujících 5 s. Pokud se před senzoriku po dobu 5 s po provedené volbě programu znovu nevloží palec, režim nastavování programů se automaticky ukončí.

Spuštění režimu čištění

Režim čištění se aktivuje tak, že se ve spodní oblasti senzoriky řízení podrží palec (kontrolka nejprve svítí trvale, poté začne blikat). Jakmile začne kontrolka blikat, palec oddalte.

Ukončení režimu čištění

Režim čištění lze předčasně ukončit tak, že se ve spodní oblasti senzoriky řízení podrží palec (blikání kontrolky poté přechází do trvalého svícení). Po zhasnutí kontrolky dejte palec od senzoriky pryč, jinak se režim čištění po uplynutí 3 minut ukončí automaticky.

Signalizace zbytkové kapacity baterie a provedení termické dezinfekce

Horká voda se **musí** připravit ze strany přípravy stavby.

Za účelem spuštění režimu čištění a signalizace zbytkové kapacity baterie podržte palec ve spodní oblasti senzoriky řízení (kontrolka nejprve svítí trvale, poté začne blikat pomalu a pak přechází do rychlého blikání). Jakmile začne kontrolka blikat rychleji, palec oddalte. Zbytková kapacita baterie je signalizována následujícím počtem bliknutí:

4 = Zbytková kapacita > 60%

3 = Zbytková kapacita > 40%

2 = Zbytková kapacita > 20%

1 = Zbytková kapacita < 20%

Po zobrazení zbytkové kapacity se spustí termická dezinfekce.



Během signalizace zbytkové kapacity baterie se ruce musejí z přijímacího dosahu senzoriky oddálit.

Pokud během termické dezinfekce (během vytékání horké vody) dojde k identifikaci objektu, vytékání vody se okamžitě zastaví a armatura se uzavře (kontrolka signalizuje blikáním).

Uzavření armatury se automaticky ukončí po uplynutí 3 minut nebo se může ukončit předčasně (viz kapitola Ukončení režimu čištění).

Zbytková kapacita baterie je při napájení ze sítě vždy signalizována 4 násobným bliknutím.

Údržba

Uzavřete přívod vody.

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.

I. Výměna síťového zdroje (42 388), viz skládací strana I

Montáž se provádí v opačném pořadí.

II. Magnetický ventil, viz skládací strana III, obr. [12] až [14]

1. Odpojte zásuvný kontakt mezi kabelem elektroniky a napájecím napětím.
2. Vyšroubujte šroub (L), viz obr. [12].
3. Vyšroubujte šroub (F) a sejměte páku (G).
4. Vymontujte šroub (H) a vyjměte omezovač teploty (I).
5. Těleso armatury vytáhněte směrem nahoru.
6. Uvolněte zásuvný kontakt (M), vyšroubujte a vyměňte magnetický ventil (N) nebo vyčistěte sítko, viz obr. [13].

Montáž se provádí v opačném pořadí.

Zásuvný kontakt (M) se musí upevnit do drážky podle obr. [14].

III. Sítko a omezovač průtoku, viz skládací strana III, obr. [15]

1. Tlakovou hadici (A) odšroubujte z adaptéru (A1).
2. Adaptér (A1) odšroubujte z rohového ventilu.
3. Vyjměte sítko (A2).

Montáž se provádí v opačném pořadí.

IV. Vyšroubujte a vyčistěte perlátor (42 832), viz skládací strana I

Montáž se provádí v opačném pořadí.

V. Hřídel smíšené vody, viz skládací strana II a III

1. Uvolněte přípojky armatury.
 2. Armaturu sejměte z umyvadla.
- Demontáž, viz popis v kapitole *Nastavení omezovače teploty*, obr. [7].
3. Vyšroubujte šroub (O), viz obr. [16].
 4. Vytáhněte hřídel smíšené vody (P) a vyměňte.

Montáž se provádí v opačném pořadí.

Šroub (O) musí přitom zapadnout do drážky (P1) hřídele smíšené vody (P).

Náhradní díly

viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství)

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

Závada / příčina / odstranění

| Závada | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| Nevytéká voda | <ul style="list-style-type: none"> • Přerušený přívod vody • Ucpané sítko před magnetickým ventilem • Vadný magnetický ventil • Zásuvné konektory magnetického ventilu nemají kontakt • Systém je bez el. napětí <ul style="list-style-type: none"> - Vadný síťový zdroj - Zásuvný konektor nemá kontakt - Napájecí napětí je vypnuto • Ruce se nenacházejí v přijímacím dosahu • Aktivní je režim čištění | <ul style="list-style-type: none"> - Otevřete uzavírací ventily, rohové ventily - Vyčistěte sítko - Vyměňte magnetický ventil - Spojte zásuvný kontakt - Vyměňte síťový zdroj - Zkontrolujte zásuvné kontakty - Zapněte napájecí síťové napětí - Ruce držte přímo pod výtakovým hrdlem - Ukončete režim čištění nebo počkejte 3 minuty |
| Voda nepřetržitě vytéká | <ul style="list-style-type: none"> • Vadný magnetický ventil • Aktivní termická dezinfekce | <ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte magnetický ventil - Počkejte 3,5 resp. 11 minut |
| Voda vytéká samovolně | <ul style="list-style-type: none"> • Přijímací dosah senzorky je pro dané místní podmínky nastaven na příliš velkou vzdálenost • Aktivní automatické vyplachování | <ul style="list-style-type: none"> - Dosah redukuje pomocí dálkového ovládání (zvláštní příslušenství, obj. čís.: 36 206) - Počkejte 1 - 10 minut |
| Příliš malé množství vytékající vody | <ul style="list-style-type: none"> • Znečištěný perlátor • Znečištěné sítko v magnetickém ventilu • Znečištěné sítko v adaptéru • Nedostatečně otevřené uzavírací ventily, rohové ventily • Přiškrcený přívod vody | <ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte nebo vyčistěte perlátor - Vyčistěte sítko - Vyměňte nebo vyčistěte sítko - Úplně otevřete uzavírací ventil, rohový ventil - Zkontrolujte přívodní vodovodní potrubí, otevřete uzavírací ventil, rohový ventil |

H

Felhasználási terület

Nyomásmentes, átfolyó rendszerű tárolók.

Biztonsági információk

- A berendezés felszerelését csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati kapcsoló használata kizárólag belső terekben engedélyezett.
- Ha megsérül a hálózati adapter külső csatlakozóvezetéke, akkor azt a sérülések elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó által jóváhagyott szerviznek, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A hálózati kapcsoló csatlakozóját **tilos** tisztítás céljából közvetlenül vagy közvetve vízsugárral lemosni.
- A feszültségellátást úgy **kell** megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon! Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés megszűnéséhez vezet.
- A keverőkar mechanikus, nem elektronikusan vezérelt.

Műszaki adatok

0,5 MPa (5 bar) feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.

- Hőmérséklet a meleg víz befolyónyílásánál: max. 70 °C
- Tápfeszültség: 100–240 V AC 50–60 Hz/6,75 V DC
- Teljesítmény: 2,4 W
- Automatikus biztonsági lekapcsolás: 60 mp (5 - 420 mp között állítható)
- Utánfolyási idő (0 - 10 mp között állítható): 1 mp
- Vételi terület Kodak Gray Card segítségével, szürke oldal, 8 x 10", keresztformátum (gyári beállítás): kb. 13cm
- Szerelvény érintésvédelme: IP 59K

Villamosági vizsgálati adatok

- Szoftverosztály: A
- Szennyezettségi fok: 2
- Mérési lökfeszültség: 2500 V
- A golyónyomás-vizsgálat hőmérséklete: 100 °C

Az elektromágneses összeférhetőség (zavarkibocsátás) vizsgálata a mérési feszültség és mérési áram segítségével történik.

Általános funkciók

- Termikus fertőtlenítés: aktiválható
- Elem töltöttségi szintje: lekérdezhető

1. program funkciói (gyári beállítás)

- Tisztító üzemmód: aktiválható
- Automatikus öblítés: inaktív
- Termikus fertőtlenítési idő: 3,5 perc

A szenzorok segítségével további előre beállított programokat lehet kiválasztani.

Speciális tartozékok

Az infravörös távirányító segítségével (cikkszám: 36 206) további beállítások végezhetők és speciális funkciók működtethetők.

Engedélyezés és megfelelés



Jelen termék eleget tesz az idevágó EU-s irányelvek követelményeinek.

A megfelelési nyilatkozatok a következő címről rendelhetők meg:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Felszerelés

A csővezeték a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

Beszereles

Vegye figyelembe az I. kihajtható oldalon található méretrajzot és a II. kihajtható oldal [1]. ábráját.

Rögzítse a szerelvényt a mosdón, lásd [2]. - [4]. ábra.

Csatlakozó

A = hideg vizes csatlakozó a sarokszeleptől

B, C = csatlakozótömlő a tárolóhoz / tárolótól

- Helyezze be a szűrőt (A2) és csavarozza fel az adaptert (A1) az integrált átfolyáskorlátozóval együtt a sarokszelepre, lásd [5]. ábra.
- A **kék** színnel jelölt nyomótömlőt (A) [a nyíl felfelé mutat] csavarozza az adapterre (A1).
- A **kék** színnel jelölt nyomótömlőt (B) [a nyíl lefelé mutat], a mellékelt tömítéssel együtt (B1) csavarozza rá a tároló bementi csöcskonkjaira.
- A **piros** színnel jelölt nyomótömlőt (C) a mellékelt tömítéssel együtt (C1) csavarozza rá a tároló kimeneti csöcskonkjaira.

Nyomás szempontjából túlterheléssel szembeni védelem céljából a tárolóra fel kell szerelni az átfolyó vízmennyiség állandó értéken tartására szolgáló mellékelt készüléket.

Feszültségellátás létrehozása, lásd [6]. ábra

1. Kapcsolja össze az elektronika vezetéke (C) és a hálózati adapter (D) közötti dugaszolócsatlakozót.
2. Hozza létre a feszültségellátást a hálózati alkatrészen (D) keresztül.

Nyissa meg a vízhálózatot, és ellenőrizze a csatlakozások tömítését.

A hőfokhatároló beállítása

1. Csavarja ki a csavart (F) és vegye le a kart (G), lásd [7]. ábra.
2. Szerelje ki a csavart (H), és vegye ki a hőfokhatárolót (I).
3. Szerelje ki a gombot (J) a hőfokhatárolóból (I), és helyezze vissza a kívánt helyzetben. A hőfokhatárolón (I) található hornyok megfelelnek a választható hőmérsékleteknek, lásd [8]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Kezelés

Az infravörös elektronika láthatatlan, pulzáló fényt bocsát ki. A szenzort úgy állították be, hogy a kézfejek kifolyóhoz történő közelítése elindítja a víz folyását. Amint a kezek elhagyják a kifolyási területet, a víz folyása kb. 1 mp után leáll (gyári beállítás). A szenzorok hatótávolsága a céltárgy fényvisszaverő tulajdonságaitól függ.

Automatikus biztonsági lekapcsolás

Ha egy tárgy 60 mp-ig folyamatosan az érzékelési tartományban található, akkor az infravörös elektronika automatikusan megszakítja a vízfolyást.

Tároló feltöltése, lásd [9]. ábra.

A kart (G) fordítsa el a meleg víz állásba és a kéz csaptelephez történő közelítésével működtesse a csaptelepet, várjon, amíg a víz megjelenik a lefolyóban, és ezután kapcsolja be a berendezést.

Fontos tudnivaló!

A felfűtés során a tárolóban lévő víz térfogata kitágul. A kitágulás miatti többlet vízmennyiségnek a csaptelepek kifolyóin keresztül ki kell csepegni.

Ez szükséges és normális folyamat.

A kifolyóba sem légepezgetők (pl. szóróbetétek), sem az átáramlást csökkentő hatású elemek (pl. fojtóelemek) formájában semmiféle utánkapcsolt ellenállást beépíteni nem szabad; ellenkező esetben a tároló károsodik.

Beállítások végrehajtása

Az infravörös elektronikán 7 előre beállított program közül lehet választani. Gyárilag az 1. program van beállítva.

| Program kiválasztása | Rövid idő - Ki* | Automatikus öblítés** | | | | Termikus fertőtlenítés időtartama |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | Be/Ki | Öblítési intervallum | Öblítési időtartam | Használatától függő/független | |
| 1. program | Aktív | Ki | - | - | - | 3,5 perc |
| 2. program | Aktív | Be | 72 óra | 5 perc | Használatától függő | 3,5 perc |
| 3. program | Aktív | Be | 24 óra | 5 perc | Használatától független | 11 perc |
| 4. program | Aktív | Be | 72 óra | 10 perc | Használatától függő | 3,5 perc |
| 5. program | Aktív | Be | 72 óra | 1 perc | Használatától függő | 3,5 perc |
| 6. program | Inaktív | Ki | - | - | - | 3,5 perc |
| 7. program | Inaktív | Be | 72 óra | 5 perc | Használatától függő | 3,5 perc |

* Ha a „Rövid idő ki” funkció aktív, a tisztító üzemmód aktiválható. Tisztító üzemmódban 3 percen át akkor sem indul el a vízöblítés, ha a készülék céltárgyat érzékel.

** Az automatikus öblítés a higiénia biztosítását szolgálja a szerelvény hosszabb használaton kívüli helyzete esetén. 24 óránként (használatától függetlenül) vagy a készülék utolsó használata után 72 órával (használatától függően) 1 vagy 5 vagy 10 perces öblítés történik.

Biztonsági utasítás:

Az automatikus öblítés bekapcsolása esetén biztosítani kell a víz szabad elfolyását.

A készülék a távirányítóval (lásd a kiegészítők listáját, cikkszám: 36 206) egyedileg programozható.

Program kiválasztása

A program az infravörös érzékelővel választható ki.

1. A beállító üzemmód aktiválása:
Szakítsa meg az elektronika feszültségellátását és 10 másodperc után kapcsolja vissza, lásd [10]. ábra.
A beállító üzemmód 3 percig aktív.
2. Tartsa a kezét az érzékelő alsó területére, lásd III. kihajtható oldal [11]. ábra.
Az érzékelő ellenőrzőlámpája (K) gyorsan villog.
3. Miután az ellenőrzőlámpa kialudt, vegye el a kezét az érzékelőtől. A programkiválasztó üzemmód aktív.
4. Tartsa a kezét ismét az érzékelő alsó területére.
A programokat az ellenőrzőlámpa villogásának üteme mutatja. A villogások között a lámpa szünetet tart.
5. Programok és kijelzésük:
A kijelzés azzal a programmal kezdődik, ami aktuálisan be van állítva. A villogások száma megfelel az egyes programoknak:
1 = 1. program szünet
2 = 2. program szünet
...
7 = 7. program szünet
A 7 villogásból álló csoport után az öblítési idő előlről kezdődik.
1 = 1. program
...
6. Program kiválasztása:
A program úgy választható ki, ha a kívánt program villogása utáni szünetben a kezét elveszük az érzékelőtől. A kéz elvétele után az adott villogó jelzés megismétlődik.
7. Szükség esetén 5 másodpercen belül új program választható.
Ha a program kiválasztása után 5 másodpercen belül nem kerül a kéz az érzékelő hatósugarába, a programkiválasztó üzemmód befejeződik.

Tisztító üzemmód indítása

A tisztító üzemmód úgy aktiválható, ha a kezét az érzékelő alsó területére tartjuk (az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít, majd villog). Amikor a villogás megkezdődik, vegye el a kezét.

Tisztító üzemmód befejezése

A tisztító üzemmód hamarabb is befejezhető, ha a kezét ismét az érzékelő alsó területére tartja (a lámpa villogásról folyamatos világításra vált). Miután az ellenőrzőlámpa kialudt, vegye el a kezét, vagy 3 perc múlva a tisztító üzemmód automatikusan befejeződik.

Az elem feltöltöttségének kijelzése és a termikus fertőtlenítés kijelzése

Forró víznek rendelkezésre **kell** állnia a helyszínen.

A termikus fertőtlenítés indításához és az elem feltöltöttségének kijelzéséhez tartsa a kezét az érzékelő alsó területére (az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít, majd lassan, később gyorsan villog). Amikor a gyors villogás megkezdődik, vegye el a kezét. A villanások száma a következőképpen jelzi az elem feltöltöttségét:

4 = Maradék kapacitás > 60%

3 = Maradék kapacitás > 40%

2 = Maradék kapacitás > 20%

1 = Maradék kapacitás < 20%

A maradék kapacitás kijelzését követően elindul a termikus fertőtlenítés.



Az elem feltöltöttségének kijelzése során el kell venni a kezét az érzékelő érzékelési területéről.

Ha a termikus fertőtlenítés (forró vizes öblítés) során a készülék céltárgyat érzékel, a vízfolyás azonnal leáll és a készülék lezáródik (az ellenőrzőlámpa villog).

Ez a lezáródás 3 perc múlva automatikusan véget ér vagy ennél hamarabb is befejezhető (lásd a tisztítási üzemmód befejezését).

Az elem töltöttségi szintjét hálózati üzemmódban 4 villogás jelzi.

Karbantartás

Zárja el a víz ellátását.

Ellenőrizze, tisztítsa meg és esetleg cserélje ki az összes alkatrészt.

I. Hálózati adapter (42 388) cseréje, lásd I kihajtható oldal
Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

II. Mágnesszelep, lásd III. kihajtható oldal, [12]. - [14]. ábra.

1. Válassza le az elektronika kábelét a feszültségellátásról.
2. Csavarja ki a csavarokat (L), lásd [12]. ábra.
3. Csavarja ki a csavart (F) és vegye le a kart (G).
4. Szerelje ki a csavart (H), és vegye ki a hőfokhatárolót (I).
5. Húzza felfelé a szerelvény házát.
6. Lazítsa ki a dugaszolócsatlakozót (M) és csavarozza ki a mágnesszelepet (N), majd tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt, lásd [13]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

A dugaszolócsatlakozásnak (M) a [14]. ábrán látható módon a horonyba kell illeszkednie.

III. Szűrő és átfolyáskorlátozó, lásd III. kihajtható oldal, [15]. ábra

1. Csavarozza le a nyomótömlőt (A) és az adaptert (A1).
2. Csavarozza le az adaptert (A1) a sarokszelepről.
3. Vegye ki a (A2) szűrőt.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

IV. Csavarja ki a perlátort (42 832) és tisztítsa meg azt,
lásd az I. kihajtható oldalt

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

V. Keverőkar, lásd a II. és III. kihajtható oldalt

1. Lazítsa meg a szerelvényt a csatlakozókon.

2. A szerelvényt vegye le a mosdóról.

A leszerelést *A hőfokhatároló beállítása* fejezetben írták le,
lásd [7]. ábra.

3. Csavarja ki a csavart (O), lásd [16]. ábra.

4. A keverőkart (P) húzza ki és cserélje le.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

A csavarnak (O) ilyenkor a keverőkar (P) hornyába (P1) kell belekapnia.

Alkatrészek

lásd I. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok)

Ápolás

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

Üzemzavar / Ok / Elhárítás

| Üzemzavar | Ok | Elhárítás |
|--|--|---|
| Nem folyik a víz | <ul style="list-style-type: none"> • A vízbevezetés megszakítva • A mágnesszelep előtt található szűrő eldugult • A mágnesszelep meghibásodott • A mágnesszelep csatlakozója nem érintkezik • Nincs feszültség <ul style="list-style-type: none"> - A hálózati adapter meghibásodott - A dugaszolócsatlakozó nem érintkezik - Feszültségellátás kikapcsolva • Nincs a kéz az érzékelési tartományban • A tisztítási üzemmód aktív | <ul style="list-style-type: none"> - A zárószelepek, sarokszelepek nyitottak - Tisztítsa meg a szűrőt - Cserélje ki a mágnesszelepet - Nyomja össze a dugaszolócsatlakozót - Cserélje ki a hálózati adaptert - Ellenőrizze a dugaszolócsatlakozást - Kapcsolja be a feszültségellátást - A kezeket közvetlenül a kifolyó alá tartsa - Fejezze be a tisztítási üzemmódot vagy várjon 3 percet |
| A víz megszakítás nélkül folyik | <ul style="list-style-type: none"> • A mágnesszelep meghibásodott • A termikus fertőtlenítés aktív | <ul style="list-style-type: none"> - Cserélje ki a mágnesszelepet - Várjon 3,5 ill. 11 percet |
| A vízfolyás magától megindul | <ul style="list-style-type: none"> • A szenzorok észlelési területe a helyi adottságokhoz képest túl nagyra lett állítva • Automatikus öblítés aktív | <ul style="list-style-type: none"> - Csökkentse a hatótávolságot a távirányító segítségével (opcionális tartozék, megr.sz.:36 206) - 1–10 percet várjon |
| A vízmennyiség túl csekély | <ul style="list-style-type: none"> • A kifolyó elszennyeződött • A mágnesszelepből található szűrő szennyeződött • Az adapterben található szűrő szennyeződött • A zárószelepek, sarokszelepek nincsenek teljesen nyitva • Lefojtott a vízfolyás | <ul style="list-style-type: none"> - Cserélje ki vagy tisztítsa meg a kifolyót - Tisztítsa meg a szűrőt - Cserélje ki vagy tisztítsa meg a szűrőt - A zárószelep, sarokszelep teljesen nyitott - Ellenőrizze az tápvezetékeket, nyissa ki a zárószelepet és a sarokszelepet |

P

Campo de utilização

Acumulador sem pressão (reservatório aberto).

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos da geada.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- No caso de danos na tubagem exterior da fonte de alimentação de ligação, esta terá de ser substituída pelo fabricante ou respectivo serviço de assistência, ou por pessoas com qualificações idênticas, de modo a evitar perigos.
- A ficha de ligação da fonte chaveada **não pode**, directa ou indirectamente, apanhar salpicos de água durante a limpeza.
- O abastecimento de corrente eléctrica **deve** poder ser ligado e desligado em separado.
- Utilizar apenas peças sobresselentes e acessórios originais. A utilização de outras peças tem como consequência a extinção da garantia e da marcação CE.
- O veio misturador é mecânico e não é controlado de forma electrónica.

Dados Técnicos

Em pressões estáticas superiores a 5 bar, dever-se-á montar um redutor de pressão.

- Temperatura na entrada de água quente: máx. 70 °C
- Abastecimento de corrente eléctrica: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Potência: 2,4 W
- Corte automático de segurança: 60 s (5 - 420 s regulável)
- Regular o tempo de paragem (0 - 10 s regulável): 1 s
- Gama de recepção com Kodak Gray Card, lado cinzento, 8 x 10", formato oblongo (regulação de fábrica): aprox. 13cm
- Tipo de protecção da misturadora: IP 59K

Dados de teste eléctricos

- Classe de software A
- Classe de contaminação 2
- Tensão transitória de dimensionamento 2500 V
- Temperatura do ensaio de Brinell 100 °C

O teste de compatibilidade electromagnética (teste de interferências) foi efectuado com a tensão de dimensionamento e a corrente de dimensionamento.

Funções gerais

- Desinfecção térmica: passível de activação
- Capacidade restante da bateria: consultável

Funções programa 1 (regulação de fábrica)

- Modo de limpeza: passível de activação
- Descarga automática: inactivo
- Tempo de desinfecção térmica: 3,5 min

Através do sensor é possível seleccionar outros programas pré-regulados.

Acessórios especiais

Através do controlo remoto por infravermelhos (n.º enc.: 36 206) pode efectuar-se outros ajustes e funções especiais.

Licença e conformidade



Este produto satisfaz as exigências das directivas da UE aplicáveis.

As declarações de conformidade poderão ser requeridas para o seguinte endereço:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Para a Porta 9

D-32457 Porta Westfalica, Alemanha

Instalação

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Montagem

Seguir os desenhos cotados na página desdobrável I e página desdobrável II, fig. [1].

Fixar a misturadora ao lavatório, ver fig. [2] a [4].

Ligação

A = ligação da água fria, da torneira de corte

B, C = tubo flexível de ligação ao / do reservatório

- Aplicar o filtro (A2) e apertar o adaptador (A1) com estabilizador de caudal integrado, na torneira de esquadria, ver fig. [5].
- Apertar o tubo flexível de pressão (A) marcado a **azul** [a seta aponta para cima] ao adaptador (A1).
- Apertar o tubo flexível de pressão (B) marcado a **azul** [seta aponta para baixo] com a junta fornecida (B1) ao bocal de entrada do reservatório.
- Apertar o tubo flexível de pressão (C) marcado a **vermelho** com a junta fornecida (C1) ao bocal de saída do reservatório.

Para a protecção do acumulador contra uma sobrecarga de pressão, é necessário instalar um estabilizador de pressão juntamente fornecido.

Estabelecer a ligação ao abastecimento de corrente eléctrica, ver fig. [6]

1. Estabelecer conexão de ficha entre cabo eléctrico (D) e fonte de alimentação (E).
2. Estabelecer a ligação ao abastecimento de corrente eléctrica por meio da fonte de alimentação (E).

Abrir o abastecimento de água e verificar se as ligações estão estanques.

Regulação do limitador de temperatura

1. Desapertar o parafuso (F) e remover o manípulo (G), ver fig. [7].
2. Desmontar parafuso (H) e retirar o limitador de temperatura (I).
3. Retirar a mola de encaixe (J) do limitador de temperatura (I) e voltar a colocar na posição pretendida. As perfurações no limitador de temperatura (I) correspondem às temperaturas que podem ser seleccionadas, ver fig. [8].

Montagem na ordem inversa.

Manuseamento

O infravermelho electrónico emite uma luz invisível pulsada. O sensor encontra-se regulado de modo a que, quando as mãos se aproximam da bica, a água comece a correr. Se as mãos se afastarem da zona de saída de água, a água deixa de correr após 1 s (regulação de fábrica). O alcance do sensor depende das propriedades de reflexão dos objectos a serem detectados.

Corte automático de segurança

Após 60 s de detecção prolongada de um objecto, o infravermelho electrónico fecha automaticamente o caudal de água.

Enchimento do reservatório, ver fig. [9].

Rodar o manípulo (G) para a posição de água quente e activar a misturadora aproximando as mãos, aguardar até que a água comece a correr e só então ligar o aparelho.

Importante!

O volume da água no acumulador aumenta com o aquecimento.

O volume excedente da dilatação da água deve sair pingando, através da bica da torneira.

Este é um procedimento necessário normal.

Não podem ser instalados elementos de resistência sob forma de arejadores (por ex. emulsores) ou que limitem o caudal (por ex. limitadores), pois provocam danos no acumulador.

Efectuar as regulações

Através do infravermelho electrónico, é possível seleccionar 7 programas pré-regulados. De fábrica, está definido o programa 1.

| Seleção de programas | Desactivação por curto espaço de tempo* | Descarga automática** | | | | Duração da desinfecção térmica |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Ligar/Desligar | Intervalo de lavagem | Duração de lavagem | Dependente/independente do uso | |
| Programa 1 | Activado | Desligado | - | - | - | 3,5 min |
| Programa 2 | Activado | Ligado | 72 h | 5 min | Dependente do uso | 3,5 min |
| Programa 3 | Activado | Ligado | 24 h | 5 min | Independente do uso | 11 min |
| Programa 4 | Activado | Ligado | 72 h | 10 min | Dependente do uso | 3,5 min |
| Programa 5 | Activado | Ligado | 72 h | 1 min | Dependente do uso | 3,5 min |
| Programa 6 | Inactivo | Desligado | - | - | - | 3,5 min |
| Programa 7 | Inactivo | Ligado | 72 h | 5 min | Dependente do uso | 3,5 min |

* Com a desactivação por curto espaço de tempo activada, pode ser activado o modo de limpeza. Durante o modo de limpeza, não será aberto o caudal de água durante 3 minutos, mesmo que seja detectado um objecto.

** A descarga automática serve para assegurar a higiene da água no caso de a misturadora/torneira não ser usada por um longo período de tempo. Após 24 horas (independente do uso) 72 horas após a última utilização da misturadora (dependente do uso), ocorre uma lavagem que dura 1, 5 ou 10 minutos.

Indicação de segurança:

Se a lavagem automática se encontrar activada, assegure o seu livre escoamento.

A misturadora com controlo remoto (ver acessório especial, n.º de encomenda.: 36 206) pode ser programada individualmente.

Executar a selecção de programas

A selecção de programa é efectuada através do sensor de infravermelhos.

1. Activar o modo de regulação:
interromper a alimentação de corrente ao dispositivo electrónico e repô-la após 10 s, ver fig. [10]. O modo de regulação está activado durante 3 minutos.
2. Tocar com o dedo na área inferior do sensor, ver página desdobrável III, fig. [11].
A luz de controlo (K) no sensor pisca rapidamente.
3. Retirar o dedo do sensor depois de a luz de controlo se apagar. O modo de selecção de programa está activado.
4. Voltar a colocar o dedo na área inferior do sensor.
Os programas são indicados através de grupos de luzes intermitentes da luz de controlo. Os grupos estão separados por um intervalo.
5. Programas e indicação:
A indicação começa com o programa que está actualmente definido. O número de luzes intermitentes corresponde a cada um dos programas:
1 = Programa 1
Pausa
2 = Programa 2
Pausa
...
7 = Programa 7
Pausa
Após o grupo de 7 luzes intermitentes, reinicia-se a sequência.
1 = Programa 1
...
6. Seleccionar o programa:
O programa é seleccionado retirando o dedo do sensor durante o intervalo após o programa pretendido. Após remover o dedo, serão indicados novamente as luzes intermitentes correspondentes.
7. Pode ser seleccionado um novo programa, se necessário, nos 5 s seguintes. O modo de selecção de programa termina automaticamente, se 5 s após a selecção de programa o dedo não estiver mais no sensor.

Iniciar o modo de limpeza

O modo de limpeza é activado mantendo o dedo na área inferior do sensor (a luz de controlo sinaliza luz contínua e depois, luz intermitente). Quando as luzes começarem a piscar, remover o dedo.

Terminar o modo de limpeza

O modo de limpeza pode ser terminado antes do tempo, voltando a colocar o dedo na parte inferior do sensor (luz intermitente passa a luz contínua). Após a luz de controlo se apagar, retirar o dedo ou o modo de limpeza termina automaticamente após 3 minutos.

Sinalização da capacidade da bateria e execução da desinfecção térmica

A água quente **tem** de ser disponibilizada durante a montagem.

Para começar o modo de desinfecção térmica e para sinalizar a capacidade da bateria, colocar o dedo na área inferior do sensor (a luz de controlo sinaliza luz contínua e depois, sinais intermitentes lentos e depois, sinais intermitentes rápidos).

Quando as luzes intermitentes começarem a piscar mais depressa, remover o dedo. A capacidade da bateria é sinalizada através da quantidade de luzes intermitentes, da seguinte forma:

4 = Capacidade restante > 60%

3 = Capacidade restante > 40%

2 = Capacidade restante > 20%

1 = Capacidade restante < 20%

Após esgotar a capacidade restante, começa a desinfecção térmica.



Durante a sinalização da capacidade da bateria, as mãos têm de ser removidas da área de detecção do sensor.

Se, durante a desinfecção térmica (caudal de água quente), for identificado algum objecto, o caudal de água pára imediatamente e a misturadora é fechada (luz de controlo sinaliza sinais intermitentes).

O fecho da misturadora termina automaticamente após 3 minutos ou pode ser terminado antes (ver Terminar modo de limpeza).

A capacidade da bateria é sempre sinalizada através de 4 luzes intermitentes.

Manutenção

Fechar a entrada de água.

Verificar e limpar todas as peças e, eventualmente, substituí-las.

I. Trocar fonte de alimentação (42388), ver página desdobrável I

Montagem na ordem inversa.

II. Electroválvula, ver página desdobrável III, fig. [12] até [14]

1. Desligar a ficha entre o cabo electrónico e o abastecimento de corrente eléctrica.

2. Remover o parafuso (L), ver fig. [12].

3. Desapertar o parafuso (F) e remover o manípulo (G).

4. Desmontar parafuso (H) e retirar o limitador de temperatura (I).

5. Retirar o corpo da misturadora por cima.

6. Desligar as fichas (M) e retirar e substituir a electroválvula (N) ou limpar o filtro, ver fig. [13].

Montagem na ordem inversa.

A ficha (M) tem de ser fixada na ranhura, tal como é mostrado na fig. [14].

III. Filtro e limitador de caudal, ver página desdobrável III, fig. [15]

1. Retirar o tubo flexível de pressão (A) do adaptador (A1).

2. Desapertar o adaptador (A1) da torneira de esquadria.

3. Extrair o filtro (A2).

Montagem na ordem inversa.

IV. Desapertar o emulsor (42,832) e limpar, ver página desdobrável I
Montagem na ordem inversa.

V. Veio misturador, ver página desdobrável II e III
1. Soltar a misturadora das ligações.
2. Retirar a misturadora do lavatório.
Desmontagem tal como é descrito no capítulo *Regulação do limitador da temperatura*, ver fig. [7].
3. Desaperte o parafuso (O), ver fig. [16].
4. Retirar o veio misturador (P) e substituir.

Montagem na ordem inversa.

O parafuso (O) deve encaixar na ranhura (P1) do veio misturador (P).

Peças sobresselentes

ver página desdobrável I (* = acessórios especiais)

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam nas Instruções de conservação em anexo.

Avaria / Causa / Solução

| Avaria | Causa | Solução |
|--|--|---|
| A água não corre | <ul style="list-style-type: none"> • Foi interrompida a entrada de água • O filtro antes da electroválvula está entupido • Electroválvula avariada • A ligação da electroválvula está sem contacto • Sem voltagem <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de alimentação avariada - Ficha sem contacto - Tensão de alimentação desligada • Mãos fora do campo de detecção • Modo de limpeza activo | <ul style="list-style-type: none"> - Abrir a água, as torneiras de esquadria - Limpar filtro - Substituir a electroválvula - Unir as fichas - Substituir fonte de alimentação - Verificar as conexões de ficha - Ligar a alimentação de corrente - Colocar as mãos directamente por baixo da bica - Terminar o modo de limpeza ou aguardar 3 minutos |
| A água corre ininterruptamente | <ul style="list-style-type: none"> • Electroválvula avariada • Desinfecção térmica activa | <ul style="list-style-type: none"> - Substituir a electroválvula - Aguardar 3,5 ou 11 minutos |
| A água corre inadvertidamente | <ul style="list-style-type: none"> • Âmbito de detecção do sensor muito grande atendendo às condições locais • Lavagem automática activa | <ul style="list-style-type: none"> - Reduzir o alcance com o controlo remoto (acessório especial, n.º 36 206 de encomenda) - Aguardar 1 - 10 minutos |
| Quantidade de água muito reduzida | <ul style="list-style-type: none"> • Emulsor sujo • Filtro na electroválvula está sujo • Filtro no adaptador está sujo • Válvulas de corte, torneiras de esquadria não totalmente abertas • Foi estrangulada a entrada de água | <ul style="list-style-type: none"> - Substituir ou limpar o emulsor - Limpar filtro - Substituir ou limpar o filtro - Abrir totalmente a válvula de corte, torneira de esquadria - Verificar as canalizações de abastecimento, abrir a válvula de corte, torneira de esquadria |



Kullanım sahası

Basıncsız depo (açık depo).

Emniyet bilgileri

- Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.
- Şalter adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Şebeke bağlantı parçasının dış bağlantı hattında hasar varsa, tehlike durumlarının ortaya çıkmaması için hasarlı kablo üretici, müşteri hizmetleri veya denginde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Anahtarlı adaptörün soket bağlantısına temizlik amacıyla direkt veya dolaylı olarak su **püskürtülmemelidir**.
- Gerilim beslemesi ayrı olarak **ayarlanabilmelidir**.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine neden olur.
- Karışım mili mekaniktir ve elektronik olarak kumanda edilmez.

Teknik Veriler

Akış basıncın 0,5 MPa (5 barın) üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklılıklarından kaçının!

- Sıcak su tedariki sıcaklığı: maks. 70 °C
- Gerilim beslemesi: 100 - 240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Performans: 2,4 W
- Otomatik emniyet kapaması: 60 s (5 - 420 s, ayarlanabilir)
- Sonradan çalışma süresi (0 - 10 s ayarlanabilir): 1s
- Kodak Gray Card'li göre çekim alanı, gri sayfa 8 x 10", çapraz format (fabrika ayarı): yakl. 13cm
- Batarya koruma türü: IP 59K

Elektrik Kontrol Verileri

- Yazılım sınıfı: A
- Kirlenme derecesi: 2
- Şok gerilimi ölçümleri: 2500 V
- Bilye baskı kontrolü sıcaklığı: 100 °C

Elektromanyetik uygunluğun (parazit yollayarak sına) sına ması ölçüm gerilimi ve ölçüm akımı ile yapılır.

Genel Fonksiyonlar

- Termik dezenfektasyon: etkinleştirilebilir
- Akü kapasitesi: sorgulanabilir

Fonksiyon Programı 1 (Fabrika ayarı)

- Temizleme modunu: etkinleştirilebilir
- Otomatik yıkama: devre dışı
- Termik dezenfeksiyon süresi: 3,5 dak

Sensör üzerinden önceden ayarlanmış diğer programlar seçilebilir.

Özel aksesuar

Enfranj uzaktan kumandası (Ürün No.: 36 206).ile diğer ayarlar ve özel fonksiyonların seçimi gerçekleştirilebilir.

Ehliyet ve konformite



Bu ürün AB'nin öngördüğü şartlara uymaktadır.

Uygunluk beyanları aşağıdaki adresten alınabilir:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Montaj

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Montaj

Katlanır sayfa I ve katlanır sayfa II, şekil [1] 'deki ölçü çizimlerine dikkat edin.

Bataryayı lavaboya bağlayın, bkz şekil [2] ile [4].

Bağlantı

A = köşe valfinden gelen soğuk su bağlantısı

B, C = depoya giden / depodan gelen bağlantı hortumu

• Süzgeci (A2) yerleştirin ve adaptörü (A1) entegre akış sabitleyicisi ile köşe valfine vidalayın, bkz. şekil [5].

• **Mavi** - işaretli basınç hortumunu (A) [ok yukarıyı gösterir] adaptöre (A1) vidalayın.

• **Mavi** - işaretli basınç hortumunu (B) [ok aşağıyı gösterir] ekteki conta ile (B1) depo giriş boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

• **Kırmızı** - işaretli basınç hortumunu (C) ekteki conta (C1) ile depo çıkış boğazına vidalayın.

Kullanım

Kızıl ötesi elektroniği görünmeyen ışık gönderir. Sensör, eller çıkış ucunun altına yaklaştıklarında su akışını serbest bırakacak şekilde düzenlenmiştir. Ellerin gaga alanından uzaklaşması durumunda su akışı 1 s sonra (fabrika ayarı) durdurulur. Sensör algı mesafesi, algılanacak objenin yansıma özelliğine bağlıdır.

Otomatik emniyet kapaması

Bir objenin algılanmasından 60 s sonra enfraruj elektroniği su akışını otomatik olarak bitirir.

Deponun doldurulması, bkz. şekil [9].

Kolu (G) sıcak su konumuna çevirin ve ellerinizi yaklaştırarak armatürü tetikleyin, suyun gagadan akmasını bekleyin, ancak bu aşamadan sonra cihazı çalıştırın.

Önemli!

Isıtınca depodaki su hacmi genişler.

Genleşen suyun musluktan damlaması gereklidir.

Bu, gerekli ve normal durumdur.

Aksi takdirde deponun hasara uğrayabileceği için, alt çıkışa sonradan devreye giren hava püskürtücüleri (örn. perlatör) ve akışı azaltıcı etkide bulunan cisimler (örn. kısıcıcı parçalar) takılmamalıdır.

Ayarların yapılması

Enfraruj elektroniği üzerinden 7 adet önceden ayarlanmış program seçilebilir. Fabrika ayarı olarak Programı 1 ayarlıdır.

| Program seçimi | Kısa süre-Kapalı* | Otomatik durulama** | | | | Termik dezenfeksiyonun süresi |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Açık/Kapalı | Durulama aralığı | Durulama süresi | Kullanıma bağlı/-bağımsız | |
| Program 1 | Aktif | Kapalı | - | - | - | 3,5 dak |
| Program 2 | Aktif | Açık | 72 sa | 5 dak | Kullanıma bağlı | 3,5 dak |
| Program 3 | Aktif | Açık | 24 sa | 5 dak | Kullanımdan bağımsız | 11 dak |
| Program 4 | Aktif | Açık | 72 sa | 10 dak | Kullanıma bağlı | 3,5 dak |
| Program 5 | Aktif | Açık | 72 sa | 1 dak | Kullanıma bağlı | 3,5 dak |
| Program 6 | Devre dışı | Kapalı | - | - | - | 3,5 dak |
| Program 7 | Devre dışı | Açık | 72 sa | 5 dak | Kullanıma bağlı | 3,5 dak |

* Kısa süre-Kapalı aktifken temizleme modu devreye alınabilir. Temizleme modunda nesne algılamasına rağmen 3 dakika boyunca su akışı başlatılmaz.

** Otomatik durulama, bataryanın uzun süreli kullanılmama durumlarında su hijyeninin güvenceye alınmasını sağlar. 24 saat (kullanıma bağlı) geçtikten sonra veya bataryanın son kullanımından 72 saat sonra (kullanıma bağlı) 1, 5 veya 10 dakika için bir durulama yapılır.

Emniyet uyarısı:

Aktif otomatik yıkamada serbest akışı sağlayın.

Batarya, uzaktan kumanda ile (bkz. özel aksesuar, sip. no.: 36 206) ayrı olarak programlanabilir.

Program seçimini uygulayın

Program seçimi enfraruj sensörü üzerinden gerçekleşir.

1. Ayar modunu aktive edin:
Elektronikteki gerilim beslemesini kesin ve 10 s sonra tekrar başlatın, bkz. şekil [10]. Ayar modu 3 dakika için aktive edilmiştir.
2. Parmağınızı sensörün alt kısmına tutun, bkz. katlanır sayfa III, şek. [11].
Sensör sistemindeki kontrol lambası (K) yanıp söner.
3. Kontrol lambasının sönmesinden sonra parmağınızı sensörden uzaklaştırın. Ayar seçim modu aktive edilmiştir.
4. Parmağınızı yeniden sensörün altına tutun.
Programlar sinyal işaretleri ile kontrol lambası üzerinden gösterilir. Gruplar bir mola ile ayrılmıştır.
5. Programlar ve gösterge:
Gösterge güncel olarak ayarlanmış olan program ile başlar.
Gruplardaki sinyal işaretlerinin sayısı tekli programlara karşılıktır:
1 = Program 1
Mola
2 = Program 2
Mola
...
7 = Program 7
Mola
7 sinyal işaretli gruptan sonra tekrar başa dönülür.
1 = Program 1
...
6. Programın seçilmesi:
İstenilen programdan sonraki mola sırasında parmağın sensörden çekilmesi ile program seçilir. Parmağın uzaklaştırılmasından sonra ilgili sinyal işaretleri yeniden gösterilir.
7. Yeni bir program gerekirse bundan sonraki 5 saniye içerisinde seçilebilir. Program seçiminden sonraki 5 sn. içerisinde sensör sisteminin önünde bir parmak algılanmadığı takdirde program seçim modu otomatik olarak sona erer.

Temizleme modunun başlatılması

Temizleme modu, parmağın sensör sisteminin altında tutulmasıyla aktive edilir (kontrol lambası sürekli aydınlanmayı ve daha sonra sinyal işaretini sinyalize eder). Sinyal işaretinin ayarlanması sırasında parmağınızı uzaklaştırın.

Temizleme modunun kapatılması

Temizleme modu, parmağın tekrar sensörün altına tutulmasıyla zamanından önce sonlandırılabilir. (sinyal işareti sürekli aydınlanmaya döner). Kontrol lambasının sönmesinden sonra parmağınızı uzaklaştırın veya temizleme modu otomatik olarak 3 dakika sonra sona erer.

Kalan akü kapasitesinin sinyalize edilmesi ve termik dezenfeksiyonun uygulanması.

Sıcak su fabrika tarafından **hazırlanmalıdır**.

Termik dezenfeksiyon ve kalan akü kapasitesinin sinyalizasyonu, parmağın sensör sisteminin altında tutulmasıyla aktive edilir (kontrol lambası sürekli aydınlanmayı, daha sonra yavaş sinyal işaretini ve daha sonra hızlı sinyal işaretini sinyalize eder). Hızlı sinyal işaretinin ayarlanması sırasında parmağınızı uzaklaştırın. Kalan akü kapasitesi sinyal işaretlerinin sayısı ile şu şekilde sinyalize edilir:

4 = Kalan kapasite >%60

3 = Kalan kapasite >%40

2 = Kalan kapasite >%20

1 = Kalan kapasite <%20

Kalan kapasitenin belirtilmesinden sonra termik Dezenfeksiyon başlar.



Kalan akü kapasitesinin sinyalize edilmesi sırasında eller sensörün algılama alanından uzaklaştırılmalıdır.

Eğer termik dezenfeksiyon sırasında (sıcak su akışı) bir nesne algılanırsa, su akışı derhal sonlandırılır ve batarya kilitletlenir (kontrol lambası sinyal işaretini sinyalize eder).

Batarya kilidi otomatik olarak 3 dakika sonra sona erer veya önceden sonlandırılabilir (bkz. temizleme modunun sonlandırılması).

Şebeke işletiminde kalan akü kapasitesi 4 sinyal işareti ile sinyalize edilir.

Bakım

Su vanasını kapatın.

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.

I. Şebeke parçasını (42 388) değiştirme, bkz. katlanır sayfa I
Montaj ters sıralamayla yapılır.

II. Solenoid valf, bkz. katlanır sayfa III, şekil [12] ila [14].

1. Gerilim beslemesi ile elektronik kablosu arasındaki soket bağlantısını ayırın.
2. Cıvata (L) sökün, bkz. şekil [12].
3. Vidayı (F) çıkarın ve açma kapama kolunu (G) çekerek çıkarın.
4. Vidayı (H) sökün ve ısı sınırlayıcısını (I) çıkartın.
5. Batarya gövdesini yukarıya çekin.
6. Priz bağlantısını (M) sökün ve solenoid valfi (N) döndürerek çıkartın ve değiştirin veya süzgeci temizleyin, bkz. Şekil [13].

Montaj ters sıralamayla yapılır.

Soket bağlantısı (M) şek. [14]'de gösterildiği gibi kanala sıkıştırılmalıdır.

III. Filtre ve akış sınırlayıcı, bkz. katlanır sayfa III, şekil [15]

1. Basınç hortumunu (A) adaptörden (A1) sökün.
2. Adaptörü (A1) köşe valfinden sökün.
3. Süzgeci (A2) alın.

Montaj ters sıralamayla yapılır.

IV. Kabarcık yapıcıyı (Mousseur) (42 832) sökün ve temizleyin, bakınız katlanır sayfa I
Montaj ters sıralamayla yapılır.

V. Karışım milini, bkz. katlanır sayfa II ve III
1. Bataryayı bağlantılardan gevşetin.
2. Bataryayı lavabodan alın.
Sökülme işlemi *Isı sınırlayıcısının ayarlanması* bölümünde tarif edildiği gibi, bkz. şekil [7].
3. Vidayı (O) sökün, bkz. şekil [16].
4. Karışım milini (P) çekerek çıkartın ve değiştirin.

Montaj ters sıralamayla yapılır.

Vida (O) karışım milinin (P) kanalına (P1) oturmalıdır.

Yedek parçalar

bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar)

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

Arıza / Nedeni / Çözümü

| Arıza | Nedeni | Çözümü |
|----------------------------|--|---|
| Su akmıyor | <ul style="list-style-type: none">• Su girişi kapalı• Solenoid valfin önündeki süzgeç tıkanmış• Solenoid valf bozuk• Solenoid valfin soket bağlantısı temas etmiyor• Gerilim yok<ul style="list-style-type: none">- Şebeke parçası arızalı- Priz bağlantısı temas etmiyor- Elektrik girişi kapalı• Eller algı alanında değil• Temizleme modu aktif | <ul style="list-style-type: none">- Vanaları, köşe valflerini açın- Süzgeci temizleyin- Solenoid valfin değiştirilmesi- Priz bağlantısını birleştirin- Şebeke parçasını değiştirme- Priz bağlantılarının kontrolü- Elektrik girişini açın- Ellerinizi doğrudan çıkış ucunun altına tutun- Temizleme modunu sonlandırın veya 3 dakika bekleyin |
| Su sürekli akıyor | <ul style="list-style-type: none">• Solenoid valf bozuk• Termik Dezenfeksiyon etkin | <ul style="list-style-type: none">- Solenoid valfin değiştirilmesi- 3,5 ve/veya 11 dakika bekleyin |
| Su istemeden akıyor | <ul style="list-style-type: none">• Sensör sisteminin algılama sahası yerel özellikler için fazla büyük ayarlanmış• Otomatik yıkama etkin | <ul style="list-style-type: none">- Algı sahasını uzaktan kumanda (özel aksesuar, Sipariş-No. 36 206) ile küçültün- 1 - 10 dakika bekleyin |
| Su miktarı az | <ul style="list-style-type: none">• Perlatör kirlenmiş• Solenoid valfteki süzgeç kirlenmiş• Adaptördeki süzgeç kirlenmiş• Vanalar, köşe valfleri tam olarak açık değil• Su girişi kapalı | <ul style="list-style-type: none">- Perlatörün değiştirilmesi veya temizlenmesi- Süzgeci temizleyin- Süzgeci temizlenmesi veya değiştirilmesi- Vanayı, köşe valfini tam olarak açın- Besleme borularını kontrol edin, vanayı, köşe valfini açın |



Oblasť použitia

Beztlakové zásobníky (otvorené ohrievače vody).

Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestností chránených proti mrazu.
- Spínací sieťový zdroj je určený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Poškodenie vonkajšieho pripojovacieho vedenia sieťového zdroja sa musí pre zaistenie bezpečnosti zariadenia nechať opraviť prostredníctvom výrobcu, servisnej služby výrobcu alebo u kvalifikovaného odborníka.
- Na čistenie zásuvného kontaktu spínacieho sieťového zdroja sa v žiadnom prípade **nesmie** používať priame alebo nepriame ostrekovanie vodou.
- Napájacie napätie sa **musí** dať zapnúť a vypnúť separátne.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pri použití iných, neoriginálnych dielov neplatí záruka a CE-certifikácia.
- Hriadeľ pre zmiešanú vodu je mechanický a nie je riadený elektricky.

Technické údaje

Pri vyšších statických tlakoch než 0,5 MPa (5 barov) sa musí namontovať redukčný ventil.

- Teplota na vstupe teplej vody: max. 70 °C
- Napájacie napätie: 100-240 V stried. 50-60 Hz/6,75 V jednosm.
- Výkon: 2,4 W
- Automatické bezpečnostné vypnutie: 60 s (nastaviteľné od 5 - 420 s)
- Doba dobehu (nastaviteľná od 0 - 10 s): 1 s
- Prijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", priečny formát (nastavenie z výroby): cca 13cm
- Druh el. ochrany armatúry: IP 59K

Elektrické kontrolné údaje

- Trieda softwaru: A
- Stupeň znečistenia: 2
- Zaťažovacie rázové napätie: 2500 V
- Teplota pri skúške tvrdosti vtlačovaním: 100 °C

Skúška elektromagnetickej kompatibility (skúška vysielania rušivých signálov) bola vykonaná pri zaťažovacom napätí a pri zaťažovacom prúde.

Všeobecné funkcie

- Termická dezinfekcia: možnosť aktivovania
- Kapacita batérie: možnosť testovania

Funkčný program 1 (nastavenie z výroby)

- Režim čistenia: možnosť aktivovania
- Automatické vyplachovanie: neaktívne
- Doba termickej dezinfekcie: 3,5 min

Prostredníctvom senzoričky je možné zvoliť ďalšie prednastavené programy.

Zvláštne príslušenstvo

Prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládania (obj. č.: 36 206) je možné zvoliť ďalšie možnosti nastavenia a ďalšie špeciálne funkcie.

Schválenie a konformita výrobku



Tento výrobok spĺňa všetky požiadavky príslušných smerníc EÚ.

Prehlásenia o zhode je možné vyžiadať na nasledujúcej adrese:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Inštalácia

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržiujte normu EN 806)!

Montáž

Dodržiujte pritom kótované rozmery na skladacej strane I a skladacej strane II, obr. [1].

Upevnenie armatúry na umývadlo, pozri obr. [2] až [4].

Pripojenie

A = pripojenie studenej vody z rohového ventilu

B, C = pripojovacia hadica do / zo zásobníka teplej vody

- Nasadte sitko (A2) a adaptér (A1) s integrovaným stabilizátorom konštantného prietoku naskrutkujte na rohový ventil, pozri obr. [5].

- Tlakovú hadicu, označenú **modrou** farbou (A) [šípka ukazuje smerom hore] naskrutkujte na adaptér (A1).

- Tlakovú hadicu označenú **modrou** farbou (B) [šípka ukazuje smerom dolu] naskrutkujte s priloženým tesnením (B1) na vstupné hrdlo zásobníka.

- Tlakovú hadicu (C) označenú **červenou** farbou naskrutkujte s priloženým tesnením (C1) na výstupné hrdlo zásobníka.

Na ochranu zásobníka pred tlakovým pret'ážením musí byť namontované priložené zariadenie na udržiavanie konštantného prietoku.

Zapojenie napájacieho napätia, pozri obr. [6]

1. Spojte zásuvný kontakt medzi káblom elektroniky (D) a sieťovým zdrojom (E).
2. Napájacie napätie privedte zasunutím sieťového zdroja (E) do siete.

Otvorte prívod vody a skontrolujte tesnosť spojov.

Nastavenie obmedzovača teploty

1. Vyskrutkujte skrutku (F) a vyberte páku (G), pozri obr. [7].
2. Vymontujte skrutku (H) a vyberte obmedzovač teploty (I).
3. Z obmedzovača teploty (I) vyberte lícované pero (J) a opäť vložte do požadovanej polohy. Drážky v obmedzovači teploty (I) zodpovedajú teplotám, ktoré je možné zvoliť, pozri obr. [8].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Obsluha

Elektronika infračerveného riadenia vysiela svetelné lúče s neviditeľnou vlnovou dĺžkou.

Senzorika riadenia je nastavená tak, aby sa pri priblížení rúk pod výtokové hrdlo batérie otvoril prívod vody.

Pri oddialení rúk z tejto oblasti sa vytekanie vody zastaví po uplynutí doby 1 s (nastavenie z výroby).

Prijímací dosah senzoriky je závislý na reflexných vlastnostiach približujúceho sa objektu.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Po uplynutí 60 s trvalého zachytávania objektu, elektronický systém infračerveného riadenia automaticky zastaví vytekanie vody.

Naplnenie zásobníka, pozri obr. [9].

Páku (G) nastavte do polohy pre prívod teplej vody, priblížením rúk aktivujte vytekanie vody, počkajte až začne voda vytekať z výtokového hrdla zásobníka a až potom zapnite prístroj.

Dôležité!

Pri ohrievaní sa objem vody v zásobníku zväčšuje. Zväčšený objem vody musí vyjsť výtokom batérie.

Toto je potrebný a normálny proces.

Do výtoku nesmú byť namontované žiadne dodatočne zapojené odpory, ktoré tvoria vzduchové bubliny (napr. speňovač) a prvky, ktoré redukovujú prietok (napr. škrtiace prvky), ináč dôjde k poškodeniu zásobníka.

Nastavenie funkcií ovládania

Elektronika infračerveného riadenia umožňuje voľbu 7 prednastavených programov. Z výroby je nastavený program 1.

| Voľba programu | Krátkodobé vypnutie* | Automatické vyplachovanie** | | | | Doba termickej dezinfekcie |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | Zap/vyp | Interval vyplachovania | Doba vyplachovania | V závislosti/ nezávisle na používaní | |
| Program 1 | aktívne | vyp | - | - | - | 3,5 min |
| Program 2 | aktívne | zap | 72 h | 5 min | v závislosti na používaní | 3,5 min |
| Program 3 | aktívne | zap | 24 h | 5 min | nezávisle na používaní | 11 min |
| Program 4 | aktívne | zap | 72 h | 10 min | v závislosti na používaní | 3,5 min |
| Program 5 | aktívne | zap | 72 h | 1 min | v závislosti na používaní | 3,5 min |
| Program 6 | neaktívne | vyp | - | - | - | 3,5 min |
| Program 7 | neaktívne | zap | 72 h | 5 min | v závislosti na používaní | 3,5 min |

* Pri aktivovanom krátkodobom vypnutí je možné aktivovať režim čistenia. V režime čistenia sa po dobu 3 minút nespustí vytekanie vody i napriek registrácii objektu.

** Automatické vyplachovanie slúži na zaistenie hygieny zariadenia, ak sa armatúra dlhšiu dobu nepoužíva. Po uplynutí 24 hodín (nezávisle na používaní) alebo 72 hodín (závisle na používaní) po poslednom použití armatúry sa aktivuje jedno vypláchnutie po dobu 1 alebo 5 alebo 10 minút.

Bezpečnostný pokyn:

Pri aktivovanej funkcii automatického vyplachovania musí byť zaistený voľný odtok vody.

Funkcie armatúry je možné individuálne programovať pomocou diaľkového ovládania (pozri zvláštne príslušenstvo, obj. č.: 36 206).

Voľba programu

Voľba programu sa vykonáva prostredníctvom senzorky infračerveného riadenia.

1. Aktivovanie režimu nastavovania:
Prerušte prívod napájacieho napätia k elektronike a po uplynutí 10 s opäť zapojte, pozri obr. [10]. Tým sa po dobu 3 minút aktivuje režim nastavovania.
2. Do spodnej oblasti senzorky priložte palec, pozri skladáciu stranu III, obr. [11].
Kontrolka (K) senzorky začne rýchlo blikať.
3. Po zhasnutí kontrolky dajte palec od senzorky preč.
Aktivovaný je režim voľby programov.
4. Do spodnej oblasti senzorky opäť priložte palec.
Jednotlivé programy je možné rozpoznať podľa príslušných skupín, signalizovaných počtom bliknutí kontrolky. Medzi jednotlivými skupinami je krátka prestávka.
5. Programy a ich zobrazenie:
Zobrazovanie sa začína aktuálne nastaveným programom.
Počet bliknutí kontrolky odpovedá jednotlivým programom:
1 = program 1
Prestávka
2 = program 2
Prestávka
...
7 = program 7
Prestávka
Po skupine s počtom 7 bliknutí začína celý cyklus znova od začiatku.
1 = program 1
...
6. Voľba požadovaného programu:
Požadovaný program sa nastaví tak, že sa palec oddiali od senzorky po prestávke, ktorá zodpovedá príslušnému počtu bliknutí. Za účelom potvrdenia zvoleného nastavenia sa po oddialení palca ešte raz zobrazí príslušný počet bliknutí.
7. Nový program sa dá podľa potreby znovu nastaviť počas nasledujúcich 5 s. Ak sa pred senzorku po dobu 5 s po voľbe programu znovu nepriloží palec, režim nastavovania programov sa automaticky ukončí.

Spustenie režimu čistenia

Režim čistenia sa aktivuje tak, že sa v spodnej oblasti senzorky riadenia podrží palec (kontrolka najprv svieti trvalo, potom začne blikať). Akonáhle začne kontrolka blikať, palec oddialte.

Ukončenie režimu čistenia

Režim čistenia je možné predčasne ukončiť tak, že sa v spodnej oblasti senzorky riadenia podrží palec (blikanie kontrolky potom prejde do trvalého svietenia). Po zhasnutí kontrolky dajte palec od senzorky preč, inak sa režim čistenia ukončí automaticky až po uplynutí 3 minút.

Signalizácia zostatkovej kapacity batérie a vykonanie termickej dezinfekcie

Horúca voda sa **musí** pripraviť v rámci stavebných úprav.

Za účelom spustenia režimu čistenia a signalizácie zostatkovej kapacity batérie podržte palec v spodnej oblasti senzorky riadenia (kontrolka začne svietiť trvalo, potom začne blikať pomaly a neskôr prejde do rýchleho blikania). Akonáhle začne kontrolka blikať rýchlejšie, palec oddialte. Zostatková kapacita batérie je signalizovaná nasledujúcim počtom bliknutí:

4 = Zostatková kapacita > 60%

3 = Zostatková kapacita > 40%

2 = Zostatková kapacita > 20%

1 = Zostatková kapacita < 20%

Po zobrazení zostatkovej kapacity sa spustí termická dezinfekcia.



Počas signalizácie zostatkovej kapacity batérie sa musia ruky z prijímacieho dosahu senzorky oddialiť.

Ak dôjde počas termickej dezinfekcie (pri vytekaní horúcej vody) k identifikácii objektu, vytekanie vody sa okamžite zastaví a armatúra sa uzavrie (je signalizované blikaním kontrolky).

Uzavretie armatúry sa ukončí automaticky po uplynutí 3 minút alebo sa môže ukončiť predčasne (pozri kapitolu Ukončenie režimu čistenia).

Zostatková kapacita batérie je pri napájaní zo siete vždy signalizovaná 4 násobným bliknutím.

Údržba

Uzavrite prívod vody.

Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.

I. Výmena sieťového zdroja (42 388), pozri skladáciu stranu I

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

II. Magnetický ventil, pozri skladáciu stranu III, obr. [12] až [14]

1. Odpojte zásuvný kontakt medzi káblom elektroniky a napájacím napätím.
2. Vyskrutkujte skrutku (L), pozri obr. [12].
3. Vyskrutkujte skrutku (F) a vyberte páku (G).
4. Vymontujte skrutku (H) a vyberte obmedzovač teploty (I).
5. Teleso armatúry vytiahnite smerom hore.
6. Uvoľnite zásuvný kontakt (M), vyskrutkujte a vymeňte magnetický ventil (N) alebo vyčistite sitko, pozri obr. [13].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Zásuvný kontakt (M) sa musí upevniť zasunutím do drážky podľa obr. [14].

III. Sitko a obmedzovač prietoku, pozri skladáciu stranu III, obr. [15]

1. Tlakovú hadicu (A) odskrutkujte z adaptéra (A1).
2. Adaptér (A1) odskrutkujte z rohového ventilu.
3. Vyberte sitko (A2).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

IV. Vyskrutkujte a vyčistite perlátor (42 832), pozri skladáciu stranu I

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

V. Hriadeľ pre zmiešanú vodu, pozri skladáciu stranu II a III

1. Uvoľnite prípojky armatúry.

2. Armatúru vyberte z umývadla.

Demontáž, pozri popis v kapitole *Nastavenie obmedzovača teploty*, obr. [7].

3. Vyskrutkujte skrutku (O), pozri obr. [16].

4. Vytiahnite hriadeľ pre zmiešanú vodu (P) a vymeňte.

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Skrutka (O) musí pritom zapadnúť do drážky (P1) hriadeľa pre zmiešanú vodu (P).

Náhradné diely

pozri skladáciu stranu I (* = zvláštne príslušenstvo)

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

Závaďa / Príčina / Odstránenie

| Závaďa | Príčina | Odstránenie |
|--|--|--|
| Nevyteká voda | <ul style="list-style-type: none"> • Prerušený prívod vody • Zapchaté sitko pred magnetickým ventilom • Vadný magnetický ventil • Zásuvné konektory magnetického ventilu nemajú kontakt • Systém je bez el. napätia <ul style="list-style-type: none"> - Vadný sieťový zdroj - Zásuvné konektory nemajú kontakt - Napájacie napätie je vypnuté • Ruky sa nenachádzajú v prijímacom dosahu • Aktívny je režim čistenia | <ul style="list-style-type: none"> - Otvorte uzavieracie, rohové ventily - Vyčistite sitko - Vymeňte magnetický ventil - Spojte zásuvný konektor - Vymeňte sieťový zdroj - Skontrolujte zásuvné kontakty - Zapnite napájacie sieťové napätie - Ruky podržte priamo pod výtokovým hrdlom - Ukončite režim čistenia alebo počkajte 3 minúty |
| Voda nepretržite vyteká | <ul style="list-style-type: none"> • Vadný magnetický ventil • Aktívna je termická dezinfekcia | <ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte magnetický ventil - Počkajte 3,5 resp. 11 minút |
| Voda vyteká samovoľne | <ul style="list-style-type: none"> • Prijímací dosah senzorky je s vzhľadom k miestnym pomerom nastavený na príliš veľkú vzdialenosť • Aktívne je automatické vyplachovanie | <ul style="list-style-type: none"> - Dosah zredukujte pomocou diaľkového ovládania (zvláštne príslušenstvo, obj. čís.: 36 206) - Počkajte 1 - 10 minút |
| Príliš malé množstvo vytekajúcej vody | <ul style="list-style-type: none"> • Znečistený perlátor • Znečistené sitko v magnetickom ventilu • Znečistené sitko v adaptére • Nedostatočne otvorené uzavieracie ventily, rohové ventily • Obmedzený prívod vody | <ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte alebo vyčistite perlátor - Vyčistite sitko - Vymeňte alebo vyčistite sitko - Úplne otvorte uzavierací ventil, rohový ventil - Skontrolujte prívodné vodovodné potrubia, otvorte uzavierací ventil, rohový ventil |

SLO

Področje uporabe

Netlačni rezervoarji (odprti rezervoarji).

Varnostne informacije

- Vgradnja je dovoljena le v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzovanjem.
- Transformator je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Če je zunanji priključni vod kabla napajalnika poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec ali njegova servisna služba ali ustrezno usposobljeno osebje. Le tako se lahko izognete nevarnostim.
- Vtičnega priključka transformatorja pri čiščenju **ne** smete posredno ali neposredno škropiti z vodo.
- Dovod električne energije **mora** imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo. Uporaba drugih delov pomeni prenehanje garancije in oznake CE.
- Mešalna gred je elektronska in se ne krmili elektronsko.

Tehnični podatki

Če tlak v mirovanju presega 0,5 MPa (5 bar), je treba vgraditi reducirni ventil.

- Temperatura na vходу za toplo vodo: največ 70 °C
- Dovod električne energije: 100–240 V~ 50/60Hz/6,75 V enosmerno
- Moč: 2,4 W
- Samodejni varnostni izklop: 60 s (nastavljivo 5–420 s)
- Trajanje iztoka (nastavljivo 0–10 s): 1 s
- Območje zaznavanja s Kodak Gray Card, siva stran, 8 x 10", prečni format (tovarniška nastavitve): pribl. 13cm
- Raven zaščite armature: IP 59K

Električne karakteristike

- Razred programske opreme: A
- Stopnja onesnaženosti: 2
- Izračun udarne napetosti: 2500 V
- Temperatura preizkusa tlaka krogle: 100 °C

Preizkus elektromagnetne združljivosti (preizkus oddajanja motenj) je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivnem toku.

Splošne funkcije

- Termična dezinfekcija: možnost aktivacije
- Preostala kapaciteta baterije: možnost podajanja informacije

Funkcije programa 1 (tovarniška nastavitve)

- Način za čiščenje: možnost aktiviranja
- Samodejno splakovanje: deaktivirano
- Čas termične dezinfekcije: 3,5 min

S senzorji se lahko izberejo nadaljnji vnaprej nastavljeni programi.

Dodatna oprema

Z infrardečim daljinskim upravljalnikom (št. artikla: 36 206) se lahko spreminjajo dodatne nastavitve in posebne funkcije.

Atest in skladnost



Ta izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

Izjave o skladnosti lahko zahtevate na spodnjem naslovu:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Namestitev

Temeljito izperite sistem cevododov pred vgradnjo in po njej (upoštevajte standard EN 806)!

Vgradnja

Upoštevajte merske risbe na zložljivih straneh I in II, slika [1]. Pritrdite armaturo na umivalnik, glejte slike od [2] do [4].

Priključek

A = cev mrzle vode s kotnega ventila

B, C = cevi priključka k zbiralniku in od njega

- Vstavite filter (A2) in privijte adapter (A1) z integriranim ventilom za uravnavanje stalnega pretoka na kotni ventil, glejte sliko [5].
- Tlačno cev z **modro** oznako (A) [puščica kaže navzgor] privijte na adapter (A1).
- Tlačno cev z **modro** oznako (B) [puščica kaže navzdol] s priloženim tesnilom (B1) privijte na vhodni nastavek zbiralnika.
- Tlačno cev z **rdečo** oznako (C) s priloženim tesnilom (C1) na izhodni nastavek zbiralnika.

Za zaščito rezervoarja pred tlačno preobremenitvijo je potrebno montirati priložene ventile za uravnavanje konstantnega tlaka.

Vzpostavitev oskrbe z električno energijo, glejte sliko [6]

1. Vzpostavite povezavo med kablom elektronike (D) in napajalnikom (E).
2. Povežite napajanje po električnem priključku (E).

Odprite dotok vode in preverite tesnost priključkov.

Nastavitev omejevalnika temperature

1. Odvijte vijak (F) in odstranite ročico (G), glejte sliko [7].
2. Odstranite vijak (H) in omejevalnik temperature (I).
3. Iz omejevalnika temperature (I) odstranite nastavitveno vzmet (J) ter jo znova vstavite v zelenem položaju. Utori v temperaturnem omejevalniku (I) ustrezajo temperaturam, ki jih lahko izberete, glejte sliko [8].

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

Uporaba

Infrardeči elektronski elementi oddajajo nevidno utripajočo svetlobo.
Senzorji so naravnani tako, da začne voda teči, ko približate roke iztoku.
Če roke umaknete izpod iztočnega predela, se pretok vode po 1 sek (tovarniška nastavitev) ustavi.
Doseg senzorike je odvisen od odbojnih lastnosti zaznanega objekta.

Samodejni varnostni izklop

Po 60 s neprekinjenega zaznavanja objekta infrardeča elektronika samodejno prekine pretok vode.

Polnjenje zbiralnika, glejte sliko [9].

Ročico (G) prestavite v položaj tople vode in sprožite armaturo s približanjem roke, počakajte, da voda začenja iztekati na iztoku, šele potem vklopite napravo.

Pomembno!

Pri ogrevanju se poveča volumen vode v rezervoarju. Odvečna voda mora kapljati skozi iztok baterije.

To je potreben in normalen pojav.

V iztek ni dovoljeno dodatno vgraditi dodatne priključene upore v obliki vrtil zraka (npr. razpršilec) in elementov, ki učinkujejo tako, da zmanjšujejo pretok (npr. dušilnih elementov), ker sicer lahko poškodujejo rezervoar.

Nastavljanje

Pri infrardečih elektronskih elementih lahko izberete sedem prednastavljenih programov. Tovarniško je nastavljen program 1.

| Izbira programa | Kratkotrajni izklop* | Samodejno izplakovanje** | | | | Trajanje termične dezinfekcije |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|
| | | Vklop/izklop | Interval izplakovanja | Trajanje izplakovanja | Odvisno od uporabe/ neodvisno od uporabe | |
| Program 1 | Aktiven | Izključeno | - | - | - | 3,5 min |
| Program 2 | Aktiven | Vključeno | 72 h | 5 min | Odvisno od uporabe | 3,5 min |
| Program 3 | Aktiven | Vključeno | 24 h | 5 min | Neodvisno od uporabe | 11 min |
| Program 4 | Aktivno | Vključeno | 72 h | 10 min | Odvisno od uporabe | 3,5 min |
| Program 5 | Aktivno | Vključeno | 72 h | 1 min | Odvisno od uporabe | 3,5 min |
| Program 6 | Neaktiven | Izključeno | - | - | - | 3,5 min |
| Program 7 | Neaktiven | Vključeno | 72 h | 5 min | Odvisno od uporabe | 3,5 min |

* Pri vključenem kratkotrajnem izklopu lahko vključite način čiščenja. V načinu čiščenja se tri minute kljub zaznavanju predmetov tok vode ne sproži.

** Samodejno izplakovanje zagotavlja higieno, ko armatura dalj časa ni v uporabi. 24 (neodvisno od uporabe) ali 72 ur po zadnji uporabi armature (odvisno od uporabe) se opravi izplakovanje, ki traja 1, 5 ali 10 minut.

Varnostno navodilo:

V primeru vklopa samodejnega izplakovanja je treba zagotoviti prosto odtekanje.

Armaturo lahko individualno programirate z daljinskim upravljalnikom (glejte dodatno opremo, št. za naročanje: 36206).

Izbira programa

Program izberete na infrardeči senzoriki.

1. Vključite nastavitveni način:
prekinite oskrbo elektronike z električno energijo in jo ponovno vzpostavite, ko preteče deset sekund, glejte sliko [10]. Nastavitveni način se vključi za tri minute.
2. Prst držite na spodnjem delu senzorike, glejte pregibno stran III, slika [11].
Kontrolna lučka (K) senzorike začne hitro utripati.
3. Ko lučka ugasne, umaknite prst s senzorike. Vključen je način izbire programa.
4. Prst znova držite na spodnjem delu senzorike.
Programi prikažejo vzorci utripajoče kontrolne lučke. Vzorci so medsebojno ločeni s premorom.
5. Programi in prikaz:
Prikaz se začne s programom, ki je trenutno nastavljen.
Število utripajočih znakov ustreza posameznim programom:
1 = program 1
Premor
2 = program 2
Premor
...
7 = program 7
Premor
Po nastavitvi s sedemkratnim utripanjem kontrolne lučke se pretok ponovno nastavi na začetno vrednost.
1 = program 1
...
6. Izbira programa:
Program izberete tako, da prst med premorom po zelenem programu umaknete s senzorike. Ko prst umaknete, se znova prikažejo ustrezni utripajoči znaki.
7. Po potrebi lahko v naslednjih petih sekundah izberete nov program. Način izbire programa se samodejno izklopi, če v petih sekundah po izbiri programa prsta ne držite več na senzoriki.

Začetek načina čiščenja

Način čiščenja vključite tako, da prst držite na spodnjem območju senzorike (kontrolna lučka sveti najprej neprekinjeno, nato utripa). Ko se začne utripanje, prst odmaknite.

Konec načina čiščenja

Način čiščenja lahko predčasno izključite, tako da prst znova držite na spodnjem območju senzorike (kontrolna lučka najprej utripa, nato sveti neprekinjeno). Ko kontrolna lučka ugasne, odmaknite prst ali počakajte tri minute, da se način čiščenja samodejno konča.

Signalizacija preostale kapacitete baterije in izvedba termične dezinfekcije

Vroča voda **mora** biti na voljo na mestu vgradnje.

Za začetek termične dezinfekcije in signalizacijo preostale kapacitete baterije držite prst na spodnjem območju senzorike (kontrolna lučka sveti najprej neprekinjeno, nato utripa počasi, nato utripa hitro). Ko se začne hitro utripanje, odmaknite prst. Preostala kapaciteta baterije se signalizira s številom utripov na naslednji način:

4 = preostala kapaciteta > 60 %

3 = preostala kapaciteta > 40 %

2 = preostala kapaciteta > 20 %

1 = preostala kapaciteta < 20 %

Po prikazu preostale kapacitete se začne termična dezinfekcija.



Med signalizacijo preostale kapacitete baterije morate roke umakniti iz območja zaznavanja senzorike.

Če armatura med termično dezinfekcijo (pretokom vroče vode) zazna predmet, se vodni pretok takoj ustavi, armatura pa se blokira (kontrolna lučka utripa).

Blokada armature se samodejno konča po treh minutah ali pa jo končajte predčasno (glejte končanje načina čiščenja).

Preostala kapaciteta baterije se pri omrežnem delovanju vedno signalizira s 4 utripi.

Servisiranje

Zaprte dotok vode.

Preglejte in očistite vse dele ter jih po potrebi zamenjajte.

I. Zamenjajte električni priključek (42 388) (št. izdelka 36 325), glejte zložljivo stran I

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

II. Magnetni ventil, glejte zložljivo stran III, slike od [12] do [14].

1. Ločite vtično povezavo med elektronom in napajanjem.
2. Odvijte vijak (L), glejte sliko [12].
3. Odvijte vijak (F) in odstranite ročico (G).
4. Odstranite vijak (H) in omejevalnik temperature (I).
5. Ohišje armature izvlecite v smeri navzgor.
6. Popustite vtično povezavo (M) in izvlecite magnetni ventil (N) ter ga zamenjajte ali očistite sito, glejte sliko [13].

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

Vtično povezavo (M) morate, kot je prikazano na sliki [14], vpeti v utor.

III. Filter in omejevalnik pretoka, glejte zložljivo stran III, slika [15].

1. Odvijte tlačno cev (A) z adapterja (A1).
2. Odvijte adapter (A1) s kotnega ventila.
3. Odstranite sito (A2).

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

IV. Odvijte razpršilec (42 832) in ga očistite, glejte pregibno stran I

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

V. Mešalna gred, glejte pregibni strani II in III

1. Odvijte armaturo s priključkov.

2. Snemite armaturo z umivalnika.

Demontaža je opisana v poglavju *Nastavitev omejevalnika temperature*, glejte sliko [7].

3. Odvijte vijak (O), glejte sliko [16].

4. Mešalno gred (P) izvlecite in zamenjajte.

Montažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

Vijak (O) se mora pri tem prilegati utoru (P1) mešalne gredi (P).

Nadomestni deli

Glejte zložljivo stran I (* = dodatna oprema).

Vzdrževanje

Navodila za vzdrževanje te armature najdete v priloženih navodilih za vzdrževanje.

Motnja / Vzrok / Pomoč

| Motnja | Vzrok | Pomoč |
|--------------------------------|--|---|
| Voda ne teče | <ul style="list-style-type: none"> • Dotok vode je prekinjen • Filter pred magnetnim ventilom je zamašen • Magnetni ventil je v okvari • Vtični priključek magnetnega ventila nima kontakta • Ni napetosti <ul style="list-style-type: none"> - Napaka na električnem priključku - Vtični spoj je brez stika - Napajalna napetost: izklopljeno • Roke niso v območju zaznavanja • Način »čiščenje« je aktiviran | <ul style="list-style-type: none"> - Odprite zaporne in kotne ventile - Očistite filter - Zamenjajte magnetni ventil - Priključite vtični spoj električne povezave - Zamenjava napajalnika - Preverite vtične povezave - Vključite električno napajanje - Postavite roke neposredno pod iztok - Izklopite način za čiščenje ali počakajte tri minute |
| Voda neprenehoma teče | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetni ventil je v okvari • Termična dezinfekcija aktivirana | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte magnetni ventil - Počakajte 3,5 oz. 11 minut |
| Neželen iztok vode | <ul style="list-style-type: none"> • Območje zaznavanja senzorike je preveliko glede na okolico • Aktivno samodejno splakovanje | <ul style="list-style-type: none"> - Znižajte doseg zaznavanja z daljinskim upravljalnikom (dodatna oprema, št. artikla: 36 206) - Počakajte od ene do deset minut |
| Premajhna količina vode | <ul style="list-style-type: none"> • Razpršilnik je umazan • Filter v magnetnem ventilu je umazan • Filter v adapterju je umazan • Zaporni ventili in kotni ventili niso popolnoma odprti • Dotok vode je zmanjšan | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite ali zamenjajte razpršilnik - Očistite filter - Očistite ali zamenjajte filter - Odprite zaporni in kotni ventil do končnega položaja - Preverite napajalne vode ter odprite kotni in zaporni ventil |



Područje primjene

Bestlačni spremnici (otvoreni spremnici).

Sigurnosne napomene

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od smrzavanja.
- SMPS napajanje se smije koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
- U slučaju oštećenja vanjskog priključnog voda priključnog mrežnog adaptera, vod mora zamijeniti proizvođač ili njegov ovlaštenu servis, ili u istoj mjeri kvalificirana osoba, kako bi se spriječila opasnost.
- Utična spojnica SMPS napajanja **ne** smije se radi čišćenja izravno ili neizravno prskati vodom.
- Opskrba naponom **mora** se moći zasebno isključiti i uključiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor. Uporaba drugih dijelova poništava jamstvo i oznaku CE.
- Vratilo za miješanje vode je mehaničko bez elektroničkog upravljanja.

Tehnički podaci

Ukoliko tlak mirovanja prekoračuje 0,5 MPa (5 bara), potrebno je ugraditi reduktor tlaka.

- Temperatura na dovodu tople vode: maks. 70 °C
- Opskrba naponom: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Snaga: 2,4 W
- Automatsko sigurnosno isključivanje: 60 s (podesivo 5 - 420 s)
- Vrijeme naknadnog rada (podesivo 0 - 10 s): 1 s
- Područje prijema s Kodak Gray Card, siva strana, 8 x 10", vodoravno usmjerenje (tvornički postav): cca. 13cm
- Klasa zaštite armature: IP 59K

Električni ispitni podaci

- Softverska klasa A
- Stupanj onečišćenja 2
- Dimenzionirani udarni napon 2500 V
- Temperatura Brinellovog postupka 100 °C

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje odašiljanja smetnji) provodi se s dimenzioniranim naponom i dimenzioniranom strujom.

Opće funkcije

- Termička dezinfekcija: može se aktivirati
- Preostali kapacitet baterije: može se saznati

Funkcije programa 1 (tvornički postav)

- Režim čišćenja: može se aktivirati
- Automatsko ispiranje: deaktivirano
- Vrijeme termičke dezinfekcije: 3,5 min

Putem senzora mogu se odabrati drugi unaprijed podešeni programi.

Dodatna oprema

Uz pomoć infracrvenog daljinskog upravljača (br. za narudžbu: 36 206) mogu se namjestiti druge postavke i posebne funkcije.

Dozvola i usklađenost



Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih EU direktiva.

Izjave o usklađenosti mogu se zatražiti na sljedećoj adresi:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Ugradnja

Sustav cijevi prije i nakon ugradnje treba temeljito isprati (uzmite u obzir EN 806)!

Montaža

Pridržavajte se crteža s mjerama na preklopljenoj stranici I i preklopljenoj stranici II sl. [1].
Pričvrstite armaturu na umivaonik, pogledajte sl. [2] do [4].

Priključivanje

A = crijevo za hladnu vodu s kutnog ventila

B, C = priključno crijevo do / od spremnika

- Postavite sito (A2) i uvrnite adapter (A1) s integriranim stabilizatorom protoka na kutni ventil, pogledajte sl. [5].
- Tlačno crijevo označeno **plavom** bojom (A) [strelica je usmjerena prema gore] uvrnite na adapter (A1).
- Tlačno crijevo označeno **plavom** bojom (B) [strelica usmjerena prema dolje] uvrnite s priloženim brtvilom (B1) na ulazni nastavak spremnika.
- Tlačno crijevo označeno **crvenom** bojom (C) s priloženim brtvilom (C1) uvrnite na ulazni nastavak spremnika.

U cilju zaštite spremnika od pretjeranog tlačnog opterećenja mora se montirati priloženi stabilizator protoka.

Uspostava opskrbe naponom, pogledajte sl. [6]

1. Spojite kabel elektronike (D) i mrežni adapter (E) utičnim spojem.
2. Priključite mrežni adapter (E) na opskrbu naponom.

Otvorite dovod vode i provjerite jesu li spojevi zabrtvljeni.

Podešavanje graničnika temperature

1. Odvrnite vijak (F) i skinite polugu (G), pogledajte sl. [7].
2. Demontirajte vijak (H) i izvadite graničnik temperature (I).
3. Izvadite dosjednu oprugu (J) iz graničnika temperature (I) i ponovno je umetnite u željeni položaj. Utori u graničniku temperature (I) odgovaraju temperaturama koje se mogu izabrati, pogledajte sl. [8].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Rukovanje

Infracrvena elektronika šalje nevidljivo, pulsirajuće svjetlo. Senzor je podešen tako da će se stavljanjem ruku ispod slavine otvoriti protok vode.

Kad ruke izađu iz područja slavine, protok vode će se zaustaviti nakon 1 s (tvornički postav).

Domet senzora ovisi o reflektivnim svojstvima objekta koji se nalazi u osjetnom području.

Automatsko sigurnosno isključivanje

Infracrvena elektronika će automatski zaustaviti protok vode nakon 60 s stalne prisutnosti nekog objekta u osjetnom području senzora.

Punjenje spremnika, pogledajte sl. [9].

Okrenite polugu (G) u položaj za toplu vodu i postavite ruke kako bi na ispustu počela istjecati voda, a tek tada uključite uređaj.

Važno!

Pri zagrijavanju dolazi do širenja vode u spremniku. Višak vode mora istjecati kroz ispušni baterija.

To je neophodno i uobičajeno.

U ispušni se ne smiju ugraditi pridodani otpornici u obliku elemenata za stvaranje vodenih mjehura (npr. perlatori) niti smanjivači protoka (kao npr. prigušni elementi), jer u suprotnom može doći do oštećenja spremnika.

Podešavanje

Kod infracrvene elektronike može se odabrati 7 unaprijed namještenih programa. Tvornički je namješten program 1.

| Odabir programa | Kratkotrajno isklj.* | Automatsko ispiranje** | | | | Trajanje termičke dezinfekcije |
|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| | | Uklj./isklj. | Interval ispiranja | Trajanje ispiranja | Ovisno o korištenju/ neovisno o korištenju | |
| Program 1 | aktivno | isklj. | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 2 | aktivno | uklj. | 72 h | 5 min. | Ovisno o korištenju | 3,5 min. |
| Program 3 | aktivno | uklj. | 24 h | 5 min. | Neovisno o korištenju | 11 min. |
| Program 4 | aktivno | uklj. | 72 h | 10 min. | Ovisno o korištenju | 3,5 min. |
| Program 5 | aktivno | uklj. | 72 h | 1 min. | Ovisno o korištenju | 3,5 min. |
| Program 6 | neaktivno | isklj. | - | - | - | 3,5 min. |
| Program 7 | neaktivno | uklj. | 72 h | 5 min. | Ovisno o korištenju | 3,5 min. |

* Kod aktiviranog kratkotrajnog isključivanja može se aktivirati režim čišćenja. U režimu čišćenja protok vode se obustavlja na 3 minute, čak i ako je u osjetnom području prepoznat objekt.

** Automatsko ispiranje služi za osiguravanje čistoće vode ako se armatura nije koristila duže vrijeme. Nakon 24 sata (neovisno o korištenju) ili 72 sata nakon posljednjeg korištenja armature (ovisno o korištenju) slijedi ispiranje u trajanju od 1, 5 ili 10 minuta.

Napomena za sigurnost:

Pri aktiviranom automatskom ispiranju potrebno je osigurati slobodan odvod vode.

Armatura se može daljinskim upravljačem (pogledajte Dodatna oprema, br. za narudžbu: 36 206) individualno programirati.

Biranje programa

Odabir programa obavlja se pomoću infracrvenog senzora.

1. Aktiviranje režima podešavanja:
Prekinite opskrbu naponom prema elektronici i ponovno je uspostavite nakon 10 sekundi, pogledajte sl. [10].
Režim podešavanja je aktiviran na 3 minute.
2. Držite prst na donjem području senzora, pogledajte preklupljenu stranicu III, sl. [11].
Kontrolna lampica (K) u senzoru brzo treperi.
3. Nakon gašenja kontrolne lampice maknite prst sa senzora.
Režim odabira programa je aktiviran.
4. Ponovno držite prst na donjem području senzora.
Programi se prikazuju skupinama treptavih signala putem kontrolne lampice. Skupine su međusobno odvojene pauzom.
5. Programi i prikaz:
Na početku se prikazuje program koji je trenutno namješten.
Broj treptavih signala odgovara pojedinim programima:
1 = Program 1
Pauza
2 = Program 2
Pauza
...
7 = Program 7
Pauza
Nakon skupine sa 7 treptavih signala, postupak se ponavlja otpočetak.
1 = Program 1
...
6. Odabir programa:
Program se odabire micanjem prsta sa senzora u pauzi nakon željenog programa. Nakon micanja prsta ponovno se prikazuju odgovarajući treptavi signali.
7. Novi program se po potrebi može odabrati unutar sljedećih 5 sekundi. Režim odabira programa automatski se završava ako 5 s nakon odabira programa više ne držite prst na senzoru.

Pokretanje režima čišćenja

Režim čišćenja se aktivira držanjem prsta na donjem području senzora (kontrolna lampica trajno svijetli, a zatim počne treperiti). Kad lampica počne treperiti, maknite prst.

Završetak režima čišćenja

Režim čišćenja može se prijevremeno prekinuti ako ponovno stavite prst na donje područje senzora (od treperenja do konstantnog svijetljenja kontrolne lampice). Nakon gašenja kontrolne lampice maknite prst ili se režim čišćenja automatski završava nakon 3 minute.

Signaliziranje kapaciteta baterije i provođenje termičke dezinfekcije

Instalacija vruće vode **mora** već biti prisutna na objektu.

U svrhu pokretanja postupka termičke dezinfekcije i za signaliziranje kapaciteta baterije držite prst na donjem području senzora (kontrolna lampica neprestano svijetli, nakon toga počinje sporo treperiti, a zatim i brže). Kad lampica počne brzo treperiti, maknite prst. Kapacitet baterije se signalizira brojem treptavih signala:

4 = Preostali kapacitet > 60%

3 = Preostali kapacitet > 40%

2 = Preostali kapacitet > 20%

1 = Preostali kapacitet < 20%

Nakon prikaza preostalog kapaciteta započinje termička dezinfekcija.



Tijekom signalizacije kapaciteta baterije, morate maknuti ruke iz osjetnog područja senzora.

Ukoliko tijekom termičke dezinfekcije (curi vruća voda) u osjetno područje uđe neki objekt, protok vode se odmah zaustavlja i armatura se blokira (kontrolna lampica treperi).

Blokada armature završava se automatski nakon 3 minute ili se može prijevremeno završiti (pogledajte Završetak režima čišćenja).

U režimu mrežnog napajanja, kapacitet baterije uvijek se prikazuje četirima (4) treptavim signalima.

Održavanje

Zatvorite dovod vode.

Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamijenite.

I. Zamjena mrežnog adaptera (42 388), pogledajte preklupljenu stranicu I

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

II. Magnetski ventil, pogledajte preklupljenu stranu III, sl. [12] do [14]

1. Razdvojite utični spoj između kabela elektronike i opskrbe naponom.

2. Odvrnite vijak (L), pogledajte sl. [12].

3. Odvrnite vijak (F) i skinite polugu (G).

4. Demontirajte vijak (H) i izvadite graničnik temperature (I).

5. Izvucite kućište armature prema gore.

6. Otpustite utični spoj (M) i odvrnite magnetski ventil (N)

te ga zamijenite ili očistite mrežicu, pogledajte sl. [13].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Utični spoj (M) mora biti fiksiran u području žlijeba, kao što prikazuje sl. [14].

III. Sito i limitator protoka, pogledajte preklupljenu stranicu III, sl. [15]

1. Odvrnite tlačno crijevo (A) s adaptera (A1).

2. Odvrnite adapter (A1) s kutnog ventila.

3. Izvadite sito (A2).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

IV. Odvrtnje i čišćenje perlatora (42 832), pogledajte preklaplenu stranicu I
Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

V. Vratilo za miješanje vode, pogledajte preklaplenu stranicu II i III

1. Odvojite armaturu od priključaka.
2. Skinite armaturu s umivaonika.

Demontaža se odvija kako je opisano u poglavlju *Podešavanje graničnika temperature*, pogledajte sl. [7].

3. Odvrnite vijak (O), pogledajte sl. [16].
4. Izvucite vratilo za miješanje vode (P) i zamijenite ga.

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Vijak (O) mora pri tome zahvatiti u utor (P1) vratila za miješanje vode (P).

Rezervni dijelovi

pogledajte preklaplenu stranicu I (* = dodatna oprema)

Njega

Naputke za njegu ove armature možete pronaći u priloženim uputama o njezi.

Smetnja / Uzrok / Rješenje

| Smetnja | Uzrok | Rješenje |
|---------------------------------|--|---|
| Voda ne teče | <ul style="list-style-type: none"> • Prekinut je dovod vode • Začepljena je mrežica ispred magnetskog ventila • Magnetski ventil je neispravan • Utična spojnica magnetskog ventila nema kontakta • Nema napona <ul style="list-style-type: none"> - Mrežni adapter je u kvaru - Utična spojnica nema kontakta - Opskrba naponom isključena • Ruke nisu u osjetnom području • Aktivan je režim čišćenja | <ul style="list-style-type: none"> - Otvorite zaporne ventile i kutne ventile - Očistite mrežicu - Zamijenite magnetski ventil - Utaknite utičnu spojnicu - Zamijenite mrežni adapter - Provjerite utične spojeve - Uključite opskrbu naponom - Držite ruke direktno ispod slavine - Završite režim čišćenja ili pričekajte 3 minute |
| Voda neprestano teče | <ul style="list-style-type: none"> • Magnetski ventil je neispravan • Termička dezinfekcija je aktivna | <ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite magnetski ventil - Pričekajte 3,5 odn. 11 minuta |
| Voda teče bez potrebe | <ul style="list-style-type: none"> • Osjetno područje senzora podešeno je na previsoku vrijednost za lokalne uvjete • Automatsko ispiranje je aktivno | <ul style="list-style-type: none"> - Smanjite domet daljinskim upravljačem (dodatna oprema, br. za narudžbu: 36 206) - Pričekajte 1 - 10 minuta |
| Količina vode je premala | <ul style="list-style-type: none"> • Perlator je prljav • Mrežica u magnetskom ventilu je prljava • Sito u adapteru je prljavo • Zaporni ventili i kutni ventili nisu do kraja otvoreni • Dovod vode je prigušen | <ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite ili očistite perlator - Očistite mrežicu - Zamijenite ili očistite mrežicu - Do kraja otvorite zaporni ventil i kutni ventil - Provjerite opskrbne vodove, otvorite zaporni i kutni ventil |



Област на приложение

Бойлер без налягане (отворен бойлер).

Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, в които не съществува опасност от замръзване.
- Трансформаторът е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- За предотвратяване на опасни ситуации, при повредени външни съединителни проводни на захранващия трансформатор, същият трябва да бъде подменен от производителя или неговата сервизна служба или от също толкова добре квалифицирано лице.
- При почистване щепселният съединител на трансформатора **не трябва** в никакъв случай да се мокри.
- Електрозахранването **трябва** да се включва отделно.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности. Употребата на чужди части води до загуба на гаранцията и СЕ знака за сигурност.
- Настройващият смесителен механизъм е механичен и не е с електронно управление.

Технически данни

При постоянно налягане над 0,5 МРа (5 бара) трябва да се вгради редуктор на налягането.

- Температура на топлата вода при входа: макс. 70 °С
- Електрозахранване: 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz/6,75 V DC
- Мощност: 2,4 W
- Автоматичен предпазен прекъсвач: 60 сек.
(може да се настрои на 5 - 420 сек.)
- Продължителност на потока след отдалечаване от обхвата на действие (може да се настрои на 0 - 10 сек.): 1 сек.
- Обхват на действие според Kodak Gray Card, сива страница, 8 x 10", напречен формат (настройка в завода): припл. 13см
- Защитна степен на арматурата: IP 59K

Електрически изпитвателни данни

- Клас на софтуера A
- Степен на замърсяване 2
- Измервателно ударно напрежение 2500 V
- Температура при определяне твърдостта по Бринел 100 °С

Проверката на електромагнитната съвместимост (проверка за излъчването на смущаващи сигнали) е извършена при максимално подавано напрежение и ток.

Общи функции

- Термична дезинфекция: може да бъде активирана
- Остатъчен капацитет на батерията: може да се провери

Функционална програма 1 (настройка в завода)

- Режим за почистване: може да бъде активиран
- Функция на автоматично изплакване: деактивирана
- Времетраене на термичната профилактика: 3,5 мин.

С помощта на сензорите могат да бъдат избрани и други предварително настроени програми.

Специални части

Чрез дистанционното управление с инфрачервени лъчи (Кат. №: 36 206) могат да се изберат и други настройки и специални функции.

Разрешение за пускане в експлоатация и декларация за съответствие



Този продукт отговаря на изискванията на съответните норми на ЕС.

Декларации за съответствие могат да бъдат изискани на следния адрес:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Монтаж

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (спазвайте EN 806)!

Монтаж

Спазвайте чертежите с размерите на страница I и страница II, фиг. [1].

Монтирайте арматурата върху мивката, виж фиг. [2] до [4].

Свързване

A = връзка за студена вода от спирателното кранче
B, C = свързващ маркуч към / от бойлера

- Поставете цедката (A2) и завинтете адаптора (A1) с интегрирания стабилизатор на разхода върху спирателното кранче, виж фиг. [5].
- Завинтете **синьо** маркирания напорен маркуч (A) [стрелката сочи нагоре] върху адаптора (A1).
- Монтирайте **синьо** маркирания напорен маркуч (B) [стрелката сочи надолу] заедно с приложения уплътнител (B1) към входящата наставка на бойлера.
- Монтирайте **червено** маркирания напорен маркуч (C) заедно с приложения уплътнител (C1) към изходящата наставка на бойлера.

За защита на бойлера от пренатоварване на налягането трябва да се монтира стабилизатор на разхода.

Включване към електрозахранването, виж фиг. [6]

1. Свържете кабела на електрониката (D) към захранващия трансформатор (E).
2. Включете захранването към електрическата мрежа чрез захранващия трансформатор (E).

Пуснете водата и проверете връзките за теч.

Настройка на ограничителя на температурата

1. Отвинтете винта (F) и свалете ръкохватката (G), виж фиг. [7].
2. Демонтирайте винта (H) и свалете ограничителя на температурата (I).
3. Извадете призматичната шпонка (J) от ограничителя на температурата (I) и я поставете отново в желаната позиция. Шлицовете на ограничителя на температурата (I) отговарят на съответните температури, които могат да бъдат избрани, виж фиг [8].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Управление

Инфрарчервената електроника излъчва незабележима пулсираща светлина.
Сензорите са настроени така, че при приближаване на ръцете под чучура водата се пуска.
При отдалечаване на ръцете от чучура, водата се спира след 1 сек. (настройка в завода).
Обхватът на сензорите зависи от рефлексните свойства на обекта, който се възприема като потребител.

Автоматичен предпазен прекъсвач

След 60 сек. продължително възприемане на обекта като потребител, инфрарчервената електроника прекъсва автоматично потока на водата.

Пълнене на бойлера, виж фиг. [9].

Завъртете ръкохватката (G) в позиция топла вода и активирайте арматурата чрез приближаване на ръцете, изчакайте докато водата потече от чучура и едва след това включете бойлера.

Важно!

При нагриване се увеличава обема на водата в бойлера. Водата повишила обема си трябва да се окапе през лебедката на батериите.

Това е един нужен и нормален процес.

В лебедката не е разрешено да се поставят допълнителни наставки във формата на спец. струйници (напр. аератори) и редуциращи потока елементи (напр. ограничители), тъй като по този начин ще се повреди бойлерът.

Извършване на настройките

При инфрарчервената електроника могат да бъдат избрани 7 предварително настроени програми. Предварително настроена от завода е програма 1.

| Избор на програмите | Краткотрайно спиране* | Функция на автоматично изплакване** | | | | Продължителност на термичната дезинфекция |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| | | включена/изключена | Интервал на автоматичното изплакване | Продължителност на автоматичното изплакване | Зависимо от използването/независимо от използването изплакване | |
| Програма 1 | активирано | изключена | - | - | - | 3,5 мин |
| Програма 2 | активирано | включена | на 72 часа | 5 мин | зависимо от използването | 3,5 мин |
| Програма 3 | активирано | включена | на 24 часа | 5 мин | независимо от използването | 11 мин |
| Програма 4 | активирано | включена | на 72 часа | 10 мин | зависимо от използването | 3,5 мин |
| Програма 5 | активирано | включена | на 72 часа | 1 мин | зависимо от използването | 3,5 мин |
| Програма 6 | деактивирано | изключена | - | - | - | 3,5 мин |
| Програма 7 | деактивирано | включена | на 72 часа | 5 мин | зависимо от използването | 3,5 мин |

* При активирана функция краткотрайно спиране може да се активира и режимът за почистване. При режима за почистване не потича вода за 3 минути въпреки възприемането на обекта.

** Функцията на автоматично изплакване служи за гарантиране на хигиената в случай, че батерията не се използва по-продължително време. След 24 часа (в зависимост от използването) или 72 часа след последната употреба на батерията (в зависимост от използването) се извършва изплакване за продължителността от 1 или 5 или 10 минути.

Указание за безопасност:

При активирана функция автоматично изплакване трябва да се осигури свободният отток на водата.

Арматурата може да се програмира индивидуално с помощта на дистанционното управление (виж Специални части, Кат. №: 36 206).

Извършване на избора на програмите

Изборът на програмите се извършва чрез инфрачервените сензори.

1. Активиране на режима за настройка:
Прекъснете електрозахранването към електронния блок и го включете отново след 10 сек, виж фиг. [10]. Режимът за настройка е активиран за 3 мин.
2. Задръжте пръста в долната част на сензора, виж страница III, фиг. [11].
Контролната лампичка (К) на сензорите мига бързо.
3. След угасване на контролната лампичка отдръпнете пръста от сензорите. Режимът за избор на програмите е активиран.
4. Задръжте пръста отново в долната част на сензора.
Програмите се сигнализируют чрез поредица от мигащи сигнали на контролната лампичка. Поредицата от мигащи сигнали се прекъсва от паузи.
5. Програми и сигнали:
Започва се с програмата, която понастоящем е настроена. Броят на мигащите сигнали отговаря на различните програми:
1 = Програма 1
Пауза
2 = Програма 2
Пауза
...
7 = Програма 7
Пауза
След поредицата от 7 мигащи сигнала се започва отначало.
1 = Програма 1
...
6. Избиране на програмата:
Програмата се избира като отстраните пръста от сензорите по време на паузата след желаната програма. След отстраняване на пръста се повтарят съответните мигащи сигнали.
7. При необходимост, може да се избере нова програма в рамките на следващите 5 сек. Режимът за избор на програмите се изключва автоматично, ако до 5 сек след избиране на програмата не задържите пръста пред сензорите.

Стартиране на режима за почистване

Режимът за почистване се активира чрез задържане на пръста в долната част на сензорите (контролната лампичка свети непрекъснато, след което мига). Отстранете пръста, когато започнат мигащите сигнали.

Спиране на режима за почистване

Режимът за почистване може да се изключи преждевременно чрез отново задържане на пръста в долната част на сензорите (мигащите сигнали преминават в непрекъснато светене). След угасване на контролната лампичка отдръпнете пръста от сензорите или режимът за почистване се изключва автоматично след 3 минути.

Сигнализиране на капацитета на батерията и извършване на термичната дезинфекция

Горещата вода **трябва** да бъде осигурена до арматурата. За стартиране на термичната дезинфекция и сигнализиране на капацитета на батерията задръжте пръста в долната част на сензорите (контролната лампичка свети непрекъснато, след което мига бавно

и след това бързо). Отстранете пръста, когато започнат бързите мигащи сигнали. Капацитетът на батерията се сигнализира чрез поредица от мигащи сигнали както следва:

4 = Остатъчен капацитет > 60%

3 = Остатъчен капацитет > 40%

2 = Остатъчен капацитет > 20%

1 = Остатъчен капацитет < 20%

След сигнализиране на остатъчния капацитет на батерията, се стартира термичната дезинфекция.



По време на сигнализирането на капацитета на батерията ръцете не трябва да се намират в обхвата на възприемане на сензорите.

Ако по време на термичната дезинфекция (поток на гореща вода) в обхвата на задействане се намира обект, то потокът на водата се спира веднага и арматурата се блокира (контролната лампичка мига).

Блокирането на арматурата се спира автоматично след 3 минути или може да се прекрати преждевременно (виж Спиране на режима за почистване).

При захранване с ток остатъчният капацитет на батерията се сигнализира винаги чрез 4 мигащи сигнали.

Техническо обслужване

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги.

I. Подмяна на захранващия трансформатор (42 388) (Кат. №: 36 325), виж страница I

Монтажът се извършва в обратна последователност.

II. Електромагнитен вентил, виж страница. III, фиг. [12] до [14].

1. Освободете щепселното съединение между кабела на електрониката и електрозахранването.
2. Отвинтете винта (L), виж фиг. [12].
3. Отвинтете винта (F) и свалете ръкохватката (G).
4. Демонтирайте винта (H) и свалете ограничителя на температурата (I).
5. Свалете тялото на арматурата чрез издърпване нагоре.
6. Освободете щепселното съединение (M) и извадете и подменете електромагнитния вентил (P) или почистете цедката, виж фиг. [13].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Щепселното съединение (M) трябва да залегне в шлица, както е посочено на фиг. [14]

III. Цедка и ограничител на потока, виж страница III, фиг. [15].

1. Отвинтете напорния маркуч (A) от адаптора (A1).
2. Отвинтете адаптора (A1) от спирателното кранче.
3. Извадете цедката (A2).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

IV. Развинтване и почистване на успокоителя (42 832),
виж страница I
Монтажът се извършва в обратна последователност.

V. Настройващ смесителен механизъм,
виж страница II и III

1. Отвинтете арматурата от връзките.
2. Свалете арматурата от мивката.
Демонтаж виж текст *Настройка на ограничителя на температурата*, фиг. [7].
3. Отвинтете винта (O), виж фиг. [16].
4. Извадете настройващия смесителен механизъм (P) и го подменете.

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Винтът (O) трябва да влезе в шлица (P1) на настройващия смесителен механизъм (P).

Резервни части

виж страница I (* = Специални части)

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

Неизправност / Причина / Отстраняване

| Неизправност | Причина | Отстраняване |
|---|---|---|
| Водата не тече | <ul style="list-style-type: none"> • Прекъснато е подаването на водата • Цедката на електромагнитния вентил е замърсена • Неизправен електромагнитен вентил • Електромагнитният вентил и щепселният съединител не правят контакт • Няма напрежение <ul style="list-style-type: none"> - Неизправен захранващ трансформатор - Щепселният съединител не прави контакт - Захранването е изключено • Ръцете не се намират в обхвата на възприемане • Режимът за почистване е активиран | <ul style="list-style-type: none"> - Отворете спирателните кранчета и вентили - Почистете цедката - Подменете електромагнитния вентил - Свържете щепселния съединител - Подменете захранващия трансформатор - Проверете щепселните съединения - Включете електрозахранването - Дръжте ръцете точно под чучура - Прекратете режима за почистване или изчакайте 3 минути |
| Водата тече непрекъснато | <ul style="list-style-type: none"> • Неизправен електромагнитен вентил • Термичната профилактика е активирана | <ul style="list-style-type: none"> - Подменете електромагнитния вентил - Изчакайте 3,5 съотв. 11 минути |
| Водата тече въпреки, че не е пусната | <ul style="list-style-type: none"> • Твърде голям за локалните условия обхват на задействане на сензорите • Функцията на автоматично изплакване е активирана | <ul style="list-style-type: none"> - Намалете обхвата чрез дистанционното управление (Специални части, Кат. №: 36 206) - Изчакайте 1 - 10 минути |
| Потоъкът на водата е прекалено слаб | <ul style="list-style-type: none"> • Аераторът е замърсен • Цедката в електромагнитния вентил е замърсена • Цедката в адаптора е замърсена • Спирателните кранчета, вентили не са отворени напълно • Подаването на водата е слабо | <ul style="list-style-type: none"> - Подменете или почистете аератора - Почистете цедката - Подменете или почистете цедките - Отворете напълно спирателното кранче, вентил - Проверете тръбопроводите и отворете спирателното кранче, вентил |

EST

Kasutusala

Survestamata soojussalvesti.

Ohutusteave

- Segisti tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.
- Impulsstoiteploki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Ohu vältimiseks peab toiteploki defektse välise ühendusjuhtme asendama seadme tootja, selle klienditeenindus või samasugust kvalifikatsiooni omav isik.
- Impulsstoiteploki pistikühendusele **ei** tohi puhastamisel ei vahetult ega kaudselt vett pihustada.
- Elektritoide **peab** olema eraldi lülitatav.
- Kasutage ainult originaalosi ja -lisavarustust. Teiste osade kasutamisel muutub garantii ja CE-märk kehtetuks.
- Segamisspindel on mehaaniline ja seda ei reguleerita elektrooniliselt.

Tehnilised andmed

Kui segisti staatiline surve on üle 0,5 MPa (5 baari), tuleb paigaldada rõhualaldi.

- Sooja vee sissevoolutemperatuur: max 70 °C
- Elektritoide: 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz / 6,75 V DC
- Võimsus: 2,4 W
- Automaatne veevoolukatkestus: 60 s (5 - 420 s reguleeritav)
- Järelvooluaeg (0 - 10 s reguleeritav): 1 s
- Vastuvõtuala Kodak Gray Card'i järgi, hall pool, 8 x 10", põikformaad (tehases seadistatud): u. 13cm
- Segisti kaitseklass: IP 59K

Elektrisüsteemi kontrollandmed

- Tarkvaraklass: A
- Määrumisaste: 2
- Mõõtmise impulsspinge: 2500 V
- Temperatuur torustiku läbitavuse katsel: 100 °C

Elektromagnetilise ühilduvuse test (häiringute test) viidi läbi nimipinge ja nimivooluga.

Üldised funktsioonid

- Termiline desinfektsioon: aktiveeritav
- Patarei jääkmaht: kontrollitav

Programmi 1 funktsioonid (tehases seadistatud)

- Puhastusrežiim: aktiveeritav
- Automaatne loputus: inaktiveeritud
- Termilise desinfektsiooni aeg: 3,5 min

Sensorite abil saab valida teisi eelseadistatud programme.

Eriosad

Infrapuna-kaugjuhtimispuldiga (tellimisnumber 36 206) saab valida täiendavaid ja erifunktsioone.

Kasutusluba ja vastavus



Käesolev toode vastab kohaldatavates ELi direktiivides kehtestatud nõuetele.

Vastavustunnistusi võib vajadusel küsida järgmiselt aadressilt:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Paigaldamine

Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (vastavalt standardile EN 806)!

Kokkupanek

Järgige seejuures mõõtejooniseid voldiku leheküljel I ja II, joonis [1].
Kinnitage segisti valamü külge, vt jooniseid [2] kuni [4].

Ühendus

A = külmaveeühendus nurkventiilist

B, C = ühendusvoolik soojussalvestist/soojussalvestisse

- Paigaldage sõel (A2) ja keerake integreeritud läbivoolu stabilisaatoriga adapter (A1) nurkventiili otsa, vt joonist [5].
- Keerake **sinisega** märgistatud survevoolik (A) [nool näitab üles] adapteri (A1) külge.
- Monteerige **sinisega** märgistatud survevoolik (B) [nool näitab alla] kaasasoleva tihendiga (B1) soojussalvesti sisselaskeühendusele.
- Monteerige **punasega** märgistatud survevoolik (C) kaasasoleva tihendiga (C1) soojussalvesti väljalaskeühendusele.

Soojussalvesti kaitsmiseks ülerõhu eest tuleb salvestile paigaldada sellega kaasasolev läbivoolustabilisaator.

Segisti ühendamine vooluvõrku, vt joonist [6]

1. Ühendage elektroonikakaabel (D) ja toiteplokk (E).
2. Lülitage elektritoide toiteploki (E) kaudu sisse.

Avage vee juurdevool ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes.

Temperatuuripiiraja reguleerimine

1. Keerake lahti kruvi (F) ja eemaldage hoob (G), vt joonist [7].
2. Keerake lahti kruvi (H) ja eemaldage temperatuuripiiraja (I).
3. Eemaldage juhtliist (J) temperatuuripiirajast (I) ja paigaldage soovitud kohta. Temperatuuripiiraja sooned (I) vastavad temperatuuridele, mida on võimalik valida, vt joonist [8].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Kasutamine

Infrapunaelektroonika kiirgab nähtamatut pulseerivat valgust. Sensorid on seadistatud nii, et kui käed segistitila alla panna, hakkab vesi voolama. Kui käed võetakse segistitila alt ära, peatub veevool 1 s pärast (tehases seadistatud). Sensori töösoon on objekti peegeldusomadustest.

Automaatne veevoolukatkestus

Kui objekt viibib infrapunaelektroonika töösoonis järjest 60 sekundit, katkeb veevool automaatselt.

Soojussalvesti täitmine, vt joonist [9].

Keerake kang (G) kuumaveeasendisse, pange käsi segisti käivitamiseks tila alla ning oodake, kuni vesi voolama hakkab, alles seejärel lülitage seade sisse.

Tähelepanu!

Soojendamisel suureneb soojussalvestis oleva vee ruumala. Paisumisvesi peab läbi segistitila välja tilkuma.

See on vajalik ja normaalne protsess.

Segistitilasse ei tohi paigaldada takistusi (nt õhulisajaid, sh aeraatoreid) ega läbivoolu piiravaid detaile (nt drosseleid), sest see kahjustab soojussalvestit.

Seadistamine

Infrapunaelektroonika puhul saab valida seitse eelseadistatud programmi. Tehaseseadistus on programm 1.

| Programmivalik | Lühiajaväljalülitus* | Automaatne loputus** | | | | Termilise desinfitsooni kestus |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | Sisse/välja | Loputusintervall | Loputuse kestus | Oleneb kasutusest / ei olene kasutusest | |
| Programm 1 | Aktiivne | Väljas | - | - | - | 3,5 min |
| Programm 2 | Aktiivne | Sees | 72 h | 5 min | Oleneb kasutusest | 3,5 min |
| Programm 3 | Aktiivne | Sees | 24 h | 5 min | Ei olene kasutusest | 11 min |
| Programm 4 | Aktiivne | Sees | 72 h | 10 min | Oleneb kasutusest | 3,5 min |
| Programm 5 | Aktiivne | Sees | 72 h | 1 min | Oleneb kasutusest | 3,5 min |
| Programm 6 | Inaktiivne | Väljas | - | - | - | 3,5 min |
| Programm 7 | Inaktiivne | Sees | 72 h | 5 min | Oleneb kasutusest | 3,5 min |

* Aktiveeritud lühiajaväljalülituse korral saab aktiveerida puhastusrežiimi. Puhastusrežiimis ei käivitata kolme minuti vältel veevoolu, kuigi objekt on tuvastatud.

** Automaatne loputus tagab veehügieeni, kui segisti pikemat aega ei kasutata. 24 tunni (olenevalt kasutusest) möödumisel või 72 tundi pärast segisti viimast kasutamist (olenevalt kasutusest) toimub 1, 5 või 10 minutit kestev loputus.

Ohutusjuhised:

Aktiveeritud automaatse loputuse korral tagage vee vaba äravool.

Segistit saab kaugjuhtimispuldilist individuaalselt programmeerida (vt Eriosad, tellimisnr 36 206).

Programmi valimine

Programmivalik toimub infrapunase sensori abil.

1. Aktiveerige seadistusrežiim:
katkestage elektroonika elektritoide ja ühendage see 10 sek pärast uuesti, vt joonist [10]. Seadistusrežiim on kolmeks minutiks aktiveeritud.
2. Hoidke sõrme sensori töösooni alumise osa peal, vt voldiku leheküljel III joonist [11].
Sensoris olev märgutuli (K) vilgub kiiresti.
3. Pärast märgutule kustumist võtke sõrm sensorilt ära.
Programmivalikurežiim on aktiveeritud.
4. Hoidke sõrme uuesti sensori töösooni alumise osa peal.
Programme näitab sensori märgutuli vilkumisperioodidega.
Vilkumisperiodid on pausidega eraldatud.
5. Programmid ja näit:
näit algab parasjagu seadistatud programmist. Vilkumiste arv vastab erinevatele programmidele:
1 = programm 1
paus
2 = programm 2
paus
...
7 = programm 7
paus
Pärast seitsme vilkumiskorraga perioodi algab tsükkel otsast peale.
1 = programm 1
...
6. Programmi valimine:
programm valitakse, kui sõrm eemaldatakse sensorilt soovitud programmile järgneva pausi ajal. Pärast sõrme äravõtmist näidatakse vastavat vilkuvat signaali uuesti.
7. Vajadusel saab uue programmi valida järgmise 5 sek jooksul. Programmivalikurežiim lõpeb automaatselt, kui 5 sek pärast programmi valimist ei hoita sõrme enam sensori peal.

Puhastusrežiimi käivitamine

Puhastusrežiim aktiveerub, kui hoiate sõrme sensori töösooni alumisel osal (märgutuli põleb pidevalt ja seejärel vilgub).
Vilkuva signaali ajal võtke sõrm ära.

Puhastusrežiimi lõpetamine

Puhastusrežiimi saab varem lõpetada, kui hoiate sõrme uuesti sensori töösooni alumisel osal (vilkuv signaal lõpeb ja tuli põleb pidevalt). Pärast märgutule kustumist võtke sõrm sensorilt ära või puhastusrežiim lõpeb kolme minuti pärast automaatselt.

Patarei jääkmahu signaal ja termiline desinfektsioon

Kuum vesi **peab** olema kohapeal.

Termilise desinfektsiooni käivitamiseks ja patarei jääkmahu signaliseerimiseks hoidke sõrme sensori töösooni alumisel osal (märgutuli põleb pidevalt ja seejärel vilgub aeglaselt ja seejärel kiirelt). Kiire vilkuva signaali ajal võtke sõrm ära.
Patarei jääkmahtu signaliseeritakse tule vilkumiste arvuga järgmiselt.

4 = jääkmaht > 60%

3 = jääkmaht > 40%

2 = jääkmaht > 20%

1 = jääkmaht < 20%

Jääkmahu näitamise järel algab termiline desinfektsioon.



Patarei jääkmahu signaliseerimise ajal peavad käed sensori töösoonist eemal olema.

Kui termilise desinfektsiooni (kuumaveevoolu) ajal reageeritakse objektile, peatub veevool kohe ja segisti lukustub (märgutuli vilgub).

Segisti lukustus lõpeb automaatselt kolme minuti pärast, kuid seda saab ka varem lõpetada (vt Puhastusrežiimi lõpetamine).

Patarei jääkmahtu signaliseeritakse võrgutoite ajal alati nelja vilkumisega.

Tehniline hooldus

Sulgege vee juurdevool.

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada ja vajadusel välja vahetada.

I. Toiteploki (42 388) vahetamine, vt voldiku leheküljelt I

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

II. Magnetventiil, vt voldiku leheküljel III jooniseid [12] kuni [14]

1. Lahutage elektroonikakaabli ja elektritoite vaheline pistikühendus.
2. Keerake välja kruvi (L), vt joonist [12].
3. Keerake lahti kruvi (F) ja eemaldage hoob (G).
4. Keerake lahti kruvi (H) ja eemaldage temperatuuripiiraja (I).
5. Tõmmake segisti korpus suunaga üles ära.
6. Keerake pistikühendus (M) lahti ja keerake magnetventiil (N) välja ning vahetage välja või puhastage sõel, vt joonist [13].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Pistikühendus (M) tuleb kinnitada soonde, nagu on näidatud joonisel [14].

III. Sõel ja läbivoolu piiraja, vt voldiku lk III, joonist [15]

1. Keerake survevoolik (A) adapteri (A1) küljest lahti.
2. Keerake adapter (A1) nurkventiili küljest lahti.
3. Võtke välja sõel (A2).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

IV. Kruvige välja ja puhastage aeraator (42 832), vt voldiku leheküljelt I
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

V. Segamisspindel, vt voldiku leheküljelt II ja III
1. Võtke segisti liitmike küljest lahti.
2. Võtke segisti valamü küljest lahti.
Demontaaž toimub peatükis *Temperatuuripiiraja reguleerimine* kirjeldatud viisil, vt jooniseid [7].
3. Keerake lahti kruvi (O), vt joonist [16].
4. Võtke segamisspindel (P) välja ja vahetage.

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Kruvi (O) peab seejuures asetsema segamisspindli (P) soones (P1).

Tagavaraosad

vt voldiku leheküljelt I (* = eriosad)

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

Rike / Põhjus / Kõrvaldamine

| Rike | Põhjus | Kõrvaldamine |
|--------------------------------|--|--|
| Vett ei voola | <ul style="list-style-type: none"> Vee juurdevool on katkenud. Sõel magnetventiili ees on ummistunud. Magnetventiil on rikkis. Magnetventiili pistikühendusel puudub kontakt. Puudub elektrivool <ul style="list-style-type: none"> Toiteplokk defektne Pistikühendusel puudub kontakt Toitepinge välja lülitatud Käed pole reageerimisalas. Puhastusrežiim aktiivne. | <ul style="list-style-type: none"> Avage sulge- ja nurkventiilid. Puhastage sõel. Vahetage magnetventiil välja. Ühendage pistikühendus. Vahetage toiteplokk välja Kontrollige pistikühendusi. Lülitage toitepinge sisse. Hoidke käsi täpselt segistitila all. Lõpetage puhastusrežiim või oodake 3 minutit. |
| Vesi voolab katkematult | <ul style="list-style-type: none"> Magnetventiil on rikkis. Termiline desinfitatsioon on aktiivne. | <ul style="list-style-type: none"> Vahetage magnetventiil välja. Oodake 3,5 või 11 minutit. |
| Vesi voolab soovimatult | <ul style="list-style-type: none"> Sensori vastuvõtuala on antud oludes seatud liiga suureks. Automaatne loputus on aktiivne. | <ul style="list-style-type: none"> Vähendage ulatuskaugust kaugjuhtimispuldist (Eriosad, tellimisnr 36 206). Oodake 1 - 10 minutit. |
| Veehulk on liiga väike | <ul style="list-style-type: none"> Aeraator on must. Sõel magnetventiilis must. Sõel adapteris must. Sulge- ja nurkventiilid pole täiesti lahti. Vee juurdevool on tõkestatud. | <ul style="list-style-type: none"> Puhastage aeraator või vahetage välja. Puhastage sõel. Puhastage sõel või vahetage välja. Keerake sulge- ja nurkventiil täiesti lahti. Kontrollige toitejuhtmeid, keerake sulge- ja nurkventiil lahti. |



Lietošana

Bezspiediena ūdens sildītāji (izspiedoši ūdens sildītāji).

Informācija par drošību

- Uzstādīt drīkst tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Tīkla strāvas pieslēguma daļa ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Ja ir bojāts strāvas pieslēguma daļas ārējā savienojuma vads, tad, lai garantētu drošību, to drīkst nomainīt tikai izgatavotājs, klientu apkalpošanas uzņēmums vai atbilstīgi kvalificēta persona.
- Tīrīšanas nolūkā strāvas pieslēguma daļas spraudsavienotāju **nedrīkst** apsmidzināt ar ūdeni – ne tieši, ne netieši.
- Sprieguma padevei **jābūt** ieslēdzamai atsevišķi.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Izmantojot citas daļas, garantija un CE marķējums zaudē spēku.
- Maisītāja vārpsta ir mehāniska, un tā netiek vadīta elektroniski.

Tehniskie parametri

Ja spiediens miera stāvoklī pārsniedz 0,5 MPa (5 bārus), iemontējiet reduktoru.

- Ieplūstošā siltā ūdens temperatūra: maks. 70 °C
- Strāvas padeve: 100–240 V maiņstrāva / 50-60 Hz/6,75 V līdzstrāva
- Jauda: 2,4 W
- Automātiskais drošības slēdzis: 60 s (iestatāms 5–420 s)
- Papildu tēcēšanas laiks (iestatāms 0–10 s): 1 s
- Uztveres zona ar "Kodak Gray Card", pelēkā puse, 8 x 10", šķērsformāts (rūpnīcas iestatījums): aptuveni 13cm
- Armatūras aizsardzības veids: IP 59K

Elektriskie kontroles dati

- Programmatūras klase: A
- Piesārņojuma pakāpe: 2
- Izmērāmais sprieguma impulss: 2500 V
- Lodes spiediena kontroles temperatūra: 100 °C

Elektromagnētiskās saderības pārbaude (traucējumu apziņošanas pārbaude) veikta ar mērāmo spriegumu un mērāmo strāvu.

Vispārīgas funkcijas

- Termiskā dezinfekcija: iespējams aktivizēt
- Akumulatora kapacitāte: iespējams pieprasīt datus

1. programmas funkcijas (rūpnīcas noregulējums)

- Tīrīšanas funkcija: iespējams aktivizēt
- Automātiskā skalošana: deaktivizēta
- Termiskās dezinfekcijas laiks: 3,5 min.

Ar sensoru sistēmu iespējams atlasīt citas iepriekš iestatītas programmas.

Speciālie piederumi

Ar infrasarkanā tēlvadību (pasūt. Nr. 36 206) iespējams veikt papildu iestatījumus un iestatīt īpašās funkcijas.

Pielaide un atbilstība



Produkts atbilst saistošajām ES direktīvu prasībām.

Atbilstības apliecinājumu varat pieprasīt, rakstot uz adresi:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Uzstādīšana

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās (ņemiet vērā EN 806)!

Iebūve

Sagatavojiet sienu montāžai atbilstīgi gabarītrasējumam I atvērumā un II atvērumā, [1.] attēls. Nostipriniet armatūru uz izlietnes; skatiet no [2.] līdz [4.] attēlam.

Pievienošana

A = aukstā ūdens caurule no stūra vārsta

B, C = pieslēguma caurule uz/no tvertnes

- Ievietojiet sietu (A2) un adapteri (A1) ar iebūvētu caurplūdes izlīdzinātāju uzskrūvējiet uz sānu vārsta; skatiet [5.] attēlu.
- **Zilā** krāsā marķēto spiediena cauruli (A) (bultiņa vērsta uz augšu) uzskrūvējiet uz adaptera (A1).
- Uzskrūvējiet **zilā** krāsā marķēto spiediena cauruli (B) (bultiņa vērsta uz leju) pie ūdens sildītāja ieplūdes savienojuma ar klātpievienoto blīvējumu (B1).
- **Sarkanā** krāsā marķēto spiediena cauruli (C) ar pievienoto blīvējumu (C1) uzskrūvējiet uz tvertnes izejas statņa.

Lai pasargātu ūdens sildītāju no spiediena pārslodzes, nepieciešams iemontēt klātpievienoto caurteces regulēšanas vārstu.

Sprieguma padeves pieslēgšana; skatiet [6.] attēlu

1. Izveidojiet spraudsavienojumu starp elektronikas kabeli (D) un tīkla daļu (E).
2. Izveidojiet sprieguma padevi caur tīkla daļu (E).

Atveriet ūdens pieplūdi un pārbaudiet savienojumu blīvumu.

Temperatūras ierobežotāja noregulēšana

1. Izskrūvējiet skrūvi (F) un noņemiet sviru (G); skatiet [7.] attēlu.
2. Izņemiet skrūvi (H) un noņemiet temperatūras ierobežotāju (I).
3. Izņemiet no temperatūras ierobežotāja (I) prizmatisko ierīvi (J) un ievietojiet atpakaļ nepieciešamajā pozīcijā. Temperatūras ierobežotāja (I) gropes atbilst temperatūrām, ko var iestatīt; skatiet [8.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

Lietošana

Infrasarkanā elektronika raída neredzamu pulsējošu gaismas staru.

Sensoru sistēma ir iestatīta tā, lai, tuvinot rokas izplūdes caurulei, sāktu tecēt ūdens.

Rokas no ūdens tecēšanas zonas attālinot, ūdens plūsma pēc 1 sekundes tiek pārtraukta (rūpnīcas noregulējums).

Sensoru sistēmas uztveršanas spējas diapazons ir atkarīgs no reģistrētā objekta atstarošanas īpašībām.

Automātiskā drošības atslēgšanās

Pēc objekta ilgstošas reģistrācijas 60 s garumā infrasarkanā elektronika automātiski pārtrauc ūdens plūsmu.

Tvertnes uzpilde; skatiet [9.] attēlu

Krānu (G) iestatiet karstā ūdens pozīcijā un ieslēdziet krānu, pietuvinot roku sienai. Pagaidiet, līdz sāk tecēt ūdens, un tikai tad ieslēdziet iekārtu.

Svarīgi!

Ūdenim sasilstot, tā daudzums sildītājā palielināsies. Izspiestajam ūdenim jāizpil no maisītāja teknes.

Šis process ir nepieciešams un normāls.

Tekni nedrīkst ievietot kopā ar jebkādam lejuaplūsmas pretestībām aeratoru un caurteces mazinātāju komponentu veidā, jo tā var rasties bojājumi sildītājam.

Iestatīšana

Ar infrasarkano elektroniku iespējams atlasīt 7 iepriekš iestatītas programmas. Rūpnīcas iestatījums ir 1. programma.

| Programmu izvēle | Īslaicīgi izsl.* | Automātiskā skalošana** | | | | Termiskās dezinfekcijas ilgums |
|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | iesl./izsl. | Skalošanas intervāls | Skalošanas ilgums | Atbilstīgi lietošanai/ no lietošanas neatkarīga | |
| 1. programma | Aktivizēta | Izsl. | - | - | - | 3,5 min. |
| 2. programma | Aktivizēta | Iesl. | 72 h | 5 min. | Atbilstīgi lietošanai | 3,5 min. |
| 3. programma | Aktivizēta | Iesl. | 24 h | 5 min. | Neatkarīgi no lietošanas | 11 min. |
| 4. programma | Aktivizēta | Iesl. | 72 h | 10 min. | Atbilstīgi lietošanai | 3,5 min. |
| 5. programma | Aktivizēta | Iesl. | 72 h | 1 min. | Atbilstīgi lietošanai | 3,5 min. |
| 6. programma | Deaktivizēta | Izsl. | - | - | - | 3,5 min. |
| 7. programma | Deaktivizēta | Iesl. | 72 h | 5 min. | Atbilstīgi lietošanai | 3,5 min. |

* Ja īslaicīgā izslēgšana ir aktivizēta, var aktivizēt arī tīrīšanas režīmu. Tīrīšanas režīmā ūdens netiek padots 3 minūtes neatkarīgi no tā, vai sensori fiksē objektu.

** Automātiskā skalošana paredzēta ūdens higiēnas nodrošināšanai tad, ja ūdens maisītāju ilgāku laiku neizmanto. Pēc 24 stundām (neatkarīgi no lietošanas) vai 72 stundas pēc pēdējās armatūras lietošanas reizes (atbilstīgi lietošanas) notiek 1 vai 5, vai 10 minūšu ilga skalošana.

Drošības tehnikas norādījums:

aktivizējot automātisko skalošanu, nodrošiniet brīvu ūdens noteci.

Armatūru iespējams ieprogrammēt individuāli, izmantojot tālvadību (skatiet "Speciālie piederumi", pasūt. Nr. 36 206).

Programmu izvēle

Programmu izvēlas, izmantojot infrasarkanu sensoru.

1. Aktivizējiet iestatīšanas režīmu.
Pārtrauciet elektrības padevi elektronikai un pievienojiet to pēc 10 sekundēm; skatiet [10.] attēlu. Iestatīšanas režīms ir aktivizēts uz 3 minūtēm.
2. Turiet pirkstu uz sensora apakšējās daļas, skatiet III atvērumu; [11.] att.
Sensora kontrollampīņa (K) ātri mirgo.
3. Noņemiet pirkstu no sensora pēc tam, kad kontrollampīņa ir nodzisis. Programmu iestatīšanas režīms ir aktivizēts.
4. Atkal novietojiet pirkstu uz sensora apakšējās daļas.
Kontrollampīņa rāda programmas, izmantojot mirgojošu signālu grupas. Grupas ir atdalītas ar pauzi.
5. Programmas un rādījumi:
Rādījums sākas ar patlaban iestatīto programmu. Mirgojošo simbolu skaits atbilst šādām atsevišķajām programmām:
1 = 1. programma
Pārtraukums
2 = 2. programma
Pārtraukums
...
7 = 7. programma
Pārtraukums
Pēc grupas ar 7 mirgojošajiem simboliem process sākas no jauna.
1 = 1. programma
...
6. Programmas iestatīšana:
Programma tiek izvēlēta, pārtraukumā pēc nepieciešamās programmas noņemot pirkstu no sensora. Pēc pirksta noņemšanas tiek atkārtoti parādīta attiecīgā mirgojošo simbolu grupa.
7. Jaunu programmu nepieciešamības gadījumā var izvēlēties nākamā 5 sekunžu laikā. Programmu izvēles režīms tiek automātiski pabeigts, ja 5 sekundes pēc programmas izvēles vairs neturat pirkstu uz sensora.

Tīrīšanas funkcijas darbības sākšana

Tīrīšanas funkcija tiek aktivizēta, turot pirkstu uz sensora apakšējās daļas (kontrollampīņa signalizē, nepārtraukti spīdot, tad sāk mirgot). Noņemiet pirkstu brīdī, kad kontrollampīņa sāk mirgot.

Tīrīšanas funkcijas darbības pabeigšana

Tīrīšanas režīmu var pabeigt priekšlaicīgi, atkārtoti novietojot un turot pirkstu uz sensora apakšdaļas (mirgojošais signāls mainās uz nepārtraukti spīdošu). Noņemiet pirkstu no sensora, kad kontrollampīņa ir nodzisis, vai arī gaidiet, līdz tīrīšanas režīms pēc 3 minūtēm beidzas automātiski.

Akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa un termiskās dezinfekcijas procesa signāls

Karstais ūdens **jānodrošina** uzstādīšanas vietā.

Lai aktivizētu termiskās dezinfekcijas funkciju un signalizētu par akumulatora atlikušo uzlādes līmeni, turiet pirkstu uz sensora apakšējās daļas (kontrollampīņa signalizē ar nepārtrauktu spīdēšanu, tad sāk lēnām mirgot un visbeidzot mirgo ātri). Noņemiet pirkstu brīdī, kad kontrollampīņa sāk mirgot ātri. Akumulatora atlikušais uzlādes līmenis tiek norādīts ar mirgojošo signālu skaitu:

4 = atlikušais uzlādes līmenis > 60%

3 = atlikušais uzlādes līmenis > 40%

2 = atlikušais uzlādes līmenis > 20%

1 = atlikušais uzlādes līmenis < 20%

Termiskā dezinfekcija sākas pēc atlikušā uzlādes līmeņa rādījuma.



Akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa signalizēšanas laikā rokas nedrīkst atrasties sensora uztveres zonā.

Ja termiskās dezinfekcijas (karstā ūdens plūsmas) laikā sensors reģistrē objektu, karstā ūdens plūsma nekavējoties tiek pārtraukta un armatūra tiek bloķēta (kontrollampīņa signalizē ar mirgojošu signālu).

Armatūras bloķēšana automātiski beidzas pēc 3 minūtēm, to var pārtraukt arī priekšlaicīgi (skatiet sadaļu "Tīrīšanas režīma beigšana").

Ekspluatējot ar tīkla strāvu, baterijas atlikušais uzlādes līmenis vienmēr tiek norādīts ar četriem mirgojošiem signāliem.

Tehniskā apkope

Noslēdziet ūdens padevi.

Pārbaudiet visas detaļas, izfīriet tās un nepieciešamības gadījumā nomainiet.

I. Strāvas pieslēguma daļas (42 388) maiņa; skatiet I atvērumu

Salieciet pretējā secībā.

II. Magnētiskais vārsts; skatiet III atvērumu, no [12.] līdz [14.] att.

1. Atvienojiet elektronikas kabeļa un sprieguma padeves spraudsavienojumu.

2. Izskrūvējiet skrūvi (L); skatiet [12.] attēlu.

3. Izskrūvējiet skrūvi (F) un noņemiet sviru (G).

4. Izņemiet skrūvi (H) un noņemiet temperatūras ierobežotāju (I).

5. Noņemiet armatūras korpusu, noceļot to uz augšu.

6. Atvienojiet spraudsavienojumu (M) un izskrūvējiet un nomainiet magnētisko vārstu (N) vai arī izfīriet sietu; skatiet [13.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

Spraudsavienojumam (M), kā redzams [14.] attēlā, jābūt fiksētam rievā.

III. Siets un caurtes ierobežotājs; skatiet III atvērumu, [15.] attēlu

1. Noskrūvējiet spiediena cauruli (A) no adaptera (A1).

2. Noskrūvējiet adapteri (A1) no sānu vārsta.

3. Izņemiet sietu (A2).

Salieciet pretējā secībā.

IV. Izskrūvējiet un iztīriet aeratoru (42 832); skatiet I atvērumu.
Salieciet pretējā secībā.

V. Maisītāja vārpsta; skatiet II un III atvērumu
1. Atvienojiet armatūru no savienojumiem.
2. Noņemiet armatūru no izlietnes.
Demontāžu veiciet, kā aprakstīts sadaļā "Temperatūras ierobežotāja noregulēšana"; skatiet [7.] attēlu.
3. Izskrūvējiet skrūvi (O); skatiet [16.] attēlu.
4. Izvelciet un nomainiet maisītāja vārpstu (P).

Salieciet pretējā secībā.

Skrūvei (O) ir jāiegul maisītāja vārpstas (P) rievā (P1).

Rezerves daļas

skatiet I atvērumu (* = speciālie piederumi)

Kopšana

Norādījumi šīs armatūras kopšanai ir pievienotajā apkopes instrukcijā.

Problēma / Iemesls / Novēršana

| Problēma | Iemesls | Novēršana |
|------------------------------------|--|---|
| Ūdens netek | <ul style="list-style-type: none"> • Traucēta ūdens padeve • Aizsērējis siets pirms magnētiskā vārsta • Bojāts magnētiskais vārsts • Nav kontakta magnētiskā vārsta spraudsavienojumā • Nav sprieguma <ul style="list-style-type: none"> - Bojāta tīkla daļa - Spraudsavienojumā nav kontakta - Sprieguma padeve izslēgta • Rokas neatrodas uztveres zonā • Aktivizēta tīrīšanas funkcija | <ul style="list-style-type: none"> - Atveriet noslēgšanas vārstus, stūra vārstus - Iztīriet sietu - Nomainiet magnētisko vārstu - Savienojiet spraudsavienojumu - Nomainiet tīkla daļu - Pārbaudiet spraudsavienojumus - Ieslēdziet sprieguma padevi - Turiet rokas tieši zem izplūdes - Pabeidziet tīrīšanas funkciju vai uzgaidiet 3 minūtes |
| Ūdens plūst nepārtraukti | <ul style="list-style-type: none"> • Bojāts magnētiskais vārsts • Aktīva termiskā dezinfekcija | <ul style="list-style-type: none"> - Nomainiet magnētisko vārstu - Uzgaidiet 3,5 vai 11 minūtes |
| Neadekvāta ūdens plūsma | <ul style="list-style-type: none"> • Vietējiem apstākļiem noregulētā sensoru sistēmas uztveršanas zona ir par lielu • Aktīva automātiskā skalošana | <ul style="list-style-type: none"> - Ar tālvadību samaziniet uztveres attālumu (speciālie piederumi, pasūtījuma Nr. 36 206) - Uzgaidiet no 1 līdz 10 minūtēm |
| Nepietiekams ūdens daudzums | <ul style="list-style-type: none"> • Neņir aerators • Neņir magnētiskā vārsta siets • Neņir adaptera siets • Noslēgvārsti, stūra vārsti nav pilnībā atvērti • Traucēta ūdens pieplūde | <ul style="list-style-type: none"> - Nomainiet vai iztīriet aeratoru - Iztīriet sietu - Nomainiet vai iztīriet sietu - Pilnībā atveriet noslēgvārstu, stūra vārstu - Pārbaudiet padeves līnijas, atveriet noslēgvārstu, stūra vārstu |



Naudojimo sritis

Pritaikyti naudoti su beslėgiais vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais).

Informacija apie saugą

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Impulsinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždaroje patalpose.
- Jei pažeistas išorinis prijungiamo maitinimo bloko jungiamasis laidas, saugumo sumetimais jį būtina pakeisti. Tai turi atlikti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros tarnyba arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Valydami impulsinio maitinimo bloko kištukinę jungtį, saugokite, kad ant jos **nepatektų** vandens.
- Įtampa **turi** būti atjungiamas atskirai.
- Naudokite tik originalias atsargines ir priedų dalis. Naudojant kitokias dalis, nustoja galioti garantija ir CE ženklas.
- Maišytuvo velenėlis yra mechaninis, jis elektroniniu būdu nevaldomas.

Techniniai duomenys

Jei statinis slėgis didesnis kaip 0,5 MPa (5 barai), reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

- Įtekančio karšto vandens temperatūra: maks. 70 °C
- Maitinimo įtampa: 100–240 V AC 50–60 Hz/6,75 V DC
- Galia: 2,4 W
- Automatinis apsauginis išjungimas: 60 s (galima nustatyti 5–420 s)
- Papildomo veikimo laikas (galima nustatyti 0–10 s): 1 s
- Priėmimo diapazonas su „Kodak Gray“ kortele, pilka pusė, 8 x 10", skersinis formatas (gamyklinė nuostata): apie 13cm
- Maišytuvo apsaugos tipas: IP 59K

Elektros bandymų duomenys

- Programinės įrangos klasė A
- Užteršimo laipsnis 2
- Vardinė impulsinė įtampa 2500 V
- Spaudimo rutuliuku bandymo temperatūra 100 °C

Elektromagnetinio suderinamumo bandymas (trukdžių sklaidimo bandymas) atliktas esant vardinei įtampai ir vardinei srovei.

Bendrosios funkcijos

- Terminė dezinfekcija: galima aktyvinti
- Baterijos talpa: galima pasižiūrėti

1 programos funkcijos (gamyklinė nuostata)

- Valymo režimas: galima aktyvinti
- Automatinis vandens nuleidimas: neaktyvus
- Terminės dezinfekcijos trukmė: 3,5 min.

Naudojant jutiklių sistemą, galima pasirinkti kitas iš anksto nustatytas programas.

Specialūs priedai

Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu (užs. Nr. 36 206) galima parinkti kitas nuostatas ir naudotis specialiomis funkcijomis.

Leidimas eksploatuoti ir atitiktis



Šis gaminys atitinka atitinkamus ES direktyvų reikalavimus.

Jei norite gauti atitikties deklaracijas, kreipkitės šiuo adresu:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Įrengimas

Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jų kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykitės EN 806)!

Montavimas

Sieną paruoškite montavimo darbams, vadovaukitės I atlenkiamajame puslapyje bei II atlenkiamajame puslapyje, [1] paveikslėlyje, pateiktais matmenimis. Maišytuvą pritvirtinkite prie praustuvo, žr. [2] - [4] pav.

Jungtis

A = šalto vandens jungtis nuo kampinio vožtuvo

B, C = jungiamoji žarnelė nuo vandens šildytuvo / į jį

- Ant kampinio vožtuvo užsukite sietelį (A2) ir adapterį (A1) su įtaisytu nuolatinės vandens pratakos reguliatoriumi, žr. [5] pav.

- **Mėlynai** pažymėtą slėginę žarną (A) [rodyklė nukreipta į viršų] užsukite ant adapterio (A1).

- **Mėlyna** spalva pažymėtą slėginę žarną (B) su pridėta tarpine (B1) [rodyklė nukreipta žemyn] pritvirtinkite prie vandens šildytuvo įleidimo atvamzdžio.

- **Raudona** spalva pažymėtą slėginę žarną (C) su pridėta tarpine (C1) pritvirtinkite prie šildytuvo išleidimo atvamzdžio.

Norėdami apsaugoti vandens šildytuvą nuo per didelio slėgio, sumontuokite debito reguliavimo sklendę.

Maitinimo įtampos prijungimas, žr. [6] pav

1. Kištukinę jungtį prijunkite tarp elektronikos kabelio (D) ir maitinimo bloko (E).
2. Paleiskite maitinimo įtampą, prijungdami maitinimo bloką (E).

Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar per jungtis neteka vanduo.

Temperatūros ribotuvo nustatymas

1. Išsukite varžtą (F) ir nuimkite svirtį (G), žr. [7] pav.
2. Išmontuokite varžtą (H) ir išimkite temperatūros ribotuvą (I).
3. Iš temperatūros ribotuvo (I) išimkite prizminį pleišta (J) ir vėl įstatykite jį pageidaujama padėtimi. Grioveliai temperatūros ribotuve (I) atitinka temperatūras, kurias galima pasirinkti, žr. [8] pav.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

Valdymas

Infraraudonųjų spindulių elektroninė sistema siunčia nematomus, pulsuojančius šviesos signalus. Jutiklių sistema nustatyta taip, kad, po nuotėkio snapeliu pakišus rankas, iš jo pradeda tekėti vanduo. Atitraukus rankas nuo čiaupo, vanduo po 1 sekundės (gamyklinė nuostata) nustoja tekėti. Jutiklių sistemos diapazonas priklauso nuo objekto atspindžio savybių.

Automatinis apsauginis išjungimas

Pasibaigus 60 sekundžių trunkančiam objekto atpažinimo laikui, infraraudonųjų spindulių elektroninė sistema automatiškai sustabdo vandens tekėjimą.

Vandens šildytuvo pildymas, žr. [9] pav.

Pasukite svirtį (G) į karšto vandens pusę ir, priartinę rankas, palaukite, kol iš čiaupo pradės bėgti vanduo. Tada įjunkite įrenginį.

Dėmesio!

Šildytuve kaitinamo vandens tūris didėja.

Todėl dalis vandens išbėgs iš maišytuvo čiaupo.

Tai yra būtina ir normalu.

Prie čiaupo negalima pritaisyti jokių debitą ribojančių įtaisų (pvz., aeratorių ar ribotuvių), nes dėl jų gali sugesti vandens šildytuvas.

Nustatymai

Naudojant infraraudonųjų spindulių elektroninę sistemą, galima pasirinkti 7 iš anksto nustatytas programas. Gamykloje nustatyta 1 programa.

| Programos pasirinkimas | Trumpalaikis išjungimas* | Automatinis vandens nuleidimas** | | | | Terminės dezinfekcijos trukmė |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| | | Įj. / išj. | Vandens nuleidimo intervalas | Vandens nuleidimo trukmė | Priklauso nuo naudojimo / nepriklauso nuo naudojimo | |
| 1 programa | Aktyvus | Išj. | - | - | - | 3,5 min. |
| 2 programa | Aktyvus | Įj. | 72 val. | 5 min. | Priklauso nuo naudojimo | 3,5 min. |
| 3 programa | Aktyvus | Įj. | 24 val. | 5 min. | Nepriklauso nuo naudojimo | 11 min. |
| 4 programa | Aktyvus | Įj. | 72 val. | 10 min. | Priklauso nuo naudojimo | 3,5 min. |
| 5 programa | Aktyvus | Įj. | 72 val. | 1 min. | Priklauso nuo naudojimo | 3,5 min. |
| 6 programa | Neaktyvus | Išj. | - | - | - | 3,5 min. |
| 7 programa | Neaktyvus | Įj. | 72 val. | 5 min. | Priklauso nuo naudojimo | 3,5 min. |

* Kai aktyvi trumpalaikio išjungimo funkcija, galima aktyvinti valymo režimą. Nors objektai registruojami, tačiau valymo režimu vandens tekėjimas 3 minutes neįjungiamas.

** Automatinis vandens nuleidimas naudojamas vandens higienos sumetimais, kai maišytuvas ilgai nenaudojamas. Praėjus 24 valandoms (nepriklausomai nuo naudojimo) arba 72 valandoms po paskutinio maišytuvo naudojimo (priklausomai nuo naudojimo), 1, 5 arba 10 minučių nuleidžiamas vanduo.

Saugos nurodymas:

Suaktyvinę automatinio vandens nuleidimo funkciją, užtikrinkite laisvą nutekėjimą.

Maišytuvą galima programuoti individualiai nuotolinio valdymo pultu (žr. specialius priedus, užs. Nr. 36 206).

Programos pasirinkimas

Programa pasirenkama naudojant infraraudonųjų spindulių jutiklių sistemą.

1. Nustatymo režimo aktyvinimas:
Nutraukite maitinimo įtampos tiekimą į elektroniką ir po 10 sek. vėl jį įjunkite, žr. [10] pav. Nustatymo režimas aktyvus 3 minutes.
2. Laikykite pirštą apatinėje jutiklių sistemos srityje, žr. III atlenkiamąjį puslapį, [11] pav.
Jutiklių sistemos kontrolinė lemputė (K) mirksi greitai.
3. Kontrolinei lemputei užgesus, pirštą atitraukite nuo jutiklių sistemos. Programos pasirinkimo režimas aktyvintas.
4. Vėl uždėkite pirštą apatinėje jutiklių sistemos srityje. Programos rodo kontrolinės lemputės mirksinčių signalų grupės. Grupės skiria pertrauka.
5. Programos ir rodmenys:
Rodyti pradeda su šiuo metu nustatyta programa.
Mirksinčių signalų skaičius atitinka atskiras programas:
1 = 1 programa
Pertrauka
2 = 2 programa
Pertrauka
...
7 = 7 programa
Pertrauka
Po 7 mirksinčių signalų sekos vėl pradeda nuo pradžios.
1 = 1 programa
...
6. Programos pasirinkimas:
Programa pasirenkama, per pertrauką po pageidaujamos programos patraukus pirštą nuo jutiklių sistemos. Patraukus pirštą, atitinkami mirksintys signalai rodomi iš naujo.
7. Prireikus naują programą galima pasirinkti per kitas 5 sek. Programos pasirinkimo režimas baigiamas automatiškai, jei 5 sek. nuo programos pasirinkimo ant jutiklių sistemos nebelaikomas pirštas.

Valymo režimo įjungimas

Valymo režimas įjungiamas, laikant pirštą apatinėje jutiklių sistemos srityje (kontrolinė lemputė šviečia nuolat, tada pradeda mirksėti). Pasirodžius mirksintiems signalams, patraukite pirštą.

Valymo režimo išjungimas

Valymo režimą galima išjungti anksčiau laiko, vėl uždėjus pirštą ant apatinės jutiklių sistemos srities (kontrolinė lemputė baigia mirksėti ir pradeda šviesti nuolat). Kontrolinei lemputei užgesus, patraukite pirštą arba valymo režimas automatiškai išsijungs po 3 minučių.

Likusios akumuliatorių baterijos talpos rodymas ir terminės dezinfekcijos atlikimas

Montavimo vietoje turi būti karšto vandens.

Norėdami įjungti terminę dezinfekciją ir matyti likusią akumuliatorių baterijos talpą, uždėkite pirštą ant apatinės jutiklių sistemos srities (kontrolinė lemputė šviečia nuolat, tada pradeda mirksėti lėtai, o vėliau – greitai). Pasirodžius greitiems mirksintiems signalams, patraukite pirštą. Likusi akumuliatorių baterijos talpa rodoma mirksinčių signalų seka taip:

4 = likusi talpa > 60 %

3 = likusi talpa > 40 %

2 = likusi talpa > 20 %

1 = likusi talpa < 20 %

Po likusios talpos parodymo įjungiami terminė dezinfekcija.



Kai rodoma likusi akumuliatorių baterijos talpa, iš jutiklių sistemos registravimo srities reikia patraukti rankas.

Jei per terminę dezinfekciją (bėgant karštam vandeniui) užregistruojamas objektas, vandens bėgimas iš karto išjungiamas ir maišytuvas užblokuojamas (kontrolinė lemputė mirksi).

Maišytuvas automatiškai atblokuojamas po 3 minučių arba galima atblokuoti anksčiau laiko (žr. „Valymo režimo išjungimas“).

Ekspluatuojant iš tinklo, likusi akumuliatorių baterijos talpa visada rodoma 4 mirksinčių signalų seka.

Techninė priežiūra

Užsukite vandenį.

Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, pakeiskite.

I. Maitinimo bloko (42 388) keitimas, žr. I atlenkiamąjį puslapį

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

II. Elektromagnetinis vožtuvas, žr. III atlenkiamąjį puslapį, [12] - [14] pav.

1. Atskirkite kištukinę jungtį tarp elektronikos kabelio ir maitinimo įtampos.

2. Išsukite varžtą (L), žr. [12] pav.

3. Išsukite varžtą (F) ir nuimkite svirtį (G).

4. Išmontuokite varžtą (H) ir išimkite temperatūros ribotuvą (I).

5. Nutraukite maišytuvo korpusą, jį keldami į viršų.

6. Atlaisvinkite kištukinę jungtį (M) ir išsukite elektromagnetinį vožtuvą (N), pakeiskite arba išvalykite sietelį žr. [13] pav.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

Kištukinė jungtis (M) turi būti užfiksuota griovelyje, kaip parodyta [14] pav.

III. Sietelis ir vandens pratakos ribotuvus, žr. III atlenkiamąjį puslapį, [15] pav.

1. Nusukite slėginę žarną (A) nuo adapterio (A1).

2. Nusukite adapterį (A1) nuo kampinio vožtuvo.

3. Išimkite sietelį (A2).

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

IV. Išsukite ir išvalykite purkštuką (42 832), žr. I atlenkiamąjį puslapį.
Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

V. Maišytuvo velenėlis, žr. II ir III atlenkiamuosius puslapius
1. Atjunkite maišytuvo jungtis.
2. Išimkite maišytuvą iš praustuvo.
Kaip išmontuoti, aprašyta skyriuje „*Temperatūros ribotuvo nustatymas*“, žr. [7] pav.
3. Įsukite varžtą (O), žr. [16] pav.
4. Ištraukite maišytuvo velenėlį (P) ir jį pakeiskite.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

Tuo metu varžtas (O) turi užsifiksuoti maišytuvo velenėlio (P) griovelyje (P1).

Atsarginės dalys

žr. I atlenkiamąjį puslapį (* = pažymėti specialūs priedai)

Priežiūra

Maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

Sutrikimas / Priežastis / Ką daryti?

| Sutrikimas | Priežastis | Ką daryti? |
|-------------------------------------|---|---|
| Nebėga vanduo | <ul style="list-style-type: none"> Nėra vandens įtekio Užsikimšęs sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą Sugedo elektromagnetinis vožtuvas Nėra kontakto elektromagnetinio vožtuvo kištukinėse jungtyse Nėra įtampos <ul style="list-style-type: none"> Sugedo maitinimo blokas Nėra kontakto tarp kištukinių jungčių Maitinimo tiekimas išjungtas Rankos ne priėmimo diapazone Aktyvus valymo režimas | <ul style="list-style-type: none"> Atidarykite uždarymo vožtuvus, kampinius vožtuvus Išvalykite sietelį Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą Sujunkite kištukines jungtis Pakeiskite maitinimo bloką Patikrinkite kištukines jungtis Ijunkite maitinimo įtampą Laikykite rankas tiesiai po nuotėkio snapeliu Išeikite iš valymo režimo arba palaukite 3 minutes |
| Vanduo bėga nenutrūkstamai | <ul style="list-style-type: none"> Sugedo elektromagnetinis vožtuvas Aktyvi terminė dezinfekcija | <ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą Palaukite 3,5 arba 11 minučių |
| Vanduo bėga savaimė | <ul style="list-style-type: none"> Nustatytas per didelis, vietos sąlygų neatitinkantis jutiklio nustatymo diapazonas Automatinis vandens nuleidimas yra aktyvus | <ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultu sumažinkite veikimo nuotolį (specialūs priedai, užsakymo Nr. 36 206) Palaukite 1 - 10 minučių |
| Vandens kiekis yra per mažas | <ul style="list-style-type: none"> Užsiteršęs purkštukas Užsiteršęs sietelis elektromagnetiniame vožtuve Užsiteršęs sietelis adapteryje. Ne iki galo atidaryti uždarymo vožtuvai, kampiniai vožtuvai Sumažėjęs vandens įtekis | <ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite arba išvalykite purkštuką Išvalykite sietelį Pakeiskite arba išvalykite sietelius Iki galo atidarykite uždarymo vožtuvą, kampinį vožtuvą Patikrinkite vandentiekį, atidarykite uždarymo vožtuvą, kampinį vožtuvą |

RO

Domeniul de utilizare

Rezervoare nepresurizate (rezervoare deschise).

Informații privind siguranța

- Instalația trebuie realizată numai în spații protejate împotriva înghețului.
- Blocul de alimentare din rețea este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- Pentru a evita un pericol în cazul defectării cablului exterior al blocului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, de un atelier de service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară.
- La curățare, conectorul blocului de alimentare **nu** trebuie stropit direct sau indirect cu apă.
- Tensiunea de alimentare **trebuie** să poată fi întreruptă separat.
- Trebuie utilizate numai piese de schimb și accesorii originale. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcatului CE.
- Axul de amestec este mecanic și nu este comandat electronic.

Specificații tehnice

La presiuni statice de peste 0,5 MPa (5 bar) se va monta un reductor de presiune.

- Temperatură intrare apă caldă: max. 70 °C
- Tensiune de alimentare: 100-240 Vca 50-60 Hz/6,75 Vcc
- Putere: 2,4 W
- Deconectare automată de siguranță: 60 s (reglabilă între 5 și 420 s)
- Funcționare suplimentară (reglabilă între limitele 0 - 10 s): 1 s
- Domeniu de sensibilitate cu Kodak Gray Card, pagina gri, 8 x 10", format transversal (setare din fabrică): cca. 13cm
- Tip de protecție baterie: IP 59K
- Racord de apă: rece - dreapta
caldă - stânga

Caracteristici electrice de încercare

- Clasă software A
- Grad de murdărire 2
- Dimensionare pentru impulsuri de tensiune 2500 V
- Temperatură de încercare la apăsare cu bilă 100 °C

Verificarea compatibilității electromagnetice (verificarea emisiei de semnale parazite) a fost efectuată la valorile de proiectare ale tensiunii și curentului.

Funcții generale

- Dezinfectare termică: activabilă
- Capacitate reziduală baterie electrică: interogabilă

Funcții program 1 (setare din fabrică)

- Mod de curățare: activabil
- Spălare automată: inactivată
- Timp de dezinfecție termică: 3,5 minute

Prin sistemul de senzori se pot selecta alte programe preconfigurate.

Accesorii speciale

Cu telecomanda cu infraroșii (nr. catalog 36 206) se pot realiza și alte setări și funcții speciale.

Atestare și conformitate



Acest produs corespunde cerințelor cuprinse în Directivele CE aferente.

Declarațiile de conformitate pot fi solicitate la următoarea adresă:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Instalarea

Spălați temeinic sistemul de conducte de dinainte și de după instalație (se va respecta EN 806)!

Montarea

Se vor avea în vedere desenele cu cote de pe pagina pliantă I și pagina pliantă II, fig. [1].

Se fixează bateria pe chiuvetă; a se vedea fig. [2] până la [4].

Racordarea

A = furtun de apă rece de la ventilul de colț

B, C = furtun de racord la / de la rezervor

- Se montează sita (A2) și se înșurubează pe ventilul de colț adaptorul (A1) cu regulator integrat de menținere debit la nivel constant; a se vedea fig. [5].

- Furtunul de presiune (A), marcat cu **albastru** [săgeată orientată în sus], se înșurubează pe adaptorul (A1).

- Se înșurubează furtunul de presiune (B), marcat cu **albastru** [săgeată orientată în jos], împreună cu garnitura (B1) livrată cu produsul, pe ștuțul de la intrarea rezervorului.

- Se înșurubează furtunul de presiune (C), marcat cu **roșu**, împreună cu garnitura (C1) livrată cu produsul, pe ștuțul de la ieșirea rezervorului.

Pentru protejarea rezervorului la suprapresiune, trebuie montat regulatorul de debit alăturat.

Realizarea alimentării electrice; a se vedea fig.[6]

1. Se realizează conexiunea între cablul (D) al sistemului electronic și blocul de alimentare (E).
2. Se realizează alimentarea cu tensiune prin blocul de alimentare (E).

Se deschide alimentarea cu apă și se verifică etanșeitatea racordurilor.

Reglajul limitatorului de temperatură

1. Se deșurubează șurubul (F) și se scoate maneta (G); a se vedea fig. [7].
2. Se demontează șurubul (H) și se scoate limitatorul de temperatură (I).
3. Se scoate arcul de reglare (J) din limitatorul de temperatură (I) și se reintroduce în poziția dorită. Canelurile din limitatorul de temperatură (I) corespund temperaturilor care pot fi selectate; a se vedea fig. [8].

Montarea se face în ordine inversă.

Utilizarea

Sistemul electronic cu infraroșii emite lumină invizibilă pulsatorie.
Sistemul de senzori este astfel reglat încât, la apropierea mâinilor sub dispersor, circuitul de apă se deschide.
Dacă mâinile părăsesc zona dispersorului, circuitul de apă este închis după 1 s (setare din fabrică).
Raza de acțiune a sistemului de senzori depinde de proprietățile de reflexie ale obiectului detectat.

Oprirea automată de siguranță

După detectarea continuă a unui obiect timp de 60 s, sistemul electronic cu infraroșii închide automat circuitul de apă.

Umplerea rezervorului; a se vedea fig. [9].

Se rotește maneta (G) pe poziția de apă caldă și se comandă armătura prin apropierea mâinilor; se așteaptă până apa când curge prin dispersor și numai după aceea se pornește aparatul.

Important!

La încălzire, volumul de apă din rezervor se dilată. Surplusul rezultat prin dilatare va picura din dispersorul bateriei.

Acesta este un proces necesar și normal.

În dispersor nu trebuie montate rezistențe de tipul aeratoarelor sau alte elemente care reduc debitul, deoarece acestea pot deteriora rezervorul.

Efectuarea reglajelor

În sistemul electronic cu infraroșii se pot selecta 7 programe preconfigurate. Din fabrică este setat programul 1.

| Program selectat | Oprire de timp scurt* | Spălare automată** | | | | Durată dezinfectare termică |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Pornit/Oprit | Interval de spălare | Durată de spălare | Dependentă/independentă de utilizare | |
| Program 1 | Activă | Oprită | - | - | - | 3,5 minute |
| Program 2 | Activă | Pornită | 72 h | 5 minute | Dependentă de utilizare | 3,5 minute |
| Program 3 | Activă | Pornită | 24 h | 5 minute | Independentă de utilizare | 11 minute |
| Program 4 | Activă | Pornită | 72 h | 10 minute | Dependentă de utilizare | 3,5 minute |
| Program 5 | Activă | Pornită | 72 h | 1 minut | Dependentă de utilizare | 3,5 minute |
| Program 6 | Inactivă | Oprită | - | - | - | 3,5 minute |
| Program 7 | Inactivă | Pornită | 72 h | 5 minute | Dependentă de utilizare | 3,5 minute |

* La oprirea de timp scurt activată se poate activa modul de curățare. În modul curățare, timp de 3 minute nu pornește apa chiar dacă este detectat un obiect.

** Spălarea automată servește la asigurarea igienei apei în cazul unei durate mai mari de nefolosire a bateriei. După 24 de ore (independent de utilizare) sau după 72 de ore după ultima utilizare a bateriei (dependent de utilizare), are loc o spălare cu durata de 1 minut, 5 minute sau 10 minute.

Indicație privind siguranța:

În cazul activării spălării automate, se va asigura evacuarea liberă a apei.

Bateria poate fi programată individual cu telecomanda (a se vedea accesorii speciale, nr. de catalog: 36206).

Selectarea programului

Selectarea programului se face cu sistemul de senzori de infraroșii.

1. Activarea modului de reglare:
Se întrerupe alimentarea cu tensiune a sistemului electronic și se restabilește după 10 s; a se vedea fig. [10]. Modul de reglare este activ timp de 3 minute.
2. Se menține degetul pe zona inferioară a sistemului de senzori; a se vedea pagina pliantă III, fig. [11]. Lampa de control (K) din sistemul de senzori clipește rapid.
3. După stingerea lămpii de control, se îndepărtează degetul de pe sistemul de senzori. Modul de selectare programe este activat.
4. Se ține din nou degetul pe zona inferioară a sistemului de senzori.
Programele sunt indicate prin serii de aprinderi intermitente ale lămpii de control. Seriile sunt separate printr-o pauză.
5. Programele și semnalarea lor:
Semnalarea începe cu programul care este selectat în momentul respectiv. Numărul de aprinderi intermitente corespunde diverselor programe:
1 = Programul 1
Pauză
2 = Programul 2
Pauză
...
7 = Programul 7
Pauză
După seria cu 7 aprinderi intermitente, se reia circuitul de la început.
1 = Programul 1
...
6. Selectarea programului
Programul se selectează prin îndepărtarea degetului de pe sistemul de senzori în pauza de după semnalarea programului dorit. După îndepărtarea degetului se produc încă o dată aprinderile intermitente corespunzătoare.
7. Dacă este necesar, un program nou poate fi selectat în următoarele 5 secunde. Modul de selectare al programului este dezactivat automat dacă, timp de 5 secunde după selectarea programului, nu se mai ține degetul pe sistemul de senzori.

Pornirea modului de curățare

Modul de curățare este activat prin menținerea degetului pe zona inferioară a sistemului de senzori (lampa de control se aprinde continuu și apoi clipește). La apariția aprinderilor intermitente se îndepărtează degetul.

Dezactivarea modului de curățare

Modul de curățare poate fi dezactivat mai devreme dacă se așează din nou degetul pe zona inferioară a sistemului de senzori (aprinderea intermitentă devine aprindere continuă). După stingerea lămpii de control se îndepărtează degetul sau, în caz contrar, modul de curățare se dezactivează automat după 3 minute.

Semnalizarea capacității reziduale a bateriei electrice și efectuarea dezinfecției termice

Apa fierbinte **trebuie** pusă la dispoziție de beneficiar.

Pentru pornirea dezinfecției termice și a semnalizării capacității reziduale a bateriei electrice, se ține degetul pe zona inferioară a sistemului de senzori (lampa de control se aprinde continuu, apoi clipește rar, după care începe să clipească rapid). La apariția aprinderilor intermitente rapide se îndepărtează degetul. Capacitatea reziduală a bateriei electrice este semnalată prin numărul aprinderilor intermitente după cum urmează:

4 = Capacitate reziduală > 60%

3 = Capacitate reziduală > 40%

2 = Capacitate reziduală > 20%

1 = Capacitate reziduală < 20%

După indicarea capacității reziduale pornește dezinfecția termică.



În timpul semnalării capacității reziduale a bateriei electrice, trebuie îndepărtate mâinile din zona de detecție a sistemului de senzori.

Dacă, în timpul dezinfecției termice (curgere apă fierbinte), este detectat un obiect, se oprește imediat curgerea apei și bateria se închide (lampa de control clipește).

Închiderea bateriei se termină automat după 3 minute sau se poate termina mai devreme (a se vedea dezactivarea modului de curățare).

La funcționarea cu alimentare din rețea, capacitatea bateriei electrice este semnalată întotdeauna prin 4 aprinderi intermitente.

Întreținerea

Se închide alimentarea cu apă.

Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.

I. Se înlocuiește blocul de alimentare (42 388); a se vedea pagina pliantă I

Montarea se face în ordine inversă.

II. Electrovalva; a se vedea pagina pliantă III, fig. [12] până la [14]

1. Se decuplează conectorul dintre cablul sistemului electronic și alimentarea electrică.

2. Se deșurubează șurubul (L); a se vedea fig. [12].

3. Se deșurubează șurubul (F) și se scoate maneta (G).

4. Se demontează șurubul (H) și se scoate limitatorul de temperatură (I).

5. Se scoate în sus carcasa bateriei.

6. Se decuplează conectorul (M) și se deșurubează electrovalva (N), după care se înlocuiește sau se curăță sita; a se vedea fig. [13].

Montarea se face în ordine inversă.

Conectorul (M) trebuie blocat în locaș așa cum se arată în fig. [14].

III. Sită și limitator de debit; a se vedea pag. pliantă III, fig. [15]

1. Se deșurubează furtunul de presiune (A) de pe adaptorul (A1).

2. Se deșurubează adaptorul (A1) de pe ventilul de colț.

3. Se scoate sita (A2).

Montarea se face în ordine inversă.

IV. Aeratorul (42 832) se deșurubează și se curăță; a se vedea pagina pliantă I.
Montarea se face în ordine inversă.

V. Ax de amestec; a se vedea pagina pliantă II și III

1. Se separă bateria din racorduri.
 2. Se scoate bateria de pe chiuveță.
- Demontarea se face așa cum se arată în capitolul *Reglajul limitatorului de temperatură*; a se vedea fig. [7].
3. Se deșurubează șurubul (O); a se vedea fig. [16].
 4. Se scoate axul de amestec (P) și se înlocuiește.

Montarea se face în ordine inversă.

La montare, șurubul (O) trebuie să intre în canelura (P1) a axului de amestec (P).

Piese de schimb

a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale)

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

Defecțiuni / Cauză / Remediu

| Defecțiune | Cauză | Remediu |
|-----------------------------------|---|--|
| Apa nu curge | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentarea cu apă este întreruptă • Sita de dinaintea electrovalvei este înfundată • Electrovalvă defectă • Conectorul electrovalvei nu face contact • Lipsă tensiune <ul style="list-style-type: none"> - Blocul de alimentare din rețea este defect - Ștecherul nu face contact - Tensiunea de alimentare lipsește • Mâinile nu se află în zona de detecție • Este activ modul de curățare | <ul style="list-style-type: none"> - Se deschid robinetele de închidere și ventilele de colț - Se curăță sita - Se înlocuiește electrovalva - Se cuplează corect conectorul - Se înlocuiește blocul de alimentare - Se controlează ștecherul - Se cuplează alimentarea electrică - Se țin mâinile direct sub dispensor - Se dezactivează modul de curățare sau se așteaptă 3 minute |
| Apa curge continuu | <ul style="list-style-type: none"> • Electrovalvă defectă • Este activă dezinfecția termică | <ul style="list-style-type: none"> - Se înlocuiește electrovalva - Se așteaptă 3,5 minute, respectiv 11 minute |
| Apa curge fără comandă | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de detecție al senzorului este reglat la o valoare prea mare pentru condițiile locale • Este activă spălarea automată | <ul style="list-style-type: none"> - Se reduce domeniul de detecție folosind telecomanda (accesoriu special, nr. catalog 36 206) - Se așteaptă 1 - 10 minute |
| Cantitate prea mică de apă | <ul style="list-style-type: none"> • Aeratorul este murdar • Sita din electrovalvă este murdară • Sita din adaptor este murdară • Ventilele de închidere sau ventilele de colț nu sunt complet deschise • Alimentarea cu apă este parțial închisă | <ul style="list-style-type: none"> - Se înlocuiește sau se curăță aeratorul - Se curăță sita - Se înlocuiesc sau se curăță sita - Se deschid complet ventilul de închidere și ventilul de colț - Se controlează conductele de alimentare; se deschid ventilul de închidere și ventilul de colț |



应用范围

非承压式蓄热热水器（容积式热水器）

安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 开关式电源只适合在室内使用。
- 电源装置的外部连接线损坏时，为避免意外，必须由厂商或其客户服务部门或具有同类资质的人员更换。
- 切勿为了进行清洁而用水直接或间接喷淋开关式电源连接器。
- 电源**必须**可独立开关。
- 只能使用原装备件及零件。
如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效。
- 龙头轴是机械零件，因此不以电子方式控制。

技术参数

如果静压超过 5 巴，必须加装减压阀。

- 热水进水管温度：最高 70 °C
- 电源：100-240 伏交流电 50-60 赫兹 / 6.75 伏直流电
- 耗电量：2.4 瓦
- 自动安全截流阀：60 秒
(5 - 420 秒，可调)
- 续用时间 (0 - 10 秒，可调)：1 秒
- 接收范围 (根据用 8x10 英寸柯达灰卡的灰色面作的横向测试的结果，出厂设置)：约 13 厘米
- 龙头防护类型：IP 59K

电气测试数据

- 软件级别：A
- 污染级别：2
- 额定浪涌电压：2500 伏
- 落球冲击测试温度：100 °C

电磁兼容性测试（发射干扰测试）是以额定电压和额定电流进行的。

常规功能

- 温控消毒：可启用
- 剩余电量：可读取

程序 1 的功能（出厂设置）

- 清洁模式：可启用
- 自动冲洗：已停用
- 温控消毒时间：3.5 分钟

其他预设程序可以通过传感器系统选择。

特殊配件

其他设置和特殊功能可通过红外遥控器（产品编号：36 206）使用。

认证与合规性



本产品符合相关欧盟指令的要求。

如需合规性声明，请向以下地址索取：

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

安装

安装前后彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806）。

龙头

请参见折页 I 和折页 II 上的图 [1] 中的三维示意图。
将龙头固定在盥洗盆上，请参见图 [2] 到 [4]。

连接

A = 角阀引出的冷水管连接

B、C = 接至蓄热热水器 / 由蓄热热水器引出的连接软管

• 将过滤网 (A2) 和带一体式调流阀的螺口连接器 (A2) 插到角阀上，如图 [5] 所示。

• 将标为蓝色的压力软管 (A) [箭头朝上] 拧到连接器 (A1) 上。

• 将标为蓝色的压力软管 (B) [箭头朝下] 以及密封圈 (B1) 拧到蓄热热水器的进水口接口上。

• 将标为红色的压力软管 (C) 以及密封圈 (C1) 拧到蓄热热水器的出水口接口上。

为保护蓄热热水器免受过高压力损害，必须安装附带的调流阀。

连接电源，请参见图 [6]。

1. 连接电子装置电缆 (D) 和电源装置 (E) 之间的插入式连接器。

2. 通过电源装置 (E) 接通电源。

打开进水管，检查连接是否存在渗漏现象。

设置温度限制器

1. 卸下螺钉 (F)，取出手柄 (G)，请参见图 [7]。

2. 卸下螺钉 (H)，取出温度限制器 (I)。

3. 从温度限制器 (I) 中取出滑键 (J)，然后再重新插入所需位置。
温度限制器 (I) 中的凹槽相应于可选温度，请参见图 [8]。

安装时请按照相反的顺序进行。

操作

红外电子装置会发出不可见的脉冲光。
传感器系统已经过调节，因此手伸向出水嘴附近时，便会开始出水。
手从出水嘴附近缩回来时，将在 1 秒钟（出厂设置）后停止出水。
传感器系统的感应范围取决于检测到的目标的反射性能。

自动安全截流阀

红外电子装置在连续 60 秒检测到目标后，将自动停止出水。

向蓄热热水器注水，如图 [9] 所示。

将手柄 (G) 设置到热水位置，用手靠近龙头，将其触发。
待水从出水嘴流出后，打开蓄热热水器。

重要事项

蓄热热水器中的水在加热时体积会膨胀。

膨胀水必须从龙头的出水嘴滴出。

此过程是必要且正常的现象。

切勿以空气起泡装置（例如出水嘴）和管件减流装置（例如限流器）的形式对出水嘴施加任何下游阻力，因为这样会导致蓄热热水器损坏。

应用设置

本红外电子装置有 7 种预设程序可供选择。程序 1 出厂前已设置好。

| 程序 | 暂时关闭 * | 自动冲洗 ** | | | | 温控消毒持续时间 |
|------|--------|---------|-------|-------|-----------------|----------|
| | | 开 / 关 | 冲洗间隔 | 冲洗时间 | 有关使用情况 / 无关使用情况 | |
| 程序 1 | 已启用 | 关 | - | - | - | 3.5 分钟 |
| 程序 2 | 已启用 | 开 | 72 小时 | 5 分钟 | 有关使用情况 | 3.5 分钟 |
| 程序 3 | 已启用 | 开 | 24 小时 | 5 分钟 | 无关使用情况 | 11 分钟 |
| 程序 4 | 已启用 | 开 | 72 小时 | 10 分钟 | 有关使用情况 | 3.5 分钟 |
| 程序 5 | 已启用 | 开 | 72 小时 | 1 分钟 | 有关使用情况 | 3.5 分钟 |
| 程序 6 | 未启用 | 关 | - | - | - | 3.5 分钟 |
| 程序 7 | 未启用 | 开 | 72 小时 | 5 分钟 | 有关使用情况 | 3.5 分钟 |

* 启用暂时关闭功能后可启用清洁模式。在清洁模式中，即使已检测到物体，3 分钟内水也不会流动。

** 如果长时间未使用龙头，则可通过自动冲洗功能来确保水的卫生。24 小时过后（无关使用情况）或上次使用龙头 72 小时后（有关使用情况），都会开始冲洗 1、5 或 10 分钟的时间。

安全说明：

如果启用了自动冲洗功能，请确保排水畅通。

可用遥控器对龙头分别进行编程（请参见产品编号为 36 206 的特殊配件）。

选择程序

程序通过红外传感器系统选择。

1. 启用设置模式：
断开电子设备的电源并在 10 秒后重新连接，请参见图 [10]。
设置模式会启用 3 分钟的时间。
2. 用手指按住传感器系统的下半部分，请参见折页 III 上的图 [11]。
传感器系统中的指示灯 (K) 将会快速闪烁。
3. 指示灯一熄灭就将手指从传感器系统上移开。程序选择模式已经启用。
4. 再用手指按住传感器系统的下半部分。
程序通过几组闪光信号由指示灯表示。这几组闪光信号之间会有停顿。
5. 程序和显示：
目前的程序设置好时就会开始显示。闪光信号数量相应于各个程序：
1 = 程序 1
停顿
2 = 程序 2
停顿
...
7 = 程序 7
停顿
在发出包含 7 个闪光信号的信号组后，将从头开始重新执行这一过程。
1 = 程序 1
...
6. 选择程序：
程序选择方法是，在所需程序之后的停顿期间，将手指从传感器系统上移开。移开手指后，会再显示一次相应闪光信号。
7. 可按需在之后的 5 秒内选择另一程序。如果没过 5 秒就从传感器系统上移开手指，则会自动终止程序选择模式。

启动清洁模式

清洁模式的启用方法是，用手指按住传感器系统的下半部分（指示灯会连续亮着，然后会闪烁）。开始显示闪光信号时移开手指。

终止清洁模式

通过再次用手指按住传感器系统的下半部分，可提前终止清洁模式（指示灯会从显示闪光信号变成连续亮着）。指示灯一熄灭就可以将手指移开，否则清洁模式会在 3 分钟后自动终止。

用信号显示剩余电量和执行温控消毒

客户必须提供热水。

温控消毒的启动和针对剩余电量发出信号的方法是，用手指按住传感器系统的下半部分（指示灯会连续亮着，然后会慢闪，最后会快闪）。开始显示快速闪光信号时移开手指。剩余电量通过闪光信号数量按以下方式用信号表示：

4 = 剩余电量 > 60%

3 = 剩余电量 > 40%

2 = 剩余电量 > 20%

1 = 剩余电量 < 20%

剩余电量一用信号表示完毕，就会开始进行温控消毒。



用信号表示剩余电量时，传感器系统的检测区域必须一直畅通无阻。

如果执行温控消毒（有热水流动）时检测到物体，则热水会立即停止流动，还会关闭龙头（指示灯会开始闪烁）。

龙头密封塞会在 3 分钟后自动终止，也可提前将其终止（请参见“终止清洁模式”）。

在电源操作期间，剩余电量一直由 4 个闪烁信号指示。

维护

关闭冷热水进水管。

检查和清洁所有部件，根据需要更换部件。

I. 更换电源装置 (42 388)，请参见折页 I

安装时请按照相反的顺序进行。

II. 电磁阀，请参见折页 III 上的图 [12] 到图 [14]

1. 断开电子装置电缆和电源之间的插入式连接器的连接。
2. 卸下螺钉 (L)，请参见图 [12]。
3. 卸下螺钉 (F)，取出手柄 (G)。
4. 卸下螺钉 (H)，取出温度限制器 (I)。
5. 上拉龙头套管并将其取下。
6. 拧松插入式连接器 (M) 并将其取出，然后更换电磁阀 (N)，或清洗过滤网，请参见图 [13]。

安装时请按照相反的顺序进行。

插入式连接器 (M) 必须夹在凹槽中，如图 [14] 所示。

III. 过滤网和水流限制器，如折页 III 上的图 [15] 所示

1. 从连接器 (A1) 上拧下压力软管 (A)。
2. 从角阀上拧下连接器 (A1)。
3. 卸下过滤网 (A2)。

安装时请按照相反的顺序进行。

IV. 卸下并清洁出水嘴 (42 832), 请参见折页 I,
安装时请按照相反的顺序进行。

V. 龙头轴, 请参见折页 II 和 III

1. 断开龙头连接。
2. 从盥洗盆上卸下龙头。
请按照 “*设置温度限制器*” 部分中的说明拆卸, 请参见图 [7]。
3. 卸下螺钉 (O), 请参见图 [16]。
4. 拔出龙头轴 (P) 并更换。

安装时请按照相反的顺序进行。

螺钉 (O) 必须与龙头轴 (P) 的凹槽 (P1) 啮合。

备件

请参见折页 I (* = 特殊配件)

保养

有关该龙头的保养说明, 请参考附带的 《保养指南》。

故障 / 原因 / 补救措施

| 故障 | 原因 | 补救措施 |
|------|--|--|
| 不出水 | <ul style="list-style-type: none"> • 供水中断 • 电磁阀的过滤网上游堵塞 • 电磁阀有缺陷 • 电磁阀的插入式连接器没接触上 • 没电 <ul style="list-style-type: none"> - 电源装置有缺陷 - 插入式连接器没接触上 - 电源已关闭 • 手不在检测区域内 • 启用了清洁模式 | <ul style="list-style-type: none"> - 打开截止阀和角阀 - 清洁过滤网 - 更换电磁阀 - 连接插入式连接器 - 更换电源装置 - 检查插入式连接器 - 打开电源 - 将手放在出水嘴正下方 - 停用清洁模式, 或等待 3 分钟 |
| 持续出水 | <ul style="list-style-type: none"> • 电磁阀有缺陷 • 已启用温控消毒 | <ul style="list-style-type: none"> - 更换电磁阀 - 等待 3.5 或 11 分钟 |
| 意外出水 | <ul style="list-style-type: none"> • 传感器系统检测区域设置得过大, 不适合当地情况 • 启用了自动冲洗 | <ul style="list-style-type: none"> - 使用遥控器缩小感应范围 (特殊配件, 产品编号: 36 206) - 等待 1 - 10 分钟 |
| 流量过小 | <ul style="list-style-type: none"> • 出水嘴有污垢 • 电磁阀中的过滤网有污垢 • 连接器中的过滤器有污垢 • 截止阀和角阀未完全打开 • 供水受限 | <ul style="list-style-type: none"> - 清洁或更换出水嘴 - 清洁过滤网 - 清洁或更换过滤器 - 完全打开截止阀和角阀 - 检查供水管, 打开截止阀和角阀 |



Сфера застосування

Ненапірний резервуар (відкритий)

Правила безпеки

- Встановлення приладу дозволено лише в теплих приміщеннях.
- Імпульсний блок живлення призначено для використання лише в закритих приміщеннях.
- Щоб уникнути травмування користувача, заміну зовнішнього шнура блока живлення у випадку його пошкодження повинен здійснювати виробник, працівник центра обслуговування клієнтів або інша кваліфікована особа.
- Для очищення штекерного гнізда імпульсного блока живлення **не** можна використовувати воду.
- Напруга **повинна** вимикатись автономно.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини й аксесуари. У разі використання інших деталей гарантія та маркування CE будуть вважатися недійсними.
- Стержень змішувального пристрою регулюється механічно, електронне регулювання не передбачено.

Технічні характеристики

Якщо статичний тиск перевищує 5 бар, необхідно вмонтувати редуктор тиску.

- Температура гарячої води на вході: макс. 70 °C
- Живлення: 100-240 В перем. струму 50-60 Гц/6,75 В пост. струму
- Потужність: 2,4 Вт
- Автоматичне аварійне відключення: 60 с (регулювання в діапазоні 5 - 420 с)
- Час очікування (регулювання в діапазоні 0–10 с): 1 с
- Діапазон чуттєвої зони за Kodak Gray Card, сіра сторона, 8 x 10", поперечний формат (встановлене виробником значення): прибіл. 13см
- Вид захисту арматури: IP 59K

Інформація щодо випробувань електрообладнання

- Клас програмного забезпечення А
- Ступінь забруднення 2
- Робоча імпульсна напруга 2500 В
- Температура під час випробування на твердість 100 °C

Перевірку на електромагнітну сумісність (перешкоди через випромінювання) здійснено зі встановленими робочими значеннями напруги та струму.

Загальні функції

- Термічна дезінфекція: активація можлива
- Залишкова ємність акумулятора: повідомляється за запитом

Функції програми 1 (встановлені виробником значення)

- Режим очищення: активація можлива
- Автоматичне промивання: деактивовано
- Тривалість термічної дезінфекції: 3,5 хв

За допомогою сенсорного керування можна вибрати інші попередньо встановлені програми.

Спеціальне приладдя

Змінити настройки та задіяти спеціальні функції можна за допомогою інфрачервоного пульта дистанційного керування (арт. № 36 206).

Допуск і відповідність стандартам



Цей продукт задовольняє вимоги відповідних директив ЄС.

Надіслати запит на отримання сертифікатів про відповідність можна за вказаною нижче адресою.

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Встановлення

Перед встановленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуйтеся стандарту EN 806)!

Підключення

A = подача холодної води з кутового вентиля

B, C = з'єднувальний шланг резервуара (для обох напрямків потоку води)

- Вставте фільтр (A2) і пригвинтіть до кутового вентиля адаптер (A1) із вбудованим проточним стабілізатором, див. рис. [5].
- Пригвинтіть напірний шланг (A) із **синім** маркуванням [стрілка показує вгору] до адаптера (A1).
- Пригвинтіть напірний шланг (B) із **синім** маркуванням [стрілка показує вниз] до впускного штуцера резервуара, використовуючи ущільнювач (B1).
- Пригвинтіть напірний шланг (C) із **червоним** маркуванням до впускного штуцера резервуара, використовуючи ущільнювач (C1).

Для захисту резервуара від надлишкового тиску слід установити проточний стабілізатор.

Увімкніть живлення, див. рис. [6]

1. Встановіть штекерне з'єднання між кабелем електронного обладнання (D) та блоком живлення (E).
2. Увімкніть живлення за допомогою блока живлення (E).

Відкрийте подачу води та перевірте щільність стиків.

Регулювання обмежувача температури

1. Викрутіть гвинт (F) і зніміть важіль (G), див. рис. [7].
2. Викрутіть гвинт (H) і вийміть обмежувач температури (I).
3. Вийміть призматичну шпонку (J) із обмежувача температури (I) і знову вставте її в необхідному положенні. Пази обмежувача температури (I) відповідають значенням температури, які можна вибрати, див. рис. [8].

Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

Експлуатація

Інфрачервоне електронне обладнання випромінює невидиме пульсуюче світло.
Сенсорний прилад встановлено таким чином, що вода подається при наближенні рук до отвору вливу. Якщо забрати руки з-під отвору вливу, подача води вимикається через 1с (встановлене виробником значення). Радіус дії сенсорного приладу залежить від віддзеркалювальної здатності об'єкта, присутність якого встановлюється.

Автоматичне аварійне відключення

Інфрачервоний електронний пристрій вимикає подачу води автоматично через 60 с (встановлене виробником значення) після виявлення об'єкта.

Заповніть резервуар, див. рис. [9].

Поверніть важіль (G) у положення для подачі гарячої води, активуйте змішувач шляхом наближення рук, зачекайте на появу води зі зливу, після чого лише ввімкніть прилад.

Увага!

Під час нагрівання об'єм води в резервуарі збільшується.

Надлишковий об'єм води повинен витікати зі зливу змішувача.

Це необхідний і нормальний процес.

На злив не можна встановлювати будь-які додаткові пристрої, що виконують функцію розприскувачів (наприклад, аератори), а також будь-які елементи, що знижують пропускну здатність (наприклад, дросельні елементи), тому що це може призвести до пошкодження резервуара.

Встановлення налаштувань

В інфрачервоному електронному обладнанні можна вибрати 7 попередньо встановлених програм. Виробник встановлює програму 1.

| Вибір програми | Короткочасне відключення* | Автоматичне промивання** | | | | Тривалість термічної дезінфекції |
|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Увімкнено/вимкнено | Інтервал промивання | Тривалість промивання | Залежить/не залежить від використання | |
| Програма 1 | Активовано | Вимкнено | - | - | - | 3,5 хв |
| Програма 2 | Активовано | Увімкнено | 72 год | 5 хв | Залежить від використання | 3,5 хв |
| Програма 3 | Активовано | Увімкнено | 24 год | 5 хв | Не залежить від використання | 11 хв |
| Програма 4 | Активовано | Увімкнено | 72 год | 10 хв | Залежить від використання | 3,5 хв |
| Програма 5 | Активовано | Увімкнено | 72 год | 1 хв | Залежить від використання | 3,5 хв |
| Програма 6 | Деактивовано | Вимкнено | - | - | - | 3,5 хв |
| Програма 7 | Деактивовано | Увімкнено | 72 год | 5 хв | Залежить від використання | 3,5 хв |

* Якщо короткочасне відключення активовано, можна також активувати режим очищення. У режимі очищення подача води не вмикається протягом 3 хвилин, незважаючи на розпізнання об'єкта.

** Автоматичне промивання використовується для забезпечення чистоти води, якщо змішувач не застосовується протягом тривалого часу. Через 24 години (не залежить від використання) або 72 години після останнього використання змішувача (залежить від використання) промивання виконується впродовж 1, 5 або 10 хвилин.

Вказівка щодо техніки безпеки.

Якщо автоматичне промивання активовано, забезпечте вільний злив.

Змішувач можна запрограмувати індивідуально за допомогою пульта дистанційного керування (див. розділ "Спеціальне приладдя", артикул № 36 206).

Вибір програми

Вибір програми здійснюється за допомогою сенсора з інфрачервоним випромінюванням.

1. Активація режиму налаштування.
Від'єднайте живлення електронного приладу та знову відновіть його через 10 с, див. рис. [10].
Режим налаштування активується на 3 хвилини.
2. Встановіть й утримуйте палець у нижній частині сенсорного приладу, див. складаний аркуш III, рис. [11].
Контрольна лампочка (К) в сенсорному приладі швидко блимає.
3. Після згасання контрольної лампочки зніміть палець із сенсорного приладу. Режим вибору програми активовано.
4. Знову встановіть і утримуйте палець у нижній частині сенсорного приладу.
Програми відображаються групами світлових сигналів контрольної лампочки. Групи відокремлюються паузою.
5. Програми й індикація.
Спочатку відображається поточна встановлена програма. Кількість світлових сигналів відповідає номеру програми.
1 = програма 1
Пауза
2 = програма 2
Пауза
...
7 = програма 7
Пауза
Після групи з 7 світловими сигналами індикація повторюється спочатку.
1 = програма 1
...
6. Вибір програми.
Програма вибирається, коли під час паузи після необхідної програми палець знімається з сенсорного приладу. Після зняття пальця відновлюється відображення відповідних світлових сигналів.
7. За необхідності нову програму можна вибрати впродовж наступних 5 секунд. Вихід із режиму вибору програми здійснюється автоматично, якщо через 5 секунд після вибору програми палець більше не встановлюється на сенсорний прилад.

Запуск режиму очищення

Режим очищення активується, коли палець встановлюється та утримується в нижній частині сенсорного приладу (спочатку контрольна лампочка світиться безперервно, потім починає блимати). Коли почнеться подача перервного світлового сигналу, зніміть палець із сенсорного приладу.

Вихід із режиму очищення

Вийти з режиму очищення можна передчасно, якщо знову встановити та утримувати палець у нижній частині сенсорного приладу (перервний світловий сигнал перетворюється на безперервний). Після згасання контрольної лампочки зніміть палець із сенсорного приладу, або через 3 хвилини буде здійснено автоматичний вихід із режиму очищення.

Індикація залишкової ємності акумулятора та виконання термічної дезінфекції

Підготовка гарячої води повинна здійснюватися на місці. Щоб запустити термічну дезінфекцію та подати сигнал про залишкову ємність акумулятора, встановіть і утримуйте палець у нижній частині сенсорного приладу (спочатку контрольна лампочка світиться безперервно, потім повільно блимає, після чого починає блимати швидко). Коли активується швидкий перервний сигнал, зніміть палець із сенсорного приладу. Про залишкову ємність акумулятора свідчить кількість світлових сигналів за наведеною далі схемою.

4 = залишкова ємність > 60 %

3 = залишкова ємність > 40 %

2 = залишкова ємність > 20 %

1 = залишкова ємність < 20 %

Після індикації залишкової ємності запускається термічна дезінфекція.



Під час подавання сигналу про залишкову ємність акумулятора руки повинні знаходитись поза зоною дії сенсорного приладу.

Якщо під час термічної дезінфекції (що відбувається за допомогою гарячої води) виявлено об'єкт, подача води миттєво припиняється, і змішувач блокується (контрольна лампочка подає перервний сигнал).

Змішувач розблокується автоматично через 3 хвилини. Блокування можна вимкнути передчасно (див. розділ "Вихід із режиму очищення").

Під час живлення від мережі повідомлення про залишкову ємність акумулятора завжди здійснюється за допомогою 4 світлових сигналів.

Технічне обслуговування

Вимкніть подачу гарячої та холодної води.

Перевірте, очистьте та замініть усі деталі, якщо необхідно.

I. Замініть блок живлення (42 388), див складаний аркуш I

Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

II. Електромагнітний клапан, див. складаний аркуш III, рис. [12] - [14]

1. Роз'єднайте штекерне сполучення між кабелем електронного обладнання та живленням.

2. Викрутіть гвинт (L), див. рис. [12].

3. Викрутіть гвинт (F) і зніміть важіль (G).

4. Викрутіть гвинт (H) і вийміть обмежувач температури (I).

5. Зніміть корпус арматури.

6. Роз'єднайте штекерне сполучення (M), викрутіть і замініть електромагнітний клапан (N) або очистьте фільтр, див. рис [13].

Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

Штекерне сполучення (M) необхідно затиснути в паз, як показано на рис. [14].

III. Фільтр і обмежувач потоку, див. складаний аркуш III, рис. [15].

1. Відгвинтіть напірний шланг (A) від адаптера (A1).

2. Відгвинтіть адаптер (A1) від кутового вентиля.

3. Вийміть фільтр (A2).

Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

IV. Викрутіть і очистьте аератор (42 832), див. складаний аркуш I
Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

V. Стержень змішувального пристрою, див. складані аркуші II та III

1. Від'єднайте арматуру від підключень.
 2. Зніміть арматуру з раковини.
- Виконайте демонтаж, як описано у розділі *Викрутіть обмежувача температури*, див. рис. [7].
3. Викрутіть гвинт (O), див. рис. [16].
 4. Вийміть стержень змішувального пристрою (P) і замініть його.

Монтаж відбувається у зворотній послідовності.

Під час монтажу гвинт (O) повинен увійти в паз (P1) стержня змішувального пристрою (P).

Запчастини

див. складаний аркуш I (* = спеціальне приладдя).

Догляд

Рекомендації щодо догляду за цією арматурою містяться в посібнику, що додається.

Несправність / Причина / Виправлення

| Несправність | Причина | Виправлення |
|--|---|---|
| Відсутня подача води | <ul style="list-style-type: none"> • Припинено подачу води • Закупорено фільтр, встановлений перед електромагнітним клапаном • Пошкоджено електромагнітний клапан • Відсутній контакт у штекерному гнізді електромагнітного клапана • Відсутня напруга <ul style="list-style-type: none"> - Пошкоджено блок живлення - Відсутній контакт у штекерному гнізді - Вимкнено живлення • Руки знаходяться поза зоною дії приладу • Активовано режим очищення | <ul style="list-style-type: none"> - Відкрийте запірні та кутові вентиля - Очистьте фільтр - Замініть електромагнітний клапан - Встановіть штекерне сполучення - Замініть блок живлення - Перевірте штекерні з'єднання - Увімкніть живлення - Тримайте руки безпосередньо під отвором виливу - Вимкніть режим очищення або зачекайте 3 хвилини |
| Неможливо припинити подачу води | <ul style="list-style-type: none"> • Пошкоджено електромагнітний клапан • Активовано термічну дезінфекцію | <ul style="list-style-type: none"> - Замініть електромагнітний клапан - Зачекайте 3, 5 або 11 хвилин |
| Подача води увімкнулася самочинно | <ul style="list-style-type: none"> • Встановлено завелику для місцевих умов зону дії сенсорного приладу • Активовано автоматичне промивання | <ul style="list-style-type: none"> - Зменште радіус дії за допомогою пульта дистанційного керування (спеціальне приладдя, арт. №: 36 206) - Зачекайте 1 - 10 хвилин |
| Потік води занадто слабкий | <ul style="list-style-type: none"> • Забруднено аератор • Забруднено фільтр в електромагнітному клапані • Забруднено фільтр адаптера • Запірні або кутові вентиля відкрито не повністю • Подачу води заблоковано | <ul style="list-style-type: none"> - Очистьте або замініть аератор - Очистьте фільтр - Очистьте або замініть фільтри - Відкрийте запірний і кутовий вентиля повністю - Перевірте труби для подачі води, відкрийте запірний і кутовий вентиля |

RUS

Область применения

Накопители, работающие без давления (открытые водонагреватели).

Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в теплых помещениях.
- Импульсный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- При поврежденном наружном соединительном проводе блока электропитания его должен заменять изготовитель или сервисная служба, или же замену должен выполнять персонал соответствующей квалификации, чтобы не подвергаться опасности.
- Ни в коем случае при очищении **нельзя** допускать попадание брызг воды на штекерный разъем импульсного блока питания прямо или косвенно.
- Напряжение **должно** отключаться автономно.
- Разрешается использовать только оригинальные запчасти и комплектующие детали. Применение иных деталей ведет к утрате гарантии и знака CE.
- Стержень смешивающего устройства является механическим компонентом и не регулируется электронно.

Технические данные

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа (5 бар) рекомендуется установить редуктор давления.

- Температура горячей воды на входе: макс. 70 °C
- Питающее напряжение: 100-240 В перем. тока 50-60 Гц/6,75 В пост. тока
- Мощность: 2,4 Вт
- Автоматическое безопасное отключение: 60 с (возможная установка 5 - 420 с)
- Время задержки действия (возможная установка 0 - 10 с): 1 с
- Диапазон зоны чувствительности по Kodak Gray Card, серая сторона, 8 x 10", поперечный формат (заводская установка): приб. 13см
- Вид защиты смесителя: IP 59K

Данные электрооборудования

- Класс программного обеспечения A
- Степень загрязнения 2
- Рабочее импульсное напряжение 2500 В
- Температура при испытании на твердость 100 °C

Проверка на электромагнитную совместимость (излучение помех) произведена с рабочими значениями напряжения и тока.

Стандартные функции

- Термическая дезинфекция: активируемая
- Емкость аккумуляторной батареи: считываемая

Программа функций 1 (заводская установка):

- Моющий режим: активируемый
- Автоматическая промывка: деактивирована
- Время термической дезинфекции: 3,5 мин

Используя сенсорное оборудование, можно выбирать другие предварительно установленные программы.

Специальные принадлежности

С помощью пульта дистанционного управления с инфракрасным излучением (артикул №: 36 206) можно производить другие настройки и выбор специальных функций.

Допуск к эксплуатации и соответствие стандартам



Данное изделие удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС.

Сертификаты соответствия можно запросить по указанному ниже адресу.

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

Установка

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт EN 806)!

Монтаж

Учитывать данные на чертеже с размерами на складных листах I и II, рис. [1].

Закрепить смеситель на раковине, см. рис. [2] - [4].

Подключение

A = подача холодной воды от углового вентиля
B, C = соединительные шланги к накопителю и от накопителя

- Установить фильтр (A2) и подсоединить к угловому вентилю переходник (A1) с встроенным стабилизатором расхода, см. рис. [5].
- Навинтить на переходник (A1) напорный шланг (A), помеченный **синим цветом**, [стрелка направлена вверх].
- Напорный шланг (B), помеченный **синим цветом**, [стрелка направлена вниз] с приложенным уплотнением (B1) подсоединить к входному штуцеру накопителя.
- Напорный шланг (C), помеченный **красным цветом**, с приложенным уплотнением (C1) подсоединить к выходному штуцеру накопителя.

Для защиты накопителя от превышения давления следует установить элемент поддержания постоянного расхода.

Обеспечение подачи напряжения, см. рис. [6]

1. Подключить кабель электронного блока (D) к блоку питания (E) через разъем.
2. Подать напряжение, используя блок питания (E).

Открыть подачу воды и проверить соединения на герметичность.

Настройка ограничителя температуры

1. Вывинтить винт (F) и снять рычаг (G), см. рис. [7].
2. Вывинтить винт (H) и вынуть ограничитель температуры (I).
3. Вынуть призматическую шпонку (J) из ограничителя температуры (I) и установить ее снова в требуемом положении. Пазы в ограничителе температуры (I) соответствуют значениям температуры, доступным для выбора, см. рис. [8].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Эксплуатация

Инфракрасный электронный блок посылает невидимые пульсирующие световые сигналы. Сенсорное оборудование отрегулировано таким образом, что при приближении рук под излив начинает поступать вода. Как только руки будут удалены из зоны излива, поток воды прекращает поступать через 1 секунду (заводская установка). Диапазон действия сенсора зависит от отражающих свойств объекта.

Автоматическое безопасное отключение

Инфракрасный электронный блок автоматически отключает подачу воды через 60 секунд после опознавания объекта.

Заполнение накопителя, см. рис. [9].

Повернуть ручку смешивающего устройства (G) в положение горячей воды, дождаться появления воды, только затем включить устройство.

Важно!

При нагреве объем воды в накопителе увеличивается.

Избыточная вода должна каплями выходить из излива смесителя.

Это является необходимым и нормальным процессом.

На выходе не допускается подключать какие-либо дополнительные сопротивления в форме аэраторов-разбрызгивателей (например, муссеров) и элементов, уменьшающих расход (например, дросселей), так как это может привести к выходу накопителя из строя.

Выполнение настроек

В инфракрасном электронном блоке можно выбрать 7 предварительно установленных программ. На заводе-изготовителе установлена программа 1.

| Выбор программы | Кратковременное отключение* | Автоматическая промывка** | | | | Длительность термической дезинфекции |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Вкл./Выкл. | Интервал промывки | Продолжительность промывки | Зависит от использования/ не зависит от использования | |
| Программа 1 | Активировано | Выкл. | - | - | - | 3,5 мин |
| Программа 2 | Активировано | Вкл. | 72 ч | 5 мин | В зависимости от использования | 3,5 мин |
| Программа 3 | Активировано | Вкл. | 24 ч | 5 мин | Вне зависимости от использования | 11 мин |
| Программа 4 | Активировано | Вкл. | 72 ч | 10 мин | В зависимости от использования | 3,5 мин |
| Программа 5 | Активировано | Вкл. | 72 ч | 1 мин | В зависимости от использования | 3,5 мин |
| Программа 6 | Не активировано | Выкл. | - | - | - | 3,5 мин |
| Программа 7 | Не активировано | Вкл. | 72 ч | 5 мин | В зависимости от использования | 3,5 мин |

* При активированном кратковременном отключении можно активировать моющий режим. В моющем режиме, несмотря на распознавание объекта, подача воды не включается в течение 3 минут.

** Автоматическая промывка служит для обеспечения гигиены при длительном неиспользовании смесителя. По истечении 24 часов (вне зависимости от использования) или 72 часов после последнего использования смесителя (в зависимости от использования) выполняется промывка в течение 1, 5 или 10 минут.

Указание по безопасности:

При активированной автоматической промывке обеспечить свободный сток.

Смеситель можно запрограммировать индивидуально с помощью пульта дистанционного управления (см. раздел «Специальные принадлежности», № артикула: 36 206).

Выбор программы

Выбор программы осуществляется с помощью инфракрасного электронного блока.

1. Активировать режим установки:
Прервать подачу напряжения к электронному блоку и снова восстановить ее через 10 секунд, см. рис. [10]. Режим установки активируется на 3 минуты.
2. Установить и удерживать палец в нижней части сенсора, см. складной лист III, рис. [11].
Контрольная лампа (К) в сенсоре быстро мигает.
3. После затухания контрольной лампы снять палец с сенсора. Режим выбора программы активирован.
4. Снова установить и удерживать палец в нижней части сенсора.
Программы отображаются группами мигающих сигналов контрольной лампы. Группы разделяются паузой.
5. Программы и индикация:
Сначала отображается текущая установленная программа. Количество мигающих сигналов соответствует отдельным программам:
1 = программа 1
Пауза
2 = программа 2
Пауза
...
7 = программа 7
Пауза
После группы с 7 мигающими сигналами все повторяется сначала.
1 = программа 1
...
6. Выбор программы:
Программа выбирается, когда во время паузы палец снимается с сенсора после требуемой программы.
После снятия пальца снова появляются соответствующие мигающие сигналы.
7. При необходимости новую программу можно выбрать в течение следующих 5 секунд. Выход из режима выбора программы происходит автоматически, если через 5 секунд после выбора программы палец больше не устанавливается на сенсор.

Запуск мощного режима

Мощный режим активируется, когда палец устанавливается и удерживается в нижней части сенсора (сначала контрольная лампа светится непрерывно, затем начинает мигать). При появлении мигающего сигнала следует снять палец с сенсора.

Выход из мощного режима

Выйти из мощного режима можно преждевременно, если снова установить и удерживать палец в нижней части сенсора (мигающий сигнал сменяется непрерывным свечением). После затухания контрольной лампы снимите палец с сенсора. Автоматический выход из мощного режима осуществляется по истечении 3 минут.

Подача сигнала об остаточной емкости аккумуляторной батареи и выполнение термической дезинфекции

Подготовка горячей воды **должна** осуществляться непосредственно на месте.

Чтобы запустить термическую дезинфекцию и подать сигнал об остаточной емкости аккумуляторной батареи, следует установить и удерживать палец в нижней части сенсора (сначала контрольная лампа светится непрерывно, затем медленно мигает, после этого начинает мигать быстро). Когда активизируется быстрый мигающий сигнал, снять палец с сенсора. Подача сигнала об остаточной емкости аккумуляторной батареи осуществляется в соответствии с количеством мигающих сигналов указанным ниже образом:

4 = остаточная емкость > 60 %

3 = остаточная емкость > 40 %

2 = остаточная емкость > 20 %

1 = остаточная емкость < 20 %

После отображения остаточной емкости запускается термическая дезинфекция.



Во время подачи сигнала об остаточной емкости аккумуляторной батареи руки должны находиться вне диапазона действия сенсора.

Если во время термической дезинфекции (потоком горячей воды) опознается объект, подача воды немедленно прекращается, и смеситель блокируется (контрольная лампа подает мигающий сигнал).

Смеситель разблокируется автоматически по истечении 3 минут. Блокировку можно отключить преждевременно (см. раздел «Выход из мощного режима»).

При сетевом питании остаточная емкость аккумуляторной батареи всегда отображается посредством 4 мигающих сигналов.

Техническое обслуживание

Перекрыть подачу воды.

Проверить, очистить и при необходимости заменить все детали.

I. Замена блока питания (42 388), см. складной лист I

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. Электромагнитный клапан, см. складной лист III, рис. [12] - [14].

1. Разъединить штекерный разъем между кабелем электронного блока и блоком питания.
2. Вывинтить винт (L), см. рис. [12].
3. Вывинтить винт (F) и снять рычаг (G).
4. Вывинтить винт (H) и вынуть ограничитель температуры (I).
5. Вынуть корпус смесителя вверх.
6. Отсоединить штекерный разъем (M) и вывинтить электромагнитный клапан (N), а также заменить или очистить фильтр, см. рис. [13].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Штекерный разъем (M) должен быть зажат в пазу, как показано на рис. [14].

III. Фильтр и ограничитель расхода, см. складной лист III, рис. [15]

1. Открутить напорный шланг (A) от переходника (A1).
2. Отсоединить переходник (A1) от углового вентиля.
3. Вынуть фильтр (A2).

Монтаж производится в обратной последовательности.

IV. Снять и очистить аэратор (42 832), см. складной лист I.
 Монтаж производится в обратной последовательности

V. Стержень смешивающего устройства, см. складные листы II и III

1. Отсоединить смеситель от подключений.
2. Снять смеситель с раковины.

Демонтаж выполнять в соответствии с описанием в разделе «*Настройка ограничителя температуры*», см. рис. [7].

3. Вывинтить винт (O), см. рис. [16].

4. Вынуть стержень смешивающего устройства (P) и заменить его.

Монтаж производится в обратной последовательности.

При этом винт (O) должен входить в паз (P1) стержня смешивающего устройства (P).

Запчасти

См. складной лист I (* = специальные принадлежности)

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

Неисправность / Причина / Устранение







| Неисправность | Причина | Устранение причины |
|-------------------------------------|---|--|
| Вода не течет | <ul style="list-style-type: none"> • Поступление воды прервано • Фильтр перед электромагнитным клапаном засорен • Электромагнитный клапан неисправен • Отсутствует контакт у штекерного разъема электромагнитного клапана • Напряжение отсутствует <ul style="list-style-type: none"> - Блок питания неисправен - Отсутствует контакт в штекерном разъеме - Питающее напряжение выключено • Руки вне диапазона действия • Моющий режим активирован | <ul style="list-style-type: none"> - Открыть запорные и угловые вентили - Очистить фильтр - Заменить электромагнитный клапан - Восстановить штекерное соединение - Заменить блок питания - Проверить штекерные разъемы - Включить подачу напряжения - Руки держать непосредственно под изливом - Завершить моющий режим или подождать в течение 3 минут |
| Вода течет непрерывно | <ul style="list-style-type: none"> • Электромагнитный клапан неисправен • Термическая дезинфекция активирована | <ul style="list-style-type: none"> - Заменить электромагнитный клапан - Подождать в течение 3,5 или 11 минут |
| Вода течет не по желанию | <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон действия сенсорного оборудования для местных условий установлен на слишком большое значение • Активирована автоматическая промывка | <ul style="list-style-type: none"> - Уменьшить диапазон действия с помощью пульта дистанционного управления (специальные принадлежности, артикул №: 36 206) - Подождать в течение 1 - 10 минут |
| Количество воды слишком мало | <ul style="list-style-type: none"> • Аэратор засорен • Фильтр в электромагнитном клапане загрязнен • Фильтр в переходнике загрязнен • Запорные, угловые вентили открыты не полностью • Поступление воды ограничено | <ul style="list-style-type: none"> - Заменить аэратор или очистить его - Очистить фильтр - Заменить фильтр или очистить их - Открыть полностью запорный, угловой вентили - Проверить распределительный водопровод, открыть запорный, угловой вентили |



A series of horizontal lines for writing, with a large, faint watermark reading "© KOMFORT" centered across the middle of the page.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. A large, faint watermark reading "© KOMFORT" is centered across the page, spanning from approximately the 10th line to the 15th line.





A series of horizontal lines for writing, with a large, faint watermark reading "© KOMFORT" centered across the middle of the page.

D

Grohe Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 571 3989-333
Fax: +49 571 3989-999

A

GROHE Ges.m.b.H.
Wienerbergstraße 11/A7
1100 Wien
Tel.: +43 1 68060
Fax: +43 1 6884535

B

GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
3020 Winksele
Tel.: +32 16 230660
Fax: +32 16 239070

BG

Търговско представителство
Grohe AG България
етаж 8, офис 21
Бул. България 81 Б
1404 София
Тел. : +359 2 9719959
+359 2 9712535
Факс.: +359 2 9712422

CDN

GROHE Canada Inc.
1230 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Tel.: +1 905 2712929
Fax: +1 905 2719494

CH

Grohe Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel.: +41 44 8777300
Fax: +41 44 8777320

CN

高仪 (上海)
卫生洁具有限公司
上海市黄陂北路227号
中区广场607-610室
电话: +86 21 63758878
传真: +86 21 63758665

CY

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.
195B, Old Nicosia-Limassol Road
Dhali Industrial Zone
P.O. Box 27048
1641 Nicosia
Tel.: +357 22 465200
Fax: +357 22 379188

CZ SK

Grohe ČR s.r.o.
Zastoupení pro ČR a SR
V Oblouku 104, Čestlice
252 43 Průhonice
Tel.: +420 22509 1082
Fax: +420 22509 1085

DK

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse
Tel.: +45 44 656800
Fax: +45 44 650252

E

GROHE España S.A.
C/ Botanica, 78 - 88
Gran Via L'H - Distr. Econòmic
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 3368850
Fax: +34 93 3368851

EST LT LV

GROHE AG Eesti filiaal
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
Tel.: +372 6616354
Fax: +372 6616364

F

GROHE s.à.r.l.
60, Boulevard de la Mission
Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Tel.: +33 1 49972900
Fax: +33 1 55702038

FIN

Oy Teknocalor Ab
Sinikellonkuja 4
01300 Vantaa
Tel.: +358 9 8254600
Fax: +358 9 826151

GB

GROHE Limited
Blays House, Wick Road
Englefield Green
Egham, Surrey, TW20 0HJ
Tel.: +44 871 200 3414
Fax: +44 871 200 3415

GR

N. Sapountzis S.A.
86, Kapodistriou & Roumelis Str.
142 35 N. Ionia - Athens
Tel.: +30 210 2712908
Fax: +30 210 2715608

H

GROHE Hungary Kft.
Röppentyű u. 53.
1139 Budapest
Tel.: +36 1 238 80 45
Fax: +36 1 238 07 13

HR

GROHE AG - Predstavništvo
Štefanovečka 10
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 2989025
Fax: +385 1 2910962

I

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Tel.: +39 2 959401
Fax: +39 2 95940263

IND

Grohe India Pvt. Ltd.
14th Floor
DLF Building No. 5, Tower A
DLF Cyber City, Phase III
Gurgaon - 122002
Haryana
Tel.: +91 124 4933 000
Fax: +91 124 4933 001

IS

BYKO hf.
Skemmuvegi 2
200 Kópavogur
Tel.: +354 515 4000
Fax: +354 515 4099

J

Grohe Japan Ltd.
TRC Building, 3F
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku
Tokyo 143-0006
Tel.: +81 3 32989730
Fax: +81 3 37673811

N

GROHE A/S
Nils Hansens vei 20
0667 Oslo
Tel.: +47 22 072070
Fax: +47 22 072071

NL

GROHE Nederland BV
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: +31 79 3680133
Fax: +31 79 3615129

P

GROHE Portugal
Componentes Sanitários, LDA
Zona Industrial de Areeiros,
Apt. 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 529 900
Fax: +351 234 529 901

PL

GROHE Polska Sp. z o.o.
Pulawska 182 Street
02-670 Warszawa
Tel.: +48 22 5432 640
Fax: +48 22 5432 650

RUS

Представительство
Grohe AG
Москва, ул. Русаковская 13, стр. 1
107140
тел.: +7 495 9819510
факс: +7 495 9819511

RO

Grohe AG Reprezentanta
Strada Nicolae Iorga 13,
Corp B
010432 Bucuresti (Sector 1)
Tel.: +40 21 2125050
Fax: +40 21 2125048

S

GROHE A/S
Kungsängsvägen 25
753 23 Uppsala
Tel.: +46 771 141314
Fax: +46 771 141315

SLO

GROSAN inženiring d.o.o.
Slandrova 4
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5633060
Fax: +386 1 5633061

TR

GROME IC Ve Dis Ticaret
Limited Sirketi
Sun Plaza - Dereboyu Caddesi
Bilim Sokak. No: 5 Kat:10
34398 Maslak-Istanbul
Tel.: +90 212 3281344
Fax: +90 212 3281772

UA

Представництво
Grohe AG Україна
Вул. Івана Франка, 18-А
01030 Київ
тел. : +38 044 537 52 73
факс: +38 044 590 01 96

USA

GROHE America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale
Illinois, 60108
Tel.: +1 630 5827711
Fax: +1 630 5827722

**Eastern Mediterranean
Middle East - Africa
Area Sales Office:**

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.
195B, Old Nicosia-Limassol Road
Dhali Industrial Zone
P.O. Box 27048
1641 Nicosia
Tel.: +357 22 465200
Fax: +357 22 379188

Far East Area Sales Office:

GROHE Pacific Pte. Ltd.
180 Clemenceau Avenue
01-01/02 Haw Par Centre
Singapore 239922
Tel.: +65 6311 3600
Fax: +65 6378 0855

GROHE

ENJOY WATER®

www.grohe.com

2011 / 09 / 30